1、实验名称及目的

Matlab 控制差动无人车位置软硬件在环仿真: Matlab 运行多辆无人车的位置控制的软硬件在环仿真。

2、实验效果

通过 Matlab/Simulink 控制多辆无人小车实现位置控制。

3、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
CarR1Diff_MultiPos4.bat	多辆无人车位置控制软件在环仿真批处理文件。	
CarR1Diff_MultiPos4.slx	多辆无人车位置控制 simulink 文件。	
CarR1Diff_HITLRun.bat	硬件在环批处理文件	
CarR1Diff.dll	差动无人车 DLL 模型文件。	
Init.m	初始化文件。	
GenerateModelDLLFile.p	DLL 格式转化文件。	
RflyUdpFast.cpp	S函数编写得集群接口文件。	
RflyUdpFast.mexw64	MEX 编译之后的 S 函数文件。	

4、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
万亏 牧什妾水 		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版	Pixhawk 6C [®]	1
3	MATLAB 2017B 及以上 [®]	数据线	1

- ① 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html
- ② 须保证平台安装时的编译命令为: px4_fmu-v6c_default, 固件版本为: 1.13.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html

5、实验步骤

5.1、仿真环境准备

第一次使用平台调用 RflyUdpFast.cpp 文件进行仿真时,需要编译该文件。 在 Matlab 命令行窗口中输入 mex RflyUdpFast.cpp, 回车。

命令行窗口


fx >> mex RflyUdpFast.cpp

提示 mex 编译完成。

命令行窗口 >> mex RflyUdpFast.cpp 使用 'Microsoft Visual C++ 2017' 编译。 MEX 已成功完成。

 $f_{x} >>$


文件夹中会生成一个.mexw64 后缀的文件,完成仿真环境部署。



5.2、软件在环仿真

Step 1:

右键以管理员身份运行 CarR1Diff MultiPos4.bat 批处理文件。



Step 2:

等待 4 辆车的 CopterSim 都初始化完成:显示"GPS 3D fixed & EKF initialization finished"。

```
PX4: EKF2 Estimator start initializing...

PX4: [logger] ./log/2023-07-25/06_49_47.ulg

PX4: Found firmware version: 1.12.3dev

PX4: Command ID: 512 ACCEPTED

PX4: Command ID: 512 ACCEPTED

PX4: Command ID: 512 DENIED

PX4: Command ID: 512 ACCEPTED

PX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.

PX4: Enter Auto Loiter Mode!

PX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.

PX4: Enter Auto Loiter Mode!

PX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.


PX4: Command ID: 512 ACCEPTED

PX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.

PX4: Enter Auto Loiter Mode!


PX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.

PX4: Enter Auto Loiter Mode!
```



Step 3:

在 Matlab 中打开 CarR1Diff_MultiPos4.slx,并点击运行。



Step 4:

观察 QGC 和 RflySim3D 中无人车的运动轨迹如下图所示 。





5.3、硬件在环仿真

Step 1:

按下图所示将飞控与计算机链接,飞控上的接口名称为 USB。




Step 2:

推荐使用 Pixhawk 6C 飞控进行硬件在环仿真,将飞控烧录至 1.13.3 固件版本,机架设置为 "Aion Robotics R1 UGV",点击 QGC 右上角的"应用并重启"。




Step 3:

点击"安全",设置硬件在环仿真为"HITL enabled",重新插拔飞控。




Step 4:

点击"参数",在搜索栏中输入"UAVCAN_ENABLE",在弹出框中设置为"Disabled",保存后重新插拔飞控即可。





下图为完成硬件在环仿真相关配置后的示意图。



Step 5:


右键以管理员身份运行 CarR1Diff_HITLRun.bat 批处理文件,输入飞控对应串口号后回车。





Step 6:

等待初始化完成。



Step 7:

随后参照 5.2 中的 Step3 到 Step4 可以进行无人车的位置控制。

6、参考文献