1. 实验名称及目的

Python 控制阿克曼底盘无人车位置软/硬件在环仿真: 软硬件在环仿真模式下,以 Python 的方式通过平台位置控制接口实现单辆/多辆无人车位置控制。

2. 实验原理

2.1. 软/硬件在环仿真(SIL/HIL)的实现[1][2]

从实现机制的角度分析,可将 RflySim 平台分为运动仿真模型、底层控制器、三维引擎、外部控制四部分。

- 运动仿真模型:这是模拟飞行器运动的核心部分。在 RflySim 平台中,运动仿真模型是通过 MATLAB/Simulink 开发的,然后通过自动生成的 C++代码转化成 DLL (动态链接库)文件。在使用 RflySim 平台进行软硬件在环仿真时,会将 DLL 模型导入到 CopterSim,形成运动仿真模型。这个模型在仿真中负责生成飞行器的运动响应,它拥有多个输入输出接口与底层控制器、三维引擎、地面控制站和外部控制进行数据交互,具体数据链路、通信协议及通信端口号见 API.pdf 中的通信接口部分。
- 底层控制器:在软/硬件在环仿真(SIL/HIL)中,真实的飞行控制硬件(如PX4飞行控制器)被集成到一个虚拟的飞行环境中。在软件在环仿真(SIL)中,底层控制器(通过wsl上的PX4仿真环境运行)通过网络通信与运动仿真模型交互数据。在硬件在环仿真(HIL)中,它(将PX4固件在真实的飞行控制器(即飞控)硬件上运行)则通过串口通信与运动仿真模型进行数据交互。飞控与CopterSim通过串口(硬件在环HITL)或网络TCP/UDP(软件在环SITL)进行连接,使用MAVLink进行数据传输,实现控制闭环。
- 三维引擎:这部分负责生成和处理仿真的视觉效果,提供仿真环境和模型的三维视图,使用户能够视觉上跟踪和分析飞行器的运动。CopterSim 发送飞机位姿、电机数据到三维引擎,实现可视化展示。
- 外部控制 (offboard): 从仿真系统外部对飞行器进行的控制,包括自动飞行路径规划、远程控制指令等。在平台例程中主要通过地面控制站 (QGC)、MATLAB 和 Python 调用对应接口实现。

注意,针对仿真时的机架设置,在进行软件在环仿真时,需要在对应的 bat 脚本中 set PX4SitlFrame=generic_ground_vehicle,硬件在环时需要在 QGC 机架设置页面进行相同设置。

2.2. 通过外部控制接口(python)进行单辆无人车位置控制

单机控制脚本 CarAckermanOffboardPos1.py 中依次调用了 RflySim 平台载具控制接口协议文件 PX4MavCtrlV4.py 中定义的以下接口函数

创建通信示例

mav1 = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1)

创建一架飞机的通信示例

启用 Mavlink 消息监听循环

```
mav1.InitMavLoop()
```

配置 CopterSim 通信模式,该函数的参数定义如下:

```
def InitMavLoop(self,UDPMode=2):
```

""" Initialize MAVLink listen loop from CopterSim

0 and 1 for UDP_Full and UDP_Simple Modes, 2 and 3 for MAVLink_Full and MAVLink_Simple modes, 4 for MAVLink_NoSend

The default mode is MAVLink_Full

默认通信模式为 Mavlink_Full: Python 直接发送 MAVLink 消息给 CopterSim, 再转发给 PX4, 数据量较大适合单机控制;适合单机或少量载具仿真,载具数量不大于4;

启动外部控制 (offboard)

mav1.initOffboard()

使 px4 控制器进入外部控制模式,且以 30HZ 的频率发送 offboard 指令。

注,虽然在此处已经启用了外部控制模式,对于运行阶段中 flag=0 的部分(解锁和移动 到初始位置),不需要外部控制模式,实际指令还是由底层控制器完成的。

设定航路点

```
n = 30
r = 400
missionPoints=[]
for i in range(n):
    angle = 2*math.pi*i/n
    x=r*math.sin(angle)
    y=r*math.cos(angle)
    missionPoints.append([x,y,0])
```

用一组离散的点模拟圆形运动轨迹,并在循环中通过 append 方法逐个将相应的轨迹点存入目标点列表(missionPoints)。missionPoints.append([x,y,0])表示在 missionPoints 列表的末尾添加一个新的列表[x,y,0]。

根据欧拉公式:

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

这些点将在 x-y 平面上形成一个圆形轨迹。

运行阶段

完成上述设置后,程序会通过检查一个 flag 变量的值来决定无人车应该执行哪些动作。

当 flag == 0 时,解锁无人车

解锁车辆

mav1.SendMavArm(True)

设定启动目标点

targetPos=[0, 50, 0]

mav1.sendMavTakeOff(targetPos[0],targetPos[1],targetPos[2])

发送绝对的 GPS 坐标作为起飞目标点,使用 sendMavTakeOffGPS 命令,最后三位分别是经度、维度、和高度,会先从 uavPosGPSHome 向量中提取解锁 GPS 坐标,在此基础上用绝对坐标

当 flag == 1 时,无人车进入航路寻迹模式

位置检测

curPos=mav1.uavPosNED

dis = math.sqrt((curPos[0]-targetPos[0])**2+(curPos[1]-targetPos[1])**2)

计算飞机当前位置和起飞目标位置的水平距离,用于判断是否到达目标位置,以开始下 一阶段任务。

航路寻迹模式

targetPos=missionPoints[flagI]

mav1.SendPosNED(targetPos[0], targetPos[1], targetPos[2])

会通过航路点索引 flagI 的值从 missionPoints 列表中读取相应的航点,并通过 SendPosNED 函数更新为下一个目标点。

当 flag == 2 时,无人车在航路点之间的运行

targetPos=missionPoints[flagI]

更新目标位置为 missionPoints 列表中的下一个点。

curPos=mav1.uavPosNED

dis = math.sqrt((curPos[0]-targetPos[0])**2+(curPos[1]-targetPos[1])**2)

再次计算无人机与目标位置之间的距离。

if dis < 50:

flagI=flagI+1

spd = 10 + flagI/3.0

mav1.SendCruiseSpeed(spd)

如果距离小于 5米, 更新 flagI 以切换到下一个航路点,并调整无人车的巡航速度。

else:

mav1.SendPosNED(targetPos[0], targetPos[1], targetPos[2])

如果距离不满足条件,则继续向当前目标位置运行。30 个轨迹点取完后,无人车会脱离圆形轨迹

2.3. 通过外部控制接口(python)进行多辆无人车位置控制

多机控制脚本 CarAckermanOffboardPos4.py 脚本的实现逻辑与单机控制相同,只是需要创建 4 架飞机,再将相同的控制指令复制 4 份

创建通信示例

VehilceNum = 3

mav=[]

for i in range(VehilceNum):

mav=mav+[PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1+i)]

创建3架飞机的通信示例

启用 Mavlink 消息监听循环

for i in range(VehilceNum):

mav[i].InitMavLoop()

配置 3 架飞机的 CopterSim 通信模式

3. 实验效果

通过平台位置控制接口以 Python 控制单量/多辆无人车的位置实现画圆。

4. 文件目录

文件夹/文件名称	说明
CarAckermanOffboardPos1.bat	单辆无人车位置控制软件在环仿真批处理文件。
CarAckermanOffboardPos1.py	单辆无人车位置控制脚本。
CarAckermanOffboardPos4.bat	多辆无人车位置控制软件在环仿真批处理文件。
CarAckermanOffboardPos4.py	多辆无人车位置控制脚本。
CarAckermanHITLRun.bat	硬件在环批处理文件
CarAckerman.dll	无控制器的阿克曼底盘小车 DLL 模型文件

5. 运行环境

序号	 	硬件要求		
777	软件要求	名称	数量	
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1	
2	RflySim 平台高级版	PX4 飞控 [©]	1	
3	Python	数据线	1	

- ① 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com
- ② 须保证平台安装时的编译命令为: px4_fmu-v6c_default, 固件版本为: 1.13.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html

6. 实验步骤

6.1. Python 库文件部署

以 VsCode 打开 "C:\PX4PSP\RflySimAPIs\RflySimSDK\ ReLabPath.py", 并运行。

完成 Python 公共库环境部署。

6.2. 软件在环仿真

6.2.1. 单辆无人车仿真

Step 1:

右键以管理员身份运行 CarAckermanOffboardPos1.bat 批处理文件。

CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanboardPos1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	4 KB
	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	6 KB
	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB

Step 2:

等待 CopterSim 中显示已连接上 RflySim3D 。

```
CopterSim: Receive Mavlink heartbeat

PX4: Init MAVLink

PX4: Awaiting GPS/EKF fixed for Position control...

PX4: Enter Other Mode!

FX4: Enter Manual Mode!

FX4: EKF2 Estimator start initializing...

PX4: [logger] ./log/2021-11-29/09_55_29.ulg

FX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.

PX4: Enter Auto Loiter Mode!
```

Step 3:


右键以 VsCode 打开 CarAckermanOffboardPos1.py 脚本,并点击运行该脚本。

CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanboardPos1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	4 KB
CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardPos1.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB

```
CarNoCtrlOffboardPos1.py 9+ X
D: > OneDrive > 桌面 > 阿克曼底盘无人车位置控制-Python > 🔮 CarNoCtrlOffboardPos1.py > ...
      import time
     import math
      import PX4MavCtrlV4 as PX4MavCtrl
      mav1 = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(20100)
     # mav2 = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(20102)
      mav1.InitMavLoop()
     #mav2.InitMavLoop(), ...
      mav1.initOffboard()
      print("开始进入Offboard模式")
      lastTime = time.time()
      startTime = time.time()
      timeInterval = 1/30.0 #here is 0.0333s (30Hz)
      # 圆形轨迹
PROBLEMS 55
              OUTPUT
                      TERMINAL
                                DEBUG CONSOLE
PS D:\OneDrive\桌面\阿克曼底盘无人车速度控制-Python> d:; cd 'd:\OneDrive\桌面\阿
ythonFiles\lib\python\debugpy\adapter/../..\debugpy\launcher' '56405' '--' 'D:\One
开始进入Offboard模式
```

Step 4:

在 UE4 中观察无人车运行状态,观察 QGC 中无人车的运动轨迹。





6.2.2. 多辆无人车仿真

Step 1:

右键以管理员身份运行 CarAckermanOffboardPos4.bat 批处理文件。

CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanboardPos1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	4 KB
CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardPos1.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
🕓 CarAckermanOffboardPos4.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB

Step 2:

等待四辆无人车初始化完成。



Step 3:


右键以 VsCode 打开并运行 CarAckermanOffboardPos4.py 文件,


CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanboardPos1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	4 KB
CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardPos1.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB
Readme.docx	2023/11/10 14:54	Microsoft Word	10,710 KB

```
CarNoCtrlOffboardPos4.py 9+ X
D: > OneDrive > 桌面 > 阿克曼底盘无人车位置控制-Python > 🏺 CarNoCtrlOffboardPos4.py > ...
       import time
       import math
       # import RflySim APIs
       import PX4MavCtrlV4 as PX4MavCtrl
       VehicleNum = 4
       # Create MAVLink control API instance
       mav=[]
       for i in range(VehicleNum):
            mav=mav+[PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(20100+i*2)]
       print("开始进入Offboard模式")
       for i in range(VehicleNum):
           mav[i].InitMavLoop()
           may[il initOffhoard()
PROBLEMS 71 OUTPUT
                         TERMINAL DEBUG CONSOLE
PS D:\OneDrive\桌面\阿克曼底盘无人车位置控制-Python> d:; cd 'd:\OneDrive\桌面\阿克曼底盘无人ython\files\lib\python\debugpy\adapter/../..\debugpy\launcher' '56435' '--' 'D:\OneDrive\桌面\
开始进入Offboard模式
5s, Arm the drone
Arm the drone!
开始行驶
```

Step 4:

观察 QGC 和 RflySim3D 中无人车的运动轨迹如下图所示。





6.3. 硬件在环仿真

6.3.1. 飞控硬件设置

Step 1:

按下图所示将飞控与计算机链接,飞控上的接口名称为 USB。




Step 2:

在 Rflytools 文件夹中打开 QGC 地面站。


2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
	2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02	2023/7/27 15:02 快捷方式

Step 3:


点击进入左侧"固件"界面后,勾选下方"高级设置"选择自定义固件文件。



在 C:\PX4PSP\Firmware\build\px4_fmu-v5_default 这个路径下选择确认 px4_fmu-v5_default.px4 文件 (v6c 同理)。




如果选择卓翼 H7 飞控的话,则在 C:\PX4PSP\Firmware\build\droneyee_zyfc-h7_default 这个路径下确认 droneyee zyfc-h7 default.px4 文件。



Step 4:


在机架界面设置机架型号为"Generic Ground Vehicle",设置完毕后重插拔飞控


完成机架设置。



Step 5:

在"安全"界面,选择"HITL enabled"启动硬件在环仿真,之后在概况界面中确认配置完成后,重新插拔飞控完成设置。





6.3.2. 单辆无人车仿真


Step 1:

右键以管理员身份运行 CarAckermanHITLRun.bat 批处理文件。

名称	修改日期	类型	大小
CarNoCtrl.dll	2022/8/16 23:22	应用程序扩展	226 KB
CarNoCtrlHITLRun	2022/9/20 17:07	Windows 批处理	6 KB
CarNoCtrlOffboardPos1	2022/9/20 17:07	Windows 批处理	5 KB
CarNoCtrlOffboardPos1	2022/8/15 13:13	PY 文件	4 KB
S CarNoCtrlOffboardPos4	2022/9/20 17:07	Windows 批处理	5 KB
CarNoCtrlOffboardPos4	2022/8/15 13:25	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4	2023/6/7 10:43	PY 文件	137 KB

Step 2:

在终端中根据提示输入串口号, 启动一辆无人车的仿真。



Step 3:

之后步骤与单辆无人车软件在环仿真中的 Step3 到 Step4 相同,可进行位置控制仿真,运行后可在 QGC 中观察运行轨迹。

6.3.3. 多辆无人车仿真

Step 1:

4 辆无人车以管理员身份运行 CarAckermanHITLRun.bat 脚本, 然后输入 4 个飞控的串口号敲击回车就可以连接 4 架无人车.

CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanboardPos1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	4 KB
	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardPos1.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.bat	2023/11/10 14:11	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardPos4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB
Readme.docx	2023/11/10 14:54	Microsoft Word	10,710 KB

Step 2:

之后步骤与多辆无人车软件在环仿真中的 Step3 到 Step4 相同,可进行位置控制仿真,运行后可在 QGC 中观察运行轨迹。

7. 参考资料

- [1]. DLL/SO 模型与通信接口..\..\.API.pdf
- [2]. 外部控制接口...\..\API.pdf

[3].

8. 常见问题

Q1.

A1.