1、实验名称及目的

飞控板载应用开发实验: 创建并运行你的第一个板载应用程序,它涵盖了 PX4 应用程序开发所需的所有基本概念和 API。

2、实验效果

创建成功板载应用程序并返回打印信息。

3、文件目录

文件夹/文件名称		说明	
my_app	CMakeLists.txt	应用程序的 CMake 文件。	
	Kconfig	PX4 配置文件。	
	my_app.c	应用程序主文件。	

4、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
11. 4	长日安 本	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版	Pixhawk 6C 飞控 ²	1
3	MATLAB 2017B 及以上	数据线、杜邦线等	1

①: 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com

②: 须保证平台安装时的编译命令为: px4_fmu-v6c_default, 固件版本为: 1.13.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html 。若 PX4 版本为 1.12.3 及以下版本,请见参考资料: [2]。

5、实验步骤

Step 1:


将 my_app 整个文件夹复制到: "*\PX4PSP\Firmware\src\examples" 文件夹中。

Step 2:


打开桌面的"*\桌面\RflyTools\Win10WSL.lnk"子系统,输入:

make px4_fmu-v6c_default boardconfig

在弹出的窗口中,利用键盘上下左右键,选择到"example"中,按下Enter键。



在弹出的新窗口中,选择"my_app"选项,按下 Enter 键。



设置完成后,分别按下"Q",再按下"Y"键,保存设置。

Step 3:

双击打开桌面"*\桌面\RflyTools\Win10WSL.lnk"子系统,运行指令:

make px4_fmu-v6c_default

等待编译完成。


Step 4

编译完成的固件为: "*\PX4PSP\Firmware\build\px4_fmu-v6c_default\spx4_fmu-v6c_default\px4", 通过 QGC 下载到自驾仪中。注:下载过程请查看飞控固件烧录的视频教程: https://www.bilibili.com/video/BV1sa4y1V7hv/?spm_id_from=333.999.0.0。



Step 5:


点击 QGC 左上角 LOGO, 在弹出的对话框中选择: Analyze Tools->Mavlink 控制台,



在控制台中输入:

my_app

即可看到所创建的应用程序输出了命令如下图:



6、参考文献

[1]. https://dev.px4.io/v1.11_noredirect/zh/apps/hello_sky.html


[2]. PX4 版本为 1.12.3 及以下版本操作流程如下:

Step 1:

将 my_app 整个文件夹复制到: "*\PX4PSP\Firmware\src\examples" 文件夹中。

Step 2:

打开 "*\PX4PSP\Firmware\boards\droneyee\zyfc-h7\default.cmake"文件,在末尾添加 my _app 语句,点击保存。



Step 3:

双击打开桌面"*\桌面\RflyTools\Win10WSL.lnk"子系统,运行指令:

make px4_fmu-v6c_default

等待编译完成。


Step 4

编译完成的固件为: "*\PX4PSP\Firmware\build\px4_fmu-v6c_default\px4_fmu-v6c_default\px4_fmu-v6c_default\px4", 通过 QGC 下载到自驾仪中。注:下载过程请查看飞控固件烧录的视频教程: https://www.bilibili.com/video/BV1sa4y1V7hv/?spm_id_from=333.999.0.0。



Step 5:

点击 QGC 左上角 LOGO, 在弹出的对话框中选择: Analyze Tools->Mavlink 控制台,



在控制台中输入:

my_app

即可看到所创建的应用程序输出了命令如下图:

