#### 1、实验名称及目的

双目摄像机系统的标定实验:通过运行 BinocularCameraCalib4.py,演示改变棋盘.的位置和姿态,用于双目摄像机系统的标定。你可以存储图像和校准相机。

#### 2、实验原理

首先通过 sendUE4Pos 函数创建一架飞机用于装载摄像头,再通过 jsonLoad 函数导入 config.json 文件中的相机配置,其参数配置如下

- "SeqID"代表第几个传感器。在本例程中为了模拟双目相机,共有两个相机。
- "TypeID"代表传感器类型 ID, 1:RGB 图 (免费版只支持 RGB 图), 2:深度图, 3:灰度图。
- "TargetCopter"传感器装载的目标飞机的 ID , 可改变。
- "TargetMountType"代表坐标类型, 0: 固定飞机上(相对几何中心), 1: 固定飞机上(相对底部中心), 2: 固定地面上(监控)也可变。
- "DataWidth"为数据或图像宽度此处为 640, "DataHeight"为数据或图像高度此处为 480。
  - "DataCheckFreq"检查数据更新频率此处为 30HZ。
  - "SendProtocol[8]"为传输方式与地址, SendProtocol[0]取值 0: 共享内存(免费版只支持共享内存), 1: UDP 直传 png 压缩, 2: UDP 直传图片不压缩, 3: UDP 直传 jpg 压缩; SendProtocol[1-4]: IP 地址; SendProtocol[5]端口号。
  - "CameraFOV"为相机视场角(仅限视觉类传感器),单位度也可改变。
  - "SensorPosXYZ[3]"为传感器安装位置,单位米也可改变。
  - "SensorAngEular[3]"为传感器安装角度,单位度。也可改变。
  - 再次使用 sendUE4Pos 函数生成棋盘,对于 sendUE4Pos 函数其有如下参数
  - 1. copterID: 设置的 Copter 的 ID 。
- 2. vehicleType: 设置的 Copter 的样式 (在 xml 中确定), 在此处为 40 表示 Copter 为棋盘。
  - 3. MotorRPMSMean:表示 8 位执行器数据的平均值(8 个执行器的值相同)
  - 4. PosE: 表示设置的该 Copter 的位置(米, 北东地)
  - 5. AngEuler: 表示设置的该 Copter 的欧拉角(弧度, roll,pitch,yaw)
- 6. windowID: 影响发送目标端口,正常组播时取-1 即可,如果需要指定电脑上的指 定的 RflySim3D 进行接收,则可以根据目标电脑 IP 与 RflySim3D 程序的窗口标题序号来设置。(这个序号与上面提到的 20010~20029 这 20 个端口是一一对应的关系,例如 RflySim3D-0 就是指的它在监听 20010, RflySim3D-3 就是指的它在监听 20013)

函数解释: 向局域网内所有 RflySim3D 发送一个 Copter 的数据,如果不存在该 CopterID 的物 体,那么会创建一个这样的物体。其中 vehicleType 表示该 Copter 的样式, PosE 表示该 Copter 的位置 (米,北东地), AngEuler 表示该 Copter 的欧拉角 (弧度, roll,pitch,yaw), MotorRPMSMean 表示 8 位执行器数据的平均值(8 个执行器的值相同)。最后通过死循环与 cv 库将获取的图像进行灰度处理并显示在屏幕上。

### 3、实验效果

演示改变棋盘的位置和姿态,用于双目摄像机系统的标定。



## 4、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
BinocularCameraCalib4.bat	neraCalib4.bat 双目摄像机系统的标定一键启动脚本。	
BinocularCameraCalib4.py	Python 运行代码文件。	

## 5、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
14.4	<b>私什女</b> 本	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1
2	RflySim 平台免费版		
3	Visual Studio Code		

① : 推荐配置请见: <a href="https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html">https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html</a>

## 6、实验步骤

#### Step 1:

右键点击 3-VisionAIAPI\0.BinocularCameraCalib\BinocularCameraCalib4.bat 一键启动脚本,选择以管理员身份运行。



会自动打开 RflySim3D 仿真平台。



#### Step 2:


运行 PX4PSPRfySimAPIs\RflySimSDK 目录下的 ReLabPath.py 文件。

#### Step 3:

通过 Visual Studio Code 打开 3-VisionAIAPI\0.BinocularCameraCalib 文件夹。



点击 BinocularCameraCalib4.py 文件。



点击运行该文件。



即可对双目摄像机进行标定。



# 7、参考文献

[1] 无

# 8、常见问题

Q1: 无 A1: 无