1、实验名称及目的

自定义 ROS 系统 tf 树实验: 通过平台接口自定义更改 frame id 接口。

2、实验原理

首先更改 RunRflysim3DSITL.bat、client_ue4.py、server_ue4.py、Config.json 的 IP 地址,使用指定 IP 传输,使得传输更加稳定与快捷,通过 Config.json 文件配置传感器,其中参数含义如下

"SeqID"代表第几个传感器。此处共有四个相机 0、1、2、3 分别表示第一、二、三、四个相机。

"TypeID"代表传感器类型 ID, 1:RGB 图 (免费版只支持 RGB 图), 2:深度图, 3:灰度图:

"TargetCopter"传感器装载的目标飞机的 ID ,可改变。"TargetMountType"代表坐标类型,0: 固定飞机上(相对几何中心),1: 固定飞机上(相对底部中心),2: 固定地面上(监控)也可变。

"DataWidth"为数据或图像宽度此处为 640

"DataHeight"为数据或图像高度此处为480。

"DataCheckFreq"检查数据更新频率此处为 30HZ。

"SendProtocol[8]"为传输方式与地址, SendProtocol[0]取值 1 表示使用 UDP 直传 png 压缩 (0: 共享内存 (免费版只支 持共享内存), 1: UDP 直传 png 压缩, 2: UDP 直传图片不压缩, 3: UDP 直传 jpg 压缩)

"CameraFOV"为相机视场角(仅限视觉类传感器),单位度也可改变。

"SensorPosXYZ[3]"为传感器安装位置,单位米也可改变。

"SensorAngEular[3]"为传感器安装角度,单位度°也可改变。

然后运行 client_ue4.py 向 RflySim3D 发送取图请求,通过 UDP 直传 png 压缩的方式将图像数据传输到 Ubuntu 虚拟机,Ubuntu 虚拟机运行 server_ue4.py 通过 PX4MavCtrler 创建控制接口,以此向 RflySim 发送控制指令,并将包含传感器数据的话题发布,将 vision.rviz 文件进行修改使得 Rviz 能够订阅到 server_ue4.py 发布的传感器数据话题,从而根据仿真的情况创建 tf 树。

3、实验效果

本实验通过平台接口进行 ROS 系统 tf 树自定义更改 frame_id。

4、文件目录

文件夹/文件名称	说明
RunRflysim3DSITL.bat	启动仿真配置文件
client_ue4.py	Windows 下客户端文件

server_ue4.py	Ubuntu 下服务端文件
Config.json	视觉传感器配置文件
vision.rviz	Rviz 配置文件

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
11, 4	状日安 本	名称	数量(个)
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 [®]	1
2	RflySim 平台高级版及以上		
3	Visual Studio Code		
4	Ubunt 虚拟机		


① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

6、实验步骤

Step 1:

以管理员方式运行 RunRflysim3DSITL.bat 开启一个飞机的软件在环仿真。将会启动 1 个 QGC 地面站, 1 个 CopterSim 软件且其软件下侧日志栏必须打印出 GPS 3D fixed & EKF initialization finished 字样代表初始化完成, 并且 RflySim3D 软件内有 1 架无人机。

并且启动一个已安装了 ros 的 Ubuntu 虚拟机。




Step 2:


在虚拟机终端中输入 ifconfig 命令, 查找该虚拟机的 IP 地址, 如下图:



Step 3:


修改 client_ue4.py 与 server_ue4.py 中的代码 vis.RemotSendIP 值,改成自己的虚拟机地址。在 Windows 运行 client_ue4.py。并修改文件夹下 Config.json 配置文件下的 SendProtoco l 的第一个数为 1,以及将 IP 改成虚拟机下的 IP 地址,确保可以与虚拟机通信,如果是 0则是 Windows 下本地通信。





Step 4:

在虚拟机中新建一个文件夹,并将该实验文件全拷贝过去,然后在终端中运行 roscore 指令,将起新终端路径选择到新建的文件夹路径,再运行命令 python3 server_ue4.py 运行 脚本 server_ue4.py。然后另起一个终端运行 rviz 命令,打开 rviz 可视化工具,加载文件夹下的 vision.rviz 配置文件,然后修改 Fixed Frame 为 map,然后在三个 Image 以及 PointCloud 2 下的话题填入图像数据话题及点云数据话题/rflysim/sensor0/img_rgb(彩色图)、/rflysim/sensor1/img_depth(深度图)、/rflysim/sensor2/img_gray(灰度图)、/rflysim/sensor3/vehicle_lidar 可看到如下效果:



Step 5:

在下图"RunRflysim3DSITL.bat"脚本开启的命令提示符 CMD 窗口中,按下回车键(任意键)就能快速关闭 CopterSim、QGC、RflySim3D等所有程序。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Start QGroundControl
Kill all CopterSims
Starting PX4 Build
[1/1] Generating ../../logs
killing running instances
starting instance 1 in /mnt/c/PX4PSPFull/Firmware/build/px4_sitl_default/instance_1
PX4 instances start finished
Press any key to exit

按下回车键,快速关闭所有仿真窗口
```

Step 6:

在下图 VScode 中,点击"终止终端",可以彻底退出脚本运行。



7、参考文献

[1]. 无