1、实验名称及目的

Windows 平台图像发送与 Linux 环境接收图片双目视觉人脸识别实验:通过在 Windo ws 平台下调用接口进行图像数据的请求转发,然后在 Linux 环境下进行图像数据的接收,并通过视觉算法进行双目视觉人脸识别实验。

2、实验原理

通信模式

- 1.在此演示中,采用了广播 UDP,其中
- 1) 在 clientue4SITL.bat 和 clientue4HITL.bat 中设置"SET ISBROADCAST=1"或(SE T ISBROADCAST=255.255.255.255);
 - 2) 在 clientue4.py 中设置 "TargetIP='255.255.255.255'";
- 3) 在 serverue4.py 和 serverue4ROS.py 中设置"mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(2010 0,'255.255.255.255')"。
- 2.使用 IP 模式可以提高通信性能。假设主控计算机的 IP 是 192.168.1.20 (运行 clientue 4.py), 目标嵌入式计算机的 IP 是 192.168.1.25 (运行 serverue4.py)。以下更改将启用 IP 通信模式。
- 1) 在 clientue4SITL.bat 和 clientue4HITL.bat 中设置 "SET ISBROADCAST=192.168.1.2 5"(目标嵌入式计算机的 IP);
 - 2) 在 clientue4.py 中设置 "TargetIP='192.168.1.25'"(目标嵌入式计算机的 IP);
- 3) 在 serverue4.py 和 serverue4_ROS.py 中设置"mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(201 00,'192.168.1.20')"(主控计算机的 IP)。

API 文件(见 PX4PSPRfySimAPIs\RflySimSDK 目录)

- 1.PX4MavCtrlV4.py 是通过 Mavlink 与 Pixhawk 进行通信的 API(并通过 UDP 与 UE4 进行通信)。PX4MavCtrlV4ROS.py 是 mavros 版本的 API。
- 2.ScreenCapApiV4.py 是屏幕捕获 API。值"isNewUE=False"将启用旧的 API 用于 RflySim3D 屏幕捕获, 其速度更快, 但不兼容 UE4.23+; 值"isNewUE=True"将启用新的 API 用于 RflySim3D 屏幕捕获, 其速度稍慢, 但兼容所有 UE4 版本。
 - 3.RflyVisionAPI.py 是图像传输 API。

在本例程中,会使用到两种连接方式连接飞控与主机,由于连接方式与主机的系统的原因对于创建的控制接口有如下情况:

当为 Windows 主机与飞控之间的连接为 USB 连接时,接口函数应为 PX4MavCtrler(1,'127.0.0.1','COM3',57600),其中 57600 为数据传输的波特率;

当为 Windows 主机与飞控之间的连接方式为串口连接时,接口函数应为 PX4MavCtrler (1,'127.0.0.1','COM4',57600), 其中 57600 为数据传输的波特率;

当为 Linux 主机与飞控之间的连接为 USB 连接时,接口函数应为 PX4MavCtrler(1,'127. 0.0.1','/dev/ttys0',57600),其中 57600 为数据传输的波特率;

当为 Linux 主机与飞控之间的连接为串口连接时,接口函数应为PX4MavCtrler(1,'127.0. 0.1','/dev/ttyAMA0',57600),其中 57600 为数据传输的波特率;

若不连接飞控,可直接使用 IP 地址建立通信


通过上述控制接口的使用方法正确建立主机与飞控之间的通信,即可对无人机进行仿真控制。

3、实验效果

运行 client_ue4.py 会生成一个动态的人,并生成两个窗口,展示视觉传感器收到的画面。



再运行 server_ue4.py, 飞机起飞并创建两个窗口展示人脸检测的图像



4、文件目录

文件夹/文件名称	说明
client_ue4_SITL.bat	启动仿真配置文件
client_ue4.py	Python 实验脚本

Config.json	视觉传感器配置文件
server_ue4.py	人脸识别实验 python 脚本
server_ue4_Serial.py	串口连接实验脚本
server_ue4ROS.py	ROS 下实验脚本
server_ue4ROS_Serial.py	串口连接 ROS 下实验脚本

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
17, 4	秋日安本	名称	数量(个)
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台高级版及以上		
3	Visual Studio Code		

- ① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html
- ②: 须保证平台安装时的编译命令为: droneyee_zyfc-h7_default, 固件版本为: 1.12.1。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html

6、实验步骤

Step 1:

运行 clientue4SITL.bat 来启动 SITL 模拟(或者运行 clientue4HITL.bat 来启动 HIL 模拟,其中 Pixhawk 应该配置好)。




Step 2:


运行 PX4PSPRfySimAPIs\RflySimSDK 目录下的 ReLabPath.py 文件。

Step 3:

运行 Python38Run.bat 并输入 "python client_ue4.py" 来运行客户端程序,该程序捕获

RflySim3Ds 的屏幕并通过 UDP 发送到网络。





Step 4:

使用 VS Code 打开 server_ue4.py 并在此计算机上运行它,以接收来自本地网络的图像并使用计算机视觉算法进行处理。

Simulation Start.

5s, Arm the drone
Arm the drone!, and fly to NED 0,0,-5
PX4 Armed!
MainThreadFPS: 24.665564422061085
MainThreadFPS: 27.4447875630337
MainThreadFPS: 26.89491876771464
MainThreadFPS: 27.1869626118853
MainThreadFPS: 29.564868260488073



Step 5:

您可以将此文件夹中的所有文件复制到另一台计算机(树莓派、TX2 或任何具有 Linu x 和 ROS 环境的计算机),使用命令"python3 server_ue4.py"通过 UDP 从前一台计算机接收图像并使用人脸识别算法进行处理。

serverue4ROS.py 是 "server_ue4.py" 的 ROS 版本。它们之间唯一的区别是句子"impo rt PX4MavCtrlV4 as PX4MavCtrl" 和 "import PX4MavCtrlV4ROS as PX4MavCtrl", 其中 PX 4MavCtrlV4.py 是通过 pymavlink 进行的 Mavlink API,而 PX4MavCtrlV4ROS.py 是通过 ma vros 进行的 Mavlink API。

7、参考文献

[1]. 无

8、常见问题

Q1: 仿真启动后一直卡在初始地图且无飞机出现。

A1: 仿真 bat 脚本使用了广播通信方式,在 CopterSim 中等待如下语句出现后,切换到仿真界面按下按键 i