#### 1. 实验名称及目的

固定翼速度/高度/偏航接口验证实验(Simulink):该例程以MATLAB/Simulink的形式,通过平台固定翼接口,实现、软硬件在环仿真过程中固定翼按期望指令飞行。


#### 2. 实验原理

#### 2.1. 软/硬件在环仿真(SIL/HIL)的实现[1][2]

从实现机制的角度分析,可将 RflySim 平台分为运动仿真模型、底层控制器、三维引擎、外部控制和地面控制站五部分。

- 运动仿真模型:这是模拟飞行器运动的核心部分。在 RflySim 平台中,运动仿真模型是通过 MATLAB/Simulink 开发的,然后通过自动生成的 C++代码转化成 DLL (动态链接库)文件。在使用 RflySim 平台进行软硬件在环仿真时,会将 DLL 模型导入到 CopterSim,形成运动仿真模型。这个模型在仿真中负责生成飞行器的运动响应,它拥有多个输入输出接口与底层控制器、三维引擎、地面控制站和外部控制进行数据交互,具体数据链路、通信协议及通信端口号见 API.pdf中的通信接口部分。
- 底层控制器:在软/硬件在环仿真(SIL/HIL)中,真实的飞行控制硬件(如 PX4 飞行控制器)被集成到一个虚拟的飞行环境中。在软件在环仿真(SIL)中,底层控制器(通过 wsl 上的 PX4 仿真环境运行)通过网络通信与运动仿真模型交互数据。在硬件在环仿真(HIL)中,它(将 PX4 固件在真实的飞行控制器(即飞控)硬件上运行)则通过串口通信与运动仿真模型进行数据交互。飞控与CopterSim 通过串口(硬件在环 HITL)或网络 TCP/UDP(软件在环 SITL)进行连接,使用 MAVLink 进行数据传输,实现控制闭环。
- 三维引擎:这部分负责生成和处理仿真的视觉效果,提供仿真环境和模型的三维 视图,使用户能够视觉上跟踪和分析飞行器的运动。CopterSim发送飞机位姿、电 机数据到三维引擎,实现可视化展示。
- 外部控制 (offboard): 从仿真系统外部对飞行器进行的控制,包括自动飞行路径规划、远程控制指令等。在平台例程中主要通过地面控制站 (QGC)、MATLAB和 Python 调用对应接口实现。

# 2.2. 通过外部控制接口(simulink)发送速度/高度/偏航指令



UDP\_Simple 支持的控制模式

	ODF_Simple 文符的定例侯式				
模式标号	描述				
0	导航坐标系下速度模式[vx,vy,vz, yaw_rate]				
1	机体坐标系下速度模式[vx,vy,vz, yaw_rate]				
2	导航坐标系下位置模式[x,y,z, yaw]				
3	机体坐标系下位置模式[x,y,z, yaw]				
4	姿态油门控制指令[滚转、俯仰、偏航(弧度)、油门(0~1)], 可自动解锁, 可				
	自动进入 OffBoard 模式				
5	姿态油门增量控制指令[滚转、俯仰、偏航、油门增量]可自动解锁,可自				
	动进入 OffBoard 模式				
6	加速度控制模式[ax,ay,az,yaw]				
7	加速度控制模式[ax,ay,az,yaw_rate]				
8	加速度控制模式[ax,ay,az,yaw_rate]				
9	解锁所示模式[解锁,-,-,-]				
10	表示设置固定翼飞机的速度和盘旋半径, [speed, radius, -, -]				
11	表示 Mavlink 起飞命令,自动解锁,导航坐标系位置[x, y, z, -]				
12	表示 Mavlink 起飞命令, 自动解锁, GPS 坐标系位置[纬度, 经度, 高度, -]				
13	速度高度航向命令,自动解锁并进入 offBoard 模式, GPS 坐标系位置[速度,				
	高度, 航向, -]				
14	Global 坐标系下位置模式, GPS 坐标系位置[lat_int, lon_int, alt_float,				
	yaw_float]				
30	用于 VTOL 模式切换,表示飞行模态切换指令,对应				
	MAV_CMD_DO_VTOL_TRANSITION 的 mavlink 命令, controls[0]表示 State				
	位。定义见链接				
	(https://mavlink.io/en/messages/common.html#MAV_VTOL_STATE)。				
	controls[1]表示 Immediate 位(1: Force immediate 前置切换, 0: normal transition				
	普通切换.)。				

## 3. 实验效果

固定翼在软硬件在环仿真中, 能按照期望指令飞行。

### 4. 文件目录

文件夹/文件名称	说明
AircraftMathworks.dll	固定翼 DLL 模型文件。
AircraftMathworksVelAltYawCtrlDemo.slx	固定翼速度、高度、偏航例程文件。
AircraftMathworksHITLRun.bat	硬件在环仿真批处理文件。
AircraftMathworksSITLRun.bat	软件在环仿真批处理文件。
Init.m	固定翼动力模型相关参数。
RflyUdpFast.cpp	S函数编写得集群接口文件。
RflyUdpFast.mexw64	MEX 编译之后的 S 函数文件。

### 5. 运行环境

序号	软件要求	硬件要求		
11, 4	<b>长日安</b> 本	名称	数量	
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1	
2	RflySim 平台免费版	PX4 飞控 <sup>②</sup>	1	
3	MATLAB 2017B 及以上 <sup>®</sup>	数据线	1	


- ① 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com
- ② 须保证平台安装时的编译命令为: px4\_fmu-v6c\_default, 固件版本为: 1.12.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html

### 6. 实验步骤

## 6.1. 软件在环仿真

### Step 1:

右键以管理员身份运行"AircraftMathworksSITLRun.bat"批处理文件, 在弹出的终端窗口中输入 1, 启动 1 架飞机的软件在环仿真。




### Step 2:

完成初始化。



# Step 3:

打开 AircraftMathworksVelYawAltCtrl.slx 文件并运行,




# Step 4:

运行一段时间后可看到固定翼按期望指令(速度、高度、偏航角)飞行。





在 QGC 右上角罗盘处可以看到偏航角为 90°。



在 CopterSim 右下角可以看到飞行合速度即空速约为 10m/s, 飞行高度约为 100m。



## 6.2. 硬件在环仿真

## Step 1:

按下图所示将飞控与计算机链接。




## Step 2:

推荐使用 Pixhawk 6C 进行硬件在环仿真,固件版本为 1.12.3。 在 Rflytools 文件夹中打开 QGC 地面站。

🔀 3DDisplay	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
<b>№</b> CopterSim	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
FlightGear-F450	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
HITLRun  → HITL	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
₹ Python38Env	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2 QGroundControl	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
RflySim3D	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
📜 RflySimAPIs	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
RflySimUE5	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
SITLRun	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
Win10WSL	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB


## Step 3:

在机架界面设置机架型号为"Standard Plane",设置完毕后点击右侧"应用并重启"。



## Step 4:


在"安全"界面,选择"HITL enabled"启动硬件在环仿真,之后在概况界面中确认配置完成后,重新插拔飞控完成设置。



### Step 5:

右键以管理员身份运行 "AircraftMathworksHITLRun.bat"批处理文件,在弹出的终端窗口中根据提示输入串口号 5,启动一架飞机的硬件在环仿真。

	AircraftMathworks.dll	2022/7/27 19:11	应用程序扩展	255 KB
ĺ	AircraftMathworksHITLRun	2022/11/29 23:38	Windows 批处理	6 KB
	AircraftMathworksSITLRun	2023/5/5 17:59	文件	6 KB
	AircraftMathworksVelAltYawCtrlDemo	2023/5/6 12:08	Simulink Model	44 KB
	🗋 Init	2022/7/28 23:42	MATLAB Code	1 KB



### Step 6:

之后测试步骤与软件在环的 Step2 到 Step4 相同,运行之后在 RflySim3D 中观察是否按 QGC 规划轨迹飞行。

## 7. 参考文献

- [1]. DLL/SO 模型与通信接口......API.pdf
- [2]. 外部控制接口..\..\API.pdf
- [3].
- [4].

## 8. 常见问题

Q1: \*\*\*\*

A1: \*\*\*\*