Cne. Brinsi Riadh

Académie militaire F.J br.riadh@gmail.com

10 novembre 2015

qu'est ce qu'un système numérique?

qu'est ce qu'un système numérique?




Figure: Exemple d'un système numérique

les circuits numériques ont remplacé les systèmes analogiques :

- Audio : de la cassette au CD au lecteur MP3 ...
- Imagerie/Vidéo : des appareils argentiques aux caméras numériques
- Téléphonie : des RTC aux RNIS à la VoIP
- Systèmes de contrôles mécaniques : avions, voitures...




Figure: Systèmes de communication sans fil




Figure: système de contrôle




Figure: Circuits programmables et ASIC

Les CPLD (complex programmable logic devices) :

- association de plusieurs blocs logiques
- chaque bloc logique contient des macro-cellules (qq10 à qq100)
- une macro-cellule réalise une fonction logique combinatoire + bascule
- matrice de connexions centrale
- temps de propagation prévisible
- horloge rapide
- technologie eeprom ou flash, SPI




Figure: complex programmable logic devices

Les FPGA (Field programmable gate arrays) :

- matrice de blocs logiques (fonctions logiques, multiplexeurs, LUT)
- densité plus grande
- réseau d'interconnexions
- temps de propagation variable
- deux technologies SRAM ou antifusible




Figure: Exemple d'une single-slice d'un CLB (Configurable Logic Block) d'un Virtex ou Spartan II

Les ASICs (Application Specific Integrated Circuit) :

- Conçus pour des applications particulières :
 - réduction des coûts pour les grandes productions
 - meilleures performances (vitesse, consommation,...)
 - confidentialité, durcissement
- Différentes technologies :
 - Pré-caractérisés (standard cells) : à partir d'un wafer nu
 - Pré-diffusé (gate array) et mer de portes (sea of gates) : les transistors sont déjà sur le wafer, il reste à déposer les interconnexions




Figure: Application Specific Integrated Circuit

Qu'est-ce que le VHDL?

- VHSIC Hardware Description Language
- VHDL est un langage de modélisation et/ou de synthèse de systèmes électroniques
- C'est un langage normalisé au niveau international, il est sensé être indépendant de tout synthètiseur ou simulateur
- Il peut cibler des CPLDs, des FPGAs ou des Asics.
- Conception de haut niveau d'abstraction : Modification rapide de la conception, réduction cycle, réduction risques...
- Meilleur management du projet, développement de grosses conception (structure de description hiérarchisée)
- Adéquation entre le style d'écriture et les synthètiseurs : les résultats en terme de vitesse ou de compacité peuvent être notablement différents.




Figure: Flux de conception VHDL et Niveaux d'abstraction




Figure: Structure d'un fichier VHDL

Le Design Flow Xilinx

Synthèse : Conversion VHDL en netlist




Figure: Synthèse

Implementation

- Translate : Merge multiple design files into a single netlist
- Map: Group logical symbols from the netlist (gates) into physical components (CLBs and IOBs)
- Place & Route: Place components onto the chip, connect them, and extract timing data into reports




Figure: Implémentation