Registradores: são porções de memoria ne CPU as quois podemos utilizar para realizar operações, no MIPS temos 32 registradores de 32 bits cada. São 5 bits que referenciam os registradores.

nº decimal	Nome reg.	Descrição
0	Szero, Iro	Sempre contém zero
1	\$at	Montador
2 e 3	\$v0 = \$v2	Valores de reformo
4,,7	\$00,,\$03	Argumentos de Punção
8,,15	\$40,,\$17	Para cálculos temponávios
16,, 23	\$50,,\$57	Registradores salvos
24 e 25	\$t8 e \$t9	Mais reg. temporónios
76 c 27	\$10 e \$11	Reservados para o Kernel
28	\$90	Apontodos de memório global
<mark></mark> વ્રવ	\$sp	Ponteiro de pilha
3 0	\$ <i>F</i> p	Ponteiro de quadro
31	\$ra	Endereço de reformo

Instruções: as instruções no MIPS ocupern 32 bits, no Assembly utilizames mnemónicos, ao invés dos bits diretamente para representar uma instrução. As instruções possuem compos de larguras prédetinidas, o que é usado em quais instruções depende do Formato da instruçõe.

4 Tipo-R:

- * op: cédige básica da instrução, opcade.
- * 15: reg. do primeiro operando, register source
- * nt : rcg. de segundo o perondo, register target
- * rd: req. destino.
- * shawt: Shift Amount
- * funct : variante de Junião.

efid RE					
QO	45	44	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	6 bits

Ex: 000000 10001 10010 02000 00000 10000 add \$10,\$\$1,\$\$0 noo used 9


Tipo I: tipo imediado, para corregor constantes e para acesar memorio.

←	39 bits				
90	45	44	constant or address	٦	
6 bits	5 bits	5 bils	46 bits	_	

Acessando Memória:

- 4 Utilizamos loads e stores, justru ções do tipo-I.
 - ► IN \$regDestine, destoumente (\$regBox)
 - *\$rcgDestino = MEM (tregBose + deslocamento)
 - > sw tregtonle, deslocamento (tregBox)
 - * MEM (tycaBose + deslocamento) = Steefonte
 - 4 Ex: IW 110, 32 (\$>3) # carreque para \$10 o valor armozonado
 va posição indicada por \$53 deslocada
 32 bytes.

Entrada e saída: usamos syscall, coloramos o código da operação desegada em \$v0, o syscall devolve o controle ao 5.0., que olho para o \$v0 e foz o requisitado.



Contador de Programa: O processodor carrega o endereço apontodo pelo reg. PC. A primeira coisa que o processador faz é acrescentar +4 ao PC, já que cada instrução ocupa Haytes em no MIRS 32.

Branches: são desvios, instrução utilizada para tomada de decisão (if, while, tos), instruções do tipo-I
Lo Ex: beq, \$50,\$51, ENDEREÇO # salte se \$50 == \$51
op rs rt const and address

4 O endereço efetivo do salto é: PC = PC+4 + ENDERECOX4

De executar a instrução na linha x o PC estó na linha x44,
ainda o endereço é em base 10.

Rétulos: são utilizados para focilitar os desvios, ao invés de utilizar o endereço usamos um label pora o endereço, e usamos no branch o label, o montodor substitui o rétulo pelo endereço.

Comparações: instruções de tipo-R, atribui a um registrador 1 se a comparação for verdadeiro e O coso contrário. Lx: slt \$50,\$51,\$52 \$\$ iP(so < SA) so = 1; else so = 0;

Saltos incondicionais

J: Jump Isalte para e endereço). PC = ENDERECO << 1

Instrução de tipo-J.

Ex: J 4000

Op endereço base 10

Op endereço base 10

Chamadas de Funções:

- 1 Passagem de parâmetros: usamos os reg. 200,..., Jas, coso precisar mais usamos a pilha.
- Diransterir controle para a função: usamos jal (jump-and-link), instrução do tipo-J em que foso jump e salva o endereço da próxima instrução no rea sa (return address).
- DAquirir recursos de armazenamento: salvar na pilho o conteúdo que iremos sobrescrever em \$50,..., \$57. Ex: vamos utilizar \$50 e \$51, então:

addi, \$5p, \$5p, -8 # desloca e tope da pilho em 8 bytes sw \$50, O(\$5p)

5W \$51, 4(\$5p)

- (1) Pealizar a toreta: realizamos a toreta usando \$50 e \$51, c armazenando os valores de retorno em \$40 ou \$41, cano precisar de mais prode sen usado a pilha.
- O Liberar recursos e limpor rastros: restauramos os valores solvos na pilha e azustamos a pilha.

\w \$50, () (\$5p)

|w \$51, 4 (\$5p)


addi \$ sp, \$ sp, 8

(1) Reformance a controle as chemoder: usames Jr (jumpreg.) para voltarmos para o chamocor: Tr gra

Funções vão folha: devem conter:

- O condição de parada
- 1 Salvar contexto
- @ Realizar a torelo e adicionor a 9v0 elou \$vs
- (1) Liberar recursos e rostros
- 10 Reformar para a função chamadora

Montando a CPU:



Nome	Formato	Tipo	Desc
add	rdirsirt	R0/20	rd=rs+rt
sub	rdirsirt	R 0/22	rd=rs-rt
addi	rt, rs, imm	18	rt= rs + imm(2)
mult	45,71	Robs	(hi, lo) = rs + r+
div	45,7F	R0/1A	lo=rs/nt, hi=rs%nt
mPhi	rd	Rollo	rd=hi
mPlo	rd	Roll	rd=lo
and	rdirsirt	R 0124	rd = rs & rt
or	rdirsirt	R 0725	rd= rslnt
NeY'	rdirsirt	R 0127	nd = 7 (rs/rt)
andi	rt, rs, imm	ΙC	rt=rs & mm
ori	rt, rs, imm	ID	rt=rs mm
ااک	rdirtish	R Olo	rd=nt exsh
sla	rdirtish	R Olo	rd=nt>>sh
lui	mt, imm	ΓF	4 = jmm << 16
1w	rt, imm(rs)	L33	pt=MEMI rs timm)
s W	rt, Imm (rs)	I yb	MEM (rs+imm)= p}
ام	rx, label		Load address
li	rx, jum	_	mw i = xy
bge	4x14X1 imm		Mxzry + imm
bgt	rxiry, imm	_	rx>ry + imm
ble	rx,ry,(mm	_	YX = ry = imm
blt	rxiryjimm	_	rx< ry + Imm

ALU controllines*	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
11 00	NOR

- · PC: percorre underecos na
- · Instruction Memory: lê um endereço na memório e devolve a instrução.
- · Registers: banco de req., contêm of 32 reg. do MIPS, rece-

be o enderecto dos registrodores

- e devolve os dodos dos registrodores, ossim como escreve os dodos após alguma operação.
- · Data memory: recebe um endereço de membrio e devolve o dodo ou sobrescreve em memório.
- · Sign extent: dodo um sinal de 16 bits, pera o seu correspondente em 32 bits, que leva em consideração o seu complemento 2 para gener.
- · ALUOP: 002 → adição (para love sor)
 - 012 + subtração (para beg/bne)
 - 102 → operação definida pelo campo funct (Tipo-R)

Input or output	Signal name	R-format	lw	SW	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	0p3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	OpO	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	Х	Х
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	χ	Х
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

Sysuall codes

1-print integer 5-read integer 10-exit 2-print float 6-read Float

3-print double 7-read double 4-print string 8-read string

11 - print character 12- read character