
<u>Senoides</u>:

x(t)= Xm. sen (wf + 0°)

Xm: Amplitute [V ou A] w (omega): fre. angular [rad/s] O°: fase [rad]



 $w = \lambda \tilde{i}.f = \frac{2\tilde{i}}{T} \rightarrow f = 1$ or $\tilde{i} = 1$

Como Comparar Senos e Cossenos

1. As funções devem sen escritas em Junção de seno ou en Junção de Cosseno.

2- As amplitudes devem ser positivas.

3- As senoides devem ten a mesma Frequência angular w+= w2 → 21. F2 = 27. F2 → F2= F2 + T2= T2

Relações entre senos e cossenos

1 - cos (wt) = sen (wt + 1/2)

2- sen (wt) = cos (wt - 1/2)


3--cos(w+)= cos(w++1)

4- - sen (wt) = sen (wtin)

Hegine Permanente Sendidal: Vamos considerar que Já passou o tempo necessário para o circuito atingir o regime permanente.



Números Complexos



· Retangular: Z= a+3b

Z Z = a+jb · Trigonometrico: Z=1z1.(cos0+jsen0)
· Polar: Z=1z1.e== |z1.LO°

Convertendo representação de números Compleros

· Retangular - Polar

Retangular. Z= a+ 5b → Polar: Z= √2+b2. [to (1/2)]

· |Z|= 12+13

· θ = + (%) = arcta(%)

· Polar → Retangular

Polar: Z= |Z|. LO → Retangular: Z=1Z|. cos(0)+1|Z|. sen(0)

· a = 121. cos(0)

• b= 121. sen(θ)

Operações com números complexos

-> Soma e subtração: Retangulares

→ Multiplicação de Divisão: Volares

→ Soma e subtração. Retangulares

21= 0+2p

22= c+5d

· 21+22 = (a+c) + 1 (b+d) · 21-22= (a-c) + 7 (p-d)

→ Multiplicação de Divisão: Polares Zz= |Zz|[0] = |Z|.e

7 2= 1721 le2 = 171. c302

• $Z_1.Z_2 = |Z_3|.|Z_2|./\theta_3 + \theta_2$

 $\underline{Z_1} = \underline{|Z_3|} \underline{\theta_1 - \theta_2}$

22 1221

tasores.

-> O fasor representa um cosseno

-> Aviálise do domínio da Freguência

→ Vamos sugir das eq. diferenciais!

Circuito Vm. cos (w++0°) JVm.sen(w++0°)

Entrada: Vm. cos (w++0°) + Jvm. sen (w++0°) Saida: Im. cos (w+ 00) + JIm. cos (w++00)

Reescrevendo...

Entrada: V_{m} . $(\cos(\omega t + \phi^{\circ}) + J_{sen}(\omega t + \phi^{\circ})) = I_{m}.e^{2(\omega t + \phi^{\circ})}$ Saída: I_{m} . $(\cos(\omega t + \phi^{\circ}) + J_{sen}(\omega t + \phi^{\circ})) = I_{m}.e^{2(\omega t + \phi^{\circ})}$

Vm. e = Vm. e . e é «constante» $I_{\text{m.e}}^{3(\omega t + \Phi^0)} = I_{\text{m.e}}^{3\Phi^0} \cdot e^{3\Psi^1}$

Representação:

V = Vm. e = Vm. (0°

I = Im. e = Im. L0°

X = Xm/K° - Fase

amplifude

Exemplo:

• i(t) = $I_m \cdot cos(wt + \phi) A \iff I = I_m \angle \phi$