


# REDES DE COMPUTADORES SPOREDC

Prof. Paulo Abreu


#### Modelos de Comunicação em Redes

- Sistema de Comunicação
  - Fonte: gera a informação (dados) a transmitir.
  - Emissor: converte os dados em sinais adequados ao sistema de transmissão.
  - Sistema de transmissão: transporta os dados sob a forma de sinais.
  - Receptor: converte os sinais em dados.
  - Destino: consome os dados.

## Modelos de Comunicação em Redes (comparação)




DTE (Data Terminal Equipment)
DCE (Data Communications Equipment)



CPE (Customer Premises Equipment) Raspberry PI (modelo de computador)

### Funções do Sistema de Comunicação

- Utilização do sistema de transmissão.
- Interface com o sistema de transmissão.
- Geração de sinais a transmitir.
- Sincronização.
- Gestão da comunicação.
- Detecção e correção de erros.
- Controle de fluxo.
- Endereçamento e encaminhamento.
- Recuperação de anomalias.
- Formatação de mensagens.
- Segurança.
- Gestão de rede.



#### Meio transmissão

- Permite a comunicação propriamente dita, e a transmissão de uma cadeia de bits.
- É um dos níveis na estrutura básica de comunicação de dados, em diversas formas distintas no meio físico.
- Existem algumas características:
  - Mecânica (tamanho, pinagem, conectores...)
  - Elétricas (valores dos sinais elétricos p/ os bits)
  - Função (realizar o encaminhamento da interface de comunicação)

#### Protocolo

 Os protocolos de comunicações são conjuntos de regras (normas), que estão responsáveis em estabelecer a comunicação ("diálogo") entre os componentes de redes e máquinas, para manter a transmissão segura e pronta.

#### Alguns tipos:

- Sinalização do enlace (proprietários/firmware)
- Arquitetura de rede (serviços, residentes)
- Transmissão da tecnologia (proprietários/fabricante)

#### Transmissão Serial

- Permite efetuar a transferência de dados entre pontos remotos, e houve a necessidade de desenvolver a transmissão serial.
- É o método de transmissão de dados em que os bits representam um caracter e são enviados em sequência, um bit por vez, por um canal de comunicação único.
- A comunicação está limitada pela velocidade disponível do canal (link).
- Exemplo:

```
01000101 \Rightarrow 0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 1 (mouse, RS-232, USB, etc)
```

#### Transmissão Paralela

- Define-se como uma transmissão simultânea, por diferentes canais, os bits são enviados em um conjunto.
- Então, cada ligação paralela transmite um grupo de bits de cada vez, que pode variar dependendo do dispositivo.
- Em comparação com a transmissão serial é possível transmitir dados mais rapidamente, mas há limitações também.
- Exemplo:

0 1 → 0 →

Impressora, Barramento de multivias (flat cable), etc

1 0 →

1 =

#### Transmissão Síncrona

- A transmissão dos dados enviados e recebidos trafegam na rede com velocidade e *throughput* constante.
- Os nós recebem da transmissão identificações quase imediatamente e se preparam para a troca com base em taxas e tamanhos ordenados de dados.
- Existem um tempo fixo de transmissão para cada caracter.
- O sinal que mantém o sincronismo é chamado de *clock* e opera entre o emissor e receptor.

#### Transmissão Assíncrona

- É uma transmissão sem o sincronismo, o espaço de tempo entre um carácter e o outro não é fixo.
- A comunicação é envolvida com bits especiais entre carácteres de início de parada (*start/stop*).
- Os bits do carácter são transmitidos em sequência, porém os carácteres podem seguir espaçados aleatoriamente uns dos outros de acordo com o volume de dados transmitidos.
- Um receptor não precisa saber quando há uma sequência de dados que será enviada e nem o comprimento da mensagem.

#### Transmissão de banda-base

- Rede que não sofre mudança de sinal.
- Atua em ambientes de redes locais.
- Transmissão de multisserviços em difusão.

Ex.: 100BASE-T, 1000BASE-F, etc


#### Transmissão de banda-larga

- Rede de ambiente local/remoto em alta velocidade de transmissão.
- A transmissão permite trafegar multisserviços em comutação por pacotes.
- O desempenho da rede é medido de duas formas:
  - Largura de banda (throughput)
  - Latência (retardo)
- Alocação (Determinística, Estatística)

#### Classificação do Meio de Transmissão

#### Simplex


O enlace é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão.



#### Classificação do Meio de Transmissão

#### Half-Duplex


O enlace é utilizado apenas nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas um por vez.



#### Classificação do Meio de Transmissão

#### Full-Duplex


O enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão simultaneamente.




## Multiplexação

- É a técnica usada para possibilitar que dados de múltiplos canais de transmissão compartilhem uma ligação comum.
- A transmissão combina dados de diversos canais de entrada em baixa velocidade e os transmite através de um circuito de alta velocidade.
- Utiliza de um equipamento chamado de multiplex (multiplexer) para o afunilamento de diversos fluxos de dados.

#### Exemplo de um cenário:





- Existem vários tipos de multiplexação:
  - Multiplexação por Divisão de Frequência
     (Frequency Division Multiplexing)
    - Ocorre nessa técnica uma partição da faixa de frequência de transmissão disponível em faixas menores.
    - Realiza a divisão em subfrequências, cada uma ajustada para a largura de banda dos dados a serem transportados.


#### Multiplexação por Divisão de Tempo

(Time Division Multiplexing)

- Essa técnica possibilita transmitir mais de um sinal pelo mesmo canal em diferentes intervalos de tempo (time-slot).
- É associado a cada nó conectado um canal com número de identificação e um pequeno intervalo de tempo para transmissão.

 Os nós se revezam para transmitir por um canal com uma porção de tempo permanente e determinada para cada um


dos canais específicos.



#### Multiplexação por Divisão de Onda

(Wavelengh Division Multiplexing)

- Utilizada em cabos de fibra óptica
- Sinais elétricos provenientes de um computador emissor são convertidos em sinais ópticos com uso de uma fonte luminosa (laser, led)
- Transmissão simultânea de fontes luminosas no canal de F.O. com diferentes comprimentos de ondas.
- É uma das tecnologias remotas.



- Outras técnicas:
  - Multiplexação Estatística
     (Statistical Multiplexing)
  - Multiplexação por Acesso a Demanda (Demand Access Multiplexing)

## Comutação

#### Conceito:

É um método de comunicação que usa conexões temporárias e/ou permanentes, para estabelecer uma transmissão no envio de informações.

## Comutação por Circuito

- É a mais comum e ultrapassada (desuso).
- Interliga fisicamente o transmissor e receptor, enquanto manter a conexão em um circuito dedicado.
- Não existindo circuitos disponíveis ao longo da rede, não há estabelecimento de um sinal.
- O avanço proporcionou a otimização dos circuitos.

## Comutação por Pacote

- As mensagens são primeiro subdivididas em unidades chamadas pacotes (packets).
- Possui uma determinada estrutura.
- Cada pacote possui um endereço de origem e destino mais um número sequencial, que são enviados ao receptor um por vez através de nós intermediários.
- O pacote representa a menor unidade de dados que pode ser transferida pela rede.

## Comutação por Pacote - cont.

- Há o conceito "guardar-e-remeter", que requer o recebimento de todo o conteúdo da mensagem no ponto intermediário antes de ser remetido para o próximo nó.
- Redes chaveadas por pacotes também promovem compartilhamento de ligações, usando circuitos virtuais ou esquema de transporte de datagramas.

## Comutação por Pacote - cont.

- Algumas conexões utilizadas:
  - Orientada-a-conexão exige uma conexão direta entre dois nós em uma ligação física ou virtual, ela é mantida mesmo quando há período sem transmissão.
  - Não-orientada-a-conexão não exige uma conexão direta entre os pontos, nenhum reconhecimento é estabelecido entre os nós receptor e emissor antes da transmissão dos dados.

## Comutação por Pacote - cont.

- Sinônimos (quadro, datagrama, célula)
- Exemplo:

Os pacotes são transportados no interior dos quadros.

