


DAVE4 - APPs

O DAVE4 para facilitar a integração de algumas funções no microcontrolador possui uma camada de alto nível que permite adicionar as mesmas sem ser necessário o conhecimento de registos que de outra forma seria necessário. Algumas das funções mais usadas são: protocolos de comunicação, controlo de portas (*Outputs/Inputs*), leitura de portas analógicas (*Analog-to-Digital Converter* - ADCs), geração de PWMs (*Pulse-width Modulation*), gerar interrupções, criar *timers*, entre outras.

Para adicionar uma APP ao nosso projeto apenas temos de a adicionar na tab "App Dependency Tree", exemplificado na Figura 1 e 2.






Figura 1 - Aba de APPs

Figura 2 - APPs disponíveis

A título de exemplo, podemos adicionar um *Output* que irá controlar o LED1 disponível no módulo de desenvolvimento da Infineon, XMC4200 Platform2Go. Para tal devemos carregar na categoria "*System"* e adicionar a APP chamada "*DIGITAL_IO"*. Após a adicionarmos devemos configurá-la, uma vez que esta vai controlar uma saída devemos configurar a mesma com *Output*, Figura 3.





Figura 3 – Configuração da APP *Digital_IO*

Em caso de dúvidas para configurar a APP, bem como conhecer todos os métodos já definidos com a APP, devemos abrir a documentação da mesma para explorar exemplos e explicações do funcionamento das mesmas. Para abrirmos a aba de ajuda devemos carregar com o botão direito do rato em cima da app e carregar em "App Help".



Figura 4 - Menu de ajuda da APP Digital_IO

Após configurar a APP devemos alocar os pinos do microcontrolador que queremos usar, para isso devemos carregar na APP com o botão direito do rato e escolher "*Manual Pin Allocator*". Na janela apenas temos de escolher o pino correto, que no caso do LED1 é P0.1.

Por fim devemos gerar o código da APP, para isso devemos carregar no ícone "Generate code", Figura 5.



Figura 4 – Menu do DAVE

Sugestão de pesquisa: Porquê que definimos o *output* com modo *Push Pull* e não *Open Drain?* Quais são as diferenças destes dois modos?



Para adicionar um pouco mais de complexidade a este pequeno exemplo, podemos alternar o estado deste led através do uso da *app* TIMER(4.1.12) e INTERRUPT(4.0.10). A ideia aqui é criar um timer que gera uma interrupção ao fim de um certo período de tempo. Desta forma podemos controlar facilmente a cadência com que o led pisca.

Depois de adicionar as duas *apps*, devemos passar à configuração das mesmas. Na configuração da app timer, devemos selecionar qual a periodicidade que desejamos e dar indicaçãode que queremos correr uma interrupção ao fim desse período.




Figura 5 – Configuração da app TIMER

No entanto, é ainda necessária a criação de uma app *Interrupt*. Nesta fase irá definir-se o nome da função que será corrida quando a interrupção for acionada.



Figura 5 – Configuração da app Interrupt



Adicionalmente será necessário conectar esta interrupt ao sinal que a irá espoletar, que neste caso é o sinal da app Timer. Portanto, teremos de ir ao menu de conexões físicas dos sinais do Timer e conectar esta interrupção.




Figura 6 - Conexão física da app interrupt e timer

Por fim, será necessário o desenvolvimento da lógica dentro da função *interrupção_periodica()* que irá desencadear a mudança do estado do led. Esta função terá de ser definida obrigatoriamente fora do *main()*.

Exercícios propostos:

- 1. Colocar Led a piscar com uma cadência de 1s;
- 2. Utilizando apenas a interrupção conectada ao Timer, como ligar o led quando se clica num dos botões da placa? Desenvolva uma possível solução.