Materiales:

NodeMCU y cable USB.

Fotorresistencia LDR y resistencia de 1Kohmio

Podemos crear un servidor WEB trabajando el NodeMCU como AP o como estación. Los comando más importantes que debemos escribir son:

WiFiServer server(80); que crea un servidor que escucha las conexiones entrantes en el puerto 80 en el caso de un servidor WEB.

server.begin(); Indica al servidor que empiece a escuchar las conexiones entrantes, todo esto funcionando a través del protocolo http.

Para el caso de un AP como servidor web el código sería el siguiente:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
WiFiServer server(80):
void setup() {
Serial.begin(9600);
WiFi.softAP("PRUEBA", "ricardo901");
server.begin();
void loop(){
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) { return; }
                                               //Chequea que el cliente esté conectado.
  while(!client.available()){ delay(1); }
                                               //Espera que el cliente envíe un dato.
  Serial.println((client.readStringUntil('\r')));
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("BIENVENIDOS");
  client.println("</html>");
  client.stop();
  delay(1);
}
```

En este caso utilizamos html para agregar contenido cuadros o botones en la página WEB. También se puede utilizar CSS para agregar estilo y colores a la página.

Vamos a incluir la lectura de un puerto como por ejemplo, la lectura tomada en el puerto análogo A0.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
WiFiServer server(80);
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(100);
    WiFi.disconnect();
```

```
WiFi.softAP("PRUEBA1", "annie901");
 server.begin();
void loop() {
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
  return;
                    //Chequea que el cliente esté conectado.
while (!client.available()) {
                    //Espera que el cliente envíe un dato.
  delay(1);
int valor = analogRead(A0):
Serial.println((client.readStringUntil('\r')));
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Refresh: 5"); // Refresca la página WEB cada 5 segundos
client.println();
 client.println("");
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("BIENVENIDOS");
client.println("<br/>br>La temperatura es:<br/>");
client.println(valor);
client.println("</html>");
 client.stop();
delay(10);
```

Para refrescar automáticamente la página html y se actualice cada 5 segundo el valor medido en el puerto A0 se puede hacer incluyendo el comando: *client.println("Refresh: 5");*

Ahora como trabajo de clase, programe el dispositivo para que sea una estación WiFi y servidor WEB dentro de una red LAN inalámbrica, que transmita el valor de intensidad de luz medida por un LDR a través del puerto A0. Recuerde que para la configuración como estación WiFi deberá conocer el SSID y password de la red inalámbrica. Presente a través del monitor serial el valor del puerto A0 y la dirección IP utilizada por el NodeMCU.

Desde cualquier dispositivo conectado a la red debería verse a través de la página WEB el valor de medida de A0 presentado en una tabla de dos celdas como se muestra a continuación:

MEDIDA DE SENSOR DE LUZ LDR	
Nivel de LUZ	50

TRABAJO PARA LA CASA:

Utilizando la librería ESP8266.h escriba el código necesario programar el NodeMCU como un Access Point y servidor WEB. Debe visualizar su nombre completo y el valor medido en el puerto A0.