

PRACTICA 2

MATERIALES:





- 1 Placa de desarrollo NodeMCU y su cable USB
- 1 Potenciómetro
- 2 LED
- 2 Resistencia de 56 ohmios (opcionales)*

Condicionales, if y bloques

La estructura if nos permite ejecutar fragmentos de códigos o bloques dependiendo de si se cumple o no una condición. La estructura básica de un if es la siguiente:

```
Fragmento de código

if (condicion) {
    instrucciones a ejecutar.
}
```

Las instrucciones que se encuentran dentro del if (las que están dentro de las llaves "{}"), solo se van a ejecutar si la condición se cumple, es decir si la condición que está dentro de los paréntesis tiene resultado verdadero.

Las condiciones son preguntas por valores de verdad. Por ejemplo, podemos preguntar si un número es mayor que otro, si es menor, si es igual o si es distinto, etc. Incluso podemos combinar condiciones usando operadores lógicos (AND y OR). Las siguientes son ejemplos de condiciones:

Expresión	Qué devuelve	Qué significa
8>0	verdadero	8 es mayor a o
10<11	verdadero	10 es menor a 11
8>10	falso	8 es mayor a 10
10>=0	verdadero	10 es mayor o igual a o
5==o	falso	5 es igual a o
5!=o	verdadero	5 es distinto de o
digitalRead(8) == LOW	Depende del valor en el pin 8	Si el resultado de la función read es LOW devolverá verdadero, sino falso

Para combinar condiciones se puede utilizar el siguiente ejemplo. Se utiliza la lógica AND para realizar una instrucción si cumple la condición de tener un número mayor que 0 y menor que 5. También se restringir una instrucción si cumple la lógica OR o incluso utilizando la lógica NOT.

```
Logica AND:

if (x > 0 && x < 5)  // cierto sólo si las dos expresiones // son ciertas

Logica OR:


if (x > 0 || y > 0)  // cierto si una cualquiera de las // expresiones es cierta

Logica NOT:

if (!x > 0)  // cierto solo si la expresión es // falsa
```


Al conectar los leds tendrás que tener un especial cuidado ya que las patas de los mismos deben estar correctamente conectadas. Recuerda que las salidas son de 3V y a diferencia del Arduino que tiene 5V en las salidas y por lo tanto puedes colocar resistencias de solo 56 Ohmios para limitar la corriente.

Recuerda que el ánodo o positivo generalmente tiene la pata más larga y va conectado a la señal de salida del NODEMCU en pines GPIO programados como salida.



Ejercicio 1: Crear un código de tal forma que al rotar el potenciómetro los primeros grados encienda un led y al continuar rotando el potenciómetro encienda el otro led. Los led`s me indicarán el nivel de rotación del potenciómetro.

El NodeMCU puede tener un voltaje máximo en el convertidor de señales análogas a digitales (para tener una lectura de 1023) de 3.3V. Esto implica que dentro del código tendremos un valor entre 0 y 1023 que se mapea con el voltaje entre 0 y 3,3V.



Conexión Serial al PC:

La palca de desarrollo NodeMCU poseé comunicación con la computadora u otros dispositivos a través del cable USB utilizado para su programación. Cuando se deseé mirar lo que la tarjeta de desarrollo envía al PC, se debe activar el monitor serie del IDE como se muestra en la siguiente figura.



La instrucción **Serial.begin()** inicializa el puerto serie y establece la velocidad de comunicación (especificada en baudios). Generalmente esta instrucción va en **void setup ()**, por ejemplo:

Serial.begin (9600);


En este caso la comunicación entre NodeMCU y el PC se realizará a 9600 baudios por segundo. Debe coincidir la velocidad que se estableción en el sketch o programa con la velocidad del puerto del IDE. Recuerde que debe tener conectado el NodeMCU al PC a través del cable USB.

La instrucción **Serial.println()** se usa para transmitir información por el puerto agregando un carácter de avance de línea. De manera alternativa se puede usar la instrucción **Serial.print()**, la cual no agrega ningún carácter. Es decir con el primer comando se escribe en la línea siguiente y con el segundo comando escribes seguido, por ejemplo:

Serial.println(analogRead(A0));

Utilizando el monitor serie del IDE de arduino, mostrar el valor de la señal analógica de entrada en el sketch anterior. Tenga en cuenta que el valor mínimo es de 0 y el máximo de 1023.

Repita el ejercicio 1 utilizando Packet Tracer con la topología que se muestra a continuación:



Ejercicio 2: En una empresa existe un sensor de luz que la hace encender si esta baja de cierto nivel. También hay un interruptor para encender la luz. El sensor de temperatura será simulado por el potenciómetro y la luz por el led.

A través de un led y el NodeMCU implementar el circuito que encienda la luz en caso de que se cumpla cualquier condición, que disminuya la tensión en el puerto análogo o que esté en alto un puerto GPIO.

TRABAJO PARA LA CASA:

Realice una simulación en el Packet Tracer de tal forma que el led se encienda para temperaturas elevadas.

