



4.1.1 Preparar

4.1.1.1 Desmontar coletores de resíduos



Desmontar o coletores de resíduos quando da produção de produtos sólidos. Montar o coletores de resíduos novamente depois da produção de produtos sólidos.



Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Coletores de resíduos na alimentação de produtos do manifold de válvulas

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Válvula manual de bloqueio	2	Coletores de resíduos
3	Porca de conexão		



Manual de Instruções

Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.

1. Fechar a válvula de bloqueio manual acima do coletor de resíduos.
2. Abrir a válvula de coleta de amostras abaixo do coletor de resíduos até que não saia mais qualquer líquido. A operação da válvula de coleta de amostras é descrita no capítulo “Operação”, seção “Produção”.
⇒ Não há mais nenhum líquido no coletor de resíduos.
3. Soltar e remover a porca de conexão.
4. Puxar o coletor de resíduos para fora.
5. Parafusar a tampa fornecida na abertura.
6. Abrir a válvula de bloqueio manual acima do coletor de resíduos novamente.
7. Esterilizar a linha de bebidas.