




### 1.1.1 Redutor de pressão água

#### Estrutura

Os redutores de pressão de água são montados na tubulação de água do manifold de válvulas.



*Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Redutor de pressão*

Nº	Descrição
1	Redutor de pressão

#### Funcionamento

O redutor de pressão reduz a pressão de alimentação de água para a exigida pela KHS. A pressão de ajuste é informada no capítulo “Dados técnicos” seção “Requisitos para fluídos”.