



3.1.1.1 Controlador de peso



O controlador de peso é um componente integrado. As informações sobre o codificador podem ser encontradas no manual de instruções avulso, consulte o capítulo “Informações gerais”, seção “Componentes integrados”.