



4.1.1 Elemento de controle portátil




Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elemento de controle portátil bimaneal

Número	Elemento de comando	Denominação	Funcionamento / Utilização
1	Parada de emergência	PARADA DE EMERGÊNCIA	Parar a máquina em uma situação de emergência
2	Botão de acionamento bimaneal	Passo a passo	Deixar a máquina rodar em modo de funcionamento passo a passo

O elemento de controle portátil está conectado ao revestimento da máquina através de um cabo em espiral e pode ser retirado quando desejado.



O elemento de controle portátil só é ativado quando o console de operação correspondente está ativado.