Exercício de lógica fuzzy

O objetivo do exercício é desenvolver um controlador para um robô seguidor de linha utilizando lógica fuzzy.

Os requisitos do controlador fuzzy são os seguintes:


- Utilizar três sensores de entrada (esquerda, centro e direita).
- Para cada sensor elaborar um conjunto fuzzy com três variáveis linguísticas.
- Compor um conjunto de saída com 5 variáveis linguisticas
- Compor as 27 regras resultantes destes conjuntos de modo a manter o robô sobre a linha
- Calcular o valor de disparo de cada regra.
- Compor os valores de cada conjunto de saída pelo máximo.
- Determinar o valor de saída pela média ponderada dos máximos.
- Determinar a velocidade de direção de rotação de cada roda com base no valor de saída.

Deve ser entregue (em pdf) um relatório contendo a descrição do projeto e os códigos fontes utilizados.


Descrição do robô

O robô é composto por uma carcaça a qual estão conectados 2 motores, um a esquerda e um a direita. Também estão conectados uma bateria, um circuito driver para os motores, um controlador **Arduino Duelianove** e um conjunto de sensores óticos.


O driver de potência dos motores é do modelo **Ponte H L298N** e já vem montado em uma placa de circuito conforme imagem a seguir.



O controle é realizado por um **Arduino Duelianove**, cujas características podem ser observadas na figura a seguir.



Os sensores utilizados para a detecção da linha são do tipo QTR-8 da Pololu. A figura a seguir mostra este componente.



Dos 8 sensores que compõe o conjunto serão utilizados apenas os 4 centrais.

A tabela a seguir resume as conexões dos componentes com o Arduino

Pino do Arduino	Componente conectado
A0	Sensor óptico 1 (direita)
A1	Sensor óptico 2 (centro)
A2	Sensor óptico 3 (centro)
A3	Sensor óptico 4 (esquerda)
5	Motor 1 a (direita)
6	Motor 1 b (direita)
9	Motor 2 a (esquerda)
10	Motor 2 b (esquerda)

Exemplos de códigos de teste do robô

Teste dos sensores

```
const int analogInPin1 = A0;
const int analogInPin2 = A1;
const int analogInPin3 = A2;
const int analogInPin4 = A3;
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
int sensorValue3 = 0;
int sensorValue4 = 0;
void setup() {
 // initialize serial communications at 9600 bps:
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 sensorValue1 = analogRead(analogInPin1);
 sensorValue2 = analogRead(analogInPin2);
 sensorValue3 = analogRead(analogInPin3);
 sensorValue4 = analogRead(analogInPin4);
 Serial.print("sensor1 = ");
 Serial.print(sensorValue1);
 Serial.print("\t ");
 Serial.print("sensor2 = ");
 Serial.print(sensorValue2);
 Serial.print("\t ");
 Serial.print("sensor3 = ");
 Serial.print(sensorValue3);
 Serial.print("\t ");
 Serial.print("sensor4 = ");
 Serial.print(sensorValue4);
```

```
Serial.print("\n");
 */
 Serial.print(sensorValue1);
 Serial.print("\t ");
 Serial.print(sensorValue2);
 Serial.print("\t ");
 Serial.print(sensorValue3);
 Serial.print("\t ");
 Serial.print(sensorValue4);
 Serial.print("\n");
 delay(2);
                                Teste dos motores
const int motor1a = 5;
const int motor1b = 6;
const int motor2a = 9;
const int motor2b = 10;
void setup() {
 pinMode(motor1a, OUTPUT);
 pinMode(motor1b, OUTPUT);
 pinMode(motor2a, OUTPUT);
 pinMode(motor2b, OUTPUT);
 digitalWrite(motor1a, LOW);
 digitalWrite(motor2a, LOW);
void loop() {
 analogWrite(motor1b, 255);
 analogWrite(motor2b, 150);
 delay(2);
}
                                Controlador simples
// Controle simples para robô seguidor de linha
// Nomes para os pinos de entrada analógica
const int analogInPin1 = A0; // direita
const int analogInPin2 = A1;
const int analogInPin3 = A2;
const int analogInPin4 = A3; // esquerda
// variáveis que armazenam o valor dos sensores
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
```

```
int sensorValue3 = 0;
int sensorValue4 = 0;
// variável para armazenas a médias dos sensores 2 e 3
int sensorValue23 = 0;
// Nomes para os pinos de controle dos motores
const int motor1a = 5; // direita
const int motor1b = 6; // direita
const int motor2a = 9; // esquerda
const int motor2b = 10;// esquerda
void setup() {
 // configura os pinos de controle dos motores como saída
 pinMode(motor1a, OUTPUT);
 pinMode(motor1b, OUTPUT);
 pinMode(motor2a, OUTPUT);
 pinMode(motor2b, OUTPUT);
 // ajusta os motorrs para andar para frente
 digitalWrite(motor1a, LOW);
 digitalWrite(motor2a, LOW);
void loop() {
 // lê os valores dos sensores
 sensorValue1 = analogRead(analogInPin1);
 sensorValue2 = analogRead(analogInPin2);
 sensorValue3 = analogRead(analogInPin3);
 sensorValue4 = analogRead(analogInPin4);
 //calcula a média dos sensores centrais e soma um offset de 50
 sensorValue23=((sensorValue2+sensorValue2)/2)+50;
 // controle:
 // se o sensor direito tocar a fita vira para a direita
 if(sensorValue1>sensorValue23)
  analogWrite(motor1b, 50);
 }
 else
  analogWrite(motor1b, 255);
 }
 // se o sensor esquerdo tocar a fita vira para a esquerda
 if(sensorValue4>sensorValue23)
 {
  analogWrite(motor2b, 50);
```

```
}
else
{
  analogWrite(motor2b, 255);
}
```

A simulação do circuito pode ser realizada no thinkercad: www.tinkercad.com/ O circuito a seguir é uma sugestão para a simulação do robô.

