Cálculo Térmico

1. Objetivos


- Determinar a resistência térmica total permitida para o sistema.
- Estimar a resistência térmica interna (da junção ao encapsulamento e interface) do componente.
- Calcular o valor máximo aceitável para a resistência térmica do dissipador (R_{th.sa}).
- Selecionar um dissipador comercial que atenda aos requisitos de desempenho.
- Determinar a temperatura final do dissipador a partir da potência dissipada e da resistência térmica do dissipador.

2. Conceitos Básicos

2.1. Modelo Elétrico-Térmico

O fluxo de calor do componente até o ambiente pode ser modelado por um circuito térmico equivalente, onde se encontram:

- R_{th,ic}: Resistência térmica da junção até o case.
- R_{th,cd}: Resistência térmica da interface entre o case e o dissipador (influenciada pela pasta ou pad térmico).
- R_{th,da}: Resistência térmica do dissipador para o ambiente.



A elevação de temperatura total é dada por:

$$T_j - T_a = P_{diss} \times (R_{th,jc} + R_{th,cd} + R_{th,da})$$

onde:

- T_i é a temperatura da junção;
- T_c é a temperatura do case;
- T_d é a temperatura do dissipador;
- T_a é a temperatura ambiente;
- P_{diss} é a potência dissipada pelo componente.

2.2. Calculo da Resistência Térmica

O primeiro passo é definir a **resistência térmica total permitida** com base na margem térmica disponível:

$$R_{th,total} = (T_{j,max} - T_a) / P_{diss}$$

Sabendo que as resistências térmicas se encontram em série, a parcela de dissipação para o dissipador é:

$$R_{th,da} = R_{th,total} - (R_{th,jc} + R_{th,cd})$$

Este valor define o alvo para a seleção do dissipador comercial.

3. Exemplo Prático de Seleção

Exemplo 1

Dados do Problema:

- Temperatura máxima da junção, T_{i,max} = 150 °C
- Temperatura ambiente, T_a = 40 °C
- Potência dissipada, P_{diss} = 50 W
- $R_{th,jc} = 0.5 \, ^{\circ}C/W$
- R_{th.cd} = 0,5 °C/W

Passo 1: Calcular a Resistência Térmica Total

$$R_{th,total} = rac{150 \degree C - 40 \degree C}{50W} = rac{110 \degree C}{50W} = 2, 2 \degree C/W$$

Passo 2: Determinar a Resistência Térmica Disponível para o Dissipador

$$R_{th,da} = 2,2~^{\circ}C/W - (0,5~^{\circ}C/W + 0,5~^{\circ}C/W) = 1,2~^{\circ}C/W$$

Passo 3: Seleção do Dissipador Comercial

Procure um dissipador que, conforme seu datasheet, apresente:

- R_{th,da} ≤ 1,2 °C/W
- Validação das condições de montagem e de fluxo de ar (seja convecção natural ou forçada).

Observação: A qualidade do contato térmico (utilização de pasta de alta condutividade ou pads eficientes) é crucial para que o valor real de R_{th,cd} se mantenha dentro do esperado.

4. Determinação da Temperatura Final do Dissipador

Após selecionar o dissipador comercial e garantir que sua resistência térmica ($R_{th,da}$) seja compatível com a dissipação térmica, é importante saber qual será a temperatura final do dissipador quando o componente dissipar P_{diss} watts de potência.

4.1. Conceito

O dissipador, ao conduzir e convectar o calor, terá sua temperatura de superfície (T_d) elevada acima da temperatura ambiente devido à potência convertida em calor. Essa elevação é dada pelo produto da potência dissipada e a resistência térmica do dissipador para o ambiente.

4.2. Formulação

A temperatura final do dissipador pode ser calculada como:

$$T_d = T_a + P_{diss} \times R_{th,da}$$

onde:

- T_d é a temperatura de superfície do dissipador,
- T_a é a temperatura ambiente,
- P_{diss} é a potência dissipada pelo componente,
- R_{th.da} é a resistência térmica do dissipador para o ambiente.

4.3. Exemplo Prático

Considerando os dados do Exemplo 1 e utilizando o dissipador comercial com $R_{th,da}$ calculado de 1,2 °C/W:

$$T_d = 40\,{}^{\circ}C + 50W imes 1, 2\,{}^{\circ}C/W = 40\,{}^{\circ}C + 60\,{}^{\circ}C = 100\,{}^{\circ}C$$

Portanto, a temperatura de superfície do dissipador será de aproximadamente 100 °C sob a condição de 50 W de dissipação.

Pontos Importantes:

- Essa análise é uma estimativa e assume condições estáveis e uniformes de dissipação.
- Fatores como a orientação do dissipador, fluxo de ar e condições reais de montagem podem influenciar esse valor.
- Em casos de ventilação forçada, o coeficiente de convecção aumenta, podendo reduzir a temperatura final do dissipador.

5. Considerações Adicionais

Validação Experimental:

Realize medições, por exemplo com termopares ou câmeras termográficas, para confirmar a elevação de temperatura observada no dissipador em condições operacionais reais.

Condições de Operação:

Verifique se os valores de R_{th,sa} e as condições de convecção informadas no datasheet correspondem às condições ambientais de uso do projeto.

Interface Térmica:

A eficiência do contato entre o componente e o dissipador é crucial para que os cálculos sejam precisos. Use pastas ou pads térmicos indicados para minimizar R_{th.cs}.

6. Conclusão

Ao trabalhar com dissipadores comerciais, o foco é determinar a dissipação térmica e assegurar que a combinação das resistências térmicas internas e do dissipador mantenha a temperatura da junção dentro dos limites seguros. Complementarmente, a determinação da temperatura final do dissipador (T_s) é fundamental para entender o comportamento térmico real do sistema e validar o desempenho do dissipador escolhido. Essa abordagem é essencial para garantir a confiabilidade dos componentes eletrônicos de potência em aplicações reais.