





ricardo.kerschbaumer@ifc.edu.br http://ricardokers.github.io/



Boas-vindas

- Objetivos do curso
- Motivações
- Microcontroladores







O que é o Arduino?

- Placa com microcontrolador
- Programável por USB
- •Entradas e saídas digitais e analógicas
- Simulação no Thinkercad
- Variações: UNO, Nano, Mega etc.



```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```






Modelos de Arduino
















E muitos outros...




Expansões (Shields) para Arduino






Módulos para Arduino





Exemplos de aplicações

- Automação residencial (luz, ventilador, alarme)
- •Estação meteorológi<mark>ca c</mark>om sensores
- Controle de irrigação automática
- Termômetro digital com display
- ·Sistemas de alarme com sensor de presença
- •Controle de nível
- Temporizadores programáveis
- •Impressoras 3D
- Estufa Automatizada
- Controle de entrada com senha
- Medidor de energia
- Controle de dispositivos pelo celular
- •ETC






Conexões do Arduino

 Alimentação USB ou 7 a 14V no conector.

Sinais 0-5V

 No máximo 40mA por saída.








IOREF

3.3V

5V GND















Programação do Arduino

- Arduino IDE
- Download e instalação
- Configurar a porta serial
- Configurar a placa
- Alternativa: TinkercadCircuits
- •Teste com Blink

```
sketch_may5a | Arduino IDE 2.3.4
                                                         X
Edit Sketch Tools Help
                   Arduino Uno
    sketch may5a.ino
             void setup() {
               // Executa uma vez ao ligar
        4
             void loop() {
               // Executa continuamente
                                           Arduino Uno on COM7
                                 Ln 4, Col 1
```



Primeiro código - Blink


- Exemplo de programa
- Não necessita de conexões
- Pisca o LED da placa (pino 13)
- Use delay para controlar o tempo

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
```



Entradas e saídas digitais

Exemplo com botão e LED:





Entradas e saídas digitais


```
pinMode(pino, INPUT/OUTPUT);
digitalWrite(pino, HIGH/LOW);
digitalRead(pino);
if (digitalRead(botao) == HIGH/LOW) {
 // Se for verdadeiro
 // Executa alguma ação
} else {
 // Se for falso
 // Executa outra ação
```

Exemplo com botão e LED:

```
int botao = 4;
int led = 9;
void setup() {
  pinMode(botao, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  if (digitalRead(botao)==HIGH){
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
```



Entrada analógica






Entrada analógica

- analogRead(pino) retorna 0 a 1023 para tensão de 0 a 5V
- Ideal para ler sensores
- Serial.begin(9600) ativa a comunicação serial
- Serial.println(valor) envia o valor pela serial

```
int pot = A0;
int valor;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  valor = analogRead(pot);
  Serial.println(valor);
  delay(200);
```



Saída analógica (PWM)





Saída analógica (PWM)

50%

Off

50%

On

50%

analogWrite(pino, valor) de 0 a 255. Controla razão cíclica da saída.

```
0 = 0\% e 255 = 100\%
```

```
75%
int pot = A0;
                                        75%
int led = 9;
                                         On
                                              25%
                                              Off
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
                                  25%
                                     25%
                                      On
                                           75%
void loop() {
                                            Off
  int valor = analogRead(pot);
  int pwm = map(valor, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(led, pwm);
```




Exercício

Sistema de controle de nível composto por uma bomba e dois sensores. O funcionamento do sistema é simples, quando o tanque está vazio a boia 2 (S2) envia 1 (HIGH) e o controle deve ligar a bomba. Quando o tanque está cheio a boia 1 (S1) envia 1 (HIGH) e o controle deve desligar a bomba.

Boia 2



Sugestão de montagem:



OBS: No Tinkercad não tem módulo de relê, utilize um led para simulação.