







Errores típicos en el uso de material de vidrio ó plástico.

- · Limpieza.
- · Ajuste del menisco.
- Enrase del menisco.
- Tiempos de vertido (escurrimiento) y tiempo de espera. (Solo para instrumentos con ajuste EX.)
- Falta de trazabilidad (calibración).

Conocer las fuentes de error nos permite controlarlos!











Para el caso de un menisco convexo, la lectura se realiza a la altura del punto más alto de la superficie del líquido. Donde el punto más alto del menisco debe tocar el borde inferior de la división de la escala.



Fuente: Información sobre la medición de volumen; F I R S T C L A S S • B R A N D ; 0402

Franja de Schellbach

Es una estrecha franja azul en el centro de una franja blanca. Se aplican en la parte posterior de buretas para mejor legibilidad. Debido a la refracción de la luz, la franja azul aparece en forma de dos puntas de flecha a la altura del menisco. La lectura se realiza a la altura del punto de contacto de las dos puntas.





Tiempos de vertido (escurrimiento) y tiempo de espera.

(Solo para instrumentos con ajuste EX.)

El volumen de líquido vertido es siempre un poco menor que el volumen contenido en el aparato.

Esto se debe a que, en la superficie interior del aparato de medición queda una película de líquido retenida. El volumen de esta película de líquido depende del tiempo de vertido, el cual fue tenido en cuenta durante el ajuste del aparato de medición.

El tiempo de vertido (escurrimiento)

Es el período de tiempo para el descenso libre del menisco, desde el aforo superior hasta el aforo inferior de volumen, o hasta la punta del aparato.

El tiempo de espera

El tiempo de espera comienza cuando el menisco permanece quieto a la altura de la marca de volumen inferior o bien a la punta de vertido. En el tiempo de espera se escurren los restos del líquido que puedan quedar adherido a la pared del instrumento.



Medición de pequeños volúmenes en laboratorios

Errores típicos en el uso de micropipetas.

- · El uso de las punteras.
- Mantenimiento y la limpieza del instrumento.
- Proceso de pipeteado y el ritmo de pipeteo.
- · Ángulo de inclinación de la pipeta.
- Profundidad de inmersión.
- Periodo de espera.
- · Falta de trazabilidad (calibración).


Conocer las fuentes de error nos permite controlarlos!


Mejoras respecto al uso de material de vidrio.


- Limpieza., las punteras son descartables pero la micropipeta hay que hacerle mantenimiento
- · Ajuste del menisco.
- · Enrase del menisco.
- Tiempos de vertido (escurrimiento) y tiempo de espera, este ultimo se reduce.

Tolerancias:

- Pipeta aforada de 1 mL $\pm 6 \,\mu L$.
- Micropipeta de 1 mL $\pm 8~\mu L$.
- Pipeta aforada de 10 mL \pm 20 μ L .
- Micropipeta de 10 mL $\pm 60~\mu L$.











Mantenimiento y la limpieza del instrumento.

Es fundamental que se realicen actividades de manteamiento y limpieza del equipo, no solo para prolongar su vida útil , sino porque esta actividad asegura la correcta dosificación del volumen elegido.

En muchos casos, dependiendo mas que nada de cada marca de micropipetas, cuando se realizan las actividades de limpieza y mantenimiento como indica el fabricante, estas acciones no alteran la calibración.

PARA PODER REALIZAR ESTOS PASOS ES FUNDAMENTAL LA LECTURA DEL MANUAL DEL EQUIPO.








Proceso de pipeteado y el ritmo de pipeteo.


Se debe realizar de una manera suave y regular.


Los movimientos del pistón demasiado rápido en la aspiración pueden hacer ingresar líquido dentro de la cámara de aire de la micropipeta y movimientos rápidos cuando se entrega líquido pueden dar lugar a la introducción de burbujas de aire.

Para mejorar la exactitud, lo que se recomienda es pipetear varias veces con el líquido que se dosifica. Esto permite que la humedad entre el volumen de aire muerto y líquido se estabilice.

Se recomienda siempre el uso el método de pipeteo directo o estándar









¿Que hacer con estos errores de uso?

El efecto puede ser pequeño en cada caso, pero los errores se van sumando y el error total puede llegar a ser considerable.

Estos errores hacen que **la incertidumbre de medición** aumente significativamente.

Recordar: La incertidumbre representa la calidad de las mediciones.



Medición de pequeños volúmenes en laboratorios

Interpretación de certificados de calibración


Cuando se compra material volumétrico algunos fabricantes ofrecen, con un costo extra, enviar los instrumentos ya calibrados.


Estos pueden tener dos clases de certificados:


- <u>Certificado de lote:</u> indica que el instrumento adquirido cuenta con una verificación en el lote de instrumentos fabricados.
- Certificado individual: indica que el instrumento adquirido fue calibrado.

Datos que deben constar en el certificado de calibración:

- Identificación única del instrumento, ej.: Nº Serie
- · Fecha de calibración y fecha de emisión del certificado
- Metodología aplicada para la calibración, ej.: Procedimiento Nº 64.
- Normativa utilizada o procedimiento, ej.: ASTM E287
- Resultado hallado, se puede informar un resultado promedio o el error hallado o ambos,
- ej.: Valor hallado: 200,01 mL Error hallado 0,01 mL
- Incertidumbre de calibración, ej.: $U = \pm 0.03$ mL, con k = 2.
- Ente acreditador, si corresponde.







Error Informado para micropipeta de 1 mL:

Error Aleatorio hallado en 1 000 μ L = 2 μ L

Si queremos dosificar 1 000 µL, entonces

Volumen = Volumen deseado - Error hallado

Volumen = 1 000 μ L - 5 μ L = 995 μ L

Suponiendo:

Tolerancia de la técnica = 25 μ L.

 $u_{(proc)}$ = 5 μL

 $u_{(ins)}$ = res / $\sqrt{12}$ = 1 μ L / $\sqrt{12}$ = 0,3 μ L

Incertidumbre de medición:

Error sistemático hallado en 1 000
$$\mu$$
L = + 5 μ L ; U = 2 μ L
$$u(m) = \sqrt{u_{(cal)}^2 + u_{(proc)}^2 + u_{(ins)}^2 + u_{(Ea)}^2}$$


$$u(m) = \sqrt{(\frac{2\mu L}{2})^2 + (5\mu L)^2 + (0.3\mu L)^2 + (2\mu L)^2}$$

$$u(m) = 5.5 \,\mu L$$

$$U(m) = u(m) * k = 5,5 \mu L * 2 = 11 \mu L$$

Resultado de medición

Volumen = 995
$$\mu$$
L ; U = 11 μ L Tol./2 > U



Error Informado para micropipeta de 1 mL:

Si queremos dosificar 1 000 µL, entonces

Volumen = Volumen deseado - Error hallado

Volumen = 1 000 μ L - 5 μ L = 995 μ L

Suponiendo:

Tolerancia de la técnica = 25 µL.

 $u_{(proc)}$ = 5 μ L

 $u_{(ins)} = \text{res} / \sqrt{12} = 1 \, \mu \text{L} / \sqrt{12} = 0.3 \, \mu \text{L}$

$$u(m) = \sqrt{u_{(cal)}^2 + u_{(proc)}^2 + u_{(ins)}^2 + u_{(Ea)}^2}$$

Error informado para micropipeta de 1 mL:
$$u(m) = \sqrt{u_{(cal)}^2 + u_{(proc)}^2 + u_{(ins)}^2 + u_{(Ea)}^2}$$
Error Aleatorio hallado en 1 000 μ L = 2 μ L
$$u(m) = \sqrt{\left(\frac{2\mu L}{2}\right)^2 + (5\mu L)^2 + (0.3\mu L)^2 + (2\mu L)^2}$$

$$u(m)=5.5\,\mu\text{L}$$

$$U(m)$$
 = $u(m)$ * k + Es = 5,5 μ L * 2 + 5 μ L = 16 μ L

Resultado de medición

Volumen = 995 μ L; U = 16 μ L Tol./2 < U

