1.2 CC2530 Day-2 外部中断应用

1.2 CC2530 Day-2 外部中断应用

1.2.1 轮询与中断

1.2.2 中断重要概念

1.2.3 中断函数格式

1.2.4 中断相关寄存器汇总

1-18个中断源

2-IENO (可位寻址)

3-IEN1 (可位寻址)

4-IEN2 (不可位寻址)

5-P0IEN P0 端口中断使能寄存器

6-P1IEN P1 端口中断使能寄存器

7-P2IEN P2 端口中断使能寄存器

8-PICTL 设置信号触发方式

9-P0IFG P0 端口清零

10-P1IFG P1 端口清零

11-P2IFG P2 端口清零

1.2.1 轮询与中断

轮询:轮流询问是否有处理请求;

中断: 当处理请求来的时候, 暂停手中的工作, 先进行中断里的语句;

1.2.2 中断重要概念

中断源

中断源: 能够发出中断请求信号的来源

• 中断向量/中断入口地址

中断向量/中断入口地址:用来跳转到中断服务函数的地址

• 中断服务函数

中断服务函数: 当中断发生时应该先处理的事情

• 中断优先级

中断优先级: 多种中断同时发生时, 需要有一个优先级来确认先处理哪个中断

• 中断使能控制位

中断使能控制位:相当于一个开关,没有使能就没有打开中断这个功能

1.2.3 中断函数格式

```
1 //设置中断源
 void Init_INIPx()
 3 {
   //设置中断源在哪个端口
PxIE = 1;
//设置中断源具体在哪里
 4
 6
7 PxIEN = 0x00;
8 //设置中断触发方式
9 PxCTL = 0x00;
10 //打开总中断
11 EA = 1;
12 }
13
   #pragma vector = PxINT_VECTOR //找到中断源
   __interrupt void Service_LED()
14
15 {
16 // 中断主程序
      PxIFG = 0; //清除Px端口引脚中断标志位
17
18
      PxIF =0; //清除Px端口中断标志位
19 }
```

1.2.4 中断相关寄存器汇总

1-18个中断源

【11】CC2530的18个中断源

中断号	中断名称	中断描述	中断向量	中断屏蔽位	中断标志位
0	RFERR	RF 发送完成或接收 FIFO 溢出	03Н	IENO. RFERRIE	TCON. RFERRIF [1]
1	ADC	ADC 转换结束	0BH	IENO. ADCIE	TCON. ADCIF [1]
2	URX0	USARTO 接收完成	13H	IENO. URXOIE	TCON. URXOIF [1]
3	URX1	USART1 接收完成	1BH	IENO. URX1IE	TCON. URX1IF [1]
4	ENC	AES 加密/解密完成	23Н	IENO. ENCIE	SOCON. ENCIF
5	ST	睡眠计数器比较	2BH	IENO. STIE	IRCON. STIF
6	P2INT	I/O端口2外部中断	33H	IEN2. P2IE	IRCON2. P2IF [2]
7	UTX0	USARTO 发送完成	ЗВН	IEN2. UTX0IE	IRCON2. UTX0IF
8	DMA	DMA 传送完成	43H	IEN1. DMAIE	IRCON. DMAIF
9	T1	定时器 1 捕获/比较/溢出	4BH	IEN1. T1IE	IRCON. T1IF [1] [2]
10	T2	定时器 2	53H	IEN1. T2IE	IRCON. T2IF [1] [2]
11	Т3	定时器 3 捕获/比较/溢出	5BH	IEN1. T3IE	IRCON. T3IF [1] [2]
12	T4	定时器 4 捕获/比较/溢出	63H	IEN1. T4IE	IRCON. T4IF [1] [2]
13	POINT	I/O端口O外部中断	6BH	IEN1. POIE	IRCON. POIF [2]
14	UTX1	USART1 发送完成	73H	IEN2. UTX1IE	IRCON2. UTX1IF
15	P1INT	I/O 端口 1 外部中断	7 BH	IEN2. P1IE	IRCON2. P1IF [2]
16	RF	RF 通用中断	83H	IEN2. RFIE	S1CON. RFIF [2]
17	WDT	看门狗定时溢出	8BH	IEN2. WDTIE	IRCON2. WDTIF

- [1] 当调用中断服务函数时,硬件清除标志位。
- [2] 存在另外的 IRQ 掩码和 IRQ 标志位。

2-IENo (可位寻址)

【14】IENO 中断使能寄存器 0 (可位寻址)

位	位名称	复位值	操作	描述
7	EA	0	R0	中断系统使能控制位,即:总中断。
				0:禁止所有中断。 1:允许所有中断。
6		00	R0	未使用,读为0。
5	STIE	0	R/W	睡眠定时器中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
4	ENCIE	0	R/W	AES 加密/解密中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
3	URX1IE	0	R/W	USART1 接收中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
2	URXOIE	0	R/W	USARTO 接收中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
1	ADCIE	0	R/W	ADC 中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
0	RFERRIE	0	R/W	RF 发送/接收 FIFO 中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。

3-IEN1 (可位寻址)

【15】IEN1 中断使能寄存器1(可位寻址)

位	位名称	复位值	操作	描述
7:6		00	RO	不使用,读为0。
5	POIE	0	R/W	端口0中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
4	T4IE	0	R/W	定时器 4 中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
3	T3IE	0	R/W	定时器 3 中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
2	T2IE	0	R/W	定时器2中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
1	T1IE	0	R/W	定时器1中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。
0	DMAIE	0	R/W	DMA 中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。

4-IEN2 (不可位寻址)

【16】IEN2 中断使能寄存器 2 (在 ioCC2530.h 头文件中没做位定义, 故不能位寻址)

位		位名称	复位值	操作	描述
7:6			00	RO	不使用,读为0。
5		WDTIE	0	R/W	看门狗定时器中断使能。
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。
4		P1IE	0	R/W	端口1中断使能。
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。
3	1	UTX1IE	0	R/W	USART1 发送中断使能。
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。
2	1	UTX0IE	0	R/W	USARTO 发送中断使能。
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。
1		P2IE	0	R/W	端口2中断使能。
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。
0		RFIE	0	R/W	RF 一般中断使能。
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。
设计参	參考	在引用"i	oCC2530. h	" 头文件	进行程序设计时,对 IEN2 需要进行字节操作。
		IEN2 = 0	x20;	//看门着	向定时器中断使能
	IEN2 $ = 0x10;$ //P1		//P1 端:	口外部中断使能	
		IEN2 = 0	x04;	//串口0) 发送中断使能
		IEN2 = 0	x02;	//P0 端:	口外部中断使能

5-PoIEN Po 端口中断使能寄存器

【18】POIEN PO端口中断使能寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7:0	P0_[7:0] IEN	0x00	R/W	端口P0_7到P0_0中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。

6-P1IEN P1 端口中断使能寄存器

【19】P1IEN P1 端口中断使能寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7:0	P1_[7:0] IEN	0x00	R/W	端口P1_7到P1_0中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。

7-P2IEN P2 端口中断使能寄存器

【20】P2IEN P2端口中断使能寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7:6		0x00	RO	不使用,读为0。
5	DPIEN	0x00	R/W	USB D+中断使能。
4:0	P2_[4:0] IEN	0x00	R/W	端口 P2_4 到 P2_0 中断使能。
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。

8-PICTL 设置信号触发方式

【21】PICTL 端口输入信号控制寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7	PADSC	0	R/W	控制 I/O 引脚输出模式下的驱动能力。
6:4		000	RO	未使用。
3	P2ICON	0	R/W	端口 P2_4 到 P2_0 中断触发方式选择。
				0: 上升沿触发。 1: 下降沿触发。
2	P1ICONH	0	R/W	端口P1_7到P1_4中断触发方式选择。
				0: 上升沿触发。 1: 下降沿触发。
1	P1ICONL	0	R/W	端口P1_3到P1_0中断触发方式选择。
				0:上升沿触发。 1:下降沿触发。
0	POICON	0	R/W	端口P0_7到P0_0中断触发方式选择。
				0: 上升沿触发。 1: 下降沿触发。

9-PoIFG Po 端口清零

【22】POIFG PO端口中断状态标志寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7: 0	P0IF_[7:0]	0x00	R/WO	端口P0_7到P0_0的中断状态标志。
				当输入端口有未响应的中断请求时,相应标志位硬件自动置1,
				需要通过软件人工清 0。
				【注】:该标志必须在清除端口中断标志 POIF 之前清除。
				0: 无中断请求。 1: 有中断请求。

10-P1IFG P1 端口清零

【23】P1IFG P1 端口中断状态标志寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7: 0	P1IF_[7:0]	0x00	R/WO	端口P1_7到P1_0的中断状态标志。
				当输入端口有未响应的中断请求时,相应标志位硬件自动置1,
				需要通过软件人工清 0。
				【注】:该标志必须在清除端口中断标志 P1IF 之前清除。
				0: 无中断请求。

11-P2IFG P2 端口清零

【24】P2IFG P2端口中断状态标志寄存器

位	位名称	复位值	操作	描述
7:6		00	R0	未使用, 读为 0。
5	DPIF	0	R/WO	USB D+中断标志位。
4: 0	P2IF_[4:0]	0x00	R/WO	端口 P2_4 到 P2_0 的中断状态标志。
				当输入端口有未响应的中断请求时,相应标志位硬件自动置1,
				需要通过软件人工清0。
				【注】:该标志必须在清除端口中断标志 P2IF 之前清除。
				0: 无中断请求。