RT-THREAD PLAYER

用户手册

RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2018



目录

目	录		i
1	版本	和修订	1
2	简介		2
	2.1	功能特点	2
	2.2	许可证	2
	2.3	依赖性	2
3	软件	架构	3
	3.1	结构设计	3
	3.2	目录结构	4
4	组件	配置	5
	4.1	功能裁剪	5
	4.2	组件更新	6
5	play	er 组件 API	7
	5.1	player API	7
		5.1.1 player_init	7
		5.1.2 player_play	7
		5.1.3 player_play_position	8
		5.1.4 player_play_websession	8
		5.1.5 player_stop	9
		5.1.6 player_pause	9
		5.1.7 player_do_seek	9
		5.1.8 player_set_uri	11
		5.1.9 player get uri	11

	5.1.10 player_get_state	12
	5.1.11 player_get_state_str	12
	5.1.12 player_fetch_seek	12
	5.1.13 player_set_duration	13
	5.1.14 player_set_position	13
	5.1.15 player_get_duration	13
	5.1.16 player_get_position	14
5.2	player app	14
	5.2.1 player_app_init	14
	5.2.2 player_app_register	15
	5.2.3 player_app_connect	15
	5.2.4 player_app_disconnect	15
	5.2.5 player_app_get_activated	16
	5.2.6 player_app_is_activated	16
	5.2.7 player_app_set_volume	16
	5.2.8 player_app_get_volume	17
	5.2.9 player_app_frozen	17
	5.2.10 player_app_unfrozen	17
	5.2.11 player_app_is_frozen	18
	5.2.12 player_app_stop	18
	5.2.13 player_app_suspend	18
	5.2.14 player_app_resume	19
5.3	list player API	19
	5.3.1 list_player_init	19
	5.3.2 list_player_current_item	19
	$5.3.3 list_player_current_index $	20
	5.3.4 list_player_current_state	20
	5.3.5 list_player_current_items	21
	5.3.6 list_player_current_position	21
	5.3.7 list_player_is_exist	21
	5.3.8 list_player_play	22
	5.3.9 list_player_switch	22
	5.3.10 list_player_num	23

5.3.11	list_player_play_index	23
5.3.12	list_player_item	23
5.3.13	list_player_play_item	24
5.3.14	list_player_stop	24
5.3.15	list_player_pause	24
5.3.16	list_player_suspend	25
5.3.17	list_player_resume	25
5.3.18	list_player_prev	25
5.3.19	list_player_next	26
5.3.20	list_player_detach	26
5.3.21	list_player_detach_items	27
5.3.22	list_player_empty	27
5.3.23	list_player_set_mode	27
5.3.24	list_player_mode_set	28
5.3.25	list_player_items_create	29
5.3.26	list_player_items_delete	29
5.3.27	list_player_items_empty	29
5.3.28	list_player_items_set_handler	30
5.3.29	list_player_set_table_handler	30
5.3.30	list_player_items_get_num	31
5.3.31	list_player_items_get_index	31
5.3.32	list_player_items_get_item	31
5.3.33	list_player_item_add	32
5.3.34	list_player_item_del	32
5.3.35	list_player_item_del_by_index	33
5.3.36	list_player_item_get	33
5.3.37	list_player_index_get	33
5.3.38	list player dump	34

第1章

版本和修订

Date	Version	Author	Note
2018-06-28	v0.1	Ernest Chan	初始版本
2018-07-05	v1.0	Ernest Chan	同步更新
2019-01-29	v1.1	liu2guang	同步到 Player 组 件 v1.2.2

第 2 章

简介

Player 组件是 RT-Thread 开发的适合 MCU 的轻型流媒体音频框架,资源占用小,响应快。

2.1 功能特点

RT-Thread 提供的 Player 组件具有以下优势: 1. 本地播放: 支持播放本地文件系统中的音频文件。2. 网络播放: 支持播放网络数据流歌曲,支持 http 与 https。3. 支持多音频应用相互独立。4. 支持多种音频格式: 支持 mp3、wav、m4a、acc、amr、pcm 音频格式。5. 支持歌单播放功能: 支持添加、删除、播放、暂停、上一曲、下一曲、切换歌单等多种歌单播放管理功能。6. 消耗资源小: player 本身 RAM 消耗约 28K,不同编解码器消耗的 RAM 不同。7. 方便移植: 基于 RT_Thread 设备框架驱动,可根据自带说明文档进行移植使用,代码具有非常强的通用性。8. 基于可靠性高的 RT_Thread 系统,player 组件已经过项目量产的检验。

2.2 许可证

Player 组件以库文件的方式输出给开发者使用,严禁一切个人、组织、团体以任何形式传播源代码。

2.3 依赖性

Player 组件依赖以下 RT-Thread 软件包: - RT-Thread 3.0+ - LwIP: 网络播放功能。- cJson: 网络播放功能。- WebClient v1.0.0: 网络播放功能。- DFS: 本地与网络数据流播放。- Finsh: 调试部分。- Codec Package: 各种音频格式的支持。

除了以上软件包之外, 还需要 BSP 实现对应的 Audio 驱动。

第 3 章


软件架构

本节所描述的 player 组件是基于 RT_Thread 基础平台播放器,该播放器主要是通过基础平台的设备管理框架调度、使用相关音频设备完成音频播放的功能。

3.1 结构设计

player 组件总体结构设计如下所示:

RT-Thread Player 用户手册 **3.2 节** 目录结构



在总体结构图中,最底层的基础平台为 RT_Thread 操作系统,这是 player 组件的基础。在基础平台之上,player 组件主要分为四层结构: 音频设备驱动、播放器、播放器应用管理、播放器应用。音频设备驱动是用于连接音频设备与播放器,对音频设备进行管理;播放器用于播放处理单首歌曲,协调完成数据流的处理、解码以及数据播放事件,保障播放器的正常工作;播放器应用管理提供给播放应用控制播放器的接口;播放器应用提供给用户完成一个或者多个相互独立的播放器应用功能。

3.2 目录结构

RT-Thread 提供的 Player 组件目录结构如下: | 名称 | 说明 | | — | — | | build | 编译中间文件, 使用者无需关心 | | docs | Player 组件相关文档 | | example | Player 组件使用例程 | | player | Player 组件源码 | | .gitignore | git 忽略文件, 使用者无需关心 | | .gitlab-ci.yml | gitlab ci 脚本, 使用者无需关心 | | LICENSE | 许可声明 | | README.md | 简单介绍 | | SConscript | Player 组件 scons 脚本,用于组织 player 源码编译方式 |



第 4 章

组件配置

Player 组件具有丰富的功能, 开发者可以针对这些功能做项目级别的裁剪与功能配置, 可以将不需要使用的功能关闭来减少 ROM 与 RAM 的占用。

4.1 功能裁剪

Player 组件需要使用 RT-Thread 的 ENV 中的包管理器进行配置,具体配置选项如下:

```
Privated Packages of RealThread
   [*] Player: The RT-Thread lightweight streaming audio playback package
                                                /* 版本号 */
        version (v1.2.2) --->
                                               /* 例程 */
        examples --->
            [*] Using player msh command
                                               /* player 层 msh 测试命令 */
            [*] Using listplayer msh command
                                               /* listplayer 层 msh 测试命
               今 */
        Audio codec configuration --->
                                               /* 音频格式解码配置 */
                                               /* WAV 格式支持 */
            [*] Enable wav codec support
            [ ] Enable mp3 codec support
                                               /* MP3 格式支持 */
            [ ] Enable aac codec support
                                               /* AAC 格式支持 */
                                               /* 网络相关配置 */
        Net related configuration --->
                                               /* 开启网络数据流支持 */
           [*] Enable net stream
                                               /* 网络数据流缓存 buffer 大
            (720) net stream buffer size(KB)
               小 */
                                               /* 使能 HLS 功能支持 */
            [*] Enable hls stream
        Application configuration --->
                                               /* 应用支持配置 */
            [*] Enable listplayer app
                                               /* 开启 listplayer API 支持
               */
            [*] Enable bellplayer app (built-in test) /* 开启 bellplayer API 支持(
               内测中)*/
```

开发者可以根据需要选择启用解码器、网络播放、列表播放 app、提示音播放 app、命令例程。

RT-Thread Player 用户手册 **4.2 节** 组件更新

4.2 组件更新

保存功能配置后,使用 pkgs --update 命令手动更新 Player 组件到 BSP 中。



第 5 章

player 组件 API

Player 组件 API 主要包含内容分别为 player API、player app API、list player API。每个部分再进行相关 API 详细的介绍。另外需要注意:每层是不向上兼容的,意味着开发者使用了 player API 后就不能使用 player app API 和 list player API 层的 API 了,所以建议不要混合使用 API。

5.1 player API

5.1.1 player_init

int player_init(void);

功能描述:初始化播放器,作用是初始化音频设备,如果配置了网络音频播放,则还会初始化网络数据流接口。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

5.1.2 player_play

int player_play(void);

功能描述: 从头开始播放之前设置好的歌曲。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

注意事项: 1. 注意当播放音乐时,直接调用此函数将返回失败。2. 当播放暂停且 uri 没有更改时,恢复播放。3. 当播放暂停但 uri 已更改时切换播放。

5.1.3 player_play_position

int player_play_position(int position);

功能描述: 从指定位置开始播放之前设置好的歌曲。

参数	描述
position	歌曲指定位置 (单位秒)
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

注意: 1. 注意当播放音乐时,直接调用此函数将返回失败。2. 当播放暂停且 uri 没有更改时,恢复播放。3. 当播放暂停但 uri 已更改时切换播放。

5.1.4 player_play_websession

int player_play_websession(struct webclient_session* session);

功能描述:播放网络音频,前提条件是连接上网络,否则直接返回失败。

参数	描述
session	网络会话



返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

5.1.5 player_stop

int player_stop(void);

功能描述:停止正在播放的歌曲,停止状态调用直接返回成功。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

5.1.6 player_pause

int player_pause(void);

功能描述: 暂停播放歌曲。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行

注意事项: 1. player 层中并未设计单独的恢复播放 API, 当暂停的情况下播放器的 URI 没有改变的情况下,调用 int player_play(void) 可以恢复播放。

5.1.7 player_do_seek

PLAYER_FAILED

int player_do_seek(int position);



失败

功能描述:切换播放进度。



参数	描述
position	歌曲指定位置 (单位秒)
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

5.1.8 player_set_uri

int player_set_uri(const char *uri);

功能描述:设置 uri,及设置播放音频位置。

参数	描述
uri	播放位置统一资源标识符,支持本地播放文件与网络播放文件
返回值	返回初始化状态
PLAYER_OK	正确执行
PLAYER_FAILED	失败

$5.1.9 \quad player_get_uri$

const char* player_get_uri(void);

功能描述: 获取当前正在播放的歌曲的 URI。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_NULL	没有歌曲 URI
!RT_NULL	对应播放中的 URI



5.1.10 player_get_state

int player_get_state(void)

功能描述: 获取播放状态。

参数	描述
void	无

返回值 返回初始化状态

PLAYER_STAT_STOPPEI 停止状态

PLAYER_STAT_PLAYING 播放状态

PLAYER_STAT_PAUSED 暂停状态

5.1.11 player_get_state_str

const char* player_get_state_str(void);

功能描述: 获取播放状态字符串。

参数	描述
void	无

返回值	返回初始化状态
"STOPPED"	停止状态字符串
"PLAYING"	播放状态字符串
"PAUSED"	暂停状态字符串

5.1.12 player_fetch_seek

int player_fetch_seek(void);

功能描述: 获取播放进度。

参数	描述
void	无



返回值	返回初始化状态
num	播放进度

注意事项: 1. 不建议开发者使用, 内部使用接口。

5.1.13 player_set_duration

int player_set_duration(int duration);
功能描述: 设置歌曲总播放时长。

参数	描述
duration	歌曲总播放时长 (毫秒)
返回值	返回初始化状态
duration	歌曲总播放时长 (毫秒)

注意事项: 1. 不建议开发者使用, 内部使用接口。

5.1.14 player_set_position

int player_set_position(int position);功能描述: 设置播放位置。

参数	描述
position	播放位置 (毫秒)
返回值	返回初始化状态
position	播放位置 (毫秒)

注意事项: 1. 不建议开发者使用, 内部使用接口。

5.1.15 player_get_duration

int player_get_duration(void);功能描述: 获取播放时间长度。



参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
duration	播放位置 (毫秒)

5.1.16 player_get_position

int player_get_position(void);

功能描述: 获取播放时间位置。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
position	播放位置 (毫秒)

5.2 player app

5.2.1 player_app_init

int player_app_init(void);

功能描述:初始化播放器,设置默认配置。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
0	正确执行
-1	失败



5.2.2 player_app_register

void player_app_register(struct player_app *app);

功能描述: 注册音频播放器应用。

参数	描述
app	将要注册的播放器应用
返回值	返回初始化状态
void	无

5.2.3 player_app_connect

int player_app_connect(struct player_app *app);

功能描述:连接音频播放器应用。

参数	描述
app	将要连接的播放器应用
返回值	返回初始化状态
0	正确执行
-1	失败

5.2.4 player_app_disconnect

void player_app_disconnect(struct player_app *app);

功能描述: 分离音频播放器应用。

参数	描述
арр	将要分离的播放器应用
返回值	返回初始化状态
void	无



5.2.5 player_app_get_activated

struct player_app *player_app_get_activated(void);

功能描述: 获取当前音频播放器应用。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
struct player_app	返回当前播放器的应用

5.2.6 player_app_is_activated

rt_bool_t player_app_is_activated(struct player_app *app);

功能描述:判断当前音频播放器应用连接情况,如果是正在连接的应用,则返回 RT_TRUE; 否则返回 RT_FALSE。

参数	描述
app	将判断的应用
返回值	返回初始化状态
RT_TRUE	连接
RT_FALSE	未连接

5.2.7 player_app_set_volume

void player_app_set_volume(struct player_app *app, int volume);

功能描述:设置播放器应用的音量。

参数	描述
app	将设置的应用
volume	音量, 范围 0~100



返回值	返回初始化状态
void	无

5.2.8 player_app_get_volume

int player_app_get_volume(struct player_app *app);

功能描述: 获取播放器应用的音量。

参数	描述
арр	将获取的应用
返回值	返回初始化状态
int	音量, 范围 0~100

5.2.9 player_app_frozen

void player_app_frozen(void);

功能描述:冻结操作,当 frozen 设置为 1 时,也就是使用该函数时,播放器应用处于无法操作停止、恢复等状态。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

5.2.10 player_app_unfrozen

void player_app_unfrozen(void);

功能描述:释放操作,使用该函数时,将播放器处于可操作状态,值设置为0。

参数	描述
void	无



返回值	返回初始化状态
void	无

5.2.11 player_app_is_frozen

rt_bool_t player_app_is_frozen(void);

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_TRUE	冻结
RT_FALSE	未冻结

查询播放器是否能够操作。

5.2.12 player_app_stop

struct player_app *player_app_stop(void);

功能描述: 停止播放器应用, 在播放器应用处于可操作状态, 断开播放器应用的连接, 停止播放。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
struct player_app *	播放器应用

5.2.13 player_app_suspend

struct player_app *player_app_suspend(void);

功能描述: 挂起播放器应用。

参数	描述
void	无



返回值	返回初始化状态
struct player_app *	播放器应用

5.2.14 player_app_resume

void player_app_resume (struct player_app *app);
功能描述: 恢复播放器应用。

参数	描述	
app	将恢复播放的播放器应用	
返回值	返回初始化状态	
void	无	

5.3 list player API

5.3.1 list_player_init

int list_player_init(void);

功能描述:初始化列表播放应用程序。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
int	返回初始化结果

注意事项: 1. 允许重复调用,但只有第一次初始化列表播放器。

5.3.2 list_player_current_item

music_item_t list_player_current_item(void); 功能描述: 查询播放曲目,返回播放歌曲信息。



参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_NULL	列表播放器未初始化/列表播放器未关联歌单/没有播放歌曲
!RT_NULL	返回播放列表

5.3.3 list_player_current_index

int list_player_current_index(void);

功能描述: 获取当前播放歌单的歌曲编号。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
>= 0	歌曲编号
-1	没有歌曲正在播放

5.3.4 list_player_current_state

int list_player_current_state(void);

功能描述: 获取当前列表播放的状态。

参数	描述
void	无

返回值 返回初始化状态

0: 暂停状态

PLAYER_STAT_STOPPEI

1: 播放状态

PLAYER_STAT_PLAYING

2: 暂停状态

PLAYER_STAT_PAUSED

返回值	返回初始化状态

5.3.5 list_player_current_items

music_list_t list_player_current_items(void);

功能描述: 获取当前列表播放关联的歌单。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_NULL	列表播放器未初始化/列表播放器未关联歌单
!RT_NULL	歌单句柄

5.3.6 list_player_current_position

int list_player_current_position(void);

功能描述: 获取当前列表播放播放歌曲的播放进度。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_NULL	列表播放器未初始化/列表播放器未关联歌单
!RT_NULL	歌单句柄

5.3.7 list_player_is_exist

int list_player_is_exist(void);

功能描述: 获取当前列表播放播放歌曲的播放进度。

参数	描述
void	无



返回值	返回初始化状态
0	不存在
1	存在

5.3.8 list_player_play

RT-Thread Player

int list_player_play(music_list_t table);

功能描述:播放歌单,默认从第一首开始播放。

参数	描述
table	将要播放的歌单的句柄
返回值	返回初始化状态
-RT_ENOSYS	列表播放器未初始化
-RT_EINVAL	将要播放的歌单的句柄为空指针
-RT_ERROR	播放失败
RT_EOK	播放成功

5.3.9 list_player_switch

int list_player_switch(music_list_t table, int index, int position, int state);

功能描述:列表播放器自定义切换功能,可以在任何状态下切换到任意的歌单中的任意一首,同时支持切换到歌曲的任意位置,也支持指定切换后的状态:停止/暂停/播放,该函数是高级功能,在 listplayer 层提供的 API 无法满足开发者的应用层时,可以使用这套函数接口来实现复杂的切换。

参数	描述
table	切换后的歌单
index	切换后的歌单中歌曲的编号
position	切换后的播放位置
state	切换后的状态
返回值	返回初始化状态
-RT_ENOSYS	列表播放器未初始化
-RT_EINVAL	将要播放的歌单的句柄为空指针

返回值	返回初始化状态
RT_EOK	切换成功

注意事项: 1. 此函数将停止前一个播放并切换音乐列表。

5.3.10 list_player_num

int list_player_num(int num);

功能描述:播放当前关联歌单中指定歌曲编号的歌曲。

参数	描述
num	歌曲编号
返回值	返回初始化状态
RT_EOK	播放成功

注意事项:1. 在 v1.3.0 之后的版本会移除 list_player_num() API,建议用户使用 list_player_play_index () API。

5.3.11 list_player_play_index

int list_player_play_index(int index);

功能描述:播放当前关联歌单中指定歌曲编号的歌曲。

参数	描述
index	歌曲编号
返回值	返回初始化状态
RT_EOK	播放成功

5.3.12 list_player_item

int list_player_item(music_item_t item);

功能描述:播放当前关联歌单中指定歌曲句柄的歌曲。



参数	描述
item	歌曲句柄
返回值	返回初始化状态
RT_EOK	播放成功

注意事项: 1. 在 v1.3.0 之后的版本会移除 list_player_item() API, 建议用户使用 list_player_play_item() API。

5.3.13 list_player_play_item

int list_player_play_item(music_item_t item);

功能描述:播放当前关联歌单中指定歌曲句柄的歌曲。

参数	描述
item	歌曲句柄
返回值	返回初始化状态
RT_EOK	播放成功

5.3.14 list_player_stop

void list_player_stop(void);

功能描述: 停止播放

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

5.3.15 list_player_pause

void list_player_pause(void);



RT-Thread Player 用户手册

5.3 节 list player API

功能描述: 暂停播放

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

5.3.16 list_player_suspend

void list_player_suspend(void);

功能描述:同上面暂停播放 list_player_pause 功能一样。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

5.3.17 list_player_resume

void list_player_resume(void);

功能描述:恢复播放。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

5.3.18 list_player_prev

void list_player_prev(void);

功能描述:播放上一曲。



参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

注意事项: 1. 当正在播放第一首歌曲时,调用此函数将切换到最后一首歌曲。

5.3.19 list_player_next

void list_player_next(void);

功能描述:播放下一曲。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
void	无

注意事项: 1. 当正在播放最后一首歌曲时,调用此函数将切换到第一首歌曲。

5.3.20 list_player_detach

music_list_t list_player_detach(void);

功能描述: 脱离当前播放器歌单。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_NULL	列表播放器未初始化/列表播放器未关联歌单
!RT_NULL	脱离当前播放器歌单的句柄



5.3.21 list player detach items

music_list_t list_player_detach_items(void);

功能描述: 脱离当前播放器歌单。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
RT_NULL	列表播放器未初始化/列表播放器未关联歌单
!RT_NULL	脱离当前播放器歌单的句柄

注意事项: 1. 在 v1.3.0 之后的版本会移除 list_player_detach_items() API, 建议用户使用 list_player_detach() API。2. 清空歌单后会停止当前播放的歌单。

5.3.22 list_player_empty

int list_player_empty(void);

功能描述:清空当前列表播放器关联歌单,首先是分离歌单然后再是删除歌单。应当注意,删除或者 清空歌单,不再保留歌单信息,但是分离歌单会保留歌单信息。

参数	描述
void	无
返回值	返回初始化状态
-RT_ERROR	列表播放器未初始化
RT_EOK	清空歌单成功

注意事项: 1. 清空歌单后会停止当前播放的歌单。

5.3.23 list_player_set_mode

int list_player_set_mode(int mode);

功能描述: 设置播放模式有五种,各参数定义与解释分别如下:



参数	描述
mode	列表播放器播放模式
返回值	返回初始化状态
-RT_ENOSYS	列表播放器未初始化
-RT_EINVAL	错误的模式参数
RT_EOK	设置成功

```
/* 播放模式 */
#define LISTER_NONE_MODE (0x00) //模式未设置
#define LISTER_LIST_ONCE_MODE (0x01) //列表单次循环 (顺序播放)
#define LISTER_SONG_ONCE_MODE (0x02) //歌曲单次循环 (单曲播放)
#define LISTER_LIST_REPEAT_MODE (0x03) //列表周期循环 (循环播放)
#define LISTER_SONG_REPEAT_MODE (0x04) //歌曲周期循环 (单曲循环)
```

5.3.24 list_player_mode_set

int list_player_mode_set(int mode);

功能描述: 设置播放模式有五种, 各参数定义与解释分别如下:

设置成功

参数	描述
mode	列表播放器播放模式
返回值	返回初始化状态
-RT_ENOSYS	列表播放器未初始化
-RT_EINVAL	错误的模式参数

```
/* 播放模式 */
#define LISTER_NONE_MODE (0x00) //模式未设置
#define LISTER_LIST_ONCE_MODE (0x01) //列表单次循环 (顺序播放)
#define LISTER_SONG_ONCE_MODE (0x02) //歌曲单次循环 (单曲播放)
#define LISTER_LIST_REPEAT_MODE (0x03) //列表周期循环 (循环播放)
#define LISTER_SONG_REPEAT_MODE (0x04) //歌曲周期循环 (单曲循环)
```

注意事项: 1. 在 v1.3.0 之后的版本会移除 list_player_mode_set() API, 建议用户使用



RT EOK

list_player_set_mode() API_{\circ}

5.3.25 list_player_items_create

music_list_t list_player_items_create(void);

功能描述: 创建歌单。

参数	描述
void	无

返回值	返回初始化状态
RT_NULL	内存不足, 创建失败
!RT_NULL	创建成功,返回歌单句柄

5.3.26 list_player_items_delete

void list_player_items_delete(music_list_t table);

功能描述: 删除将要被删除的歌单。

参数	描述	
table	将要删除的歌单	
返回值	返回初始化状态	
void	无	

5.3.27 list_player_items_empty

int list_player_items_empty(music_list_t table);

功能描述:清指定空歌单。

参数	描述
table	将要清指的歌单



返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	指定歌单未空指针
-RT_EBUSY	指定歌单正在播放
RT_EOK	清空成功

5.3.28 list_player_items_set_handler

void list_player_items_set_handler(music_list_t table, list_event_handler handler, void *
arg);

功能描述:设置歌单播放事件回调函数。

参数	描述
table	将要设置的歌单
handler	回调函数
arg	回调函数传入参数
返回值	返回初始化状态
void	无

5.3.29 list_player_set_table_handler

void list_player_set_table_handler(music_list_t table, list_event_handler handler, void *
arg);

功能描述:设置歌单播放事件回调函数。

参数	描述
table	将要设置的歌单
handler	回调函数
arg	回调函数传入参数
返回值	返回初始化状态
void	无

注意事项: 1. 在 v1.3.0 之后的版本会移除 list_player_set_table_handler() API, 建议用户使用

 $\label{list_player_items_set_handler()} API_{\circ}$

5.3.30 list_player_items_get_num

int list_player_items_get_num(music_list_t table);

功能描述: 获取指定歌单的歌曲数量。

参数	描述
table	将要获取的歌单
返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	歌单句柄为空
>=0	歌曲数量

5.3.31 list_player_items_get_index

int list_player_items_get_index(music_list_t table);

功能描述: 获取指定歌单的歌曲数量。

参数	描述
table	将要获取的歌单
返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	歌单句柄为空
>=0	歌曲数量

5.3.32 list_player_items_get_item

music_item_t list_player_items_get_item(music_list_t table);

功能描述: 获取指定歌单最后一次播放的歌曲句柄。

参数	描述
table	将要获取的歌单



返回值	返回初始化状态
RT_NULL	指定歌单句柄未空指针,或者歌单从未播放过
!RT_NULL	最后一次播放的歌曲句柄

5.3.33 list_player_item_add

int list_player_item_add(music_list_t table,music_item_t item, int index);

功能描述:添加歌曲 API 支持动态与静态添加歌曲,也就是支持在播放开始、播放过程与播放结束后添加歌曲。另外添加歌曲位置参数 index 的值,表示意义如下:在歌单末尾值为-1,且默认为末尾插入;开始处插入为0;其他地方为相应位置,当然需要在歌单数据之间,否则报错。

参数	描述
table	将要添加的歌单
item	将添加的歌曲
index	将要插入的位置
返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	指定歌单句柄未空指针/歌曲未为空指针/歌曲中为设定 URI
-RT_ERROR	添加的位置超出歌单的范围,(-1 ~ table->item_num)
-RT_ENOMEM	内存分配失败
RT_EOK	添加成功

5.3.34 list_player_item_del

int list_player_item_del(music_list_t table, struct music_item *item);

功能描述: 删除歌曲,可以通过歌曲信息删除歌曲,删除歌曲 API 支持动态与静态删除歌曲,也就是支持在播放开始、播放过程与播放结束后删除歌曲。

参数	描述
table	歌单
item	将删除的歌曲
返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	指定歌单句柄未空指针/歌曲未为空指针



5.3 节 list player API

返回值	返回初始化状态
-RT_ERROR	歌曲未发现
RT_EOK	删除成功

5.3.35 list_player_item_del_by_index

RT-Thread Player 用户手册

int list_player_item_del_by_index(music_list_t table, int index);
功能描述: 通过歌曲列表删除第几条。

参数	描述
table	歌单
index	将删除的歌曲的编号
返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	指定歌单句柄未空指针/歌曲未为空指针
-RT_ERROR	删除的位置超出歌单的范围, $(-1 \sim table > item_num)$
RT_EOK	删除成功

5.3.36 list_player_item_get

music_item_t list_player_item_get(music_list_t table, int index); 功能描述:返回指定歌单中指定编号的歌曲句柄。

参数	描述
table	歌单
index	指定歌曲的编号
返回值	返回初始化状态
BT NULL	歌曲未找到

5.3.37 list_player_index_get

int list_player_index_get(music_list_t table, music_item_t item);



!RT_NULL

获取成功

功能描述: 返回指定歌单中指定歌曲的编号。

参数	描述
table	歌单
item	指定歌曲
	返回初始化状态
>=0	歌曲编号
-RT_EINVAL	获取失败,歌单或者歌曲为空指针
-RT_ERROR	获取失败,歌单中歌曲 name 和 URL 为空指针

${\bf 5.3.38 \quad list_player_dump}$

int list_player_dump(music_list_t table);

功能描述: 打印指定歌单的相关消息, 用于调试。

参数	描述
table	指定歌单
返回值	返回初始化状态
-RT_EINVAL	dump 失败,歌单为空指针
RT_EOK	dump 成功

