## 【详解】中断相关的知识

版本: v1.1

#### Crifan Li

#### 摘要

此文详细介绍了中断,陷阱和异常之间的区别和联系。以及中断的各种分类,包括向量中断和非向量中断,内部中 断和外部中断,软件中断和硬件中断可屏蔽中断和非可屏蔽中断,并且对向量中断和非向量中断进行了实例解析



#### 本文提供多种格式供:

在线阅读	HTML 1	HTMLs 2	PDF <sup>3</sup>	CHM <sup>4</sup>	TXT <sup>5</sup>	RTF 6	WEBHELP 7
下载(7zip压缩包)	HTML 8	HTMLs 9	PDF <sup>10</sup>	CHM 11	TXT 12	RTF 13	WEBHELP 14

#### HTML版本的在线地址为:

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/html/hardware\_basic.html

有任何意见,建议,提交bug等,都欢迎去讨论组发帖讨论:

http://www.crifan.com/bbs/categories/hardware\_basic/

修订历史					
修订 1.0	2011-11-01	crl			
1. 详细解释了中断,陷阱和异常之间的区别和联系					
2. 详细解释了中断的各种分类					
修订 1.1	2012-08-14	crl			
1. 通过Docbook发布					

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/html/hardware\_basic.html

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/htmls/index.html

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/pdf/hardware\_basic.pdf

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/chm/hardware\_basic.chm

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/txt/hardware\_basic.txt

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware basic/release/rtf/hardware basic.rtf

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/webhelp/index.html

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/html/hardware\_basic.html.7z

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/htmls/index.html.7z http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/pdf/hardware\_basic.pdf.7z

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/chm/hardware\_basic.chm.7z

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/txt/hardware\_basic.txt.7z

<sup>13</sup> http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/rtf/hardware\_basic.rtf.7z

http://www.crifan.com/files/doc/docbook/hardware\_basic/release/webhelp/hardware\_basic.webhelp.7z

#### 【详解】中断相关的知识:

Crifan Li 版本:v1.1

出版日期 2012-08-14

版权 © 2012 Crifan, http://crifan.com

本文章遵从: <u>署名-非商业性使用 2.5 中国大陆(CC BY-NC 2.5)</u>15

 $\overline{^{15}}\ http://www.crifan.com/files/doc/docbook/soft_dev\_basic/release/html/soft_dev\_basic.html\#cc\_by\_nc$ 

## 目录

缩略词	1
正文之前	ii
1. 此文目的	ii
2. 声明	ii
1. 什么是中断	3
1.1. 中断出现之前	3
1.2. 为何要有中断	3
2. 中断和异常,陷阱的区别和联系	4
2.1. 中断Interrupt	4
2.2. 异常Exception	4
2.3. 陷阱Trap	4
2.4. 中断和异常,陷阱的区别和联系	5
3. 中断的分类	6
3.1. 内部中断和外部中断	6
3.2. 软件中断和硬件中断	6
3.3. 向量中断和非向量中断	6
3.3.1. 向量中断和非向量中断实例解析	7
3.4. 可屏蔽中断和非可屏蔽(NMI)中断 1	
	11

## 插图清单

### 表格清单

## 缩略词

NMI (NMI)

Non-Maskable Interrupt

非可屏蔽中断

# 正文之前

## 1. 此文目的

解释中断的基本概念,和其与异常和陷阱之间的区别和联系。

然后再详细解释,从不同方面来看,中断所细分出来的各种分类。

## 2. 声明

由于笔者水平有限,文中难免有误,欢迎批评指正:admin (at) crifan.com。版权所有,欢迎转载。

## 第1章什么是中断

### 1.1. 中断出现之前

在中断出现之前,程序的执行,都是CPU一步步按照指令顺序执行下去的,中间即使有程序的跳转,但是CPU的执行的顺序,还是有程序中的代码的逻辑决定的。

首先要了解的背景知识是,CPU指令的执行速度和外设IO之间,前者很多都是纳秒(nm)级别的,后者很多都是毫秒(ms)级别的,所以时间量级上相差很大。

有了这个背景知识后,再去了解程序实际执行过程中,有时候会涉及到CPU要去和各种外设打交道。

比如,CPU发送完毕一个指令后,外设IO开始执行对应的动作,然后CPU就开始去读取对应的外设的状态,由于CPU指令执行很快,然后结果就是CPU执行了N次指令了,结果查询到的结果是,外设还没有执行完对应的动作。

最后的最后,好不容易等到外设执行外对应的动作了,然后才接着执行后面的指令。

此循环地,不断地去等待外设完成对应的动作,叫做轮询(Poll)。

可以发现,CPU在轮询过程中,就是在做无用功,而为了提高CPU的效率,不要让其浪费生命在无谓的轮询上,所以才会引出中断这个概念。

### 1.2. 为何要有中断

所谓的中断的方式,就是当CPU发送完指令,让外设开始去执行其对应的动作之后,不再像之前一样傻傻等待,不断地轮询,而是发送完指令后,让外设去干其该干的活,然后自己就返回了,继续执行其他的指令了,然后等过了会,外设干完活了,硬件上,会自动发送一个中断给CPU,通知其说,我活已经干完了,你可以过来处理后续该要处理的事情了,比如将对应的数据拷贝到对应的其他内容中等等之类的事情。

这套机制,就是对应的中断的概念,简要描述就是:

CPU对外设等设备做好对应的准备工作后,然后就继续执行其他CPU指令了,然后外设做完自己的事情之后,硬件上,会自动发送对应的中断给CPU的,而CPU发现有中断了,然后才会跳转到对应的中断服务程序,即常说的ISR(Interrupt Service Routine),做接下来的事情,比如将数据拷贝到对应的内容中等等。

关于中断的概念方面,此处不再赘述,因为这里有更加清晰易懂的解释:

【转】ARM9 2410移植之ARM中断原理, 中断嵌套的误区 , 中断号的怎么来的 1

-

http://www.crifan.com/

switch\_arm9\_2410\_transplant\_arm\_interrupt\_principle\_the\_error\_interrupt\_nesting\_how\_come\_the\_interrupt\_number/

# 第2章中断和异常,陷阱的区别和联系

说到中断,那么多很多人会想到其他几个相关的词,即异常和陷阱。

这几个概念,很多人都会搞混淆,所以,在此特别地,详细地解释一下。

首先,各自名字所对应的英文单词叫法分别是,中断是interrupt,异常是exception,陷阱是trap。

对于中断,异常和陷阱这几个词来说,其实还有其他一些相关的词:故障/错误fault,终止abort。对于这些名词,其实没有一个完全统一和精确的解释。

因此也出现,不同的厂家,不同的作者,有不同的各自的解释。

不过,相对来说,这么多名词中,最常用的,还是上面这三个:中断,异常和陷阱。

此处,对于其各自的含义,也采用大家所最常用的解释。

只是,如果你在别处看到对这些名词有不同的解释,也别太惊讶就行了。

## 2.1. 中断Interrupt

此处的中断,一般也成为硬件中断,即外部的硬件发生了某些事件了,然后就通知到了当前CPU,CPU 跳转到对应的ISR去执行了。

此处的外部的硬件中断,和当前执行的指令,是没有任何关系的。

而且往往都是外部设备,需要引起CPU的注意,比如某个按键被按下了,定时器超时了等等,才会去打断CPU,CPU才会跳转到ISR执行,然后执行完对应的ISR,再回来继续执行下一条指令。

可见,CPU此处是被动的,也不知道什么时候,属于不可预知的,就会受到外部的硬件中断,而外部的硬件中断,和当前CPU所执行的指令,没有任何关系,即属于异步关系。

### 2.2. 异常Exception

异常,可以称为自动产生的陷阱,不是我们所期望产生的,而是被动的强制产生的。

我们执行的指令遇到了一些异常情况,比如(除法中出现了)除零,(指令执行时候遇到了)非法指令,内存非法访问(比如向只读的内存中写入数据)等,就会触发异常,CPU发现你程序在做非法的事情了,发现你在干坏事,那么当前要出来处理这些紧急事务了,即跳转到对应的异常处理程序中去,接下来要做的事情,可以有多种做法和选择,比如尝试修正此错误,或者简单地中止程序的运行,或者是打印出相关的错误信息(比如Windows遇到非法地址访问,会跳出对应的对话框提示你,某某地址,常见的是0地址,不能访问)。

可见,异常,对于CPU来说,也是被动的,不知道何时会发生的,但是和当前指令是有关系的,即当前执行指令出现错误的时候,才会出现异常,即是同步的。

## 2.3. 陷阱Trap

陷阱,也常被叫做软件中断(software interrupt)。80x86系统中,有对应的INT指令,执行对应的INT指令,就会跳转到对应的函数中去执行对应的ISR了。

此处的陷阱,可以看出,是无条件执行的,而且是有意为之,是软件写的代码,故意的,让其产生对应的陷阱的。即只要执行了INT指令后,就会跳转到对应的ISR中去,而不像中断和异常那样需要满足相关的条件。

陷阱主要是用于调试的,比如用来通知调试器,某条执行被执行了,然后触发调试器做出对应的动作。

对于CPU来说,陷阱是由于执行了INT等指令而产生的,所以是(和当前指令的执行是)同步的(synchronous),对于CPU也是预知的,知道是什么时候会发生陷阱的,属于主动的,而不是被动的。

### 2.4. 中断和异常,陷阱的区别和联系


对于中断,异常和陷阱的各种关系,总结如下:

表 2.1. 中断, 异常和陷阱的区别和联系

	对CPU 来说是	和当前CPU所执 行的指令的关系		CPU接下来的事 情	程序员和用户的态度
中断	被动的	异步的	没关系	跳转到对应的ISR	希望有对应的中断,以使得CPU可以响应对应的中断,执行对应的ISR
异常	被动的	同步的	有关系,因为就 是当前指令执行 出问题,才有的 异常	跳转到对应的异 常处理	不希望出现异常,如果出现了,那 往往是指令执行出现某些错误了
陷阱	主动的	同步的	有关系,就是执 行当前软中断指 令,才进入的软 中断	执行对应的软中 断处理函数	对于想要实现调试功能的程序员, 有需要此陷阱的必要,其他人不用 关心此点

下面,用图表总结了,中断,陷阱和异常的区别:

图 2.1. 中断,陷阱和异常的区别





#### 注意

无论是中断,还是异常和陷阱,对应的处理函数,一般都可以称其为中断服务程序ISR,都只是一个函数

具体函数里面要做什么事情,是由你写程序的人决定的

比如中断中处理对应的事情,异常中自己决定如何响应出现的异常,陷阱中决定做什么事情。

# 第3章中断的分类

中断,从不同的角度来区分的话,可以有不同的分类。

下面就来从不同的方面,不同的角度,不同的侧重点,来对常见的分类,做个详细的解释。

### 3.1. 内部中断和外部中断

根据中断来源的方向不同,可分为内部中断和外部中断。

首先我们要搞懂,此处所说的内部中断和外部中断中的"内部"和"外部",都是相对于CPU,或者说相对于CPU所执行的指令,来说的。

另外,广义上说,中断,就是中止,打断,即中止打断正在执行指令的CPU(而让其去执行别的ISR程序)的,都可以叫做中断。

所以,不论是狭义上的普通所说的中断,还是陷阱和异常,对于CPU执行正常的指令这个过程来说,都是会打断正常执行指令的顺序,所以都可以叫做中断。

所以,就很好理解这里的外部和内部的含义了:

针对于CPU执行指令来说,从外界过来干扰自己的,那种普通外设所产生的硬件的中断,就是外部中断;

而CPU本身执行的指令产生错误了或者本身就是执行的是INT等中断指令,那么就会产生异常或陷阱,就属于内部中断。

即对于广义上的中断的概念来说:

普通的硬件中断,属于外部中断;

陷阱和异常,属于内部中断。

### 3.2. 软件中断和硬件中断

根据中断的来源的性质不同,中断可分为软件中断和硬件中断。

根据前面对于中断,异常和陷阱的详细解释,所以此处也很好理解所谓的软件中断和硬件中断了。

即,从中断的来源来说,来自外部的外设所产生的中断,叫做硬件中断;

而从CPU内部所执行的(类似于80x86中的INT)指令所产生的中断,成为软件中断,是软件写的中断指令,即软件代码,所产生的中断,此处就是指陷阱。

所以,可以简单的理解为:

软件中断就是陷阱;

硬件中断就是普通的外设的中断;

### 3.3. 向量中断和非向量中断

中断根据如何系统如何处理和响应的方式,可以分为向量中断和非向量中断。

向量者,矢量也,即指方向,门路。

简单的说就是:

#### 向量中断由硬件提供中断服务程序入口地址;

#### 非向量中断由软件提供中断服务程序入口地址;

向量中断,是CPU得到此中断后,直接跳转到,对应的,固定的某个地址,该地址原先已经存放好了该中断所对应的中断服务程序ISR的地址了,即某个ISR函数的地址,所以CPU直接跳转到该位置,也就是直接跳转到对应的ISR,执行对应程序了。

对于非向量中断,是对应着多个函数,共享这个非向量中断的总入口地址,即可以理解为,多个非向量中断,其入口地址都是同一个地址,即普通的IRQ中断的那个地址,然后此地址中存放了通用的ISR函数的地址,该ISR函数中,会去经过一系列的判断,找出是具体真正的哪个外设的中断,然后再在对应的之前设置好的某个中断服务程序表中,找到对应的该中断所对应中断函数,去执行对应的真正的ISR函数。

#### 3.3.1. 向量中断和非向量中断实例解析

以ARM系统为例,物理地址最开始的几个地址,存放的是对应的几个最常见的向量中断,如数据中止 异常,软中断,预取指错误异常等,还有一个是其他非向量中断的总入口IRQ。

此部分内容,可以参考Uboot中的ARM的初始化部分start.S中的代码来解释:

#### 其相关代码如下:

```
start: b
            reset
ldr pc, undefined instruction
Idr pc, _software_interrupt
ldr pc, _prefetch_abort
ldr pc, _data_abort
ldr pc, _not_used
ldr pc, _irq
Idr pc, _fiq
_undefined_instruction: .word undefined_instruction
_software_interrupt: .word software_interrupt
_prefetch_abort: .word prefetch_abort
_data_abort: .word data_abort
_not_used: .word not_used
_irq: .word irq
_fiq: .word fiq
* exception handlers
.align 5
undefined instruction:
get bad stack
bad_save_user_regs
bl do_undefined_instruction
.align 5
software_interrupt:
get_bad_stack
bad_save_user_regs
bl do_software_interrupt
.align 5
prefetch abort:
```

```
get_bad_stack
bad_save_user_regs
bl do_prefetch_abort
.align 5
data abort:
get_bad_stack
bad_save_user_regs
bl do data abort
.align 5
not_used:
get bad stack
bad_save_user_regs
bl do_not_used
.align 5
irq:
sub Ir, Ir, #4
                   @ the return address
ldr sp, IRQ_STACK_START
                               @ the stack for irq
stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ save registers
ldr lr, =int return
                       @ set the return addr
ldr pc, =IRQ_Handle
                          @ call the isr
int_return:
Idmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ return from interrupt
.align 5
fiq:
get_fiq_stack
/* someone ought to write a more effiction fiq_save_user_regs */
irq_save_user_regs
bl do_fiq
irq_restore_user_regs
```

#### 可看出,物理内存最开始的存放的内容是:

地址0x0: reset整个系统

地址0x04:放了一个指令,该指令是将\_undefined\_instruction存入PC,即实现PC跳转到\_undefined\_instruction的地址中去;

地址0x08:同理,PC跳转到\_software\_interrupt

地址0x0C:同理,PC跳转到\_prefetch\_abort

地址0x10:同理,PC跳转到\_data\_abort

地址0x14:同理,PC跳转到\_not\_used

地址0x18:同理,PC跳转到\_irq

地址0x1C:同理,PC跳转到\_fiq

其中,对于\_undefined\_instruction,很明显,就是我们之前所解释的异常,即指令执行出了对应的问题了,PC会直接跳转到此处的0x04的地址,然后该地址中,就是把PC跳转到对应的\_undefined\_instructio的位置,去执行对应的异常处理。

其他的\_software\_interrupt和\_data\_abort等,都是同样道理,不多解释。

而上述这些异常或\_software\_interrupt,就都是所谓的中断向量,都是由硬件架构决定的,固定好的了地址,作为软件开发人员,只要把对应的指令写好,到时候发生对应的异常,系统自动会跳转到此处的地址,实现对应的PC的跳转,去做对应的处理。

而对于0x18处的\_irq,就是我们所说的所有的非向量中断的总的入口地址,即系统发现有中断了,此处发现是普通的中断,那么就会跳转到0x18的地址这里,然后执行的是:

PC跳转到\_irq,而\_irq地址所对应的内容是:保存对应的当前的环境,即上下文,然后执行"ldr pc,=IRQ\_Handle",即跳转到IRQ\_Handle函数中去。

而以TQ2440的S3C2410为例,其代码为:

interrupts.c (opt\embedsky\u-boot-1.1.6\cpu\arm920t\s3c24x0)

```
void Isr_Init(void)
  int i = 0;
  intregs = S3C24X0_GetBase_INTERRUPT();
  for (i = 0; i < sizeof(isr_handle_array) / sizeof(isr_handle_array[0]); i++)
    isr_handle_array[i] = Dummy_isr;
  }
                                  // All=IRQ mode
  intregs->INTMOD=0x0;
  intregs->INTMSK=BIT_ALLMSK;
                                      // All interrupt is masked.
  //pISR_URXD0=(unsigned)Uart0_RxInt;
                                   //enable UARTO RX Default value=0xffffffff
  //rINTMSK=~(BIT_URXD0);
  isr_handle_array[ISR_TIMER4_OFT] = IsrTimer4;
  isr_handle_array[ISR_WDT_OFT] = IsrWatchdog;
#ifdef CONFIG USB DEVICE
  isr_handle_array[ISR_USBD_OFT] = IsrUsbd;
  isr_handle_array[ISR_DMA2_OFT] = IsrDma2;
  ClearPending(BIT_DMA2);
  ClearPending(BIT_USBD);
#endif
void IRQ_Handle(void)
  unsigned long oft = intregs->INTOFFSET;
  S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
// printk("IRQ_Handle: %d\n", oft);
  if( oft == 4 ) gpio->EINTPEND = 1 << 7;
  intregs->SRCPND = 1<<oft;
  intregs->INTPND = intregs->INTPND;
  /* run the isr */
  isr_handle_array[oft]();
```

可见,其中IRQ\_Handle做的事情,就是去读取对应的寄存器,然后经过计算,找到真正的中断源的偏移量,然后再通过偏移量,在中断函数表中,去获得对应该中断的中断服务程序ISR。

而其中的中断函数表isr\_handle\_array是在程序最开始初始化时候去调用Isr\_Init来初始化好的,已经见每个中断多对应的ISR函数存放了对应的位置了。

向量中断的优点是,反应速度快,有了中断,CPU直接跳转到对应的位置,去执行对应的代码了,属于速度快,但是无法扩展,由硬件设计时候觉得的,固定好了,没法改变。

而非向量中断,由于多了一层调用关系,而且在总的普通中断的入口函数中,要去读取寄存器,再去计算到底是哪个中断,所以,速度上,就相对较慢了,属于速度慢,但是扩展性较好。

#### 简单的说就是:

硬件中断,由硬件提供ISR地址,速度较快;

软件中断,由软件计算出中断源,再去找出对应的ISR,速度相对慢。

## 3.4. 可屏蔽中断和非可屏蔽(NMI)中断

而普通的中断,即前面所说的外部的硬件的中断,根据其中断的性质,是否可以被屏蔽掉,而分为可屏蔽中断和非可屏蔽中断。

对于如果是可屏蔽的中断,是通过设置硬件上对应的标志位flag来实现屏蔽对应的中断的。

一般的中断服务程序中,很多时候,你都会看到,在进入ISR的时候,首先做的事情就是去关闭中断,此时,指的就是设置对应的中断屏蔽寄存器的标志位,去关闭后续的可能发生的中断。

常见的系统中,都有对应的mask寄存器的,针对每一个中断,设置其是否被屏蔽。

一般来说,向量中断,都是不可屏蔽的,而非向量中断,多数都是可以屏蔽的。

# 参考书目

- [1] Interrupts, Traps, and Exceptions Chapter 17<sup>1</sup>
- [2] <u>浅评中断、陷阱、异常(转)</u><sup>2</sup>
- [3] 【转】关于向量中断和非向量中断3
- [4] <u>向量中断和非向量中断的区别</u>4
- [5] 【转】ARM9 2410移植之ARM中断原理, 中断嵌套的误区, 中断号的怎么来的5
- [6] Trap (computing)<sup>6</sup>
- [7] Difference b/w software interrupt/exception/trap<sup>7</sup>
- [8] What is key difference between a trap and interrupt?<sup>8</sup>
- [9] 异常及非屏蔽中断9

http://www.crifan.com/

switch\_arm9\_2410\_transplant\_arm\_interrupt\_principle\_the\_error\_interrupt\_nesting\_how\_come\_the\_interrupt\_number/ http://en.wikipedia.org/wiki/Trap\_(computing) http://kerneltrap.org/node/6314

http://webster.cs.ucr.edu/AoA/DOS/pdf/ch17.pdf http://blog.csdn.net/littlehedgehog/article/details/2740406

http://hi.baidu.com/houxn22/blog/item/9bd4df1f55a8c21f304e15dc.html http://www.laogu.com/laogubbs/see\_93533.htm

http://wiki.answers.com/Q/What\_is\_key\_difference\_between\_a\_trap\_and\_interrupt

http://oss.org.cn/kernel-book/ch03/3.1.3.htm