Área de Tecnologías de la Información y Comunicación T.S.U. en Infraestructura de Redes Digitales Asignatura: Conmutación en Redes de Datos




EJERCICIO PT: DISEÑO DE RED JERÁRQUICO

OBJETIVO

Aplicar el modelo jerárquico en el diseño de redes de área local.

TOPOLOGÍA



INSTRUCCIONES

Utilizar el simulador de redes packet tracer para configurar la topología que se muestra en la imagen anterior.

- Agregar y conectar los dispositivos que se muestran en la imagen de la topología.
 - Utilizar switches 2960 para la capa de acceso
 - Utilizar puntos de acceso AP-PT
 - Utilizar switches 3560 para la capa de distribución
 - o Utilizar switches 3650 para la capa de núcleo
 - En este tipo de switches, se requiere agregar la fuente de poder, esto se hace en la pestaña "Physical" del dispositivo.
 - Utilizar routers 2911
- Asignar direccionamiento IPv6 estático a todos los dispositivos de la red. Utilizar los prefijos IPv6 que se proporcionan para cada segmento.
- Para los switches 2960 y 3560, previamente deberá habilitar el soporte para el protocolo IPv6 con el siguiente comando:



Área de Tecnologías de la Información y Comunicación T.S.U. en Infraestructura de Redes Digitales Asignatura: Conmutación en Redes de Datos



- Switch(Config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
- o Posteriormente, deberá reiniciar el switch con el comando:
 - Switch# reload
- Para todos los switches deberá configurar en la VLAN 1:
 - Dirección IPv6
 - Longitud de prefijo (Máscara)
- Para los hosts de la capa de acceso deberá configurar:
 - Dirección IPv6
 - Longitud de prefijo (Máscara)
 - Puerta de enlace (Dirección IPv6 de enlace local)
 - o Dirección IPv6 del servidor DNS.
- Configurar el AP-Central con los siguientes datos:
 - o SSID: Oficina Central
 - Contaseña WPA2: S3cr3t0*
- Configurar el AP-Sucursal con los siguientes datos:
 - SSID: Sucursal
 - Contaseña WPA2: S3cr3t0*
- Para los routers Oficina_Central y Sucursal, deberá habilitar el proceso de enrutamiento para el protocolo IPv6 con el siguiente comando:
 - Router(Config)# ipv6 unicast-routing
- Para los routers Oficina_Central y Sucursal, deberá configurar en cada interfaz en uso, la dirección de unidifusión global y la dirección de enlace local que se indica. La dirección de enlace local es la misma para todas las interfaces.
- Configurar el protocolo de enrutamiento RIP en los routers Oficina_Central y Sucursal. La versión de RIP para IPv6 se conoce como RIPng.
- Agregar un registro en el servidor DNS para el sitio www.mycompany.com.
- Agregar el siguiente texto al sitio web: "WELCOME TO MY COMPANY"

PRUEBAS

- Verificar que todos los hosts de la capa de acceso tienen conexión entre sí.
- Verificar que todos los hosts de la capa de acceso tienen acceso al sitio <u>www.mycompany.com</u>.
- Verificar que los switches solo tienen conectividad con los equipos que pertenecen a su mismo segmento. (Limitante del simulador de redes packet tracer).