# CAPITOLO 10

#### D ROPRIETA COLLIGATIVE

Cerchiamo di studiare le conseguenze fisico - chimiche dell'aggiun ta di un soluto qualsiasi ad un solvente (in genere acqua). Tali effetti dipendono solo dalle caratteristiche del solvente e dalle quantità X2 del soluto.

Chiameremo il solvente la specie @ e il soluto @. La base di queste proprieta sta nel Patto che la fugacita del solvente diminuisce se AXI 40.


### ABBASSAMENTO DELLA PRESSIONE PARZIALE

Immaginiamo a TiP costanti, di aggiungere un soluto non volatile in soluzione. Come gio' ditto avremo che la fugacita' del solvente andra' a diminuire:

 $\int_{1}^{L} (T, P, X_{1}) = \chi_{1}(T, P, X_{1}) \cdot \chi_{1} \cdot \int_{1}^{L} (T, P)$ Considerando una aggiunta piccola  $(\chi_{2} \longrightarrow 0)$ ,

per la Lewis - handall, si puo approssimare

linearmente la fugacità:  $(\chi_{2} \longrightarrow 1)$ 




All'equilibrio di fasc del solvente si ha:

$$\hat{P}_{A} = \hat{P}_{A} = \hat{P}_{A} = P_{A}$$

Per cui aggiungere un soluto non volatile nel solvente, ne abbassa la pressione parziale, cio' puo' servire anche a ritroso.


Consideriamo un sistema liquido vapore:

Piniziale = 
$$P_{1}$$
 sat  
Pfinale =  $(1 - x_{2}) P_{1}$  sat  
 $\Delta P = - x_{2} P_{1}$   
Posso ricavare  $x_{2}$ :  
 $X_{2} = -\frac{\Delta P}{P_{1}}$ 




#### NNALZAMENTO EBULLIOSCOPICO

Prendamo un sistema L-V all'equilibrio:



quind siamo a T = Teb (P); aggiungo ora il soluto non vola :
tile, la condizione di equilibrio sara:



T > Teb - mettere un soluto aumenta Teb rispetto al componente puro. Quantifichiamo questa variazione e considu

riamo X2 - o , espando con Taylor:

$$\frac{d \ln P_{A}^{SAT}}{dT} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}}$$

$$\frac{d P_{A}^{SAT}}{dT} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT}$$

$$\frac{d P_{A}^{SAT}}{dT} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT}$$

$$\frac{d P_{A}^{SAT}}{dT} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}}$$

$$\frac{d P_{A}^{SAT}}{RT^{2}} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}}$$

$$\frac{d P_{A}^{SAT}}{RT^{2}} = \frac{\Delta h_{A}^{LV}}{RT^{2}} = \frac{\Delta h_{A}^$$

Sostituisco nell'equazione d'abbassamento de pressione:

$$P_{A}^{SAT}(Teb) \left(1 + \frac{\Delta h_{A}^{LV} \Delta Teb}{RTeb^{2}}\right) \left(A - X_{2}\right) = P_{A}^{SAT}(Teb)$$

$$\frac{\Delta h_{A}^{LV} \Delta Teb}{RTeb^{2}} - X_{2} - X_{2} \frac{\Delta h_{A}^{LV} \Delta Teb}{RTeb^{2}} + X = A$$

ma se X2 e' piccolo allora il termine) e' trascurabile, quind:

$$\Delta Teb = \frac{R Teb^2}{\Delta h_1^{LV}} \cdot \times 2$$

 $\Delta Teb = \frac{R Teb^2}{\Delta h_1^{L_1}}$  .  $\times 2$ O Vale solo se  $\times 2$  e' piccolo rispetto al solvente

o Δh1<sup>LV</sup> si puo' calcolare con prove di innal2amento eb a diverse X2. (oppure dalle tabelle)

Osservazione: Quanto e' grande DTeb? Prendiamo 1L H2O a latm con shi = 4,076.10" 5/mol e ci aggiungo una concentrazio ne w = 1 a/L de Na CI, calcoliamo le moli de soluto:

$$\Delta Teb = \frac{RTeb^2}{\Delta h_1^{c}} \times_2 = 1,2 \cdot 10^{-3} ^{\circ}C$$

prenduamo ora W = 32 g/L (acqua d mare):

ΔTeb = 0.041°C → non cambia 'na sega

## ABBASSAMENTO CRIOSCOPICO (Tf1)


Si puo ricavare ma non con C. Clapeyron perche non siamo In L-V ma in S-L e moltre la fugacita nei solidi dipende da T. Tuttavia il risultato e lo stesso:

$$\Delta T_{f} = -\frac{RT_{f}^{2}}{\Delta h_{A}^{SL}(T_{f})} \times 2$$

√ Si mette il meno perche' ∆hi<sup>si</sup> (Tf) e' 10


#### DIMOSTRAZIONE

Sia un solvente con un solido che galleggia, il sistema e all'eq:



f. (T,P) = f. (T,P) con T = Tg., ma per la regola delle Pasi Y = 1, quindi se Pisso P


ho Tf. Considero ora l'aggiunta



misceli con la Pase solida.

(du solito non e' semplice avere

solidi non solubili in altri solidi, ad esempio NaCl si scipglie nel ghiaccio)



fi (T, P) = fi (T, P) on Phissata, ma ricordando la definizione della fugacità si ha:

$$\ln x_1 = \left(3^{\frac{1}{2}}(T, P) - 3^{\frac{1}{2}}(T, P)\right) \frac{1}{RT} = -\Delta 3^{\frac{1}{2}}(T, P). \frac{1}{RT}$$

$$-\frac{d}{dT}\left(\Delta g^{5}/RT\right)\Big|_{P} = \frac{\Delta h^{5}}{RT^{2}}(T^{1}P) = \frac{d}{dT}\ln x_{1} = \frac{1}{x_{1}}\frac{dx_{2}}{dT}$$

$$\frac{d \times 1}{dT} = \times_1 \Delta h_1 (T_1 P) \quad \text{ma} \quad \times_1 \longrightarrow 1 \quad e \quad d \times_1 = - d \times_2$$

$$dx_2 = - \Delta h_1^{st} dT$$

Integriamo ora tra gli estremi:

$$\int_{0}^{x_{2}} dx_{2} = - \int_{T_{\frac{1}{2}}} \frac{\Delta h_{1}^{st}}{RT^{2}} dT$$

$$\times_2 = - \Delta h_1^{SL} \cdot \Delta T_{CR}$$

$$RT_f^2$$

The posso metters 
$$T$$
 from e considerario costante  $(T_f)$ , ossia verrebbe  $(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_{f+\Delta T}}) = \frac{T_f - T}{T_f(T_{f+\Delta T})}$  mad  $T_f$  e' piccolo quindi  $T_f = \frac{\Delta T_{CR}}{T_f^2}$ 

$$\Delta T_{cr} = -\frac{RT_f^2 \times_2}{\Delta h_i^{sc}}(T_f)$$


esempio: E' piùi grande DTLR o DTeb? Vedamo con l'H2O: Tf(H2O) = 213K

Δh, (2+3k) = 79,8 Kcal/mol + Δh, quind ΔTca + ΔTeb.

Ad esempio con un w = 32 g/L di sale, si ha un ΔTca = -2,06°C

e per una soluzione satura ΔTca = -18°C

### CONFRONTO STEB E STCR



fi = (1-×2) fi (cio' determina una traslazione, non uni Porme, olella curva. La traslazione e più accentua ta nel ramo sinistro)

Se aggiungo X2 il ramo in basso rimane lo stesso.

In realta's e prendo NaCl come soluto, anche se V - 1

per ×2 - 0, non siamo in conduzioni idiali a causa delle forze

elettrostatiche nei composti ionici. Il problema fu risolto da Debxe.

### PRESSIONE OSMOTICA


Prendiamo una bacinella con acqua pura e una membrana selettivamente permeabile (lascia passare il solvente ma non

il soluto). Un tipo di membrana e

il setacció molecolare, che seleziona

stericamente le molecole; un altra

invece agisce tramite interazioni
elettrostatiche con i solidi ionici.



Stavolta non ci interessa che il soluto non sia volatile Consideriamo ora il sistema in figura con T costante e P=P; a sinistra c'e' solo acqua pura, mentre a distra acqua saiata. Per osmosi noteremo che si avra: un flusso di acqua nella fase B fino a che i potenziali non si equilibrano:

$$P_{R,M,A}$$
 $M^{\alpha}$ 
 $T, P^{\alpha}, X^{\alpha}$ 
 $M^{\beta}$ 
 $T, P^{\beta}, X^{\beta}$ 
 $M^{\beta}$ 
 $M^{\alpha}$ 
 $M^{\beta}$ 
 $M^{\alpha}$ 
 $M^{\beta}$ 
 $M^{\beta$ 

Dopo

$$\hat{f}_{A}^{\alpha} (T, P, \times_{A}^{\alpha}) = \hat{f}_{A}^{\beta} (T, P, \times_{A}^{\beta})$$

Mettiamo di conoscerci la quantità X2 aggiunta e che X1 = 1 a sinistra.

$$f_{\lambda}^{\alpha}$$
  $(T,P) = \hat{f}_{\lambda}^{\beta} (T,P^{\beta}, \lambda-x_2) \stackrel{\nabla}{\cdot} Assumo \alpha = L$ 

$$\hat{f}_{\lambda}^{\alpha} (T,P) = \gamma_{\lambda} \cdot (\lambda-x_2) \cdot \hat{f}_{\lambda}^{\alpha} (T,P^{\beta})$$

Poniamo il limite di idialità: 81 - 1

ma fi (T, PB) si puo correggère con D

$$f_{A}(T,P) = (A-X_{2}) \cdot f_{A}(T,P) \cdot \exp\left(\frac{\nabla_{A}}{RT}(P-P^{\beta})\right)$$

Chiamo  $(P-P^B) = \Delta Posh$  e osservo che cio'che sta nell'esponenziale e molto piccolo (da Taylor vicordamo che per  $X \longrightarrow 0$  si ha  $e^X = 1 + X$ )

$$A = (A - \times_2) \left( A + \frac{\nabla_A \cdot (P - P^B)}{RT} \right)$$

$$RT \qquad \qquad X_2 \longrightarrow 0$$

$$A = A + \frac{\nabla_A \cdot \Delta P_{OSM}}{RT} - X_2 - \frac{\times_2 \cdot \nabla_A \cdot \Delta P_{OSM}}{RT}$$

esemplo: Quanto e grande  $\triangle Posm$ ? Consideriamo 1Kg H2O con  $X_2 = 0.02$  (acqua marina), trovo  $V^{\perp}$  (T = 298 K)  $V_1^{\perp} = \frac{1 \, \text{m}^3}{\text{moli H2O}} = 1.8 \cdot 10^{-5}$   $\frac{1 \, \text{moli H2O}}{\text{in 1 m}^3}$ 

 $\triangle Posm = \frac{8.31 \cdot 298}{1.8 \cdot 10^{-5}} \cdot 0.02 = 2.74 \cdot 10^6 Pa \sim 27 atm$ 

L'acqua di marc ha una P di 28 atm. Notiamo che APosm ha un effetto maggiore di quelli precedenti.

Ad esempio e difficile filtrare acqua di marc (una ipotetica membrana dovrebbe resistere a pressioni molto alco)