# CAPITOLO 4

## REGOLA DELLE FASI DI GIBBS

In un sistema di N componenti e F fasi presenti ha un numero di gradi di liberta (VARIANZA) dato da:

Ossia basta fissare V varia bili per conoscere le altre

Un componente e mono Pase ha:

V = 2 ossia il suo stato e definito fissate 2 variabili (TIP) oppure (PIV) o (UIS).

### DIAGRAMMI DI FASE

Per un dato sistema a un compo la nente si possono avere 3 Pasi, mostra te in diagramma, esistenti in condizioni stabili a determinate condizioni.

VI e' equilibrio tra 2 fasi generiche


α, β lungo la linea generica equilibrio bifasico (P=faβ(π)).
mentre si ha equilibrio tra tre fasi nel punto triplo.


În genere la linea S-L e' monotona crescente (dovuto al fatto che la fase solida e più densa di quella liquida), cio ad esempio non accade con l'acqua e il bismuto. Cio fa

s, che la curva SL s,a decrescente:

Cior vuol dire che un aumento di pressione Parorisce lo stato liquido.

L'unica linea limitata e quella LV, Ghiaccio il cui esticmo e detto PUNTO CRITICO:
"Nel punto critico tutte le proprieta della Pase liquida e gassosa sono le stesse".





te percher descrive

te percher descrive

proprietar dei sistemi ed

er sufficiente (in genera)

studiarie li

Per TrTc si può passare da gas a liquido per compressione isoterma (senza discontinuità di fase) Si possono esprimere in modo generalizzato delle proprieta TD in termini di variabili riferite al p. critico.

COORDINATE RIDOTTE

TEMPERATURA

RIDOTTA

PRESSIONE

RIDOTTA

$$\nabla A = \frac{V}{V_c}$$

VOLUME MOLARE


RIDOTTO

Due Pluidi sono in "stato corrispondente" se hanno gli stessi valori ridotti.

DIAGRAMMA W, P

Nel diagramma si nota che per T>Tc le isoterme sono ben approssimate da iperboli equilatere. L'isoterma a Tc invece ammette un Plesso orizzontale nel punto critico. Cio' comporta che:

$$\frac{\partial P}{\partial v}\Big|_{T_c} = 0$$
  $\frac{\partial^2 P}{\partial v^2}\Big|_{T_c} = 0$  quando  $v = v_c \in T = T_c$ 




Nel diagramma V/P si possono rappresentare le regioni bifasi

che dove si ha equilibrio.

Tali zone sono quelle al di sotto la curva bCe (in blu).

In un cambiamento si ha una isoter ma in cui si raggiunge un certo volume Vi (liquido), quando si passa a gas, orviamente il volume au menta fino a vv.



Da VI a VV si ha la coesistenza delle Pasi, in questo tempo Per costante alla pressione di saturazione: pressione per cui l'area sopra le due aree (in quallo) si equivalgono;

$$\int_{V_{\nu}} \int_{V_{\nu}} (v) dv = \int_{V_{\nu}} \int_{V_{\nu}} (v) dv$$

#### PUNTI E 20NE DI EQUILIBRIO

Abbiamo gia: olitto che le 20ne de Le V sono un equilibrio stabile; ma cosa succede tra ve e v.?

Si ha che le 20ne fino al punto in cui le isoterme ab ed ef si possono estendere si ha un equilibrio metastabile (in blu), mentre nel me220 tra Vc e Vd, si dice che la curva non e' definita — equilibrio instabile (rosso)

Vce vd si hanno nei minimi, ossia quando: 8P1=0

## REGOLA DELLA LEVA

Consideriamo e mol di acqua a V = VLV

n = n, + n, = 1 mol


Uso i volum i molari:

(nv+ni) . Vv = nv Vv + n L VL

 $h_{VL} = \frac{V_{IV} n_L - V_L n_L}{V_V - V_{LV}}$ 

$$\frac{n_{V}}{n_{L}} = \frac{v_{LV} - v_{L}}{v_{V} - v_{LV}}$$

$$\frac{n_L}{n_V} = \frac{\sigma_V - \sigma_{LV}}{\sigma_{LV} - \sigma_L}$$



## Osservazione:

Nella 20na compresa tra UV e UL il comportamento non e più ideale, quale curva lo può descrivere?

Parabola perche in quella 20na si avrebbe che il volume cresce con la pressione, mentre la T diminuisce (viola la 2ª leage)

Si ha che la curva spinodale e una cubica.

#### CORRELAZIONI VOLUMETRICHE PER GAS E LIQUIDI

Definiamo correlazione volumetrica di una fase di un compo nente puro in un dominio (T,P), ogni correlazione che lega T,P,V della fase considerata:

$$f(T, P, v) = 0$$
  $\Leftrightarrow$   $v = f(T, P)$  oppose  $P = f(T, v)$ 

În caso di gas reali si parla di relazioni sperimentali, per cui non ve niei una sola:

### 1 LEGGE DI GAS IDEALI

Si usa per pressioni basse (2 doatm) e in conduzioni in cui le interazioni tra le moiecole non interaziscono tra loro.

La correlazione e tanto più precisa quanto sono basse le pressioni (poiche a basse P si possono considerare le molecole atlaccate e quindi v e quello del recipiente)

# 1 EQUAZIONE DI VAN DER WAALS

Si usa fino a medie pressioni (100 atm) e temperature eleva\_ te fino a quelle individuate dalla linea L-v.

$$(P + \frac{a}{\sqrt{2}})(v - b) = nRT$$
 va, b sono tabulati

a/v2 = Sovrappressione (dovuta alle Porze di repulsione tra le molecole)

b = Sotto volume (dovuto al fatto che le particelle hanno volume proprio)

esempio: Come trovo a e b? Mi pongo nel punto critico:

$$\left(P_{c} + \frac{a}{v_{c}^{2}}\right) \left(v - b\right) = RT_{c}$$

$$P_{c}(v_{c}-b) + \frac{\alpha}{v_{c}^{2}}(v_{c}-b) = RT$$

$$P_c = \frac{RT}{v_c - b} - \frac{\alpha}{v_c^2}$$

Applico le condizioni del punto critico:

$$\frac{\partial P}{\partial v} = 0$$
  $\frac{\partial^2 P}{\partial v^2} = 0$ 

$$\int \frac{\partial P}{\partial v} = \frac{-RT_c}{(v_c - b)^2} + \frac{2a}{v_c^3} = 0$$

$$\int \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} = \frac{RT_c}{(v_c - b)^3} + \left(-\frac{6a}{v_c^4}\right) = 0$$

Svolgendo il sistema trovo:

$$a = \frac{27}{64} \left( \frac{RTc^2}{Pc} \right)$$

$$b = \frac{1}{8} \left( \frac{RTc}{Pc} \right)$$

$$b = \frac{4}{8} \left( \frac{RTc}{Pc} \right)$$

Con il volume s, ha:

Se uso le coordinate ridotle l'equazione di V.D.W. diventa:

$$P_r = \frac{8T_r}{3v_r - \lambda} - \frac{3}{v_r^2}$$

Van der Waals in vidotte

Il fattore di compressibilità critico di un Pluido di VdW ha valore:

Molto maggiore rispetto ai Pluidi reali, che ascillano tra
0.25 e 0.30, quindi Van der Waals e più o meno applicabile a
tutti i Pluidi.

PRINCIPIO DEGLI STATI CORRISPONDENTI

A parita di 2 variabili termodinamiche, due Pluidi si comportano nello stesso modo, cio deriva dalla Van der Waals in Porma ridotta

"Lo stato di un Pluido e deferminato completamente una volta Pissate due coordinate ridotte".

# 3 REDLICH - KWONG

$$\left(P + \frac{\alpha}{v(v+b)\sqrt{T}}\right)(v+b) = RT$$

$$P = \frac{RT}{(v+b)} - \frac{\alpha}{v(v+b)\sqrt{T}}$$

(1) FATTORE DI COMPRESSIBILITA

In base alla teoria degli stati corrispondenti, l'andamento di tale Pattore e dato da:

In particulare e' utile per comprendere l'idealità di un Pluido: 2>1 Ad alte pressioni, il volume occupato e' minore di

quello di un gas ioleale

211 A basse pressioni, prevalgono le Porze attrattive, in particolare per Pr 11, 2 dipende linearmente da Pr.

V Se Pr, Tr, Vr x 1 - andamento lineate

Se Pr, Tr, vr >1 — 2 non misurabile sperimentalmente La correlazione e utile per fluido semplici (come i gas nobili) che hanno 2c = 0.21, e meno buona per  $2c \pm 0.24$ 

5 LATTORE ACENTRICO (& PITZER)

E'utilizzata per Pluiol con 2 = + 0,24 e s. dimostra con alcune considerazioni sulla legge di Claussius Clapeyron. Pitzer noto' che le curre di Pluidi con 2c + 0.24 si discostavano tra loro di poco, tant'e che si può consi derare tale sostamento come lineare in modo che:

$$\tilde{B} = 5.4 (1+\omega)$$
Per  $2c = 0.24$  si ha  $\tilde{B} = 5.4$ 

Dore we detto lattore acentrico, definito come:

We più vantagaioso de 2 perche tiene conto della polarità delle molecole

6 LQUAZIONE DEL VIRIALE

Insieme a VdW e l'unica relazione volumetrica di uso generale riferita a gas reali che abbia una base teorica soddus facente.

$$2 = \lambda + \frac{B(T)}{v} + \frac{C(T)}{v^2} + \frac{D(T)}{v^3} + \cdots$$

2 = Pattore d' compressibilità B, C, D = Punaioni d T, rappresentamo i wellicienti viriali de 1º, 2º, ... ordine

#### Osservazioni:

Assegnato l'anolamento dell' Epot tra le particelle di Pluido con la distanza, e' possibile valutare in termini ridotti le funzioni B(T), C(T),...

Consideriamo il coefficiente B(T): con B = V - VG.I.

$$\frac{2}{3} \sim A + \frac{B(T)}{V} + ... \sim A + \frac{B(T)}{RT} P$$

$$= \frac{B}{T_{r}} \frac{(T_{r}) P_{r}}{T_{r}} + ...$$

$$B(T_{r}) = \frac{B(T) P_{c}}{RT_{c}} = B^{(0)}(T_{r}) + \omega B^{(1)}(T_{r})$$

$$B^{(0)} = 0.083 - \frac{0.422}{T_{c}^{4.2}} \qquad B^{(1)} = 0.439 - \frac{0.432}{T_{c}^{4.2}}$$

# CORRELAZIONI PER LIQUIDI E SOLIDI

Rispetto ai gas, si ha che vi varia poco con la temperatura e ancor meno con la P.

In genere vi si considera costante a meno di conolizioni estreme. Esistono coefficienti che esprimono queste varazioni ni:

#### COEFFICIENTE DI ESPANSIONE ISOBARA

$$\beta = \frac{1}{v} \cdot \frac{\partial v}{\partial T}|_{p}$$
  $\longrightarrow \beta = 3\lambda (\text{seff. dulata 2 ione term ica})$ 

B>0 tranne per l'acqua tra o°C e u°C (in cu, il liquido e' più denso rispetto ai ghiaccio)

#### COEFFICIENTE DI COMPRESSIBILITÀ ISOTERMA

Dalla relazione precedente si ha:

$$\frac{dV}{dV} = \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_{T} dP + \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_{P} dT$$

$$\frac{dV}{V} = \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_{T} dP - \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_{P} dT$$

Per 1 calori specifici di gas reali, si usano leggi empiriche (sul Mauri)

In solidi e liquidi si nota che:

$$C_P - C_V = \frac{\beta^2 T_V}{K_T} N O$$