CAPITOLO 8

MISCELE DI GAS IDEALI

Ne fanno parte le miscele di aas a basse pressioni e a Tordinarie o superiori. Esse hanno correlazione volumetrica:

$$V = \frac{RT}{P} \stackrel{?}{\sim} Nc$$

 $V = \frac{RT}{P} \sum_{i} N_{i}$ Ossia vole l'additivitat du volume de componente puri

MISCELE DI GAS REALI

Miscele che si trovano a pressioni medie e Tordinarie o superiori; si ritiene ancora valida l'additività di volumi:

$$con \quad \nabla i = \frac{2iRT}{P} \qquad \qquad V = \frac{RT}{P} \stackrel{?}{\downarrow} Ni \; 2i$$

PROPRIETA' RESIDUE

Si utilizzano per miscele gassose:

PROPRIETA' D'ECCESSO

Si usano per miscele liquide:

MISCELA GASSOSA BINARIA

Con l'equazione del viriale si può approssimare il volume molare:

$$Q = A + \frac{B(T)}{V} + \dots \simeq A + \frac{B(T)P}{RT}$$

 $B(T) = X_1^2 B_{11} + X_2^2 B_{22} + 2 X_1 X_2 B_{12}$

E'un coefficiente che tiene wonto delle forze attrattive/repulsive delle mole cole.

(B12 - Relativo alle forze tra mole ole dil componente 1 e 2)

Vina possibile approssima 210ne di B12 ≈ 1B11 + B22

Si definisce il coefficiente:

$$B(T) = \times^2 B_{11} + \times^2 B_{22} + \times_1 \times_2 S_{12} + \times_1 \times_2 B_{11} + \times_1 \times_2 B_{22}$$

=
$$\times \lambda B_{AA} (X_A + X_2) + X_2 B_{22} (X_A + X_2) + X_A X_2 \delta_{12}$$

FUNZIONE GENERATRICE

Calcoliamo l'energia libera molare:

$$a^{id} = \times_1 a^{id} + \times_2 a^{2id} + RT (\times_1 \ln \times_1 + \times_2 \ln \times_2)$$
PRE - MISCELAZIONE

$$\Delta G^{mix}$$

$$Q^{R} = NdP = RT \int \frac{(2-A)}{P} dP = RT \int \frac{(A+BP)_{RT}}{P} dP$$

$$= RT \int \frac{B}{RT} dP \quad (ma B = B(T))$$

Per un diterminate componente si ha:

A partire da cio' si può ricavare:

2.
$$\frac{1}{RT} = -T \frac{3}{2} \frac{9^{R}}{RT} = -T \frac{3}{2T} (\psi(T_1P) \times A \times 2) = -T \frac{3\psi}{3T} \times A \times 2$$

3.
$$S^{R} = \frac{h^{R} - g^{R}}{T} = \frac{-RT^{2} \times 4 \times 2 \frac{Q\psi}{2T} - RT \times 4 \times 2 \psi}{T}$$

$$S^R = -R (\psi + T \cdot \partial \psi / \partial T) \times A \times 2$$

MISCELA LIQUIDA E NON IDEALE

L'energia libera molare si puo esprimere come:

La più semplice ra ppresentazione di g^E e' l'equazione di Margoules.

EQUAZIONE DI MARGOULES

Si usa quando i componenti in miscela sono chimicamente similitra loro e hanno v simile.

PARAMETRO SINGOLO

DUE PARAMETRI


Con tali espressioni e possibile trovare le energie libere molari:

$$\frac{\overline{Q}_{1}^{E}}{\overline{Q}_{2}^{E}} = \mathcal{M}_{1}^{E} = RT \psi(T) \times 2^{2}$$

$$\overline{Q}_{2}^{E} = \mathcal{M}_{2}^{E} = RT \psi(T) \times 4^{2}$$

$$\Delta_2 = \mu_2 = \kappa \Gamma \psi (\tau) \times_4$$

Osservazione: Come capire se Margoules e' una buona rappresentazione: si trovano 412, 421 e si graficano (se idati si dispongono lungo una retta allora vale Margoules, a)trimenti si ricorre a 81,82)



FUGACITA' DI COMPONENTE IN SISTEMI A PIU' COMPONENTI

Come qua visto, le proprieta T.D. si discrivono bene tramite la fugacità. L'idea parte dal fatto che in una miscela ideale il potenziale chimico si calcola:

Per ora solo miscele
o iduali di gas iduali

dµi" = dai + RT dln xi ma se pongo x1 → o allora il logaritmo la - on - pi - o Si intuisce quindo che pi: non si può usare per miscele di infinita diluizione (ossia quando X: - 0), si usa quindi f:

dui = RT dln (fixi) con f = fugacità definiamo fi = fixi (funzione ausiliaria)

$$d\mu_i^{"} = RT dln (\hat{f}_i)$$
 con $\hat{f}_i = exp(\frac{\mu_i}{RT})$

con
$$\hat{f}_i = \exp(\frac{\mu_i}{R_T})$$

Al limite di componente puro si ha:

COEFFICIENTE DI FUGACITA' (miscele gassose)

$$\hat{\varphi}_{i} = \hat{f}_{i} / \hat{f}_{i}^{c_{i}} = \hat{f}_{i} / \times_{i} P$$

V Solo in miscele ob gas ideali si ha fi = P

COEFFICIENTE DI ATTIVITÀ (miscele liquide)

$$\gamma_{i} = \frac{\hat{f}_{i}}{\hat{f}_{i}^{c_{i}}} = \frac{\hat{f}_{i}}{\hat{f}_{i$$

LIMITE DILUITO

| componenti i del sistema di interesse si comportano idealmente nell' intorno sx di XI = 1 (|Im Xi) ; La fugacità fi , in tale intorno fi (T,P,X) devono essere linearizzabili in Xi.

LEGGE DI LEWIS - RANDALL


In un intorno di Xi = 1, le fugacito di singoli componenti si ricavano come prodotto della frazione molare del componente per la fugacita del componente puro.

$$\hat{f}_i(\tau, p, \underline{x}) = x_i f_i(\tau, p)$$

Allo stesso modo anche nell'intorno destro (xi - o), la fugacità fi si linearizza con:

EQUAZIONE DI HENRY

Ossia si deduce che, mentre nel me220 la funzione f(T,P,X) puo' fare quello che vuole, in un intormo di o e il e' una retta con coef. angolare Ki,m (finita e positiva)



CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL TRASFERIMENTO DI MATERIA

Consideriamo libero a T.P costanti del generico componente dalla fase a a B, arremo che: fi(a) > fi(B), la condizione evolutiva e':

$$\hat{f}_{i}^{\alpha} = \hat{f}_{i}^{\beta}$$

VALUTAZIONE DELLA FUGACITÀ

MISCELE GASSOSE

Nelle condizioni di miscela ideale si ha: ip - 1

MISCELE LIQUIDE

Si ottiene quind:

EQUILIBRIO DI FASE

$$\hat{f}_{i}^{2} = \times_{i} f_{i} \forall_{i} = \times_{i} P^{SAT} \forall_{i} (\varphi = \lambda)$$

$$\hat{P}' = y_i \hat{\varphi}_i P = y_i P \quad (\bar{b} = 1)$$

$$\forall i = \frac{y i P}{x_i P^{SAT}}$$

NOTA 2 ION E

X: = LIQUIDO

Y = GAS