CAPITOLO 6


CONDIZIONI DI STABILITÀ ALL' EQUILIBRIO

In base alla regola delle Pasi, le trasformazioni di fase a un componente (V = cost), fissata la pressione, sono isoterme. Per cui si puo usarc a come funzione potenziale; di cui sappiamo la condizione di evoluzione spontanea quella di equilibrio:

Consideriamo un processo di trasformazione di fase d dN moli di una Pase a in dN B d B, in un sistema chiuso bi Pasico.

dn = - dn B

imponendo dG to si ha che se dN > 0:



Avevamo P = COSTANTE

Si deduce che noi sistemi a un componente, sotto i Vincoli portati (dP = 0), la a si comporta come potenziale rispetto alle tras Pormazioni di Pase, ossia da un criterio per valutare la possibilità TD di una transizione di fase. Inoltre a e conveniente poiche le sue variabili canoniche sono Te P (de facile misurazione)

esempio: Al vapore serve più calore per andare a liquido, che viceversa (a > a L)

FUGACITA' DI FASI NON GASSOSE

Cerchiamo di estendere la Pugacita a Pasi liquide e solide. Prendiamo un diagramma di Pase (L-v) e consi deriamo di dividere la trasform, AP

azione in 2, partendo da una

pressione P* nota.

Nel primo punto si ha che Psat

nel tratto o - 2 si ha:

Saturazione (ISOBARA + 1º TRATTO ISOTERMA)

Nel punto di saturazione imilire:

abbiamo detto che f dipende da da:

con \$ = FATTORE DI CORREZIONE DI POYNTING ma considerando dp 121 anche da 121 e si ha che da = - Sat + vdp

$$\Delta g = \int_{SAT}^{1} V dp = V_L \cdot \Delta p = V^L (P_1 - P_{SAL})$$


$$\Phi = \exp\left(\frac{\Delta G}{RT}\right)$$

$$\frac{\Phi \vee 1}{RT} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_$$

ENSIQUE DI VAPORE

E' definita tensione di vapore di una fasi condensata di un sistema ad un componente a una generica Ti la pressione della fase vapore di quel componente in equilibrio con la sua fase condensata (1), in assenza di altri componenti in fase

gassosa. Essa, come abbiamo visto rappresenta un' approssimazione della fugacità della fase L. Pir Per funzione di T e per determi naria si usano principalmente 2 Pes correlazioni analitiche.




CLAUSIUS - CLAPEYRON

E' la più semplice correlazione di tensione di vapore (e funziona sempre), contiene 2 parametri tipici della fase condensata (TABULATI), ma bisogna limitare i'uso a piccoli intervalli di T.

$$P^{SAT}(T) = exp (A - B/T)$$

Si rappresenta sul piano $(\frac{1}{T}, 2nP^{SAT})$ in modo che sia una retta:



EQUAZIONE DI CLAUSIUS - CLAPEYRON

Stabilisce una relazione differenziale tra due fasi a, B in equilibrio, in un monocomponente.

Consideriamo due punti (T,P) e (T+dT, P+dP) entram bi sulla linea di equilibrio QB, la conduzione di equilibrio vuole

Trattandos, de isobare/isoterme As = Ah/T

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)^{SAT} = \frac{S^{\beta} - S^{\alpha}}{v^{\beta} - v^{\alpha}} = \frac{h^{\beta} - h^{\alpha}}{T(v^{\beta} - v^{\alpha})}$$

con B = vapore e a = Liquido notiamo che Psat e una funzione monotona crescente (SEMPRE).

Inoltre si ha: v = 2RT >> v

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)^{SAT} = \frac{h^{\prime} - h^{\prime}}{T(aata)}$$

$$\frac{T(2RT/P)}{T(2RT/P)} = \frac{d \ln P}{dT} = \frac{h' - h'}{T2RT^2}$$

Poniamo che 2 = 1, si ottiene:

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dT} = \frac{\Delta h}{RT^2}$$
 EQUAZIONE DI CLAPEYRON

Dimostrazione C.C.

Se ci poniamo molto lontani dal punto critico, si arra:
che Tr << 1 , per cui sh = costante

$$\lim_{R \to \infty} \left(\frac{P_2}{P_4} \right)^{SAT} = \frac{\Delta \ln^{LV}}{R} \left(\frac{1}{T_4} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Se poniamo Ti = To e Pi = Po si ha:

con B = sh / (RTc)

Considerando l'espressione del fattore $w = -1 - 2.3 \ln P_r^{SAT}$, per Tr = 0.7 si ottiene:

ln Pr sat ≈ 5.4 (1+w) (1 - 1/Tr)
questa espressione e' equivalente alla C.C.:

$$Q_n P^{sat}(T) = A - B T$$


A = 5.4 (1+w) - In Pc

REGOLA DI MAXWELL

Come qua' dimostrato, l'equazione VDW si poteva riscrivere in termini ridotti:

$$\left(P_{r} + \frac{3}{Y_{r}^{2}}\right)(3Y_{r} - 1) = 8T_{r}$$

L'equazione rappresenta una Pamiglia du curve isoterme nel piano Pr. vr. Per Tr > 1, le isoterme sono monstone



decrescenti, in accordo con la conobisione evolutiva $\frac{\partial P}{\partial v}|_{\tau}$ <0. Dunque ad agni valore di P corrisponde un solo valore di v Pisicamente significativo.

Per Tr <1 si ha la regione bifase (instabile). La transizione di fase all'equilibrio, essendo un processo isotermo e isobaro, si rappresenta con un segmento di retta orizzontale. La pressione e' la P^{SAT} a quella T e si vede dalla condizione di equilibrio:

$$g' - g' = \int_{a}^{e} dg |_{T} = 0 \longrightarrow \int_{a}^{e} v dP |_{T}$$

$$= \left[vP \right]_{a}^{e} - \int_{a}^{e} dv |_{T} = 0$$

Nella regione [c,d] si ha che: