Монтаж ванны

Код работы	MDL-004-045-BAT-0001
Описание	
Тип работы	
Роль	
Ожидаемое время	
Произв. модуль	
Предыдущая работа	
Следующая работа	
Порядок работ	
Ревизия	

ПРЕДУСЛОВИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обозначение/ Альтернативное обозначение	Наименование	Количество
	Шуруповёрт	1
	Экран для ванной. "Сибпласт (Метакам)" Панель фронтальная	1
	Сифон для ванной с гидрозатвором (60 мм.), Орио, A40089	1
	Сантехническая смазка Ostendorf	

Монтаж ванны

No	Задача	Иллюстрация
1	Подготовительная операция	
	Осмотр ванны	
2	Распаковать ванну из заводской упаковки. Произвести осмотр поддона, экрана на предмет наличия дефектов. Произвести осмотр каркаса и ножек ванны на наличие полной комплектации.	
3	Сборка Шуруповёрт Сифон для ванной с гидрозатвором (60 мм.), Орио, А40089 Ванна акриловая "Тритон" - Ультра 160, поставляется с ножками Отвёртка Сборка ванны	
4	1. Установить ванну на стол подсборки. 2. Установить каркас на ванну, выдерживая размеры согласно схеме. Закрепить саморезами к фанере (под слоем акрила) на все	

Nº	Задача	Иллюстрация
	отверстия. Планку выставить симметрично относительно центра ванны.	
	3. Установить слив на поддон. Вывод в сливе установить в сторону сливного отверстия в стене.	
	4. Установить гофру на слив.	
5	Установка ванны	
	Экран для ванной. "Сибпласт (Метакам)" Панель фронтальная Ванна акриловая "Тритон" - Ультра 160, поставляется с ножками Сантехническая смазка Ostendorf	
	Произвести установку ванны	
6	1. Установить ванну в санузел модуля, при этом направление слива поддона и отверстия в стене должны совпадать. Гофру вставить в отверстие в стене, предварительно смазав смазкой по контуру.	
	2. Выставить регулировкой ножек ванны необходимую высоту от пола - 610 мм, при это должен перекрыться шов между 3 и 4 плитками (считать от пола).	
	3. Засиликонить шов между ванной и стеной (технологи нанесения в отдельной ТК).	
	4. Установить экран под ванну.	