AIMOC / QUARRY CILEGON

Dari crusher sampai kapal

Panduan proses, peran dan animasi demo. Versi 8 November 2026. Bahasa aplikasi tersedia dalam Indonesia dan English.

Satu permintaan. Beberapa truk bergerak bersamaan.

Penugasan antartruk berjalan paralel. Setiap truk menjalankan antrean ritase secara serial. Semua truk mengikuti SKU, jetty dan kapal pada dispatch yang sama; sumber dapat berasal dari crusher yang berbeda.

DUA CARA MENJALANKAN DEMO

1. Animasi terpandu: buka link animasi, lalu tekan Mulai. Data sintetis diputar dari hasil mesin proses yang sama. Tidak mengubah stok atau penugasan pada aplikasi bersama.

Tonton animasi end-to-end

2. Demo operasi live: gunakan akun sesuai peran, masukkan dan setujui stok, buat permintaan, jalankan gate, konfirmasi jetty dan verifikasi kembali. Kedua situs memakai database bersama.

Aplikasi Jembatan Timbang Quarry Cilegon

Aplikasi Operasi Alfa Granitama

Stok crusher > **Permintaan** > **Dispatch** > **Gate / muat**

Jetty + kapal > QR kembali > ritase berikutnya > selesai

HASIL CONTOH ANIMASI

4 truk x 2 ritase x 45 t = 360 t
Volume setara: 360 / 1,5 = 240 m³
Akhir: 8 ritase kembali, 4 truk idle, reservasi stok dan kapal nol.

01 | Persiapan dan akses

Sumber daya yang siap terdiri dari pasangan truk-Driver, bukan jumlah truk idle saja.

Peran	Akun / area kerja	Tanggung jawab
Admin	admin	Master, approval stok, konfigurasi gate, permintaan dan dispatch.
Operator stok	stock1 / stock2	Stockpile sesuai crusher; survei dan pemuatan sumber.
Operator jetty	jetty1 / jetty2	Konfirmasi tiba dan bongkar pada jetty yang ditugaskan.
Driver	Akun Driver yang ditugaskan	Melihat QR/antrean sendiri dan menjalankan tugas sesuai urutan.

ADMIN

Periksa sebelum mulai

Di Alfa > Master & pengguna, siapkan SKU/densitas, crusher dan stockpile sumber, jetty, kapal berstatus loading, truk aktif serta akun Driver. Untuk contoh empat truk, diperlukan empat Driver aktif yang bebas dari dispatch lain.

Yang harus terlihat: Dua sumber memiliki SKU yang sama dan stok tersedia. Armada serta Driver dapat dipasangkan.

Jika masih ada dispatch lama

Akun Driver tetap terikat pada dispatch lamanya sampai antrean serialnya selesai. Permintaan yang lebih awal diproses lebih dahulu. Tinjau penugasan lama atau tambah akun Driver aktif sesuai kebutuhan. Jangan menganggap satu akun Driver dapat menjalankan beberapa truk bersamaan.

Yang harus terlihat: Kartu Kesiapan alur menunjukkan truk tersedia, Driver bebas dan muatan Cilegon menunggu.

Login bersamaan: gunakan profil browser atau perangkat berbeda untuk beberapa akun pada alamat yang sama. Login ke kedua alamat memakai akun yang sama, tetapi sesi tiap alamat terpisah. Data terlihat diperbarui sekitar 3 detik ketika halaman aktif.

02 | Stok dan permintaan

Dua crusher dapat menyediakan SKU yang sama untuk satu tujuan transfer.

STOCK1 / STOCK2, LALU ADMIN

Input dan setujui stok

Alfa > Persediaan > Ukur stockpile. Pilih stockpile dan SKU, masukkan hasil survei, lalu simpan. Admin memilih Tinjau pengukuran > Setujui pengukuran. Ulangi untuk sumber kedua. Untuk operasi bersama, gunakan hasil ukur yang benar; angka dalam animasi adalah data contoh.

Yang harus terlihat: Stok tersedia muncul setelah approval. Reservasi yang sudah ada tetap dilindungi.

ADMIN

Aktifkan workflow Cilegon

Cilegon > Konfigurasi gate: aktifkan alur Quarry Cilegon, pilih WIM+WIM, Static+WIM atau Static+Static, lalu simpan. Awali dengan lajur 1 masuk, lajur 2 keluar, lajur 3 dua arah.

Yang harus terlihat: Permintaan MARINE baru dari kedua aplikasi mengikuti workflow Cilegon. Permintaan lama tetap mengikuti alur asal.

ADMIN

Buat permintaan dan alokasi

Alfa > Permintaan transfer > Buat permintaan. Pilih lokasi tujuan, jetty, kapal, SKU dan jumlah. Untuk contoh pilih 360 t atau 240 m³ dengan densitas 1,5 t/m³. Klik Simpan permintaan > Rencanakan dispatch.

Yang harus terlihat: Stok dan kapasitas kapal direservasi. Truk idle dan Driver bebas mendapat penugasan otomatis. Jika banyak muatan diperlukan dan beberapa pasangan tersedia, sumber dibagi antarcrusher.

Prinsip perencanaan: satu permintaan mempunyai dispatch induk dengan beberapa penugasan truk paralel. QR tiap truk terikat pada truk dan dispatch; setiap ritase mempunyai identitasnya sendiri. Permintaan kecil atau hanya satu pasangan tetap dapat memakai satu sumber agar ritase tidak bertambah tanpa kebutuhan.

03 | Masuk, muat dan timbang keluar

Jalankan ritase pertama beberapa truk sebelum menyelesaikan ritase keduanya.

DRIVER + OPERATOR SUMBER

Buka penugasan yang benar

Driver membuka QR penugasannya. Untuk workflow Cilegon, pilih Buka tugas di Cilegon pada detail Alfa, atau buka ritase di Cilegon. Operator sumber memilih truk/ritase sesuai stockpile dan SKU.

Yang harus terlihat: Referensi truk, dispatch, ritase, sumber, jetty dan kapal saling sesuai.

OPERATOR SUMBER

Entry dan tare

Pilih Masuk - QR & tare, lajur timbang masuk, lalu isi tare contoh 15 t. Periksa referensi dan centang konfirmasi, kemudian Catat scan gate. Ulangi untuk truk lain yang sudah dialokasi.

Yang harus terlihat: Tare awal tersimpan untuk tiap truk. Beberapa truk boleh berproses paralel; ritase kedua truk yang sama masih menunggu.

OPERATOR SUMBER

Muat dan keluar

Klik Mulai pemuatan > Catat konfirmasi. Setelah muat, pilih Keluar - QR & gross di lajur keluar. Isi gross 60 t untuk ritase rencana netto 45 t, lalu konfirmasi scan.

Yang harus terlihat: Netto 60 - 15 = 45 t. Stok sumber berkurang sekali saat keberangkatan. Kapal belum bertambah sebelum petugas jetty menerima.

Besaran	Nilai contoh	Makna
Tare	15 t	Truk kosong pada awal dispatch.
Gross	60 t	Truk ditambah muatan.
Netto	45 t	Gross dikurangi tare.
Volume ekuivalen	30 m³	45 t dibagi densitas 1,5 t/m³.

04 | Jetty, QR kembali dan putaran kedua

Bukti bongkar berasal dari penerimaan jetty, bukan dari scan kembali di quarry.

OPERATOR JETTY

Terima di jetty dan kapal tujuan

Alfa > Penerimaan & kembali > Detail ritase: pilih Konfirmasi tiba, lalu Konfirmasi bongkar ke kapal. Alternatif: gunakan menu Jetty & kapal di Cilegon. Pastikan SKU, jetty dan kapal sesuai dispatch.

Yang harus terlihat: Kapal bertambah 45 t untuk satu ritase contoh. Reservasi kapasitas ritase tersebut dilepas satu kali.

OPERATOR SUMBER

Verifikasi kembali dan mulai ritase berikutnya

Setelah bukti jetty tersimpan, sumber memilih Kembali - verifikasi QR melalui lajur 3. Pilih ritase berikutnya truk yang sama. Masuk - QR & tare melalui lajur 3 dapat memakai ulang tare dispatch yang telah sah; tidak ada bobot baru pada jalur QR.

Yang harus terlihat: QR truk/dispatch sama; ritase berbeda. Riwayat menunjukkan asal tare dan bukti penerimaan sebelumnya.

SEMUA OPERATOR

Selesaikan putaran kedua

Ulangi pemuatan, gross keluar, penerimaan jetty dan QR kembali untuk semua truk. Setiap truk serial terhadap antreannya sendiri; truk lain tetap boleh berjalan bersamaan.

Yang harus terlihat: Contoh animasi berakhir dengan 8 ritase kembali, kapal +360 t, sumber berkurang 240 m³, reservasi nol dan 4 truk idle jika tidak ada permintaan lain.

REKONSILIASI CONTOH ANIMASI

Stok awal dua sumber: 1.000 + 1.000 = 2.000 m³
Keluar: 8 x 30 = 240 m³
Stok akhir sumber: 1.760 m³ total
Kapal menerima: 360 t. Bukti: 8 receipt, 16 ledger, 16 outbox transfer.

05 | Animasi dan pemecahan masalah

Putar contoh lengkap, lalu gunakan panduan yang sama untuk menjalankan operasi bersama.

Menonton animasi sampai selesai

Buka Demo animasi atau link /demo-flow, lalu tekan Mulai / Play. Gunakan Pause, kecepatan, langkah berikutnya atau timeline. Empat warna membedakan truk. Perhatikan sumber A/B, gate, jetty, kapal, putaran QR dan saldo akhir.

Yang harus terlihat: Animasi adalah replay sintetis mesin proses yang sama. Durasi playback bukan waktu layanan lapangan atau benchmark kapasitas.

Gejala	Pemeriksaan dan langkah lanjut
waiting_truck	Periksa pasangan truk-Driver bebas serta dispatch lama. Driver dapat terikat walaupun banyak truk idle. Antrean terdahulu tetap didahulukan.
Ritase kedua belum mulai	Selesaikan penerimaan jetty dan verifikasi kembali ritase pertama pada truk itu.
Selisih netto WEIGHT_RECONCILIATION	Gross - tare wajib sesuai rencana demo. Selisih memerlukan rekonsiliasi; transaksi tidak dibuat selesai diam-diam.
Bukti jetty belum ada JETTY_RECEIPT_REQUIRED	Konfirmasikan tiba dan bongkar pada jetty yang benar sebelum scan kembali.
Permintaan tidak terlihat	Cilegon menampilkan workflow Cilegon. Buat permintaan MARINE baru setelah aktivasi; permintaan lama tidak dikonversi.
Model 3D berbeda operasi	Tab desain dan pemilih 3D adalah pratinjau. Model operasi tersimpan di Konfigurasi gate; pembukaan 3D membawa metode pilihan.

Batas demo: input indikator/QR adalah input demo operator; sensor lapangan dan interlock okupansi jalur belum terhubung. Konsep 3D memerlukan validasi desain sipil/vendor. Outbox Oracle NetSuite berstatus awaiting_configuration; belum ada posting sandbox atau ACK ERP nyata.

Demo animasi lengkap