Noções básicas de processamento de sinais

NIM e VME

NIM – Nuclear Instrumentation Module

- Primeiro padrão a ser usado amplamente em Física Nuclear
- Distribuição de tensão/alimentação para módulos eletrônicos
- Não realiza transferência de dados pelo "backplane" (como CAMAC e posteriormente VME)


NIM – Nuclear Instrumentation Module


- Realizam funções relativamente simples mas essenciais: amplificação, módulos lineares para cópias de sinais, geradores de "gate" e de atraso, discriminação, operações lógicas, contadores ("scalers"), entre outros.

NIM e VME

VME – Versa Module Europa

- Implementa "bus" para transferência de dados com alta capacidade por "backplane"
- Comunicação via módulo "controlador"






<u>Discriminação de</u> <u>pulso analógico</u>

A figura mostra o pulso lógico ideal. Na realidade a subida e descida não são instantâneas, e há um atraso (poucos ns) em relação ao cruzamento do limiar.

Padrão lógico NIM: Sinais de corrente, correspondendo, em uma carga de 50Ω, a um nível negativo de – 800 mV.




<u>Atrasos</u>

Atrasos podem ser fixos ou variáveis (aleatórios).

Lógico "1"

Lógico "0"




<u>Time walk</u>

Pulso com mesmo perfil temporal, mas amplitude maior, é discriminado antes.

Possível mitigação usando algoritmos mais sofisticados de discriminação (e.g. CFD).

Lógico "0"

Lógico "1"



Sinal (Detector 1)

Sinal (Detector 2)

Lógico "1"

Lógico "0"


<u>Coincidência entre</u> <u>pulsos discriminados</u>

A largura do sinal do discriminador deve ser grande o suficiente para conter as variações de atraso dos pulsos, mas não excessivamente de forma a aceitar uma alta taxa de ruído.


Aquisição com VME

Aquisição com SCALER

Programa test-scaler.cc



Usando os inputs do V1718



Aquisição com SCALER e V1718

