
Processamento de sinais: NIM, VME, etc.




NIM e VME


NIM – Nuclear Instrumentation Module

- Primeiro padrão a ser usado amplamente em Física Nuclear.
- Distribuição de tensão/alimentação para módulos eletrônicos.
- Não realiza transferência de dados pelo "backplane" (como CAMAC e posteriormente VME).

NIM – Nuclear Instrumentation Module

- Realizam funções relativamente simples mas essenciais: amplificação, módulos lineares para cópias de sinais, geradores de "gate" e de atraso, discriminação, operações lógicas, contadores ("scalers"), entre outros.








NIM e VME

VME – Versa Module Europa

- Implementa barramento ("bus") para transferência de dados com alta capacidade por "backplane".
- Comunicação via módulo controlador/bridge. Protocolo de "arbitragem" para uso do barramento.
- Largura de endereço e dados variável.
- Capacidade de gerar interrupções.
- Taxa máxima de transferência: VMEbus: 40Mbyte/s, VME64x: 160Mbyte/s.
- IEEE Std 1014-1987








CAENVMELib


```
CAENVME_API CAENVME_Init(CVBoardTypes BdType, short LinkNum_or_PID, short ConetNode, int32_t *Handle);

CAENVME_API CAENVME_End(int32_t Handle);


CAENVME_API CAENVME_ReadCycle(int32_t Handle, uint32_t Address, void *Data, CVAddressModifier AM, CVDataWidth DW);

CAENVME_API CAENVME_WriteCycle(int32_t Handle, uint32_t Address, void *Data, CVAddressModifier AM, CVDataWidth DW);
```






Q, T, P




Discriminação e coincidências



<u>Discriminação de</u> <u>pulso analógico</u>

A figura mostra o pulso lógico ideal. Na realidade a subida e descida não são instantâneas, e há um atraso (poucos ns) em relação ao cruzamento do limiar.

Padrão lógico NIM: Sinais de corrente, correspondendo, em uma carga de 50Ω, a um nível negativo de – 800 mV.



<u>Atrasos</u>

Atrasos podem ser fixos ou variáveis (aleatórios).

Lógico "1"

Lógico "0"

