

# Lab 2 輸入輸出控制與軟體共同 設計

實驗主題一：SW 控制 LED 明滅

實驗主題二：NIOS II 結合 PWM 電路控制 LED 亮度變化

銘傳大學電腦與通訊工程學系

陳慶逸

# 壹、背景知識

## 1. 為何使用 Nios II 處理器？

當今的嵌入式設計工程師面臨很棘手的挑戰：尋找一款能夠實現特性、成本、性能和生命週期完美組合的處理器。Nios II 系列 32 位元 RISC 嵌入式處理器具有超過 200 DMIP 的性能，在 FPGA 中實現成本只有 35 美分。由於處理器是軟核形式，具有很大的靈活性，您可以在多種系統設置組合中進行選擇，達到性能、特性和成本目標。Nios II 處理器具有以下特點：

### (1) 自定標準定制處理器

若採用 Nios II 處理器，將不會局限於預先製造的處理器技術，可根據自己的標準定制處理器，按照需要選擇合適的外部裝置、記憶體和介面。

### (2) 配置系統性能

Nios II 設計人員必須能夠更改其設計，加入多個 Nios II CPU、自定指令集、硬體加速器，以達到新的性能目標。採用 Nios II 處理器，可以通過 Avalon 匯流排來調整系統性能，實現大吞吐量應用。

### (3) 低成本實現

在選擇處理器時，為了實現需要的功能，可能要購買比實際所需數量多的處理器，也可能為了節省成本，而不得不購買比實際需要數量少的處理器。低成本、可定制 Nios II 處理器能夠幫助您解決這一難題。採用 Nios II 處理器，可以根據需要，設置功能，在價格低至 35 美分的 CycloneTM II FPGA 等低成本 Altera® 器件中實施。在單個 FPGA 中實現處理器、外部裝置、記憶體和 I/O 介面，可以降低系統總體成本。

### (4) 產品生存週期管理

為實現一個成功的產品，您需要將其儘快推向市場，增強其功能特性以延長使用時間，避免出現處理器逐漸過時。您可以在短時間內，將 Nios II 嵌入式處理器由最初概念設想轉為系統實現。這種基於 Nios II 處理器的系統具有永久免版稅設計許可，完全經得起時間考驗。此外，由於在 FPGA 中實現軟核處理器，因此可以方便實現現場硬體和軟體升級，產品能夠符合最新的規範、具備最新特性。


## 2.Nios II 處理器有三種的規格：

Nios II 處理器系列包括三種內核——快速（Nios II/f）、標準（Nios II/s）和經濟型（Nios II/e），每一型號都針對價格和性能範圍進行了最佳化（下表）。所有這些內核共用 32 位元指令集體系，與二進位碼 100% 相容。使用 Altera 的 Quartus® II 設計軟體的 SOPC Builder 工具，可以在系統中輕鬆加入 Nios II 處理器。


三種處理器內核			
特性	Nios II /f(快速)	Nios II /s(標準)	Nios II /e(經濟)
說明	針對最佳性能最佳化	比第一代 Nios CPU 最快的型號還要快，而體積比最小的還要小	針對最少的邏輯資源佔用最佳化
管線化	6 級	5 級	無
乘法器	1 週期	3 週期	軟體實現
分歧判斷	動態	靜態	無
指令快取	可設定	可可設定	無
資料快取	可設定	無	無
自定指令集	256 個	256 個	256 個

(資料來源：和春資工系線上教學實驗室；  
[http://www.altera.com.cn/literature/br/br\\_NiosII\\_SC.pdf](http://www.altera.com.cn/literature/br/br_NiosII_SC.pdf))

## 3. The Layers of a HAL-Based System



## 4. The Nios II IDE Project Structure



## 5. NIOS II IDE 語法

```
#include <io.h>
```

### □ IOWR(Base, Regnum, Wdata)

Base : 周邊元件基底位置

Regnum : 暫存器號碼

Wdata : 寫入資料

Example : IOWR(LED\_PIO\_BASE, 2, 0x10)

### □ Rdata = IORD(Base, Regnum)

Base : 周邊元件基底位置

Regnum : 暫存器號碼

Rdata : 從 IO 端讀取回來的資料

參考\*\_syslib[nios2]/ Device Drivers [sopc\_builder]/

altera\_avalon\_pio/ inc/ altera\_avalon\_pio\_regs.h

- (1) `IORD_ALTERA_AVALON PIO DATA(base)` 等同於 `IORD(base, 0)`
- (2) `IORD_ALTERA_AVALON PIO DATA(BUTTON PIO BASE)` 等同於 `IORD(BUTTON PIO BASE, 0)`
- (3) `IOWR_ALTERA_AVALON PIO DATA(base,data)` 等同於 `IOWR(base, 0, data)`
- (4) `IOWR_ALTERA_AVALON PIO DATA(LED PIO BASE);` 等同於 `IOWR(LED PIO BASE, 0, led)`

### output 丟值

- (1) `IOWR_ALTERA_AVALON PIO DATA(base,data)` 等同於 `IOWR(base, 0, data)`
- (2) `IOWR_ALTERA_AVALON PIO DATA(LED PIO BASE, led);` 等同於 `IOWR(LED PIO BASE, 0, led)`

offset	register	說明
0	data	將值丟到這裡
1	direction	只有雙向 IO 才會用到

### input 讀值

- (1) `IORD_ALTERA_AVALON PIO DATA(base)` 等同於 `IORD(base, 0)`
- (2) `Button=IORD_ALTERA_AVALON PIO DATA(BUTTON PIO BASE)` 等同於 `Button=IORD(BUTTON PIO BASE, 0)`

offset	register	說明
0	data	從這裡讀取

1	direction	只有雙向 IO 才會用到
---	-----------	--------------

## 6. 變數型態宣告

*Table 4-1. The HAL Type Definitions*


Type	Meaning
alt_8	Signed 8-bit integer.
alt_u8	Unsigned 8-bit integer.
alt_16	Signed 16-bit integer.
alt_u16	Unsigned 16-bit integer.
alt_32	Signed 32-bit integer.
alt_u32	Unsigned 32-bit integer.
alt_64	Signed 64-bit integer.
alt_u64	Unsigned 64-bit integer.

*Table 4-2. GNU Toolchain Data Widths*

Type	Meaning
char	8 bits.
short	16 bits.
long	32 bits.
int	32 bits.

## 7. An Example System Using Multiple PIO Cores

### Altera FPGA



### PIO Introduce:




Table 11–2. Register Map for the PIO Core

Offset	Register Name	R/W	(n-1)	...	2	1	0
0	data	R	Data value currently on PIO inputs				
		W	New value to drive on PIO outputs				
1	direction (1)	R/W	Individual direction control for each I/O port. A value of 0 sets the direction to input; 1 sets the direction to output.				
2	interruptmask (1)	R/W	IRQ enable/disable for each input port. Setting a bit to 1 enables interrupts for the corresponding port.				
3	edgecapture (1), (2)	R/W	Edge detection for each input port.				

## 貳、實驗內容


### 實驗一


#### 一、硬體設計(Nios II Hardware Development)

##### 1. Create New Project


##### 2. Using the SOPC Builder to Generate the Nios II System..

Add cpu, onchip\_mem (40K bytes), jtag\_uart, sysid, PIO (sw\_pio, input, 8bit ), PIO (led\_pio, output, 8 bit)





### 3. Integration of the Nios II System into the Quartus II Project



### 4. Pin Assignments & Download

輸入	腳位	輸出	腳位
SW[7]	PIN_E3 (SW[7])	LEDG[7]	PIN_C2 (LEDG[7])
SW[6]	PIN_H7 (SW[6])	LEDG[6]	PIN_C1 (LEDG[6])
SW[5]	PIN_J7 (SW[5])	LEDG[5]	PIN_E1 (LEDG[5])
SW[4]	PIN_G5 (SW[4])	LEDG[4]	PIN_F2 (LEDG[4])
SW[3]	PIN_G4 (SW[3])	LEDG[3]	PIN_H1 (LEDG[3])
SW[2]	PIN_H6 (SW[2])	LEDG[2]	PIN_J3 (LEDG[2])
SW[1]	PIN_H5 (SW[1])	LEDG[1]	PIN_J2 (LEDG[1])
SW[0]	PIN_J6 (SW[0])	LEDG[0]	PIN_J1 (LEDG[0])
Clock_50	PIN_G21		
BUTTON2	PIN_F1		

Named: \*


Node Name	Direction	Location
LEDG[7..0]	Output Group	
SW[7..0]	Input Group	
<<new group>>		

Named: \* Edit: X V

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved
BUTTON2	Input	PIN_F1	1	B1_N0	2.5 V (default)	
CLOCK_50	Input	PIN_G21	6	B6_N1	2.5 V (default)	
LEDG[7]	Output	PIN_C2	1	B1_N0	2.5 V (default)	
LEDG[6]	Output	PIN_C1	1	B1_N0	2.5 V (default)	
LEDG[5]	Output	PIN_E1	1	B1_N0	2.5 V (default)	
LEDG[4]	Output	PIN_F2	1	B1_N0	2.5 V (default)	
LEDG[3]	Output	PIN_H1	1	B1_N1	2.5 V (default)	
LEDG[2]	Output	PIN_J3	1	B1_N1	2.5 V (default)	
LEDG[1]	Output	PIN_J2	1	B1_N1	2.5 V (default)	
LEDG[0]	Output	PIN_J1	1	B1_N1	2.5 V (default)	
SW[7]	Input	PIN_E3	1	B1_N0	2.5 V (default)	
SW[6]	Input	PIN_H7	1	B1_N0	2.5 V (default)	
SW[5]	Input	PIN_J7	1	B1_N1	2.5 V (default)	
SW[4]	Input	PIN_G5	1	B1_N0	2.5 V (default)	
SW[3]	Input	PIN_G4	1	B1_N0	2.5 V (default)	
SW[2]	Input	PIN_H6	1	B1_N0	2.5 V (default)	
SW[1]	Input	PIN_H5	1	B1_N0	2.5 V (default)	
SW[0]	Input	PIN_J6	1	B1_N0	2.5 V (default)	

All Pins



## 二、軟體設計

利用 switch 控制 LED 輸出

```
#include <io.h>
#include "system.h"

int main()
{ char sw_input;

    while(1)
    { sw_input=IORD(SW_PIO_BASE,0);
        IOWR(LED_PIO_BASE,0,sw_input); }
    return 0;
}
```

2. Build Project

3. Run As > Nios II Hardware

隨堂練習一：

- 利用 if 敘述來判斷使用者從 DE0 實驗板指撥開關輸入的數值。當數值 $\geq 60$  時，實驗板之 LED 為 11110000；當數值 $< 60$  時，實驗板之 LED 為 00001111。

```
#include <i0.h>
#include "system.h"

int main()
{ int ??????????;


    while(1)
    {
        ??????????
    }
    return 0;
}
```

## 實驗二、結合 NIOS II 與 PWM 硬體電路控制 LED 亮度變化

功能說明：利用 SW[7..0]控制 LEDR[7..0]輸出，並決定 LEDR[17]的亮度變化。

### Integration of the Nios II System and PWM symbol into the Quartus II Project

#### (1) Nios II System



#### (2) 從 moodle 下載 pwm.vhd，並存在 project 所在資料夾中

```
-- 實驗名稱：PWM 實習
-- 檔案名稱：pwm.vhd
-- 功能：以指撥開關來調整 PWM 訊號輸出
-- 日期：2003.8.8


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity pwm is
port(
    CLOCK_50 : in std_logic; -- 系統頻率
    SW: in std_logic_vector(7 downto 0); -- PWM 控制訊號
    LED : out std_logic; -- PWM 訊號輸出
);
end pwm;


architecture a of pwm is
    signal B:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    ---- 下數計數器 ----
    process(CLOCK_50)
    begin
        if CLOCK_50'event and CLOCK_50='1' then
            B <= B-1;
        end if;
    end process;
```

```
--比較器
LED<='1' when SW > B else '0';
end a;
```


### (3) open pwm.vhd




### (4) File> Creat/update> Create Symbol Files for Current File



### (5) 回到 top\_design, 插入剛建立的 pwm symbol (滑鼠雙擊)



(6) 加上 output symbol (命名為 LEDG[9]), 並完成連線。



(7) Pin Assignments

輸入	腳位	輸出	腳位
SW[7]	PIN_E3 (SW[7])	LEDG[7]	PIN_C2
SW[6]	PIN_H7 (SW[6])	LEDG[6]	PIN_C1
SW[5]	PIN_J7 (SW[5])	LEDG[5]	PIN_E1
SW[4]	PIN_G5 (SW[4])	LEDG[4]	PIN_F2
SW[3]	PIN_G4 (SW[3])	LEDG[3]	PIN_H1
SW[2]	PIN_H6 (SW[2])	LEDG[2]	PIN_J3
SW[1]	PIN_H5 (SW[1])	LEDG[1]	PIN_J2
SW[0]	PIN_J6 (SW[0])	LEDG[0]	PIN_J1
Clock_50	PIN_G21		
BUTTON2	PIN_F1	LEDG[9]	PIN_B1

(8) download design。

## 二、軟體設計

利用 switch 控制 LED 輸出

```
#include <io.h>
#include "system.h"


int main()
{ char sw_input;

    while(1)
    { sw_input=IORD(SW_PIO_BASE,0);
        IOWR(LED_PIO_BASE,0,sw_input); }

    return 0;
}
```

## 隨堂練習二：

1. 設計一個以 0.2s 計數的 00-FF 上數計數器，並將結果顯示在 LED[7..0]上。我們可以藉以觀察 pwm 的輸出是否由暗而亮變化。



```
#include <stdio.h>
#include <iio.h>
#include "system.h"
#include "unistd.h"

int main()
{
    while(1)
    {
        ??????????
    }
    return 0;
}
```

2. 設計一個以 0.02s 計數的上、下數自動切換之計數器。我們可以藉以觀察 pwm 的輸出是否由亮而暗、由暗而亮反覆動作。

```
#include <iio.h>
#include "unistd.h"
#include "system.h"

int main()
{
    char dir = 0;
    int count;
```

```
while (1)
{
    if (dir)
    {
        for (?????????????????????)
        {
            ??????????;
            ??????????;
            dir = 0;
        }
    }
    else
    {
        for (?????????????????????)
        {
            ??????????;
            dir = 1;
        }
    }
}

return 0;
}
```