Resumo dos comandos do Arduino

Sketch: é o programa C que roda no Arduino.

O que é um programa?


É uma lista de instruções que devem ser executadas na ordem que foram escritas.

O programa é criado usando uma linguagem de programação.

O sketch deve ser criado obedecendo a gramática da linguagem de programação (no caso C).

O sketch deve ser criado dentro de um ambiente de programação, chamado de IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado).

Processo de criação do sketch e gravação do código do programa no Arduino:



Conteúdo mínimo de um sketch Arduino:

```
void setup() {
   // coloque o código que rodará uma única
   // vez aqui:
}

void loop() {
   // coloque o código que rodará repetidamente
   // (em loop) aqui:
}
```

Funções básicas e obrigatórias de todo o sketch:

void setup() {

```
// As duas barras da data que estão no começo da linha significam que o que vem
// depois é um comentário e não um comando em C.
/* O que é escrito entre a "barra da data e o asterisco", até o "asterisco e a barra da data" é um comentário de múltiplas linhas.

Aqui no setup, se escreve todo o código do Arduino que roda apenas uma única vez
```

```
na inicialização do Arduino ou logo após o botão de reset ser pressionado */

void loop() {

/* Aqui se coloca o código que deve ser executado constantemente ou continuamente

(em loop). Ou seja o código que se repete*/

}
```

Definições:

Void = vazio, ou seja precede uma função que não retorna nada.

Setup() = função de inicialização que roda só uma vez na inicialização. Os parênteses em branco () significam que a função não possui valores de entrada.

Loop() = função de laço que roda continuamente

Exemplo de função que retorna algum valor:

```
sen(30) = 0.50
```

A função seno precisa de um valor de entrada, no caso o ângulo para se calcular o seno (30) e retorna um valor de saída, no caso o seno do ângulo = 0,5. Logo ela não tem **void** escrito na frente dela, pois ela retorna um valor.

Funções internas mais comuns:

Atenção! Todas as funções internas do Arduino que acabamos chamando de comandos, terminam com um ponto e virgula;

pinMode: Modo do Pino. Cada pino (GPIO - pino geral de entrada ou saída) do Arduino pode funcionar como Entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT) dependendo da forma como for programado.

pinMode Configura um pino GPIO do Arduino como:

INPUT = entrada. ex para pegar os dados de um interruptor ou de um sensor.

OUTPUT = saída. Ex: para acender um LED ou passar dado para um Display LCD.

INPUT = entrada

OUTPUT = saída

Sintaxe:

```
pinMode(13, OUTPUT); //configura o GPIO 13 como
saída
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //configura o GPIO
armazenado na variável ledPin como saída
  pinMode(interruptor, INPUT); //configura o GPIO
configurado na variável interruptor como entrada
```

onde:

pinMode: função modo do pino

13: nº do pino sendo configurado. Ou ledPin, nome da variável que guarda o nº do pino.

OUTPUT: modo de configuração do pino, no caso como saída.

Atenção cada comando termina com um ponto e vírgula ";"

Nomes de funções ou de variáveis criadas devem ser constituídos de apenas uma palavra e não podem ter espaços, nem acentos e nem caracteres especiais.

O que é um pino GPIO?

É um pino do Arduino que pode ser configurado (programado) para operar como uma entrada (INPUT) ou como uma saída (OUTPUT), de acordo com a necessidade do usuário.

digitalWrite: Escrita Digital. Escreve um valor lógico (digital) de zero (LOW) ou um (HIGH) na porta GPIO correspondente, ou seja, coloca a porta em nível 0 (0V) ou nível alto (3,3V ou 5V dependendo do modelo do Arduino).

LOW = baixo

HIGH = alto

Sintaxe:

digitalWrite(13, HIGH); //escreve 1 (5V) no pino 13

digitalWrite(13, LOW); //escreve 0 (0V) no pino 13

digitalWrite(ledPin, HIGH); //escreve 1 (5V) no nº do pino armazenado na variável ledPin

digitalWrite(ledPin, LOW); //escreve 0 (0V) no n^{ϱ} do pino armazenado na variável ledPin

onde:

digitalWrite: comando escrita digital

13: nº do pino onde se vai escrever 0 ou 1

HIGH: nível alto 3,3V ou 5V. Também chamado de nível 1

LOW: nível baixo = 0V.

ATENÇÃO, TODA O COMANDO TERMINA COM UM PONTO E VÍRGULA;

delay: dá um atraso de tempo entre a execução do comando anterior e do comando seguinte.

Sintaxe:

delay(500); // o que vem entre parênteses é o tempo de atraso, sempre em ms (10^{-3} segundos = 0,001s)

Exemplos:

```
delay(100); // espera 0,1s ou 100ms (100 * 10^{-3}s = 0,1s)
delay(500); // espera 0,5 segundos (500 * 10^{-3}s = 0,5s)
delay(1000); // espera 1s (1000 * 10^{-3}s = 1s)
delay(5000); //espera 5s (5000 * 10^{-3}s = 5s)
```

Funções para escrita na porta serial (console do Arduino):

*Serial, begin deve ser configurado dentro da função de inicialização setup().

Variáveis numéricas e aritméticas:

int ledPin = 13;

Define uma variável inteira (int). ou seja números inteiros 0,1,2,3, 4,.... Também podem ser negativos como -1,-2,-3, ...

No caso acima atribuiu a variável inteira **ledPin** (pino do LED) o valor 13, ou seja, foi conectado um LED na porta 13 do Arduino e ele foi chamado de ledPin.

int tempoEspera = 500;

Define uma variável inteira (int) com nome de **tempoEspera** (tempo de espera) e se atribuiu nessa variável o valor de 500.

tempoEspera = tempoEspera + 100;

Operação de soma, soma 100 à variável **tempoEspera** e armazena-se o resultado na mesma variável.

Exemplo:

int delayPeriod = 100;

tempoEspera = tempoEspera + 100; //o novo valor de tempoEspera é 200

Formas de definição de variáveis:

int tempoEspera = 100; //declarei a variável tempoEspera como inteira e atribui o valor 100 a ela

ou

int tempoEspera; //apenas declarei tempoEspera como interia

tempoEspera = 100; //atribui a tempoEspera o valor 100

Ex:

int tempoEspera; //apenas declarei tempoEspera como interia

tempoEspera = 100; //atribui a tempoEspera o valor 100

//continuo o programa

tempoEspera = 500; //atribui a tempoEspera o valor 500

//continuo o programa

tempoEspera = 3000; //atribui a tempoEspera o valor 3000

^{*}Qualquer variável deve ser declarada somente uma única vez.

^{**} Posso atribuir valores a uma variável diversas vezes dentro do programa.

Comandos:

Operador condicional if (se):

Com o comando if, só executamos as funções caso o requisito avaliado seja satisfeito, ou seja caso a condição seja satisfeita (Verdadeira).

```
if (tempoEspera == 1000) {
  tempoEspera = 100;
}
```

Operador condicional if, no caso acima, compara o valor numérico armazenado na variável **tempoEspera** com o nº **1000** e se forem iguais (==) então executa o código entre chaves {}, no caso reatribuindo à variável **tempoEspera** o valor de **100**.

```
Atenção! Não confunda tempoEspera = 100; com tempoEspera == 1000.
```

No primeiro caso, atribuo o valor 100 à variável tempoEspera, e no segundo caso comparo se o valor armazenado na variável tempoEspera é igual (==) a 1000.

Sintaxe

```
if (condição) {
   //executa o(s) comando(s) somente se a condição definida for VER-
DADEIRA!
}
```

Cuidado!! Sintaxe errada não tem ponto e vírgula(;) no final e sempre tem {}!!!

```
if (delayPeriod == 1000);
  delayPeriod = 100;
```

Os operadores de comparação podem ser:

Operadores de comparação:

```
x == y (x é igual a y) //atenção são dois iguais == e não
um
x != y (x é diferente de y)
x < y (x é menor que y)
x > y (x maior que y)
x <= y (x é menor ou igual a y)
x >= y (x é maior ou igual a y)
```

Operadores Booleanos

```
! (NÃO lógico)

&& (E lógico)

| (OU lógico)
```

O NÃO lógico (!) resulta em verdadeiro se o operando é falso, e viceversa. Vale lembrar que condições verdadeiras e falsas na linguagem Arduino são representadas por true e false respectivamente.

Código de Exemplo

Esse operador pode ser usado dentro da condição de um laço <u>if</u>.

```
if (!x) { // se x não é verdadeiro
  // código a ser executado
}
```

&&

O E lógico resulta em verdadeiro, **apenas** se ambos os operandos são verdadeiros. Vale lembrar que condições verdadeiras e falsas na linguagem Arduino são representadas por true e false respectivamente.

Código de Exemplo

Esse operador pode ser usado dentro da condição de um laço <u>if</u>.

```
if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) == HIGH) { // se AMBOS os botões estão em HIGH
```

```
// código a ser executado caso as duas condições sejam verdadei-
ras
}
```

Ш

O OU lógico resulta em verdadeiro se pelo menos um dos operandos é verdadeiro. Vale lembrar que condições verdadeiras e falsas na linguagem Arduino são representadas por true e false respectivamente.

Código de Exemplo

Esse operador pode ser usado dentro da condição de um laço <u>if</u>.

```
if (x > 0 \mid \mid y > 0) { // se x ou y é maior que zero // código a ser executado }
```

Operador condicional for (para):

```
void loop() {
  for (int i = 0; i =< 20; i ++) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(delayPeriod);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(delayPeriod);
  }
  delay(3000);
}</pre>
```

Executa "N" repetições de uma função ou de uma sequência delas, como no caso acima (funções executados em vermelho). No caso acima executa 20 repetições das funções em vermelho.

O comando for é usado para repetir um bloco de código envolvido por chaves (bloco em vermelho

acima). Um contador de incremento (no caso é a letra "i" acima, é geralmente utilizado para terminar o loop. O loop termina no exemplo acima qdo i = 20. O comando for é útil para qualquer operação repetitiva.

Onde:

L8 - 38L7 - 40

pinoLED

```
int i = 0; //define o valor inicial de i = 0
i =< 20; //irá executar o for até i = 20
i ++ // incrementa o valor de i depois de cada
execução. Ou seja, i=0, i=1, i=2 ... i=20.</pre>
```

O for pode ter incrementos (passos) diferentes de 1 e pode ser usado com decrementos.

Exemplo para configurar todos os leds abaixo com pinMode(pinoLed, OUTPUT), de uma única vez, pode-se usar:

```
L6-42
L5-44
L4-46
L3-48
L2-50
L1-52
void loop() {
   for (int pinoLED = 52; pinoLED >= 38; pinoLED = pinoLED - 2) {
     pinMode(pinoLED, OUTPUT);
   }
   delay(3000);
}
Onde:
int pinoLED = 52; //define o valor inicial do
```

```
pinoLED >= 38; //irá executar o for enquanto
pinoLED >= 38
pinoLED = pinoLED - 2// diminui em 2 o valor do
pinoLED o valor de pinoLED depois de cada
interação (loop for), será: 52, 50, 48, 46, 44,
42,40 e 38.
```

Operador condicional while (enquanto):

```
int i = 0;
while (i < 20) //executa o while enquanto i for menor que 20
{
     //entrando no while executa as funções abaixo
     digitalwrite (ledPin, HIGH);
     delay(delayPeriod);
     digitalwrite (ledPin, LOW);
     delay(delayPeriod);
     i ++; //incrementa i em uma unidade
}</pre>
```