



BAB IV

METODE DAN TEHNIK OPERASI

4.1. **Pedoman Pengoperasian Unit**

Sebelum menjalankan unit, pastikan semua sistem berfungsi dengan benar. Periksa dan pastikan disekitar lokasi aman tidak ada orang atau rintangan, tidak ada potensi yang membahayakan di area kerja. Bunyikan isyarat klakson 2x sebelum menjalankan unit maju dan 3x sebelum memundurkan unit agar orang yang berada di sekitar menjauh.

Untuk mencapai productivity dalam beroperasi, seorang operator harus mengetahui halhal di bawah ini:

4.1.1. Metode loadina

Metode loading adalah suatu cara pengambilan material yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada beberapa metode loading yang sering digunakan di pertambangan, diantaranya yaitu:

- Level Loadina
- Side Loading

4.1.1.1. Level Loadina

Metode level loading dapat dikategorikan menjadi:

Top Level Loading

Top level loading adalah cara loading, dimana posisi DT / HD sejajar atau selevel dengan track excavator.

Hal hal yang harus diperhatikan saat melakukan top level loading adalah:

- Tempatkan Dump truck berada disebelah kiri excavator (cab side loadina).
- Berilah tanda pengaman atau tanggul sebagai bundwall pada saat DT / HD mundur dan parkir.
- Posisikan track tegak lurus terhadap stock material.
- Posisi front idler berada di depan, bilamana terjadi keretakan tanah (longsor) unit cepat digerakkan mundur.
- Rendahkan bucket terhadap vessel saat melakukan dump material
- Tempatkan bucket di tengah vessel
- Gunakan selalu alat komunikasi.



Kerugian melakukan metode loading ini diantaranya:

- Loading Time tinggi.
- Operator tidak dapat melihat dasar Vessel DT/HD.
- Keamanan dan keselamatan terhadap alat loading kurang.

Keuntungan melakukan Metode loading ini diantaranya:


- Dapat digunakan untuk tempat yang sempit.
- Apabila stock tidak dapat dinaiki.
- Dilakukan apabila tidak ada akses jalan.

Low Level Loading / Bench Loading

Low level (bench) loading adalah cara loading, dimana posisi excayator lebih tinggi dari pada DT / HD.

Yang harus diperhatikan saat melakukan low level (bench) loading adalah:

- Siapkan selalu front loading yang rata.
- Perhatikan selalu level atau ketinggian stock material.
- Posisi front idler berada di bilamana teriadi depan. keretakan tanah (longsor) unit cepat digerakkan mundur.



- Rendahkan bucket terhadap vessel saat melakukan dump material.
- Tempatkan bucket di tengah vessel.
- Gunakan selalu alat komunikasi.

Kerugian melakukan Metode loading ini diantaranya:

- Membutuhkan alat *support* yang tinggi, khususnya area *front loading*.
- Kemungkinan unit akan mudah miring saat posisi di bibir stock material.
- Selalu melakukan repair front loading.

Keuntungan melakukan Metode loading ini diantaranya:

- Loading time rendah.
- Operator dapat melihat dasar vessel.
- Keamanan dan keselamatan terhadap alat loading terjamin.
- Sudut swing dapat diperkecil.

c. Double Bench Loading


Double bench loading adalah cara loading, dimana posisi excavator lebih tinggi dari pada DT / HD dan material yang di loading lebih tinggi dari loading point (dudukan excavator).





Hal hal yang harus diperhatikan apabila harus melakukan metode double bench loading adalah:

- Siapkan selalu front loading yang rata.
- Sebelum *loadina* buatlah selalu lubang pada front loading untuk menjaga bahaya kelongsoran.
- Posisi front idler berada di depan, bilamana terjadi kelongsoran stock material unit dapat bergerak mundur dengan cepat.



- Rendahkan bucket terhadap vessel saat melakukan dump material.
- Tempatkan bucket di tengah vessel.
- Gunakan selalu alat komunikasi.

Kerugian melakukan metode loading ini diantaranya:

- Unit mudah kelongsoran material.
- Loading time tinggi.
- Rod cylinder bucket dapat terkena material saat digging.
- Selalu melakukan repair front atau pad loading.
- Sudut swing tinggi.
- Keamanan dan keselamatan kurang terjamin.

Keuntungan melakukan metode loading ini adalah:


- Tidak membuat front loading 2 kali.
- Material yang ketinggian atau ketinggalan dapat di atasi.


4.1.1.2. Side Loading

Metode side Loading dapat dikategorikan menjadi 3, diantaranya adalah:

Cab side loadina

Cab side loading adalah metode loading dimana posisi DT / HD berada di sisi cabin atau disisi kiri alat loading.






Metode ini lebih banyak keuntungannya dari pada kerugiannya. Keuntungannya adalah:

- Loading time lebih rendah
- Keselamatan teriamin
- Dapat menempatkan material dengan center

b. Blind side loading

Blind side loading adalah metode loading dimana posisi DT / HD berada di sisi boom atau disisi kanan alat loading.




Metode ini lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya jika dibandingkan dengan metode cab side loading, walaupun tetap digunakan untuk menghilangkan spoting time saat DT / HD maneuver dan mundur di front.

Kerugiannya antara lain:

- Loading time lebih tinggi.
- Keselamatan kurang terjamin.
- Penempatan material kurang baik / rapi.

Double side loading c.

Double side loading adalah metode loading dimana posisi DT / HD berada di sisi kanan dan sisi kiri alat loading.



Metode ini digunakan apa bila semua dalam kondisi standar.

Kerugianya adalah:

- Membutuhkan skill yang tinggi.
- Keselamatan kurang terjamin.
- Hanya dapat dilakukan pada kondisi yang standar.
- Membutuhkan alat support yang tinggi.





Keuntungannya adalah:

- Time loading sangat rendah. Produksi maksimal.
- Tidak ada spoting time (waktu tunggu).

4.1.2. Tehnik Loading

Tehnik *loading* adalah langkah-langkah *loading* yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.


Dalam melakukan tehnik *loading* terdapat 2 faktor efisiensi dan efektifitas kerja diantaranya:

- Primary work
- Secondary work

a. Primary work

Primary work adalah pekerjaan pokok/ utama excavator untuk melakukan loading material yang telah ditentukan. Efisisensi dan efektifitas primary work ditentukan dengan CYCLE TIME.

- Cycle time adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran untuk mendapatkan loading time dan menentukan productivity suatu alat dalam ukuran satuan tertentu.
- Cycle time Excavator meliputi beberapa langkah, yaitu:
 - Digging time
 - Swing loaded time
 - Dumping time
 - Swing empty time



Digging Time

Digaing time adalah waktu yang di butuhkan untuk menggali dari awal teeth bucket masuk ke material sampai terangkat dalam kondisi bucket terisi. Kualitas digging tergantung dari kombinasi attachment, yang hasilnya diukur dari kerapihan base front dan kapasitas materialnya (heaped capacity).


Syarat – syarat kualitas digging yang baik adalah:

- Posisikan teeth bucket dengan permukaan material membentuk sudut 400.
- 2. Tarik bucket ke arah unit dengan menggunakan arm sebagai tenaga utama (main diagina force).
- Ketika material melebihi kapasitas bucket, gerakan bucket atau arm 3. kedepan / kebelakang untuk mengurangi material.
- 4. Saat menurunkan boom, jangan menghentikan gerakan secara mendadak agar tidak terjadi beban kejut yang bisa merusak unit.
- 5. Saat mengoperasikan arm, jangan mengoperasikan rod cylinder sampai full stroke, agar tidak merusak hydraulic cylinder.
- 6. Saat digging membentuk sudut, jangan sampai teeth bucket membentur track.
- 7. Saat digging dalam pekerjaan mengggali, jangan sampai hose hydraulic pada boom atau bucket cylinder terkena tanah.
- 8. Tarik arm mendekat secara perlahan (posisi vertikal).
- 9. Tarik arm ke dalam sambil sedikit mengangkat boom, setelah satu gerakan arm, turunkan boom perlahan sambil menarik bucket perlahan untuk mendapatkan permukaan yang rata.
- 10. Pembentukan lantai kerja bisa menghasilkan permukaan yang rata dengan menggunakan gerakan kombinasi antara boom, arm dan bucket.

Swing loaded time

Swing loaded time adalah waktu yang dibutuhkan dari selesai menggali sampai bucket berada di atas vessel tetapi belum di tumpahkan atau dumpina.

1. Lakukan swing kekanan atau kekiri max 90° agar efektif.




Jaga selalu muatan bucket tidak tumpah saat melakukan swing loaded.





- Pastikan muatan bucket tidak ada material yang menggantung saat 3. melakukan swing loaded.
- Perkirakan saat mengangkat bucket sudah berada di belakang center vessel, baik pada shovel maupun backhoe.




Dumping time

Dumping time adalah waktu dibutuhkan untuk menumpahkan material ke dalam vessel DT / HD.

Tempatkan material center di tengah tengah vessel, dengan tujuan :

- Material tidak mudah tumpah saat HD / DT melewati tikungan.
- 2. Beban material center/ di tengah.
- 3. Muatan vessel maksimal.
- 4. Lebih stabil saat hauling.
- 5. Pemuatan lebih rapi.
- 6. Aman saat HD / DT melakukan dump.



Swing empty

Yang dimaksud dengan swing empty di sini adalah waktu yang dibutuhkan bucket kembali ke posisi siap digging yang sudah direncanakan atau ditentukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi cycle time excavator:

- Physical Availability alat.
- Kondisi material.
- Kondisi front loading.
- Metode dan tehnik operasi.
- Skill operator

Rumus Cycle Time Excavator:

CT Load = Dt + St + BDt + SWt

Dt : Digging time (detik) St : Swing Loaded time(detik) : Bucket Dump time (detik) BDt

SWt: Swing Empty time (detik)

h. Secondary Work

Secondary work adalah pekerjaan tambahan excavator diluar aktivitas loading yang harus diminimalisasi atau dihilangkan. Di samping itu juga Secondary work dapat mengurangi time loading sehingga menyebabkan produktifitas tidak tercapai. Contoh pekerjaan secondary work antara lain:


- Menggali dengan tujuan membenahi front loading.
- Travelina / memposisikan track excavator.
- Membantu menarik unit amblas.

Tehnik memposisikan track saat habis material (berbelok arah).

- Posisikan selalu idler di depan saat melakukan loading maupun travel yang 1. bertujuan:
 - Agar beban unit seimbang.
 - Menahan benturan material / boulder/ batu.
 - Apabila terjadi longsor unit mudah bergerak mundur ke belakang.







- 2. Lakukan selalu *loading* menyamping dan mundur terus hingga lebar bench tinggal 1 phase.
- 3. Belokkan / serongkan track seperti pada gambar secara berlahan-lahan.
- 4. Posisikan track tegak lurus dengan stock material.
- 5. Belokkan / serongkan lagi sesuai gambar secara berlahan-lahan.
- 6. Luruskan track kembali sejajar stock material.
- 7. Tetap melakukan loading ke kanan dan mundur terus.
- 8. Ikuti langkah-langkah dari awal kembali.

Tehnik *Traveling*

- Hindari Traveling atau moving alat pada jarak yang jauh, selalu gunakan Low boy apabila diperlukan. Jika dalam jarak yang pendek, hentikan alat setiap jarak 300 meter, agar oli reduction drive tidak mudah overheat dan travel motor tidak mudah rusak karena beban yang berlebihan. Jika terpaksa mengharuskan untuk travel, lakukan penyemprotan dengan air bersamaan dengan travel untuk mengurangi panas yang berlebihan karena proses gesekan travel tersebut.
- Prosedur travel
 - Posisikan idler selalu di depan.
 - Angkat bucket dan posisikan arm tegak lurus di tempat yang rata.
 - Turunkan bucket lebih rendah jika di jalan turunan.
 - Panjangkan arm dan turunkan lebih rendah jika di jalan tanjakan.

4.1.3. Matching dan productivity

a. Matchina

Yang dimaksud dengan Matching unit adalah angka yang menunjukkan hasil perbandingan antara produksi alat muat dengan alat angkut yang dilayani.

Match = seimbang jika nilainya 1 (satu).

Apabila penggunaan alat tidak matching maka productivity salah satu alat atau semua alat tidak akan tercapai.


- Loader terlalu besar akan berakibat
 - 1. Kerusakan terhadap body dump truck.
 - 2. Produksi loader tidak tercapai.
 - Muatan terlalu penuh dan tumpah dijalan angkut (spillage). 3.
 - 4. Terjadi kelebihan beban (over load).
 - 5. Tidak efisien dan mengakibatkan biaya tinggi.
 - Dump truck terlalu besar akan berakibat
 - Produksi hauler tidak tercapai. 1.
 - 2. Cycle time loading menjadi lama.
 - 3. Material tidak mencukupi.
 - 4. Tidak efisien dan mengakibatkan biaya tinggi.

Productivity b.

Productifity adalah kemampuan alat untuk mencapai produksi dalam satuan jam yang telah ditentukan.

Contoh:

Target productivity CAT 6015 = 525 BCM



TABEL EFISIENSI KERJA				
KONDISI OPERASI	EFISIENSI KERJA			
BAIK	0,83			
NORMAL	0,75			
KURANG BAIK	0,67			
BURUK	0,58			

QE = Kapasitas produksi Excavator

Q = Produksi per cycle = $(q \times K)$

Ε = Efisiensi kerja Cm = Cylce time (secon)

(q = kapasitas bucket, K = faktor bucket)

BUCKET FAKTOR (BACK HOE)		BUCKET FAKTOR (LOADING SOVEL)			
KONDISI PENGGALIAN		BUCKET	KONDISI PENGGALIAN		BUCKET
EASY	TANAH CLAY LUNAK (BIASA)	1,2 - 1,1	EASY	TANAH CLAY LUNAK (BIASA)	1,1 - 1,0
AVEREGE	TANAH GEMBUR CAMPUR KERIKIL	1,1 - 1,0	AVEREGE	TANAH GEMBUR CAMPUR KERIKIL	1,0 - 0,95
RATEHER DIFFICULT	BATU KERAS, BEKAS LEDAKAN RINGAN	1,0 - 0,8	RATEHER DIFFICULT	BATU KERAS, BEKAS LEDAKAN RINGAN	0,95 - 0,90
DIFFICULT	BATU KERAS, BEKAS LEDAKAN	0,9 - 0,7	DIFFICULT	BATU KERAS, BEKAS LEDAKAN	0,90 - 0,85





Beberapa faktor yang mempengaruhi productivity excavator antara lain:

- Ukuran / kapasitas bucket.
- Swell factor, sifat fisik material yang diukur dari perubahan volume padat (bcm) menjadi volume urai (lcm).
- Bucket fill factor, persentase / porsi bucket terhadap kapasitas bucket (munjung / peres).
- Cycle time meliputi digging, swing loaded, dumping, swing empty.
- Efeciency factor (faktor efesiensi kerja operator).

Di samping kondisi front harus luas, agar efektif dan menghasilkan produktifitas yang diharapkan, maka ketinggian Excavator terhadap DT / HD harus sesuai standar, dengan tujuan:

- Landasan atau lokasi parkir DT dapat dibersihkan.
- Posisi bucket dapat menjangkau hingga / sampai ke depan bak / vessel.
- Hasil muatan tertata rapi dan center.
- Stock material excavator maksimal setinggi vessel atau rata dengan bak DT / HD yang di-loading.

1.1. Prosedur – Prosedur

4.2.1. Naik dan Turun Bidang Terjal

Yang di maksud naik pada bidang terjal adalah: Excavator naik pada bidang miring lebih dari 45⁰ diarea tambang maupun naik keatas Lowbed (Lowboy) pada saat mobilisasi.

4.2.1.1. Naik dan Turun Bidang Terial Di Tambang

Pada saat Excavator naik pada bidang terjal, contohnya naik pada sloope atau loading point dengan kemiringan antara 30° - 45°, posisikan bucket serendah mungkin ke tanah (20 sampai 40 cm) diatas permukaan tanah dengan catatan posisi arm dikeluarkan sampai didepan, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan unit pada saat pendakian.

Injak travel pedal dan kurangi kecepatan engine, gunakan kecepatan rendah. Pada saat melintas pada bidang terjal, jangan merubah arah dengan mengoperasikan steering berbelok ke kiri atau kanan dengan kejut. Hal ini akan mengakibatkan :


- Unit tergelincir kesamping.
- Kemungkinan unit bisa berubah arah atau berbelok dengan sendirinya karena berat unit itu sendiri.

4.2.1.2. Naik dan Turun Diatas Lowbed atau Lowboy

Menaikkan unit ke Lowboy di lakukan pada saat unit mobilisasi dari Workshop ke Tambang atau sebaliknya dari Tambang ke Workshop dan sering juga dilakukan untuk perpindahan unit dari PIT satu ke PIT lain yang jaraknya berjauhan.

Menaikkan unit ke Lowboy memerlukan skill dan ke hati-hatian. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah:


- Posisikan track tegak lurus dengan ramp door lowbed.
- Posisikan fuel control dial pada 1200 RPM (+ setengah dari full).
- Posisi kaki kiri menginjak (menempel) travel pedal.
- Bucket diangkat sekitar 20 sampai 40 cm dari landasan
- Lakukan pergerakan awal dengan menggunakan speed rendah dan berjalan pelan
- Jangan melakukan steering (pergerakan kemudi) pada saat unit jalan, apalagi pada saat unit berada diatas sudut kemiringan ramp door.
- Pada saat unit berada di lekukan trailer (titik tumpu), unit berayun-ayun seperti timbangan, turunkan attachment perlahan untuk mengimbangi turunnya track agar unit tidak terbanting.
- Tidak diperbolehkan melakukan *manufer* diatas *lowbed*
- Setelah unit rata majukan unit sampai dengan batas posisi yang di tentukan



Gambar keseimbangan unit naik ke Lowboy

Parkir unit diatas lowbed (Lowboy)

- Turunkan bucket dan atur posisi bucket sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi insiden saat travel dijalan.
- Posisikan travel pedal ke netral dan aktifkan semua lock lever pada posisi terkunci, lalu matikan mesin.
- Ganjal Track bagian belakang dan depan menggunakan balok.




Gambar unit parkir di atas Lowboy





Menurunkan unit dari Lowbed (Lowboy)

- Posisikan track tegak lurus dengan ramp door lowbed
- Posisikan fuel control dial pada 1200 RPM (+ setengah dari full)
- Posisi kaki menginjak travel pedal
- Bucket diangkat sekitar 20 sampai 40 cm dari landasan
- Lakukan pergerakan awal dengan menggunakan speed rendah dan berjalan pelan
- Jangan melakukan pergerakan kemudi (steering) pada saat unit jalan, apalagi pada saat unit berada diatas sudut kemiringan ramp door. Pada saat unit berada di lekukan trailer atau unit berayun-ayun seperti timbangan, naikkan bucket perlahan untuk mengimbangi turunnya track bagian belakang ke ramp door agar unit tidak terbanting.
- Jika unit berada diatas kemiringan ramp door jangan sekali kali menggerakkan steerina.
- Saat bagian belakang unit menuruni ramp door turunkan bucket dan pertahankan ketinggian bucket tetap pada ketinggian 50% (setengah) dari tinggi maksimal bucket kalau di angkat.
- Ketika posisi track diperkirakan meninggalkan ujung ramp door (3x panjang track) lakukan maneuver dan berjalan untuk melakukan parkir dan menunggu instruksi kerja dari Pengawas.



Gambar keseimbangan unit turun dari Lowboy

4.2. Mis operasi dan emeregncy respond

4.2.1. Mis operasi & mis aplikasi

Mis Operasi adalah kesalahan tehnik pengoperasian unit. Hal ini akan mengakibatkan penurunan lifetime component unit atau kerusakan. Mis Aplikasi adalah kesalahan dalam menggunakan unit, yaitu menggunakan unit tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini akan berakibat terjadinya potensi bahaya atau insiden, kerusakan komponen.

4.2.1.1. Idle Terlalu Lama

Idle, sering juga di bilang Langsam.

Yaitu kondisi dimana tidak menggerakkan attachment (upperstructure) maupun track (understructure) dalam waktu tertentu. Selain mengakibatkan pemborosan bahan bakar, idle yang terlalu lama juga dapat menyebabkan beberapa komponen engine akan cepat rusak.

Engine Low Idle terlalu lama:

Apabila engine Low idle terlalu lama (lebih dari 20 menit) maka tekanan gas buang pada sisi turbine akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan didalam Turbo sehingga memungkinkan oli bocor ke sisi Turbine

Engine High Idle terlalu lama:

Apabila engine High idle terlalu lama (lebih dari 20 menit) maka tekanan disisi Blower cenderung tinggi tingkat keracunannya (Negative Pressure) sehingga akan jauh dibandingkan dengan Blow By Pressure, sehingga memungkinkan oli bocor ke sisi Blower

4.2.1.2. Menggunakan Rpm Rendah Saat Operasi

Pada saat Fuel Control Dial pada posi rendah, kecepatan putaran engine (RPM) akan berkurang, begitu pula dengan tekanan oli pelumas (engine) akan berkurang juga.

Hindari beroperasi dalam kondisi seperti ini (low idle). Hal ini akan menyebabkan sirkulasi oli pelumas (engine) tidak akan sempurna, bahkan bisa mengakibatkan komponenkomponen engine cepat aus karena kurangnya pelumasan Pengoperasian Yang Di Anjurkan:

- Idlekan engine kurang lebih 5 menit untuk pemanasan dan sirkulasi pelumasan sebelum pengoperasian
- Putar fuel control ke arah maximal secara bertahap sebelum beroperasi

4.2.1.3. Jack Swing

Akibat Jack swing yang sering dilakukan maka akan merusak komponen, diantaranya:

- 1. Swing circle akan cepat rusak
- 2. Undercarriage cepat aus
- 3. Pin pada boom, arm dan bucket cepat aus bahkan bisa patah
- 4. Boom dan arm bisa bengkok atau patah

Jack swing hanya digunakan saat emergency dan ada prosedurnya, Misalnya:

Unit amblas (dipakai untuk menaikkan track sambil bergerak maju dan gunakan swing)





Jangan coba untuk menggerakkan batuan dan memecahkan dinding dengan menggunakan gerakan swing. Selain Kerusakan di pin sambungan akan lebih cepat, pengoperasian dengan cara tersebut juga dapat berpotensi membuat attachment bengkok.

4.2.1.5. Menggali Dengan Kombinasi Swing

Saat mengikis batu lakukan searah dengan bucket agar tidak terjadi puntiran di bagian ARM dan BOOM Kerusakan akan terjadi di bagian pin. Dibagian frame akan terjadi ke tidak lurusan terhadap unit. Usahakan saat penggalian batu gerakan bucket searah vertikal dan iik mengharuskan mengambil sisi samping hanya dianjurkan 150 kesisi luar

4.2.1.6. Memposisikan Final Drive Di Depan Saat Travel/Beroperasi

Jika melakukan travel/loading/pekerjaan lainnya dengan memposisikan final drive di depan, akan mempercepat keausan final drive dan sprocket. Selain itu, posisi excavator akan berakibat kurang stabil karena tidak ada yang meredam kejutan dan beban dari sisi depan

Akibat vana di timbulkan:

- ❖ Final drive & sprocket akan cepat aus karena goncangan bagian undercarriage yang tidak stabil
- ❖ Spocket rusak, bahkan bisa patah saat terjadi benturan keras dari batu maupun benda keras lainnya.

Pengoperasian Yang Di Anjurkan:

Ketika travel/beroperasi harus memposisikan idler di depan, karena selain sebagai peredam kejutan dari depan (recoil spring), idler juga berfungsi membantu mengencangkan/mengendorkan track melalui track adjuster

Mengangkat Beban Hingga Unit Terjungkit 4.2.1.7.

Akibat memaksakan penggalian hingga bagian belakang terangkat:

- 1. Di bagian sambungan akan mendapat tekanan, sehingga akan mudah mengalami kerusakan ataupun keretakan.
- 2. Jika bucket lepas dari sangkutan material maka akan terjadi hentakan beban bagian belakang yang akan menimbulkan kerusakan di bagian tertentu.
- 3. Jika satu bagian track terangkat maka posisi roller tidak akan rata dan akan menekan track link.

4.2.1.8. Menarik/Mendorong Beban Sambil Travel

Jangan menggerakan motor travel saat sedang melakukan daya penggalian. Motor travel akan bertambah menerima beban dan keausan akan terjadi di bagian under carriage. Saat menggeser batu maka lakukan dengan tenaga hidrolik dari attachment (boom/arm/bucket)

4.2.1.9. Membenturkan Attachment Dengan Material

Kegiatan membenturkan Bucket terhadap material/benda keras sering kali dilakukan dengan alasan mempermudah pekerjaan, seperti; membersihkan kotoran di dalam bucket, memecah bebatuan/material keras, dll. Namun, pengoperasian dengan cara demikian justru akan menyebabkan berbagai macam kerugian, antara lain:

- Pin bucket dan bushing cepat aus
- > Komponen attachment (bucket, boom) akan mudah retak
- Pekeriaan tidak efektif
- Biava perawatan makin tinggi

Catatan:

- Gunakan attachment dengan benar
- Sesuaikan penggunaan dengan spesifikasi unit

4.2.1.10. Travel Melewati Material Keras Dan Bergelombang

Posisi (Hi) di anjurkan digunakan didaerah yang materialnya tidak keras. Sedangkan untuk melewati didaerah material keras gunakan lah posisi (Lo). Pastikan posisi idler didepan agar dapat membantu meredam hentakan yang terjadi jika melewati di material keras. Jika sering melakukan seperti di gambar ini maka keausan di bagian undercarriage akan lebih cepat. Dan jika harus melewati gundukan gunakan posisi LO.

4.2.1.11. Travel Jarak Jauh tanpa berhenti

Jika melakukan travel sangat jauh maka lakukan pendinginan dibagian undercarriage agar seal roller tidak mengalami ke bocoran. Saat perjalanan jauh akan mengalami kenaikan suhu yang cepat di bagian undercarriage oleh karena itu jangan lakukan secara terus menerus dengan waktu yang lama Pengoperasian Yang Di Anjurkan:

Ketika harus melakukan perjalanan jauh maka setiap 500meter lakukan pendinginan agar kerusakan atau keausan bisa di kurangi.

4.2.2. Emergency respon

Adalah tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi keadaan darurat (emergency) dengan tujuan menghindari kerusakan/kerugian yang lebih besar dari sisi manusia maupun unit.





4.2.2.1. Kebakaran unit

Saat terjadi kebakaran pada unit hal yang dilakukan adalah:

- ✓ Jangan panik, tetap tenang dan jangan keluar dari kabin dengan tergesa-gesa atau lompat
- ✓ Turunkan attachment ke tanah
- ✓ Pasang safety lock lever, matikan engine
- ✓ Aktifkan fire suppression
- ✓ Informasikan lewat radio kondisi emergency
- ✓ Keluar dari kabin, gunakan APAR apabila jalur terdapat api



Gambar fire suppression button

4.2.2.2. Bekerja di Area Lunak.

Ketika beroperasi pada area dengan potensi bahaya amblas merupakan satu hal perlu diperhatikan.

Berikut hal-hal yang dilakukan ketika beroperasi diarea lunak:

- ✓ Pastikan dudukan mampu menopang beban unit dengan menggunakan attachment (Bucket) untuk mencucuk pad.
- ✓ Gunakan bucket untuk menyingkirkan material lumpur dari track yang amblas
- ✓ Ambil material yang lebih baik untuk mengganjal area track vang telah digali
- ✓ Gunakan kombinasi attachment dan pergerakan track untuk mengeluarkan unit dari area yang amblas

Segera minta bantuan ke pengawas apabila unit amblas dengan ketinggian counter weight sehingga unit tidak bisa melakukan swing untuk dilakukan evakuasi dengan bantuan unit lain.

4.2.3. Latihan Uji Materi

- 1. Sebutkan pekerjaan yang dilakukan oleh excavator?
- 2. Sebutkan teknik dasar loading?
- 3. Sebutkan 5 contoh mis operasi excavator?
- 4. Apa akibatnya jika unit excavator sering melakukan idle terlalu lama?
- 5. Sebutkan dan jelaskan bahaya dan emergency repson yang dapat dilakukan ketika mengoperasikan excavator?