# FORMATY NIEKTÓRYCH ROZKAZÓW W ARCHITEKTURZE X86 (TRYB 32-BITOWY)

# Podstawowy format rozkazu

Pierwszy bajt	Drugi bajt	t Trzeci bajt SIE (opcjonalny)	Czwarty bajt	Piąty bajt	Szósty bajt	Siódmy bajt
Kod oper. dw	mod reg r	/m ss index bas	Przesunięcie (adres) albo argument bezpośredni (liczba)			

Jeśli bit d = 1, to odbiorcą informacji jest rejestr określony przez pole reg, jeśli d = 0, to r/m.

Liczba bitów	reg	000	001	010	011	100	101	110	111
8	w = 0	AL.	CL	DL	BL	AH	CH	DH	BH
16	w = 1	AX	CX	DX	ВХ	SP	BP	SI	DI
32	w = 1	EAX	ECX	EDX	EBX	ESP	EBP	ESI	EDI

Jeśli bit w = 1 i kod rozkazu poprzedzony jest dodatkowym bajtem (przedrostkiem) o wartości 66H, to operacja wykonywana jest na 16 bitach.

r/m	Adres efektywny
000	EAX + przesunięcie
001	ECX + przesunięcie
010	EDX + przesunięcie
011	EBX + przesunięcie
100	Sposób oblicz. określa bajt SIB
101	EBP + przesunięcie
110	ESI + przesunięcie
111	EDI + przesunięcie

Pole mod					
00	01	10	11		
Liczba bajtów pola przesunięcia					
0	1	4	*)		

<sup>\*)</sup> Argumenty podane są w rejestrach

Współczynnik skali ss (w bajcie SIB)					
00	01	10	11		
1	2	4	8		

# MOV

1. przesłanie liczby do rejestru

1011 w reg	liczba (L)	liczba ()	liczba ()	liczba (H)
------------	------------	-----------	-----------	------------

2. przesłanie liczby do pamieci

			ι ί				
11	100011 w	mod	000 r/m	liczba (L)	liczba ()	liczba ()	liczba (H)

3. przesłanie rejestru do rejestru

1000 10 d w 11 reg r/m

4. przesłanie zawartości komórki pamięci do rejestru i odwrotnie

100010 d w	mod reg r/m	Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)

5. przesłanie rejestru do rejestru segmentowego (rsgm: ES – 00, CS – 01, SS – 10, DS – 11)

10001110	110	rsgm	reg
----------	-----	------	-----

MOVSX	(przesłanie
	reg2 do reg1)

00001111 1011111 w	11 reg1 reg2
--------------------	--------------

Jeśli reg2 jest 8-bitowy, to w=0, a jeśli 16-bitowy, to w =1.

Jeśli reg2 jest 8-bitowy, to

00001111 1011011 w 11 reg1 reg2 W=0, a jeśli 16-bitowy, to W=1. reg2 do reg1) **XCHG** 1. zamiana zawartości rejestrów 1000011 w 11 reg1 reg2 LEA 10001101 Przes.(L) Przes. (..) Przes. (..) Przes. (H) mod reg r/m **PUSH** 01010 reg **POP** 01011 reg IN 11100100 **OUT** 11100110 nr portu nr portu **ADD** 1. dodawanie liczby do rejestru 100000 s w 11 000 reg liczba (L) liczba (..) liczba (..) liczba (H) w przypadku s = w = 1 pole *liczba* jest jednobajtowe dodawanie liczby do rejestru AL, AX, EAX 0000010 w liczba (L) liczba (..) liczba (..) liczba (H) 3. dodawanie zawartości rejestrów 000000 d w 11 reg1 reg2 4. dodawanie zawartości komórki pamięci do rejestru i odwrotnie 000000 d w mod reg r/m Przes.(L) Przes. (..) Przes. (..) Przes. (H) **SUB** 1. odejmowanie liczby od rejestru 100000 s w 11 101 reg liczba (L) liczba (..) liczba (..) liczba (H) w przypadku s = w = 1 pole *liczba* jest jednobajtowe 2. odejmowanie zawartości rejestrów 001010 d w 11 reg1 reg2 3. odejmowanie zawartości komórki pamięci od rejestru i odwrotnie 001010 d w Przes. (..) mod reg r/m Przes.(L) Przes. (..) Przes. (H) **INC** 01000 reg **DEC** 01001 reg

**MOVZX** (przesłanie

## **CMP**

1. porównanie zawartości rejestru i liczby

100000 s w 11 111 re	liczba (L)	liczba ()	liczba ()	liczba (H)
----------------------	------------	-----------	-----------	------------

w przypadku s = w = 1 pole liczba jest jednobajtowe

2. porównanie zawartości rejestrów

001110 d w 11 reg1 reg2

#### MUL

1. mnożenie liczby bez znaku zawartej w rejestrze AL albo AX albo EAX przez liczbę o tej samej długości zawartą w rejestrze reg

1111 011 w 11 100 reg

2. mnożenie liczby bez znaku zawartej w rejestrze AL albo AX albo EAX przez liczbę o tej samej długości zawartą w komórce pamięci

#### DIV

1. dzielenie liczby 64-bitowej (w EDX:EAX) przez liczbę 32-bitową zawartą w rejestrze

1111 0111 11 110 reg

2. dzielenie liczby 64-bitowej (w EDX:EAX) przez liczbę 32-bitową zawartą w komórce pamięci

11110111	mod 110 r/m	Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)
----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------

3. dzielenie liczby 64-bitowej (w EDX:EAX) przez liczbę 32-bitową zawartą w komórce pamięci o podanym adresie (32-bitowym); adres nie jest indeksowany, tj. nie występuje w postaci np. [EBX]

11110111	00110101	Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)
----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

### OR

1. bitowa suma logiczna zawartości rejestrów

000010 d w 11 reg1 reg2

#### **AND**

1. bitowy iloczyn logiczny zawartości rejestrów

001000 d w 11 reg1 reg2

2. bitowy iloczyn logiczny zawartości rejestru i argumentu

100000 s w	11 100 reg	liczba (L)	liczba ()	liczba ()	liczba (H)
------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

w przypadku s = w = 1 pole *liczba* jest jednobajtowe

#### **XOR**

1. suma modulo dwa zawartości rejestru i argumentu

1	00000 s w	11	110 reg	liczba (L)	liczba ()	liczba ()	liczba (H)
---	-----------	----	---------	------------	-----------	-----------	------------

w przypadku s = w = 1 pole liczba jest jednobajtowe

# 2. suma modulo dwa zawartości rejestrów

001100 d w	11 reg1	reg2
------------	---------	------

SHL	1100000 w	11100 reg	liczba przes.	
SHR	1100000 w	11101 reg	liczba przes.	
ROL	1100000 w	11000 reg	liczba przes.	
ROR	1100000 w	11001 reg	liczba przes.	
RCL	1100000 w	11010 reg	liczba przes.	
RCR	1100000 w	11011 reg	liczba przes.	
,	<u> </u>		T	
SHLD	0000 1111	1010 0100	11 reg2 reg1	liczba_prz.
Format rozkazu:	SHLD reg1, re	eg2, liczba_prz	esunięć	

1010 1100

Format rozkazu: SHRD reg1, reg2, liczba przesunięć

0000 1111

# Rozkazy sterujące (skoki)

11 reg2 reg1

liczba\_prz.

Wyznaczanie zawartości pola adresowego rozkazu sterującego (skoku):

- A. Skok do tyłu obliczamy liczbę bajtów, o którą należy się cofnąć. Należy zsumować liczbę bajtów zajmowanych przez rozkazy w obszarze skoku, począwszy od rozkazu, do którego ma nastąpić skok aż do rozkazu skoku włącznie. Uzyskana liczba ze znakiem minus (w kodzie U2) stanowi zawartość bajtu "przesunięcie" (zakres skoku) w kodzie binarnym rozkazu.
- B. Skok do przodu obliczamy liczbę bajtów, zajmowanych przez rozkazy, które należy przeskoczyć. Uzyskana liczba dodatnia (w kodzie U2) stanowi zawartość bajtu "przesunięcie" (zakres skoku) w kodzie binarnym rozkazu.

# **JMP**

SHRD

1. format dwubajtowy

1110 1011	przesunięcie
-----------	--------------

2. format 5-bajtowy

11101001	Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)
	` '	\	\ ,	` ,

			Г		
JE	01110100	przesunięcie	JNE	01110101	przesunięcie
			_		
JB (JC)	01110010	przesunięcie	JA	01110111	przesunięcie
			_		
JBE	01110110	przesunięcie	JAE (JNC)	01110011	przesunięcie
			_		
JL	01111100	przesunięcie	JG	01111111	przesunięcie
JLE	01111110	przesunięcie	JGE	01111101	przesunięcie
			_		
JO	01110000	przesunięcie	JNO	01110001	przesunięcie
LOOP	11100010	przesunięcie			
CALL	11101000	Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)
			L		
RET	11000011				
		J			
RET n	1100 0010	liczba (L)	liczba (H)		

# Koprocesor arytmetyczny

Wszystkie rozkazy koprocesora zaczynają się od ciągu bitów 11011 (kod ESC).

## **FMUL**

1. oba argumenty znajdują się na stosie koprocesora

11011 d 00	11 001 st
------------	-----------

Jeśli bit d = 1, to odbiorcą informacji jest rejestr określony przez pole st, jeśli d = 0, to st(0).

2. jeden argument znajduje się na stosie koprocesora w st(0, a drugi w pamięci.

11011 d 00 mod 001	r/m Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)
--------------------	---------------	-----------	-----------	------------

Jeśli bit d = 1, to argument w pamięci jest 64-bitowy (double), jeśli d = 0, to argument 32-bitowy (float).

## **FDIV**

1. oba argumenty znajdują się na stosie koprocesora

11011	d	00	11	110	st	
11011	ч	00			Οt	

Jeśli bit d = 1, to wykonywana jest operacja st(..)  $\leftarrow$  st(..) / st(0); jeśli d = 0, to wykonywana jest operacja st(0)  $\leftarrow$  st(0) / st(..)

2. jeden argument znajduje się na stosie koprocesora w st(0, a drugi w pamięci.

11011 d 00	mod 001 r/m	Przes.(L)	Przes. ()	Przes. ()	Przes. (H)
------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------

Jeśli bit d = 1, to argument w pa mięci jest 64-bitowy (double), jeśli d = 0, to argument 32-bitowy (float). Wykonywana jest operacja st $(0) \leftarrow st(0) / M[..]$ 

## Przypadki szczególne kodowania rozkazów

1. Jeśli pola mod = 00 i r/m = 101, to adres efektywny określony jest wyłącznie przez zawartość 32-bitowego pola przesunięcie (w tym przypadku nie występuje adresowanie indeksowe, a zawartość rejestru EBP jest ignorowana)

Pierwszy bajt	Drugi bajt		ajt	Trzeci bajt	Czwarty bajt	Piąty bajt	Szósty bajt		
Kod oper. dw	00	reg	101	Przesunięcie (adres)					

2. Kodowanie nietypowe ze współczynnikiem skali – rozkaz

mov ecx, [ebx \* 4 + 12]

jest kodowany w postaci ciągu bajtów 8B 0C 9D 0C 00 00 00.

Pierwszy b	oaj	t	[	Orugi b	ajt	Trz	eci baj	jt SIB	Czwarty bajt	Piąty bajt	Szósty bajt	Siódmy bajt
100010	1	1	00	001	100	10	011	101	00001100	00000000	00000000	00000000
Kod oper.	d	w	mod	reg	r/m	ss	index	base	Przesunięcie (adres)			

Interpretacja bitów "d" i "w" w pierwszym bajcie: d=1 oznacza, że wynik zostaje wysłany do obiektu wskazanego przez pole reg (tu: 001 czyli rejestr ECX); w=1 oznacza, że wykonywana operacja. jest 32-bitowa.

Interpretacja drugiego bajtu: mod=00 (zob. dalszy opis), reg=001 tzn. rejestr ECX, r/m=100 oznacza, że . występuje bajt SIB.

Interpretacja trzeciego bajtu (SIB): scale=10 tzn. mnożenie \* 4, index=011 oznacza, że rejestrem indeksowym jest rejestr EBX, base=101 tzn. rejestr EBP, ale występuje tu przypadek specjalny: jeśli pole mod=00 i jednocześnie pole base=101, to rejestr wskazany przez pole base pomija się. (Dalsze szczegóły można znaleźć np. w pliku IA-32-soft-devel-man-instruction-set-v2A.pdf, str.2-8)

3. Rejestr ESP jako rejestr indeksowy

Sposób kodowania binarnego rozkazu

może budzić wątpliwości, ponieważ w tabeli (podanej na pierwszej stronie) określającej wartości adresu efektywnego w zależności od pola r/m nie występuje rejestr ESP. Możliwe jest jednak wprowadzenie bajtu SIB, choć taki schemat kodowania wymaga podania rejestru bazowego i indeksowego, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

kod	d w	mod	reg	r/m	skala index base	przesunięcie
			EAX	SIB	ESP ESP	
10001	0 1 1	01	000	100	00 100 100	00001000

Ze względu na zastrzeżenie, że rejestr ESP nie może występować jako rejestr indeksowy, pole index w bajcie SIB jest ignorowane. Zatem rejestrem indeksowym jest tylko rejestr ESP podany w polu base.