



Sumário

1	O que é o EdraBot?		2
	1.1	O que o EdraBot faz?	2
2	Download e Instalação		4
	2.1	Instalando o Python	5
	2.2	Instalando o Octave	6
		2.2.1 Adicionando o Octave ao PATH do Windows	7
	2.3	Instalando pacotes	10
3	Cor	no utilizar o programa	10



1 O que é o EdraBot?

O EdraBot é um bot (robô) de automatização web feito para facilitar a obtenção de dados do E-calc e montagem de gráficos com o mesmo. O EdraBot é escrito em python (para a obtenção de dados do E-calc) e Matlab (para o plot dos gráficos).

Neste documento será explicado como instalar e utilizar o programa na plataforma Windows.

1.1 O que o EdraBot faz?

O EdraBot acessa o website: www.ecalc.ch entra em uma dada conta, realiza simulações para um conjunto de configurações (i.e motor, hélice, bateria, faixa de peso, ESC e etc.) com parâmetros fixos e variáveis. No momento o EdraBot aceita peso, motor e bateria como parâmetros variáveis.

Suponha que queiramos simular a seguinte configuração:

1. Quadro: 500 mm;

2. Bateria: LiPo 8000mAh - 20/30C 4S;

3. ESC: 30A;

4. Hélice: APC Speed E 10"x3.8".

para diferentes motores, em diferentes faixas de peso...e plotar um gráfico de Tempo de vôo X Peso Total com várias curvas, onde cada curva representa um motor diferente. Seria um processo mecânico muito cansativo, por isso o EdraBot entra para facilitar.

Dado estas configurações e a especificação dos motores a serem simulados o EdraBot irá, para cada motor, simular com cada valor de peso e salvar o valor de tempo de vôo, após a obtenção dos dados, o plot será feito.

O mesmo pode ser feito para baterias, suponha que queiramos para um motor fixo, simular várias baterias e plotar o mesmo gráfico com curvas de baterias.

O EdraBot aceita N motores e N baterias simultaneamente, quando mais de uma bateria é especificada, o EdraBot irá automaticamente fazer plots com um motor fixo e variar as baterias existentes na faixa de peso



dada, e plotar para cada configuração. É recomendado que um máximo de 6 baterias ou 6 motores sejam especificados para o programa, devido a falta de cores para serem representadas nos gráficos.

O EdraBot irá plotar os seguintes gráficos nos seguintes inputs:

1. Ao receber N motores e uma bateria:

- (a) Um gráfico do tipo XY, Tempo de Vôo x Peso total, com N curvas de motores;
- (b) Um gráfico do tipo XY, Peso para outras áreas x Peso total, com N curvas de motores;
- (c) Um gráfico do tipo XY, Empuxo especifico x Peso total, com N curvas de motores;
- (d) Um gráfico do tipo XY, Peso empuxo x Peso total, com N curvas de motores;
- (e) N gráficos do tipo YY, Tempo de voo, Peso empuxo X Peso total;
- (f) N gráficos do tipo YY, Peso empuxo, Empuxo específico X Peso total;
- (g) N gráficos do tipo YY, Tempo de voo, Empuxo Especifico x Peso Total.

2. Ao Receber N motores e K baterias:


(a) $N \times 3$ gráficos do tipo XY, para cada N+1 será plotado 3 gráficos do tipo: Tempo de voo x peso total com K curvas de bateria, Peso empuxo x Peso total com K curvas de bateria e Peso para as outras areas x Peso total com K curvas de bateria, respectivamente.




2 Download e Instalação

Para baixar o Edrabot clique aqui.

Ao acessar o site clique em Source code (zip) para baixar.



Extraia o arquivo usando programas como o WinRar, a pasta conterá os seguintes arquivos:



Para utilizar o programa você precisará dos seguintes programas e pacotes instalados:

- 1. Python 3.9.6 ou superior:
 - (a) Pacote selenium;
 - (b) Pacote Numpy.
- 2. Octave 6.3.0 ou superior:
 - (a) Pacote io.



2.1 Instalando o Python

Para baixar o Python clique aqui.

Clique em download e baixe a última versão:



Ao instalar marque a opção "Add Python 3.9 to PATH" isto é crucial para o funcionamento do programa. Depois clique em "Install Now".







2.2 Instalando o Octave

Para baixar o Octave clique aqui.

Clique em download e selecione a versão do seu sistema (64 bits ou 32 bits) e clique na versão .exe para baixar.



Para instalar simplesmente clique em avançar até que a instalação começe.







2.2.1 Adicionando o Octave ao PATH do Windows

Para o funcionamento do programa é preciso adicionar a variável de sistema Octave ao Windows.

Na barra de pesquisa do windows 10 escreva "path" e selecione "Editar as variáveis de ambiente do sistema".




Na janela clique em "Variáveis de ambiente":






Na parte "variáveis do sistema", selecione a variável "path" e clique em editar:




Em editar clique em "Procurar":





Selecione: Este computador \to Nome_do_disco(C:) \to Arquivos de programa \to GNU Octave \to Octave-6.3.0 \to mingw64 \to bin E clique em OK:




Clique em OK nas outras janelas até que todas se fechem.



2.3 Instalando pacotes


Para instalar os pacotes clique duas vezes no arquivo "install_packages.bat" na pasta do programa, uma janela irá abrir e os pacotes serão instalados, aguarde até a seguinte mensagem aparecer:



Após isso, feche as janelas. A instalação estará concluída.


3 Como utilizar o programa

Para dar os inputs ao programa você irá precisar editar o arquivo "simulacao.py" na pasta do programa, para isso, clique com o botão direito nele e clique em "abrir com":





Depois clique em escolher outro aplicativo, após isso selecione bloco de notas.



No bloco de notas você poderá editar todas as configurações da simulação abaixo segue o guia de como inserir informações para o programa:

- 1. massa_min: valor mínimo do intervalo de peso em gramas, inserir apenas um número inteiro!
- 2. massa_max: valor máximo do intervalo de peso em gramas, inserir apenas um número inteiro!
- 3. mass_interval: intervalo de simulação, inserir apenas um número inteiro!
- 4. marca_motors: Inserir a marca de cada motor a ser testado respectivamente separados por VÍRGULA. O nome deverá ser IDÊNTICO ao nome no Ecalc;
- 5. Modelo_motors: Inserir o modelo de cada motor seguindo a ordem respectiva das marcas separados por VÍRGULA. O nome deverá ser IDÊNTICO ao nome no Ecalc;
- 6. quadro: Inserir o valor do quadro em milímetros;
- 7. baterias: Inserir o nome de cada bateria separados por VÍRGULA. O nome deverá ser IDÊNTICO ao nome no Ecale;
- 8. ESC: Inserir o ESC, o nome deverá ser IDÊNTICO ao nome no Ecalc;
- 9. helice: Inserir o nome da hélice, o nome deverá ser IDÊNTICO ao nome no Ecale;



- 10. diametro_helice: Inserir o diâmetro da hélice em POLEGADAS;
- 11. passo_helice: Inserir o passo da hélice em POLEGADAS.

Exemplo:

 $\mathbf{ATEN}\mathbf{\tilde{C}\tilde{A}O}$: Todos os valores depois de mass_min, mass_max e mass_interval devem estar entre ASPAS.

Após a inserção dos dados, salve o arquivo (Ctrl+S) e execute o arquivo "EdraBot.bat":



Se você deseja simular para curvas de motor, digite "m" e aperte ENTER, para curvas de bateria digite "b".



Note que: Não faz sentido escolher curvas de baterias quando há apenas UMA bateria sendo simulada.

Após isto, o programa irá automatizar todo o processo, uma janela do chrome será aberta, as simulações do Ecalc serão feitas, o chrome irá fechar, o programa irá começar a abrir vários plots do matlab e fechar eles em seguida. Os plot estarão na pasta "graficos" na pasta do programa.