

Du kan sedan följa stegen nedan:

1) Konfigurera följande inställningar för läget Semesterresa bort från hemmet:

2) Aktivera semesterläge.

Välj "MENU" > "TILLVAL" > "SEMESTER UTANFÖR HEMMET". Tryck på tangenten "OK".

Använd "ON/OFF"-knappen för att välja "ON" eller "OFF". Välj "ON" eller "OFF" och använd sedan knapparna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och justera inställningarna.

Inställning	Värde
Semester borta från hemmet	ON.
Från	2 februari 2018
Till	16 februari 2018
Funktionssätt	Uppvärmning
desinficering	ON.

### och INFORMATION

- Om menyn för varmvattenberedning är inställt på ON när semesterläget är aktiverat fungerar inte användardesinfektionen.

Om menyn Holidays away from home mode **■**-läge är inställt på ON, fungerar inte timern och veckoschemat om du inte lämnar läget.

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på OFF kommer menyn OUT OF HOUSE **■**-läge att vara inställt på OFF.

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på ON, kommer menyn OUT OF HOUSE **■**-läge att vara inställt på ON.

Fjärrkontrollen tar inte emot kommandon när menyn Semester långt hemifrån är inställt på **ON**.

Desinficering av enheten sker kl. 23:00 den sista dagen, förutsatt att desinfektionsfunktionen är **PÅ**.

- När enheten är i drift i Holiday away from home-läge gäller inte de tidigare inställda klimatkurvorna. Kurvorna kommer att implementeras omedelbart när enheten har avslutat driften i Holiday away from home-läget.

Den aktuella temperaturen kommer inte längre att gälla i läget Holiday away from home, men kommer fortfarande att visas på startsidan.

### 6.5.3 Semester hemma

Funktionen för hemledighet används för att kringgå standardscheman utan att behöva ändra dem för hemledighet.

- När du är på semester kan du använda semesterläget för att implementera olika inställningar utan att behöva ändra dina standardscheman.

Period	Nästa...
Före och efter semestern	Standardscheman kommer att användas.
Under semestern	Semesterinställningen kommer att implementeras.

När hemgångsläget är aktiverat visas startsidan . Välj "MENU" > "TILLVAL" > "SEMESTER HEMMA". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

ALTER	NATIV TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.
AKTUELL STATUS	OFF.			
FRÅN	00-00-2000			
TO	00-00-2000			
TIMER	GODKÄNN			

Använd "ON/OFF"-knappen för att välja "ON" eller "OFF". Välj "ON" eller "OFF" och använd sedan knapparna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och justera inställningarna.

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på OFF, kommer menyn HOME URLOP mode att vara inställt på OFF.

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på ON, kommer menyn HOME mode att vara inställt på ON.

Använd knapparna "▼", "▲" för att ställa in datumet.

- Ett standardschema kommer att användas före och efter semestern.

- Under semestern sparar du energi och förhindrar att ditt hem kyls ner.

### och INFORMATION

Om du ändrar enhetens driftläge måste du återställa läget Holiday at home eller Holiday away from home.

### 6.5.4 Stödjande värmare

- Funktionen SUPPORT HEATER används för att tvinga stödvärmaren att arbeta. Välj "MENU" > "OPTIONS" > "SUPPORT HEAT" och tryck på knappen "OK". Om funktionerna IBH och AHS har aktiverats med DIP-omkopplaren på hydraulmodulens styrkort visas följande sida:

ALTERNATIV
TYST LÄGE
WAKAC- PROGRA MMET.
SEMESTE R HEMMA
HEAT. ADD.

IBH = inomhusenhets stödvärmare. AHS = extra värmekälla.

- Om du aktiverar funktionerna IBH och AHS med hjälp av DIP-omkopplaren på hydraulmodulens styrkort visas följande sida:

ALTERNATIV
TYST LÄGE
WAKAC- PROGRA MMET.
SEMESTE R HEMMA
HEAT. ADD.
TILLSATSVÄRMARE
ON.
PÅ/AV