

Då kan du göra föliande:

- Du kan du göra följande:

 - 1) Konfigurera semestern med följande inställningar:
2) Aktivera semesterläget.
Gå till "MENU" > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY".
Tryck på "OK".
Använd "ON/OFF" för att välja "OFF" eller "ON" och
använd "◀" ".
"▶" "▼" för att bläddra och justera.

Inställning	Värde
Semester borta	ON
Från	2 februari 2018
Fram till	16 februari 2018
Driftläge	Uppvärmning

och INFORMATION

- Om DHW-läget i semesterläget är ON, är desinfektionen som ställts in av användaren ogiltig.
 - Om läget för semesterresa är ON, är timern och veckoschemat ogiltiga utom vid utgång.
 - Om CURRENT STATE är OFF, är HOLIDAY AWAY OFF.
 - Om CURRENT STATE är ON, är HOLIDAY AWAY ON.
 - Fjärrkontrollen tar inte emot några beställningar när semesterläget är ON.
 - Desinficerar enheten kl. 23.00 den sista dagen om desinfektion är PÅ.
 - I semesterläget är de tidigare inställda klimatrelaterade kurvorna ogiltiga, och kurvorna trär automatiskt i kraft när semesterläget har avslutats.
 - Den förinställda temperaturen är ogiltig i semesterläget, men det förinställda värdet visas fortfarande på huvudsidan.

6.5.3 Semesterhus

Funktionen semesterhem används för att avvika från de normala schemana utan att behöva ändra dem under semestern hemma.

- Under din semester kan du använda semesterläget för att avvika från dina normala scheman utan att behöva ändra dem

Period	Och sedan...
Före och efter semestern	Dina normala scheman kommer att användas.
Under din semester	De konfigurerade semesterinställningarna kommer att användas.

 Om semesterläget är aktiverat visas det på startsidan.

Gå till "MENY" > "ALTERNATIV" > "Semesterhem". Tryck på "OK". Följande sida kommer att visas:

ALTERNA		
TINST LÄGE	SEMES TERRES A	SEMEST ERHEM
NUVARANDE STAT		OFF
FRÅN		00-00-2000
TILL		00-00-2000
TIMER		ENTER
ON/OFF	ON/OFF	

Använd "ON/OFF" för att välja "OFF" eller "ON" och använd "◀", "►", "▼" för att bläddra och justera.

Om CURRENT STATE är OFF, är HOLIDAY HOME OFF

Om CURRENT STATE är ON, är HOLIDAY HOME ON.

Använd "▼", "▲" för att justera datumet

- Före och efter semestern gäller ditt normala schema.
 - Under semestern sparar du energi och förhindrar att ditt hus fryster.

och INFORMATION

Du måste återställa Holiday away eller Holiday home, om du ändrar enhetens driftläge.

6.5.4 Reservvärmare

- Funktionen BACKUP HEATER används för att forcera reservvärmaren. Gå till "MENU" > "OPTIONS" > "BACKUP HEATER". Tryck på "OK". Om IBH och AHS är inställda
ogiltig med DIP-omkopplaren på huvudstyrkortet för hydraulmodulen , Föliande sida visas:

ALTERNA TIV			
TYST LÄGE	SEMES TERRES A	SEMES TERHE M	RESERV VÄRMA RE

IBH=Backupvärmare för
inomhusenheter. AHS = Extra
värmekälla.

- Om IBH och AHS är giltigt inställda med DIP-omkopplaren på hydraulmodulens huvudstyrkort visas följande sida:

ALTERNA			
TV	TYST LÄGE	SEMEST ERRESA	SEMEST ERHEM
RESERVVÄRMAR		RE	
IE		ON	
ON/OFF		ON/OFF	