

och INFORMATION

- Funktionen CONF. ECO MODE-funktionen har två typer av kurvor: 1. kurva för inställning av hög uppvärmningstemperatur. 2. Inställningskurva för låg uppvärmningstemperatur. Om en hög uppvärmningstemperatur ställs in är endast inställningskurvan för hög uppvärmningstemperatur tillgänglig. Om en låg uppvärmningstemperatur ställs in är endast kurvan för den låga uppvärmningstemperaturen tillgänglig.
- Bekanta dig med avsnittet "SERVICEMENY". > "KONF. HEATING MODE" i installationshandboken för den hydroniska värmepumpsenheten.
- Den önskade temperaturen (T1S) kan inte justeras när menyn EKO MODE är inställd på ON.
- Du kan välja en inställning för låg eller hög uppvärmningstemperatur (se "Tabell 1~2").
- Om ECO MODE-menyn är inställd på ON och ECO MINUTER-menyn är inställd på OFF, kommer enheten kontinuerligt att använda ECO-läget.
- Om ECO MODE-menyn är inställd på ON och ECO MINUTER-menyn är inställd på ON, kommer enheten att använda ECO-läge enligt start- och sluttiderna.

| | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| DEZYN-FECTIO-N | LYCKLI-G VAR MVAT TENB ERD ARE | TANK VÄRMAR-E | VVC-PUMPA |
| AKTUELL STATUS | | OFF. | |
| ARBETSDAG | | PT. | |
| FÖRFLYTNING | | | |
| PÅ/AV | | | |

Använd tangenterna "◀", "▶", "▼", "▲" för att navigera och tangenterna "▲" för att navigera.

"▼", "▲" justerar parametrarna vid konfigurering av inställningarna för menyerna "WORKING DAY" och "START". Om menyn ARBETSDAG är inställd på MÅNDAG och START-värdet är 23:00, kommer desinfektionsfunktionen att aktiveras på fredag kl. 23:00. Om desinfektionsfunktionen fungerar kommer följande sida att visas:

