



6.10.3 Lägga till hushållsapparater:


1) Lägg till din enhet enligt anvisningarna.



2) Utför åtgärder på den kabelanslutna styrenheten enligt anvisningarna i APP.




3) Vänta tills hushållsapparaten har anslutit och klicka på "Sure".



4)

anslutit till enheten kommer **LCD-ikonen ""på** den trådbundna styrenheten att lysa permanent och luftkonditioneringen kan styras via appen.

5) Om nätverksdistributionsprocessen misslyckas eller om en återanslutning till den mobila enheten krävs, eller om den behöver bytas ut, utför du åtgärden på den trådbundna styrenheten
"Återställ fabriksinställningarna för WLAN" och upprepa ovanstående process.



⚠️ Varningar och felsökningsprocedur för nätverk

När produkten ansluts till nätverket ska du se till att telefonen är så nära produkten som möjligt.

För närvarande stöds endast routrar med 2,4 GHz-band.

Ange inte WLAN-namn med specialtecken (punkter, mellanslag osv.).

Vi rekommenderar att högst 10 enheter ansluts till routern så att hemmets enheter inte skapar problem med svaga eller instabila nätverkssignaler.

Om lösenordet för routern eller WLAN ändras ska du rensa alla inställningar och återställa enheten.

Innehållet i applikationen kan ändras i samband med versionsuppdateringar. I så fall är det den aktuella versionen som har företräde.