

**TIV-500L/A Art.nr 501V-000000-E17**

RSK-nr 6519800
Tank Volym- /Buffertank
Utrustning Ingen
Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

**TIV-500L/FR110 Art.nr 501V-120000-E17**

RSK-nr 6519804
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIV-500L/FR110/SOL12 Art.nr 501V-120400-E17**

RSK-nr 6519805
Tank Lagringstank med beredare och sol
Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare,
12 meter solslinga i koppar Ø22 mm, yta 3 m²
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

**TIV-500L/FC110 Art.nr 501V-100000-E17**

RSK-nr 6519802
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 110 liter varmvattenberedare i koppar.
Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIV-500L/FC110/SOL12 Art.nr 501V-100400-E17**

RSK-nr 6519803
Tank Lagringstank med beredare och sol
Utrustning 110 liter varmvattenberedare i koppar,
12 meter solslinga i koppar Ø22, yta 3 m²
Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

**TIV-500L/FR200 Art.nr 501V-220000-E17**

RSK-nr 6519808
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

**TIV-500L/FC200 Art.nr 501V-200000-E17**

RSK-nr 6519807
Tank Lagringstank med beredare
Utrustning 200 liter varmvattenberedare i koppar.
Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron.

**TIV-500L/FR300 Art.nr 501V-320000-E17**

RSK-nr 6519811
Tank Beredartank (VVB)
Utrustning 300 liter rostfri varmvattenberedare.
Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIV-500L/FC300 Art.nr 501V-300000-E17**

RSK-nr 6519810
Tank Beredartank (VVB)
Utrustning 300 liter varmvattenberedare i koppar.
Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

**TIV-500L/2xB12 Art.nr 501V-693000-E17**

RSK-nr 6519818
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar (6 m²),
Användning Tappvatten fås via kopparsslängan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)

**TIV-500L/2xB12/SOL12 Art.nr 501V-693400-E17**

RSK-nr 6519819
Tank Slingtank med sol
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar (6 m²),
12 meter solslinga i koppar Ø22, yta 3 m²
Användning Kombinera solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via kopparsslängan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör)

**TIV-500L/2xB12L/BK15 Art.nr 501V-693001**

RSK-nr 6519925
Tank Slingtank
Utrustning 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, 6 m², kondensorslinga 15 meter 3,7m²
Användning Tappvatten fås via kopparsslängan och värme via tankens shuntrör. (3-vägs eller BIV-shunt finns som tillbehör) Kondensorslinga för laddning med hetgas från värmepump.

10.

11.

12.

