

6.5.1 Tyst läge

Tyst läge används för att minska enhetens volym, men samtidigt minskar systemets uppvärmnings-/kylningskapacitet. Två tysta lägen finns tillgängliga. Level2 är tystare än Level1, men har lägre värme- eller kylkapacitet.

Det finns två sätt att arbeta i tyst läge:

- 1) kontinuerlig tyst drift,
- 2) timerbaserad drift.

• Gå till startsidan för att kontrollera om det tysta läget fungerar. Om det tysta läget fungerar visas " " på startsidan.

• Välj "MENU" > "ALTERNATIV" > "TYST LÄGE". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

ALTER NATIV				1/2
TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.	
AKTUELL STATUS	OFF.			
VOLYM NIVÅ	NIVÅ 1			
START. MINUTER1	12:00			
SLUT TIMER1	15:00			
JUSTERING				

Använd "ON/OFF"-knappen för att välja "ON" eller

"OFF". Beskrivning av funktionen:

Om menyn CURRENT STATUS är inställt på OFF kommer QUIET MODE inte att användas.

När du väljer QUIET LEVEL och trycker på knappen "OK" eller "▶" visas följande sida.

ALTER NATIV				1/2
TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.	
AKTUELL STATUS	WL.			
VOLYM	NIVÅ 1			
START. MINUTER1	12:00			
SLUT TIMER1	15:00			
JUSTERING				

NIVÅ 1

ALTER NATIV				1/2
TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.	
AKTUELL STATUS	WL.			
VOLYM	NIVÅ 2			
START. MINUTER1	12:00			
SLUT TIMER1	15:00			
JUSTERING				

NIVÅ 2

Använd knapparna "▼", "▲" för att välja Level1 eller Level2. Tryck på "OK"-knappen.

Om du väljer MINUTER i menyn för tyst läge och trycker på knappen "OK" visas följande sida:

ALTER NATIV		2/2		
TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.	
MINUTER1				OFF.
START. MINUTER2				22:00
SLUT TIMER2				07:00
MINUTER2				OFF.
JUSTERING				

Det finns två timers att ställa in. Bläddra till "■", tryck på "OK"-knappen och markera eller avmarkera kryssrutan. Om båda tiderna väljs bort kommer det tysta läget att vara permanent aktiverat. I annat fall kommer enheten att arbeta enligt tidsinställningarna.

6.5.2 Semester borta från hemmet

• är semesterläget "Borta från hemmet" är aktiverat visas startsidan .

Semesterfunktionen förhindrar att huset kyls ned när du är bortrest och varmer sedan upp huset innan du kommer tillbaka.

Välj "MENU" > "TILLVAL" > "SEMESTER UTANFÖR HEMMET". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida:

ALTER NATIV		1/2		
TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.	
AKTUELL STATUS				OFF.
VVS-LÄGE				PÄ.
DESINFJEKTION				PÄ.
PÄ/AV				

ALTER NATIV		2/2		
TYST LÄGE	WAKAC- PROGRA MMET.	SEMESTE R HEMMA	HEAT. ADD.	
FRÄ N				00-00-2000
TO				00-00-2000
JUSTERING				

Exempel på användning: Du ska resa bort över vintern. Det aktuella datumet är 2018-01-31 och två dagar senare infaller 2018-02-02, vilket är början på din semester.

• Situationen är som följer:

Om 2 dagar kommer du att vara borta i 2 veckor under vintern. • Du vill spara energi men också undvika att huset kyls ner.