

Använd '◀' , '▶' för att bläddra .tryck på "OK" för att välja. Följande sida kommer att visas:

FÖRINSTÄLLD TEMPERATUR		
FÖRINS TÄLLT TEMP.	VÄDER TEMP.SET	ECO- LÄGE
NUVARANDE STAT	ON	
ECO TIMER	OFF	
START	08:00	
SLUT	19:00	
ON/OFF		◀ ▶

Använd "ON/OFF" för att slå på eller av och använd "▼" , "▲" för att bläddra.

FÖRINSTÄLLD TEMPERATUR		
FÖRINS TÄLLT TEMP.	VÄDER TEMP.SET	ECO- LÄGE
NUVARANDE STAT	OFF	
ECO TIMER	ON	
START	08:00	
SLUT	19:00	
JUSTERA		◀ ▶

När markören är på "START" eller på "END" kan du använda "◀" , "▶" , "▼" , "▲" för att bläddra och använda "▼" , "▲" för att justera tiden.

### och INFORMATION

- ECO MODE SET har två typer av kurvor :1.kurvan för den höga temperaturinställningen för uppvärmning,2.kurvan för den låga temperaturinställningen för uppvärmning, Den har bara kurvan för inställningen av den höga temperaturen för uppvärmning, om den höga temperaturen är inställd för uppvärmning. Den har bara kurvan för den låga temperaturinställningen för uppvärmning, om den låga temperaturen är inställd för uppvärmning.

Se "FÖR SERVICEMAN">>"VÄRME MODE SETTING" i "Installationshandbok".

Den önskade temperaturen (T1S) kan i n t e justeras när ECO-läget är ON.

Du kan välja inställning för låg eller hög temperatur för uppvärmning i "Tabell 1~2".

Om ECO MODE är ON och ECO TIMER är OFF kör enheten ECO mode hela tiden.

Om ECO MODE är ON och ECO TIMER är ON, enheten kör ECO-läge enligt starttid och sluttid.

## 6.3 Varmvatten för hushållsbruk (DHW)

DHW-läget består vanligtvis av följande :

- 1) DISINFEKTERA
- 2) SNABB VARMVATTENBEREDNING
- 3) TANKVÄRMARE
- 4) VVC-PUMPA

### 6.3.1 Desinficera

DISINFECT-funktionen används för att döda legionella. desinficera funktion tanktemperaturen kommer att nås 65 ~ 70 °C kraftfullt. Desinficeringstemperaturen ställs in i 'FOR SERCICEMAN.se "FOR SERCICEMAN" > 'DHW MODE" > "DISINFECT" i "Installations- och användarhandbok (M-thermal split inomhusenhet)".

Gå till "MENY" > "VARMT VATTEN FÖR HUSHÅLL" > "DISINFECT". Tryck på "OK". Följande sida visas:

INHEMSKT VARMT VATTEN (DHW)			
DIS-INFECT	SNA BB VAR MVA TTEN BER EDNI NG	TANKV ÄRMAR E	VVC- PUMP A
AKTUELL STATE	ON		
DRIFT	DAG	FRI	
START	PÅ/AV	23:00	PÅ/AV
ON/OFF	ON/OFF		◀ ▶



DIS-INFECT	SNA BB VAR MVA TTEN BER EDNI NG	TANKV ÄRMAR E	VVC- PUMP A
AKTUELL STATE	OFF		
DRIFT	DAG	FRI	
START	23:00		
ON/OFF	ON/OFF		◀ ▶

Använd "◀" , "▶" , "▼" , "▲" för att bläddra och använd "▼" , "▲" för att justera parametrarna när du ställer in "OPERATE DAY" och "START". Om OPERATE DAY är inställt på FRIDAY och START är inställt på 23:00, Desinfektionsfunktionen kommer att vara aktiv kl. 23.00 på fredag. Om desinficeringsfunktionen är igång visas följande sida:

01-01-2018	23:59	13°
	ON	
23.5 °C		38 °C