

Använd "ON/OFF"-knappen för att välja "OFF." eller "ON".

### och INFORMATION

- Om driftläget för automatisk uppvärmning eller kylningsfunktionen är inställt är stödvärmarfunktionen inte tillgänglig.
- Funktionen SUPPORT HEAT fungerar inte bara när ROOM HEAT MODE är aktiverat.

## 6.6 Barnsäkerhetslås

Tack vare funktionen CHILD SAFETY BLOCK har barn inte tillgång till apparaten. Tillgången till konfigurationen av lägen och temperatur kan läsas eller läsas upp med hjälp av funktionen CHILD SAFETY BLOCK. Välj "MENU" > "BARNLÅS BARN". Sidan kommer att visas:

BLOCKBRYTAREN	
Vänligen ange ditt lösenord:	
1	2 3
<input type="button" value="OK"/> GODKÄNNAN  JUSTERING <input type="button" value="◀"/>	

Ange rätt lösenord så visas följande sida:

BLOCKBRYTAREN	
REGUL. TEMP. VÄRME	LÄSA UPP
COOL/HEAT MODE ON/OFF	LÄSA UPP
REGUL. TEMP. HUW	LÄSA UPP
VARMVATTEN PÅ/AV-LÄGE	LÄSA UPP
UPP	BLOCKERA/LÄSA UPP <input type="button" value="▼"/>

Använd tangenterna "▼", "▲" för att navigera och tangenten "ON/OFF" för att välja LOCK eller UNLOCK.

Det går inte att justera kyl-/värmtemperaturen när CONFIG TEMP. COOL.HEAT CONFIG. läget är låst. Om du försöker justera kylnings-/värmtemperaturen när kylnings-/värmtemperaturen är låst visas följande sida:

01-01-2018	23:59	13°
Temperaturregleringsfunktion för kylning/uppvärmning blockerad.		
Vill du avblockera?		
NEJ	JA	
<input type="button" value="OK"/> BEKRÄFTA <input type="button" value="◀"/>		

Kyl-/värmeläget kan inte kopplas till/från så länge ON/OFF-menyn är låst. KYLNINGS-/UPPVÄRMNINGSLÄGE. Om aktivera/inaktivera COOL/HEAT MODE när ON/OFF-menyn är låst. COOL/HEAT MODE visas följande sida:

01-01-2018	23:59	13°
ON/OFF-funktionen för kylning/uppvärmning blockerad.		
Vill du avblockera?		
NEJ	JA	
<input type="button" value="OK"/> BEKRÄFTA <input type="button" value="◀"/>		

Varmvattenperaturen kan inte justeras så länge CONFIG. VVT TEMP. DHW. Om du försöker justera varmvattenperaturen medan CONFIG. HUW TEMP. DHW. är låst, kommer följande sida att visas:

01-01-2018	23:59	13°
Funktionen för reglering av varmvattenberedarens temperatur blockerad.		
Vill du avblockera?		
NEJ	JA	
<input type="button" value="OK"/> BEKRÄFTA <input type="button" value="◀"/>		

Varmvattenläget slås inte på/av så länge ON/OFF-menyn är låst. VVL-LÄGE. Om du aktiverar/inaktiverar DHW-läget medan ON/OFF-menyn är låst. DHW MODE-menyn är blockerad, kommer följande sida att visas:

01-01-2018	23:59	13°
Funktionen DHW ON/OFF blockerad.		
Vill du avblockera?		
NEJ	JA	
<input type="button" value="OK"/> BEKRÄFTA <input type="button" value="◀"/>		

## 6.7 Servicedata

### 6.7.1 Information om servicedata

Menyn med servicedata har följande innehåll:

- DISKUSION MED SERVICETEKNIKERN
- FELKODE
- PARAMETER
- DISPLAY

### 6.7.2 Navigering till menyn för servicedata

- Välj "MENU" > "SERVICEDATA". Tryck på knappen "OK" så visas följande sida: