

Onderhoud Upofloor Zero, ZeroCS (LifeLine) en Expression en vloeren.

Eerste onderhoud na installatie van de vloer

Verwijder losliggend vuil, zand en stof met een zachte bezem en/of stoffer en blik. Verwijder eventuele hardnekkige (lijm)vlekken met een doekje en wat terpentine. Gebruik géén schuursponsjes of andere schurende en/of krassende hulpmiddelen. De vloer voor het eerst ten minste 48 uur na het leggen niet met water belasten om mogelijke aantasting van de wellicht nog niet geheel afgebonden verlijming te ontzien.

De vloer schoonmaken met lauwwarm water en een laag alkalisch schoonmaakmiddel. Gebruik van machines (éénschijf- of combimachines met rode schijf of middel harde borstels) is toegestaan.

Het verdient aanbeveling om de vloer na te drogen om kalkopbouw te voorkomen.

Dagelijks onderhoud:

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en graad van vervuiling stofwissen of licht moppen. Voeg aan het lauwwarme water wat neutraalreiniger toe (gewoon afwasmiddel werkt ook!). Droog de vloer na om kalkopbouw te voorkomen.

Incidenteel onderhoud:

Verwijder eerst losliggend vuil en zand door vegen of stofzuigen.

Sterk vervuilde vloeren kunnen worden geschrobd met een éénschijf- of combimachine met rode schijf of middel harde borstels. Gebruik lauwwarm water met een neutraalreiniger of licht alkalisch schoonmaakmiddel. Nadrogen om kalkopbouw te vermijden.

Vloeren die blootstaan aan extreem zwaar gebruik kunnen worden geschrobd met een eenschijfsmachine (rode pad) waarbij aan het (lauwwarme) water **Taski Jontec Tensol conc**. is toegevoegd.

NB: Let op dat de vloer niet wordt voorzien van PUR of polymeer beschermlagen. Kalkopbouw, door de nat schoongemaakte vloer "natuurlijk" te laten drogen, maakt dat de vloer er na verloop van tijd dof en verarmt uit gaat zien. Nadrogen met een uitgewrongen mop heeft dus echt zin om de vloer langdurig een mooie uitstraling te laten behouden. Natte vloeren kunnen glad zijn.

Vlekverwijdering:

Hardnekkige vlekken verwijderen met een doekje en wat terpentine. Geen schuursponsjes of andere schurende hulpmiddelen gebruiken. Nawissen met schoon water.

Kauwgum: Vloeibare stikstof uit een spuitbus of een "camping-koelelement" direct uit het vriesvak op de vlek leggen. Zodra bevroren is de kauwgum eenvoudig te verwijderen!

NB: Gebruik géén vlekkenverwijderaar uit spuitbus of fles. Deze bevatten véél oplosmiddelen die niet de vloerbedekking maar wél de verlijming kunnen aantasten.

Swedesign b.v. 33.59.22.120 Postbus 146 31027352 NL-3830 AC LEUSDEN VAT/BTW: NL800363966B01 T: +31 (0)33 494 57 57

KvK:

Bank:

F: +31 (0)33 432 14 99