

Leg- en onderhoudsadvies/Tegels en stroken

Het product...

UPOFLOOR Xpression is een bijzondere vloerbedekking. Uitzonderlijk slijtvast en krasbestendig, bestand tegen intensief gebruik en vrijwel alle chemicaliën. Antistatisch, antibacterieel, emissievrij en zeer brandveilig. Het is geschikt voor zwaar project en zelfs licht industrieel gebruik.

Deze kunststof hebben de Finse ontwikkelaars Enomer⊚ genoemd. Het is géén PVC en ook géén polyolefin! Het materiaal bevat een hoog gehalte (80%) natuurlijke mineralen. Daarom is het belangrijk om van deze leg- en onderhoudsadviezen goed kennis te nemen en ze op te volgen voor het beste resultaat. LifeLine™ is een goed product, maar alleen een professionele verwerking maakt er een fantastische vloer van....

Voorbereidingen...

Tegels altijd vlak/liggend opslaan. Bij voorkeur 24 uur voor installatie ter acclimatisering op het werk brengen. Verwerkingstemperatuur ca. 18°C, liefst niet onder 15°C.

De ondervloer...

Dient voldoende druk- en trekvast, vlak, schoon en blijvend droog te zijn. Controleer of de constructie vrijdragend en voldoende geventileerd is. Neem zonodig maatregelen tegen mogelijke invloeden van optrekkend vocht.

Zand/cement dekvloeren controleren op drukvastheid (geschikt voor toekomstig gebruik?). Afzandende dekvloeren voorstrijken. Restvochtgewicht max. 2,5% (CM gemeten!)

Anhydriet dekvloeren afdoende schuren, stofzuigen en – indien nodig – voorstrijken. Restvochtgewicht max. 0,5% (CM gemeten!)

Onvoldoende vlakke ondervloeren egaliseren met een bij de ondergrond passend egaliseermiddel en - zonodig - mechanisch naschuren.

Verlijming...

Gebruik op zuigende ondergronden een hoogwaardige acrylaatdispersie (Bijv. 640 van Eurocol; Uzin 2000; Thomsit K188E of soortgelijk). De lijm met een fijne vertanding aanbrengen .

NB: Het materiaal aanbrengen in <u>het (half)natte kitbed</u> om te zorgen voor een goede overdracht van de lijm naar de rug van het materiaal. Controleer tijdens het leggen – door een stukje weer even op te tillen – of er ook inderdaad steeds sprake is van een goede kitoverdracht.

Wals de vloer zorgvuldig na... Mogelijk lijmvlekken direct verwijderen.

NB: Bij installatie op niet zuigende ondergronden of als de vloer wordt blootgesteld aan vorkheftruck verkeer of andere belastingen met extreme frictie, dient te worden verlijmd met een polyurethane lijm (bijv. Eurocol PU 140 of gelijkwaardig)

Verwerking...

De dessinering is richtingsvrij, maar de toplaag heeft een reliëf met een richting. Dat wordt bij strijklicht zichtbaar. De rug heeft daarom een pijl die de legrichting aangeeft. De toplaag is hard, de tegel gevuld met natuurlijke mineralen (zeg maar vergruisd natuursteen), dus de mesjes slijten snel.... Pastegels inkrassen en breken. Holbuigen en opzetten: Tegels met de föhn verwarmen. Bij een straal kleiner dan Ø40mm bestaat het risico op breuk.

Onderhoud...

Na installatie de vloer niet eerder belasten dan de fabrikant van het gekozen lijmtype in de adviezen toestaat. De vloer de eerste dagen na installatie slechts droog wissen of zuigen om te voorkomen dat het nog verse kitbed niet te snel met vocht wordt belast.

Dagelijks onderhoud: Afhankelijk van de gebruiksintensiteit stofwissen of licht moppen. Voeg aan

het lauwwarme water wat neutraalreiniger toe. Droog de vloer na om kalkop-

bouw te voorkomen.

Incidenteel onderhoud: Sterk vervuilde vloeren kunnen worden geschrobd met een eenschijfs- of combi- machine met rode schijf of harde borstels. Gebruik als toevoeging

Taski Jontec Tensol conc.. Absoluut géén polymeer!!