add rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] + x[rs2]

カロ (Add). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs2]加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.add rd, rs2; c.mv rd, rs2

| 31      | 25 24 2 | ) 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|---------|---------|---------|-------|------|---------|
| 0000000 | rs2     | rs1     | 000   | Rd   | 0110011 |

addi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)

加立即数(Add Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数加到寄存器 x[rsI]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.li rd, imm; c.addi rd, imm; c.addi16sp imm; c.addi4spn rd, imm

| 31         | 20 1  | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 76 0    |
|------------|-------|-------|-------|------|---------|
| immediate[ | 11:0] | rs1   | 000   | rd   | 0010011 |

addiw rd, rs1, immediate

x[rd] = sext((x[rs1] + sext(immediate))[31:0])

加立即数字(Add Word Immediate). I-type, RV64I.

把符号位扩展的立即数加到  $\mathbf{x}[rsI]$ ,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addiw rd, imm

| immediate[11:0] rs1 000 rd 0011011 | 31 |                 | 20 19 |     | 15 14 |     | 12 11 | 7  | 6 |         | 0 |
|------------------------------------|----|-----------------|-------|-----|-------|-----|-------|----|---|---------|---|
| L J                                | i  | immediate[11:0] |       | rs1 |       | 000 |       | rd |   | 0011011 |   |

addw rd, rs1, rs2

x[rd] = sext((x[rs1] + x[rs2])[31:0])

加字(Add Word). R-type, RV64I.

把寄存器  $\mathbf{x}[rs2]$ 加到寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 上,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addw rd, rs2

| 31      | 25 24 | 0 19 15 | 14 12 11 | 7 6 | 0       |
|---------|-------|---------|----------|-----|---------|
| 0000000 | rs2   | rs1     | 000      | rd  | 0111011 |

amoadd.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] + x[rs2])

原子加双字(Atomic Memory Operation: Add Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为  $t+\mathbf{x}[rs2]$ ,把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

| <br>31 | 27 | 26 | 25 | 24 | 70 | 19  | 15 14 | 12  | 11 | 76 | 0       | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|----|----|---------|---|
| 00000  |    | aq | rl | rs | 2  | rs1 |       | 011 | rd |    | 0101111 |   |

#### amoadd.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] + x[rs2])

原子加字(Atomic Memory Operation: Add Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为  $t+\mathbf{x}[rs2]$ ,把  $\mathbf{x}[rd]$  设为符号位扩展的 t。

| 31 27 | 26 | 25 | 24 2 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | . 7 | 6       | 0 |
|-------|----|----|------|-------|-------|-------|-----|---------|---|
| 00000 | aq | rl | rs2  | rs1   | 0     | 10    | rd  | 0101111 |   |

## amoand.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] & x[rs2])

原子双字与 (Atomic Memory Operation: AND Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为 t。

| 3 | 1 77  | 26 | 25 | 24 | 20 | 19  | 15 14 | 4 12 | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|---|-------|----|----|----|----|-----|-------|------|------|-----|---------|---|
|   | 01100 | aq | rl | rs | 2  | rs1 |       | 011  | rd   |     | 0101111 |   |

### amoand.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] & x[rs2])

原子字与 (Atomic Memory Operation: AND Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

| 31   | 27 | 26 | 25 | 24 | 20  | 19  | 15 1 | 4 12 | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|------|-----|---------|---|
| 0110 | 0  | aq | rl |    | rs2 | rs1 |      | 010  | rd   |     | 0101111 |   |

## amomax.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MAX x[rs2])

原子最大双字(*Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword*). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]中较大的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为 t。

| 31   | 27 | 26 | 25 | 24 | 20  | 19  | 15 14 | 4 12 | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|------|-----|---------|---|
| 1010 | 0  | aq | rl | 1  | rs2 | rs1 |       | 011  | rd   |     | 0101111 |   |

#### amomax.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MAX x[rs2])

原子最大字(*Atomic Memory Operation: Maximum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较大的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

| 31 27 | 26 | 25 | 24  | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0       |
|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| 10100 | aq | rl | rs2 | rs1   | 010   | rd    | 1 ( | 0101111 |

#### amomaxu.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MAXU x[rs2])

原子无符号最大双字(Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用无符号比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

| 31   | 27 | 26 | 25 | 24  | 20 19 | 15  | 14 12 | 2 11 | 7 6     | 0 |
|------|----|----|----|-----|-------|-----|-------|------|---------|---|
| 1110 | 00 | aq | rl | rs2 |       | rs1 | 011   | rd   | 0101111 |   |

#### amomaxu.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MAXU x[rs2])

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Maximum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较大的一个(用无符号比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

| 31 | 27  | 26 | 25 | 24 | 20 | 19  | 15 1 | 4 12 | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|----|-----|----|----|----|----|-----|------|------|------|-----|---------|---|
| 11 | 100 | aq | rl | rs | s2 | rs1 |      | 010  | rd   |     | 0101111 |   |

### amomin.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MIN x[rs2])

原子最小双字(*Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword*). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用二进制补码比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

| 31  | 27 | 26 | 25 | 24  | 20 19 | ) 1 | 5 14 | 12 | 11 | 76 |         | 0 |
|-----|----|----|----|-----|-------|-----|------|----|----|----|---------|---|
| 100 | 00 | aq | rl | rs2 |       | rs1 |      | 11 | rd |    | 0101111 |   |

## amomin.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MIN x[rs2])

原子最小字(*Atomic Memory Operation: Minimum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用二进制补码比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

| 31 | 27  | 26 | 25 | 24 | 20  | 19  | 15 1 | .4 12 | 2 11 | 76 | 0       |
|----|-----|----|----|----|-----|-----|------|-------|------|----|---------|
| 10 | 000 | aq | rl |    | rs2 | rs1 |      | 010   | rd   |    | 0101111 |

## amominu.d rd, rs2,(rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MINU x[rs2])

原子无符号最小双字(Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rs1]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]中较小的一个(用无符号比较),把 x[rd]设为 t。

| 31  | 27  | 26 | 25 | 24 | 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 7 6 | 0       |
|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|------|-----|---------|
| 110 | 000 | aq | rl | rs | 2  | rs1   | 011   | rd   |     | 0101111 |

#### amominu.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MINU x[rs2])

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Minimum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

| 31   | 27 | 26 | 25 | 24 | 20  | 19  | 15 1 | 4 12 | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|------|-----|---------|---|
| 1100 | 00 | aq | rl |    | rs2 | rs1 |      | 010  | rd   |     | 0101111 |   |

### amoor.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] | x[rs2])

原子双字或 (Atomic Memory Operation: OR Doubleword). R-type, RV64A. 讲行加下的原子操作, 将内左中地址为 x[rs]]中的双字记为 t. 把这个双字变为 t

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为 t。

| 31 27 | 26 | 25 | 24 2 | 0 19 1: | 5 14 1: | 2 11 7 | 6 0     |
|-------|----|----|------|---------|---------|--------|---------|
| 01000 | aq | rl | rs2  | rs1     | 011     | rd     | 0101111 |

#### amoor.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] | x[rs2])

原子字或 *(Atomic Memory Operation: OR Word)*. R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

| 31    | 27 | 26 | 25 | 24 | 20  | 19  | 15 1 | 4 12 | 2 11 | 76 |         | 0 |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|------|----|---------|---|
| 01000 |    | aq | rl |    | rs2 | rs1 |      | 010  | rd   |    | 0101111 |   |

# amoswap.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] SWAP x[rs2])

原子双字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 x[rs2]的值,把 x[rd]设为 t。

| 31 27 | 26 | 25 | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|-------|----|----|-------|-------|-------|--------|---------|
| 00001 | aq | rl | rs2   | rs1   | 011   | rd     | 0101111 |

#### amoor.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] SWAP x[rs2])

原子字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t, 把这个字变为 x[rs2]的值,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

| 31 27 | 26 | 25 | 24  | 20 19 | 15  | 14 12 | 2 11 7 | 6       | 0 |
|-------|----|----|-----|-------|-----|-------|--------|---------|---|
| 00001 | aq | rl | rs2 |       | rs1 | 010   | rd     | 0101111 |   |

#### amoxor.d rd, rs2, (rs1)

 $x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] ^ x[rs2])$ 

原子双字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rs1]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]按 位异或的结果,把x[rd]设为t。

| 31  | 21  | 26 | 25 | 24  | 20 19 | 15  | 14 1 | 2 11 | / 6    | 0 |
|-----|-----|----|----|-----|-------|-----|------|------|--------|---|
| 001 | .00 | aq | rl | rs2 |       | rs1 | 011  | rd   | 010111 | 1 |

#### amoxor.w rd, rs2, (rs1)

 $x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] ^ x[rs2])$ 

原子字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为x[rs1]中的字记为t,把这个字变为t和x[rs2]按位异 或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

| 31    | 27 | 26 | 25 | 24  | 20 19 | 9   | 15 14 | 12  | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|-------|----|----|----|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|---------|---|
| 00100 | )  | aq | rl | rs2 | ,     | rs1 |       | 010 | rd   |     | 0101111 |   |

#### and rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] & x[rs2]

与 (And). R-type, RV32I and RV64I.

将寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]位与的结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.and rd, rs2

| 31 | 25      | 5 7 4 7 0 | 19 15 | 14 12 | . 11 | 7 6 0   |
|----|---------|-----------|-------|-------|------|---------|
|    | 0000000 | rs2       | rs1   | 111   | rd   | 0110011 |

## andi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)

与立即数 (And Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数和寄存器 x[rsI]上的值进行位与,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.andi rd, imm

| 31 | 20            | ) 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | :<br>)  | 0 |
|----|---------------|------|-------|-------|-----|---------|---|
| im | mediate[11:0] | rs1  | 111   |       | rd  | 0010011 |   |

# auipc rd, immediate

x[rd] = pc + sext(immediate[31:12] << 12)

PC 加立即数 (Add Upper Immediate to PC). U-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的 20 位 (左移 12 位) 立即数加到 pc 上,结果写入 x[rd]。

| 31               | 12 11 | 7 6 | 0       |
|------------------|-------|-----|---------|
| immediate[31:12] | r     | ·d  | 0010111 |

beq rs1, rs2, offset

if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)

相等时分支 (Branch if Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]和寄存器 x[rs2]的值相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。 E 压缩形式: c.beqz rs1, offset

| 31              | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11  | 7 6          | 0       |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------------|---------|
| offset[12 10:5] | rs2   | rs    | 1 00  | 00 off | fset[4:1 11] | 1100011 |

### beqz rs1, offset

if (rs1 == 0) pc += sext(offset)

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **beq** rs1, x0, offset.

# bge rs1, rs2, offset

if (rs1  $\geq$ s rs2) pc += sext(offset)

大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]的值大于等于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

| 31              | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11        | 7 6         | 0 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|---|
| offset[12 10:5] | rs2   | rs1   | 101   | offset[4:1 1 | 11] 1100011 |   |

## bgeu rs1, rs2, offset

if (rs1  $\geq_u$  rs2) pc += sext(offset)

无符号大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 的值大于等于寄存器  $\mathbf{x}[rs2]$ 的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

| 31              | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11  | 7 6      | 0       |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|
| offset[12 10:5] | rs2   | rs1   | . 111 | offset | [4:1 11] | 1100011 |

## bgez rs1, offset

if (rs1  $\geq_s$  0) pc += sext(offset)

大于等于零时分支 (Branch if Greater Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge rs1, x0, offset.

### bgt rs1, rs2, offset

if  $(rs1 >_s rs2)$  pc += sext(offset)

大于时分支 (Branch if Greater Than). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs2, rs1, offset.

## bgtu rs1, rs2, offset

if (rs1  $>_u$  rs2) pc += sext(offset)

无符号大于时分支 (Branch if Greater Than, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bltu rs2, rs1, offset.

#### bgtz rs1, offset

if 
$$(rs2 >_s 0)$$
 pc += sext(offset)

大于零时分支 (Branch if Greater Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** x0, rs2, offset.

#### ble rs1, rs2, offset

if (rs1 
$$\leq$$
s rs2) pc += sext(offset)

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bge** rs2, rs1, offset.

### bleu rs1, rs2, offset

if (rs1 
$$\leq_u$$
 rs2) pc += sext(offset)

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bgeu rs2, rs1, offset.

#### blez rs2, offset

if (rs2 
$$\leq$$
s o) pc += sext(offset)

小于等于零时分支 (Branch if Less Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge x0, rs2, offset.

### **blt** rs1, rs2, offset

if 
$$(rs1 <_s rs2)$$
 pc += sext(offset)

小于时分支 (Branch if Less Than). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

| 31              | 25 24 | 20 19 | 15  | 14 12 | 2 11 7         | 6       | 0 |
|-----------------|-------|-------|-----|-------|----------------|---------|---|
| offset[12 10:5] | rs2   |       | rs1 | 100   | offset[4:1 11] | 1100011 |   |

## bltz rs2, offset

if 
$$(rs1 <_s 0)$$
 pc += sext(offset)

小于零时分支 (Branch if Less Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs1, x0, offset.

### **bltu** rs1, rs2, offset

if 
$$(rs1 <_u rs2)$$
 pc += sext(offset)

无符号小于时分支 (Branch if Less Than, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

| 31              | 25 24 | 20 19 | 15 1 | 14 12 | . 11 7         | 6 0     |
|-----------------|-------|-------|------|-------|----------------|---------|
| offset[12 10:5] | rsz   | 2     | rs1  | 110   | offset[4:1 11] | 1100011 |

bne rs1, rs2, offset

if (rs1 
$$\neq$$
 rs2) pc += sext(offset)

不相等时分支 (Branch if Not Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]的值不相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

压缩形式: c.bnez rs1, offset

| 31              | 25 24 | 20 19 | 15 1 | .4 12 | 11 7           | 6 0     |
|-----------------|-------|-------|------|-------|----------------|---------|
| offset[12 10:5] | rs    | 2     | rs1  | 001   | offset[4:1 11] | 1100011 |

#### bnez rs1, offset

if (rs1 
$$\neq$$
 0) pc += sext(offset)

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bne** rs1, x0, offset.

c.add rd, rs2

$$x[rd] = x[rd] + x[rs2]$$

カロ (Add). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, rd, rs2. rd=x0 或 rs2=x0 时非法。

| 15  | 13 | 12 | 11 | 7  | 6   | 2 | 1 0 |
|-----|----|----|----|----|-----|---|-----|
| 100 |    | 1  |    | rd | rs2 |   | 10  |

#### c.addi rd, imm

$$x[rd] = x[rd] + sext(imm)$$

加立即数 (Add Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, rd, imm.

| 15  | 13 | 12     | 11 | 7  | 6        | 2 | 1  | 0 |
|-----|----|--------|----|----|----------|---|----|---|
| 000 |    | imm[5] |    | rd | imm[4:0] |   | 01 |   |

# $c.addi16sp \\ \mathsf{imm}$

$$x[2] = x[2] + sext(imm)$$

加 16 倍立即数到栈指针 *(Add Immediate, Scaled by 16, to Stack Pointer)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **addi** x2, x2, imm. imm=0 时非法。

| 15  | 13 | 12     | 11 | 7     | 6           | 2    | 1  | 0 |
|-----|----|--------|----|-------|-------------|------|----|---|
| 011 |    | imm[9] |    | 00010 | imm[4 6 8:7 | / 5] | 01 |   |

# c.addi4spn rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[2] + uimm$$

加 4 倍立即数到栈指针 (Add Immediate, Scaled by 4, to Stack Pointer, Nondestructive). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x2, uimm, 其中 rd=8+rd'. uimm=0 时非法。

| 15  | 13 | 12                | 5 | 4 2 | 2 1 |    | 0 |
|-----|----|-------------------|---|-----|-----|----|---|
| 000 |    | uimm[5:4 9:6 2 3] |   | rd' |     | 00 |   |

#### c.addiw rd, imm

$$x[rd] = sext((x[rd] + sext(imm))[31:0])$$

加立即数字 (Add Word Immediate). RV64IC.

扩展形式为 addiw rd, rd, imm. rd=x0 时非法。

| 15  | 13 | 12     | 11 | 76 | 2        | 1 0 |
|-----|----|--------|----|----|----------|-----|
| 001 |    | imm[5] | rd |    | imm[4:0] | 01  |

### c.and rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] & x[8+rs2']$$

与 (AND). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 and rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

| 15 |        | 10 9 | 7 6 | 5 4 | 2    | 1 0 | ) |
|----|--------|------|-----|-----|------|-----|---|
|    | 100011 | ro   | d'  | 11  | rs2' | 01  |   |

### c.addw rd', rs2'

$$x[8+rd'] = sext((x[8+rd'] + x[8+rs2'])[31:0])$$

加字 (Add Word). RV64IC.

扩展形式为 addw rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

| 15 | ·      | 10 9 | 76 | 5 4  | 2 1 0 |
|----|--------|------|----|------|-------|
|    | 100111 | rd'  | 01 | rs2' | 01    |

### c.andi rd', imm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] \& sext(imm)$$

与立即数 (AND Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 andi rd, rd, imm, 其中 rd=8+rd'.

| 15 1 | .3 12  | 11 10 | ) 9 7 | 6        | 2 1 | 0 |
|------|--------|-------|-------|----------|-----|---|
| 100  | imm[5] | 10    | rd'   | imm[4:0] | 01  |   |

# c.beqz rs1', offset

if 
$$(x[8+rs1'] == 0)$$
 pc  $+=$  sext(offset)

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 beq rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

| 15 13 | 12 10         | 9 7  | 6 2               | 1 0 |
|-------|---------------|------|-------------------|-----|
| 110   | offset[8 4:3] | rs1' | offset[7:6 2:1 5] | 01  |

### **c.bnez** rs1', offset

if 
$$(x[8+rs1'] \neq 0)$$
 pc += sext(offset)

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 bne rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

| 15 | 13 | 12 10         | 9 7  | 6 2               | 1 0 |
|----|----|---------------|------|-------------------|-----|
| 11 | 1  | offset[8 4:3] | rs1' | offset[7:6 2:1 5] | 01  |

#### c.ebreak

#### RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 ebreak.

| 15  | 13 | 12 | 11 | 7     | 6    | 2  | 1  | 0 |
|-----|----|----|----|-------|------|----|----|---|
| 100 |    | 1  |    | 00000 | 0000 | 00 | 10 |   |

### c.fld rd', uimm(rs1')

$$f[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][63:0]$$

浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

| 15 13 | 12 10     | 9 7  | 6 54      | 4 2 | 1 0 |
|-------|-----------|------|-----------|-----|-----|
| 001   | uimm[5:3] | rs1' | uimm[7:6] | rd' | 00  |

# c.fldsp rd, uimm(x2)

$$f[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]$$

栈指针相关浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(x2).

| 15 | 13 | 12      | 11 | 7 6 | 2             | 1 0 |
|----|----|---------|----|-----|---------------|-----|
| 00 | 1  | uimm[5] | rd |     | uimm[4:3 8:6] | 10  |

## c.flw rd', uimm(rs1')

$$f[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][31:0]$$

浮点字加载 (Floating-point Load Word). RV32FC.

扩展形式为 flw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

| 15  | 13 | 12 10     | 9    | 7 6 5     | 4 2 | 1 0 |
|-----|----|-----------|------|-----------|-----|-----|
| 011 |    | uimm[5:3] | rs1' | uimm[2 6] | rd' | 00  |

## c.flwsp rd, uimm(x2)

$$f[rd] = M[x[2] + uimm][31:0]$$

栈指针相关浮点字加载 (Floating-point Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 flw rd, uimm(x2).

| 15 13 | 12      | 11 | 6             | 2 1 | 1 0 |
|-------|---------|----|---------------|-----|-----|
| 011   | uimm[5] | rd | uimm[4:2 7:6] |     | 10  |

# c.fsd rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][63:0] = f[8+rs2']$$

浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

| 1 | .5 13 | 12 10     | 9 7  | 6 54      | 4 2  | 1 0 |
|---|-------|-----------|------|-----------|------|-----|
|   | 101   | uimm[5:3] | rs1' | uimm[7:6] | rs2' | 00  |

### c.fsdsp rs2, uimm(x2)

M[x[2] + uimm][63:0] = f[rs2]

栈指针相关浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(x2).

| 15 1. | 3 12          | 7 6 | 2 1 0 |
|-------|---------------|-----|-------|
| 101   | uimm[5:3 8:6] | rs2 | 10    |

## c.fsw rs2', uimm(rs1')

M[x[8+rs1'] + uimm][31:0] = f[8+rs2']

浮点字存储 (Floating-point Store Word). RV32FC.

扩展形式为 fsw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

| 15 13 | 3 12 10   | 9 7  | 6 54      | 1 2  | 1 0 |
|-------|-----------|------|-----------|------|-----|
| 111   | uimm[5:3] | rs1' | uimm[2 6] | rs2' | 00  |

## c.fswsp rs2, uimm(x2)

M[x[2] + uimm][31:0] = f[rs2]

栈指针相关浮点字存储 (Floating-point Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 fsw rs2, uimm(x2).

| 15 13 | 12            | 7 6 2 | 1 0 |
|-------|---------------|-------|-----|
| 111   | uimm[5:2 7:6] | rs2   | 10  |

# $\boldsymbol{C.j}$ offset

pc += sext(offset)

跳转 (Jump). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jal x0, offset.

| 15 1 | 3 12                          | 2 | 1 | 0 |
|------|-------------------------------|---|---|---|
| 101  | offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5] |   | 0 | 1 |

## c.jal offset

x[1] = pc+2; pc += sext(offset)

链接跳转 (Jump and Link). RV32IC.

扩展形式为 jal x1, offset.

| 15 | 13 | 12 2                          | 1 0 |
|----|----|-------------------------------|-----|
| 00 | 1  | offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5] | 01  |

# c.jalr rs1

t = pc+2; pc = x[rs1]; x[1] = t

寄存器链接跳转 (Jump and Link Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x1, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

| 15 13 | 3 12 | 11  | 7 6 |       | 2 1 | . 0 |
|-------|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 100   | 1    | rs1 | -   | 00000 |     | 10  |

C.jr rs1

pc = x[rs1]

寄存器跳转 (Jump Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x0, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

| 15 13 | 12 | 11 7 | 6 2   | 1 0 |
|-------|----|------|-------|-----|
| 100   | 0  | rs1  | 00000 | 10  |

## c.ld rd', uimm(rs1')

$$x[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][63:0]$$

双字加载 (Load Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

| 15 13 | 12 10     | 9 7  | 6 54      | 1 2 | 1 0 |
|-------|-----------|------|-----------|-----|-----|
| 011   | uimm[5:3] | rs1' | uimm[7:6] | rd' | 00  |

# $c.ldsp \ \mathsf{rd,\,uimm(x2)}$

x[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]

栈指针相关双字加载 (Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

| 15 | 13 | 12      | 11 | 76 | 2             | 1 0 |
|----|----|---------|----|----|---------------|-----|
| 01 | 11 | uimm[5] | rd |    | uimm[4:3 8:6] | 10  |

c.li rd, imm

x[rd] = sext(imm)

立即数加载 (Load Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x0, imm.

| 15 | 13 | 12     | 11 | 7 6 |          | 2 1 | 0  |
|----|----|--------|----|-----|----------|-----|----|
| 01 | 0  | imm[5] | rc | 1   | imm[4:0] |     | 01 |

### c.lui rd, imm

$$x[rd] = sext(imm[17:12] << 12)$$

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lui rd, imm. 当 rd=x2 或 imm=0 时非法。

| 15 13 | 3 12    | 11 | 7 6 | 2          | 1 | 0  |  |
|-------|---------|----|-----|------------|---|----|--|
| 011   | imm[17] | rd |     | imm[16:12] |   | 01 |  |

# C.lw rd', uimm(rs1')

$$x[8+rd'] = sext(M[x[8+rs1'] + uimm][31:0])$$

字加载 (Load Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

| 15 13 | 12 10     | 9 7  | 6 54      | 4 2 | 1 0 |
|-------|-----------|------|-----------|-----|-----|
| 010   | uimm[5:3] | rs1' | uimm[2 6] | rd' | 00  |

### c.lwsp rd, uimm(x2)

x[rd] = sext(M[x[2] + uimm][31:0])

栈指针相关字加载 (Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **lw** rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

| 15 | 13 | 12      | 11 | 76 | 2            | 0  |
|----|----|---------|----|----|--------------|----|
| 01 | 0  | uimm[5] | rd | u  | imm[4:2 7:6] | 10 |

#### C.MV rd, rs2

x[rd] = x[rs2]

移动 (Move). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, x0, rs2. rs2=x0 时非法。

| 15 13 | 12 | 11 | 7 6 | 2 1 0 |
|-------|----|----|-----|-------|
| 100   | 0  | rd | rs2 | 10    |

#### **C.O**r rd', rs2'

x[8+rd'] = x[8+rd'] | x[8+rs2']

或 (OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 or rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

| 15 |        | 10 9 | 7   | 7 6 5 | 4 2  | 2 1 | 0 |
|----|--------|------|-----|-------|------|-----|---|
|    | 100011 |      | rd' | 10    | rs2' | 01  |   |

### C.Sd rs2', uimm(rs1')

M[x[8+rs1'] + uimm][63:0] = x[8+rs2']

双字存储(Store Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 **sd** rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

| 15  | 13 | 12 1      | 0 9  | 7 6 5     | 4 2  | 1 0 |
|-----|----|-----------|------|-----------|------|-----|
| 111 |    | uimm[5:3] | rs1' | uimm[7:6] | rs2' | 00  |

# c.sdsp rs2, uimm(x2)

M[x[2] + uimm][63:0] = x[rs2]

栈指针相关双字存储 (Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC. 扩展形式为 **sd** rs2, uimm(x2).

| 15  | 13 12 | 2             | 7 6 | 2 | 1  | 0 |
|-----|-------|---------------|-----|---|----|---|
| 111 |       | uimm[5:3 8:6] | rs2 |   | 10 |   |

## **C.Slli** rd, uimm

 $x[rd] = x[rd] \ll uimm$ 

立即数逻辑左移 (Shift Left Logical Immediate). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **slli** rd, rd, uimm.

| _ | 15 13 | 3 12    | 11 7 | 6         | 2 1 | 0 |
|---|-------|---------|------|-----------|-----|---|
|   | 000   | uimm[5] | rd   | uimm[4:0] | 1   | 0 |

#### C.Srai rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] >>_s uimm$$

立即数算术右移 (Shift Right Arithmetic Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **srai** rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd'.

| 15 | 13 | 12      | 11 10 | 9 7 | 6         | 2 1 | 0  |
|----|----|---------|-------|-----|-----------|-----|----|
| 1  | 00 | uimm[5] | 01    | rd' | uimm[4:0] |     | 01 |

### c.srli rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] >>_u uimm$$

立即数逻辑右移 (Shift Right Logical Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 srli rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd'.

| 15 13 | 12      | 11 10 | 9 7 | 6         | 2 1 | 0  |
|-------|---------|-------|-----|-----------|-----|----|
| 100   | uimm[5] | 00    | rd' | uimm[4:0] | (   | )1 |

### c.sub rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] - x[8+rs2']$$

减 (Subtract). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **sub** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

| 15 |        | 109 | 7   | 6  | 5 4  | 2 1 0 |
|----|--------|-----|-----|----|------|-------|
|    | 100011 |     | rd' | 00 | rs2' | 01    |

#### c.subw rd', rs2'

$$x[8+rd'] = sext((x[8+rd'] - x[8+rs2'])[31:0])$$

减字 (Subtract Word). RV64IC.

扩展形式为 **subw** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

| 15 10  | 9 7 | 6 5 | 4 2  | 1 0 |
|--------|-----|-----|------|-----|
| 100111 | rd' | 00  | rs2' | 01  |

#### **C.SW** rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][31:0] = x[8+rs2']$$

字存储 (Store Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 sw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

| 15 13 | 12 10     | 9 7  | 6 54      | 1 2  | 1 0 |
|-------|-----------|------|-----------|------|-----|
| 110   | uimm[5:3] | rs1' | uimm[2 6] | rs2' | 00  |

#### C.SWSD rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][31:0] = x[rs2]$$

栈指针相关字存储 (Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **sw** rs2, uimm(x2).

| 15 13 | 12            | 7 6 2 | 1 0 |
|-------|---------------|-------|-----|
| 110   | uimm[5:2 7:6] | rs2   | 10  |

#### C.XOr rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] ^ x[8+rs2']$$

异或 (Exclusive-OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 xor rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

| 15 |        | 109 | 7   | 7 6 | 5 - | 4 2  | 2 1 | 0 |
|----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|
|    | 100011 |     | rd' | 01  |     | rs2' | 01  |   |

#### call rd, symbol

$$x[rd] = pc+8$$
;  $pc = &symbol$ 

调用 (Call). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+8)写入 x[rd],然后把 pc 设为 symbol。等同于 **auipc** rd, offestHi, 再加上一条 **jalr** rd, offsetLo(rd). 若省略了 rd,默认为 x1.

#### CSTT rd, csr

x[rd] = CSRs[csr]

读控制状态寄存器 (Control and Status Register Read). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, csr, x0.

#### CSTC csr, rs1

 $CSRs[csr] \&= \sim x[rs1]$ 

清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrc x0, csr, rs1.

#### CSrCi csr, zimm[4:0]

CSRs[csr] &= ~zimm

立即数清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear Immediate). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrci x0, csr, zimm.

#### CSTTC rd, csr, rs1

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t & x[rs1]; x[rd] = t

读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear). I-type, RV32I and RV64I

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

| 31  | 20 19 | 15 14 1 | 2 11 7 | 6 0     |
|-----|-------|---------|--------|---------|
| csr | rs1   | 011     | rd     | 1110011 |

CSrrCi rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t &~zimm; x[rd] = t

立即数读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear Immediate). Itype, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

| 31  | 20 19 | 15 14     | 12 11 | 7 6 | 0       |
|-----|-------|-----------|-------|-----|---------|
| csr | zimm  | [4:0] 111 | r     | d   | 1110011 |

#### CSTTS rd, csr, rs1

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | x[rs1]; x[rd] = t

读后置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set). I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

| 31 | 20  | 19 15 | 14 12 |    | 6 0     |
|----|-----|-------|-------|----|---------|
|    | csr | rs1   | 010   | rd | 1110011 |

#### CSrrci rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | zimm; x[rd] = t

立即数读后设置控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd](csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

| 31  | 20 19 | 15 14     | 12 11 | 7 6 | 0       |
|-----|-------|-----------|-------|-----|---------|
| csr | zimm  | [4:0] 110 | ) rd  |     | 1110011 |

#### **CSrrW** rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = x[rs1]; x[rd] = t

读后写控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Write). I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把寄存器 x[rsI]的值写入 csr, 再把 t 写入 x[rd]。

| _31 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0_    |
|--------|-------|-------|--------|---------|
| csr    | rs1   | 001   | rd     | 1110011 |

#### **CSTrWi** rd, csr, zimm[4:0]

x[rd] = CSRs[csr]; CSRs[csr] = zimm

立即数读后写控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Write Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 中的值拷贝到 x[rd]中,再把五位的零扩展的立即数 zimm 的值写入 csr。

| 31  | 20 19 | 15 14     | 12 11 | 7 6 | 0       |
|-----|-------|-----------|-------|-----|---------|
| csr | zimm[ | [4:0] 101 | rd    |     | 1110011 |

CSTC csr, rs1

CSRs[csr] |= x[rs1]

置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrCi csr, zimm[4:0]

CSRs[csr] |= zimm

立即数置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrsi x0, csr, zimm.

CSYW csr, rs1

CSRs[csr] = x[rs1]

写控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrWi csr, zimm[4:0]

CSRs[csr] = zimm

立即数写控制状态寄存器 (Control and Status Register Write Immediate). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把五位的零扩展的立即数的值写入控制状态寄存器 csr 的,等同于 csrrwi x0, csr, zimm.

div rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \div_s x[rs2]$ 

除法(Divide). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器 x[rs1]的值除以寄存器 x[rs2]的值,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把商写入 x[rd]。

| _ | 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |  |
|---|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|--|
|   |    | 0000001 | rs2     | rs1   | 100   | rd     | 0110011 |  |

divu rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \div_u x[rs2]$ 

无符号除法(Divide, Unsigned). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 的值除以寄存器  $\mathbf{x}[rs2]$ 的值,向零舍入,将这些数视为无符号数,把商写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。

| 31      |     | 20 19 15 | 14 1 | 2 11 7 | 7 6 0   |
|---------|-----|----------|------|--------|---------|
| 0000001 | rs2 | rs1      | 101  | rd     | 0110011 |

### divuw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \div_{u} x[rs2][31:0])$ 

无符号字除法(Divide Word, Unsigned). R-type, RV64M.

用寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位除以寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位, 向零舍入, 将这些数视为无符号数, 把经符号位扩展的 32 位商写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 0       |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0000001 | rs2     | rs1   | 101   | rd     | 0111011 |

### divw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \div_s x[rs2][31:0])$ 

字除法(Divide Word). R-type, RV64M.

用寄存器 x[rs1]的低 32 位除以寄存器 x[rs2]的低 32 位,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把经符号位扩展的 32 位商写入 x[rd]。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 0000001 | rs2   | rs]   | 1 100 | rd    | 0   | 111011 |

#### **Ebreak**

RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). I-type, RV32I and RV64I. 通过抛出断点异常的方式请求调试器。

| 31          | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0       |
|-------------|-------|-------|-------|-----|---------|
| 00000000001 | 000   | 00 00 | 000   | 000 | 1110011 |

#### ecall

RaiseException(EnvironmentCall)

环境调用 (Environment Call). I-type, RV32I and RV64I. 通过引发环境调用异常来请求执行环境。

| _31         | 20 19 1 | 5 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|-------------|---------|---------|--------|---------|
| 00000000000 | 00000   | 000     | 00000  | 1110011 |

# fabs.d rd, rs1

f[rd] = |f[rs1]|

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把双精度浮点数 f[*rs1*]的绝对值写入 f[*rd*]。

等同于 fsgnjx.d rd, rs1, rs1.

# fabs.s rd, rs1

f[rd] = |f[rs1]|

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把单精度浮点数 f[rs1]的绝对值写入 f[rd]。

等同于 fsgnjx.s rd, rs1, rs1.

### fadd.d rd, rs1, rs2

$$f[rd] = f[rs1] + f[rs2]$$

双精度浮点加(*Floating-point Add, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[*rd*]。

| 31 | 25      | 174 70 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|--------|-------|-------|------|---------|
|    | 0000001 | rs2    | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

### fadd.s rd, rs1, rs2

$$f[rd] = f[rs1] + f[rs2]$$

单精度浮点加(*Floating-point Add, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[*rd*]。

| 31      | 25 24 20 |     | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|---------|----------|-----|-------|------|---------|
| 0000000 | rs2      | rs1 | rm    | rd   | 1010011 |

### fclass.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = classify_d(f[rs1])$ 

双精度浮点分类(Floating-point Classify, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 把一个表示寄存器 f[rsI]中双精度浮点数类别的掩码写入 x[rd]中。关于如何解释写入 x[rd]的值,请参阅指令 **fclass.s** 的介绍。

| 1110001 00000 rs1 001 rd 1010011 | 31 | 25      | 1 14 111 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----------------------------------|----|---------|----------|-------|-------|--------|---------|
|                                  |    | 1110001 | 00000    |       | 001   | rd     | 1010011 |

# fclass.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = classify_s(f[rs1])$ 

单精度浮点分类(Floating-point Classify, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把一个表示寄存器 f[rs1]中单精度浮点数类别的掩码写入 x[rd]中。x[rd]中有且仅有一位被置上,见下表。

| x[rd]位 | 含义                       |
|--------|--------------------------|
| 0      | f[rs1]为-∞。               |
| 1      | f[rs1]是负规格化数。            |
| 2      | f[rs1]是负的非规格化数。          |
| 3      | f[rs1]是-0。               |
| 4      | f [rs1]是+0。              |
| 5      | f[rs1]是正的非规格化数。          |
| 6      | f[rs1]是正的规格化数。           |
| 7      | f[rs1]为+∞。               |
| 8      | f[rs1]是信号(signaling)NaN。 |
| 9      | f [rs1]是一个安静(quiet)NaN。  |

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1110000 | 00000   | rs1   | 001   | rd     | 1010011 |

### fcvt.d.l rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{s64}(x[rs1])$ 

长整型向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Long). R-type, RV64D. 把寄存器 x[rs1]中的 64 位二进制补码表示的整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | . 11 | 7 6 0   |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 1101001 | 00010   | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

# fcvt.d.lu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{u64}(x[rs1])$ 

无符号长整型向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Unsigned Long). R-type, RV64D.

把寄存器 x[rsI]中的 64 位无符号整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

|         | 25 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2.11 7 | 6 0     |
|---------|----------|-------|-------|--------|---------|
| 1101001 | 00011    | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

# fcvt.d.S rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{f32}(f[rs1])$ 

单精度向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Single). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rsI]中的单精度浮点数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31      |       | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 0100001 | 00000 | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

### fcvt.d.w rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{s32}(x[rs1])$ 

字向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Word). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 x[rs1]中的 32 位二进制补码表示的整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 1101001 | 00000   | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

# fcvt.d.wu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{u32}(x[rs1])$ 

无符号字向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Unsigned Word). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 x[rsI]中的 32 位无符号整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31      | 25 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 7 6 0   |
|---------|----------|-------|-------|------|---------|
| 1101001 | 00001    | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

#### fcvt.l.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = s64_{f64}(f[rs1])$ 

双精度浮点向长整型转换(Floating-point Convert to Long from Double). R-type, RV64D. 把寄存器 f[rsI]中的双精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

| 31 | 25      |       | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|-------|-------|-------|------|---------|
|    | 1100001 | 00010 | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

### fcvt.l.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = s64_{f32}(f[rs1])$ 

单精度浮点向长整型转换(Floating-point Convert to Long from Single). R-type, RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1100000 | 00010   | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

## fcvt.lu.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = u64_{f64}(f[rs1])$ 

双精度浮点向无符号长整型转换(Floating-point Convert to Unsigned Long from Double). R-type, RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 64 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

| <br>31  | 25 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|---------|----------|-------|-------|------|---------|
| 1100001 | 00011    | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

# fcvt.lu.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = u64_{f32}(f[rs1])$ 

单精度浮点向无符号长整型转换(Floating-point Convert to Unsigned Long from Single). R-type, RV64F.

把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

| 31 | 25      | 5 /4 /0 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1100000 | 00011   | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

## fcvt.s.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32}f_{64}(f[rs1])$ 

双精度向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Double). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31 | 25      |       | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|-------|-------|-------|------|---------|
|    | 0100000 | 00001 | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

### fcvt.s.l rd, rs1, rs2

$$f[rd] = f_{32_{s64}}(x[rs1])$$

长整型向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Long). R-type, RV64F. 把寄存器 x[rs1]中的 64 位二进制补码表示的整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31  | 25 24   | 20 19 | 15 14 |    | 11 7 | 6 0     |
|-----|---------|-------|-------|----|------|---------|
| 110 | 1000 00 | 0010  | rs1   | rm | rd   | 1010011 |

#### fcvt.s.lu rd. rs1. rs2

 $f[rd] = f_{32_{u64}}(x[rs1])$ 

无符号长整型向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Unsigned Long). R-type, RV64F.

把寄存器 x[rsI]中的 64 位的无符号整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31 2    | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 1101000 | 00011   | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

## fcvt.S.W rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32_{s32}}(x[rs1])$ 

字向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Word). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 x[rsI]中的 32 位二进制补码表示的整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1101000 | 00000   | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

#### fcvt.s.wu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32u_{32}}(x[rs1])$ 

无符号字向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Unsigned Word). R-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]中的 32 位无符号整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1101000 | 00001   | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

# fcvt.w.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(s_{32_{f6_4}}(f[rs1]))$ 

双精度浮点向字转换(Floating-point Convert to Word from Double). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 32 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

| 31 | 2:      | 5 24 20 |     | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-----|-------|--------|---------|
|    | 1100001 | 00000   | rs1 | rm    | rd     | 1010011 |

#### fcvt.wu.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(u_{32}f_{64}(f[rs1]))$ 

双精度浮点向无符号字转换(Floating-point Convert to Unsigned Word from Double). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rsI]中的双精度浮点数转化为 32 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

| 31 | 25      | 1 14 111 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|----------|-------|-------|------|---------|
|    | 1100001 | 00001    | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

#### fcvt.w.S rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(s_{32}(f[rs1]))$ 

单精度浮点向字转换(Floating-point Convert to Word from Single). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 32 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 1100000 | 00000   | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

### fcvt.wu.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(u_{32}(f[rs1]))$ 

单精度浮点向无符号字转换(Floating-point Convert to Unsigned Word from Single). R-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 32 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

| 31      | 25 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 / | 6 0     |
|---------|----------|-------|-------|------|---------|
| 1100000 | 00001    | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

# fdiv.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \div f[rs2]$ 

双精度浮点除法(*Floating-point Divide, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[*rd*]。

| 31 | 25      | 5 24 2 | 0 19 | 15 1 | 4 12 | 11 | 7 6  | 0   |
|----|---------|--------|------|------|------|----|------|-----|
|    | 0001101 | rs2    | rs1  |      | rm   | rd | 1010 | 011 |

## fdiv.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \div f[rs2]$ 

单精度浮点除法(*Floating-point Divide, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[*rd*]。

| 31 | 25      |     | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|-----|-------|-------|------|---------|
|    | 0001100 | rs2 | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

#### fence pred, succ

Fence(pred, succ)

同步内存和 I/O(Fence Memory and I/O). I-type, RV32I and RV64I.

在后续指令中的内存和 I/O 访问对外部(例如其他线程)可见之前,使这条指令之前的内存及 I/O 访问对外部可见。比特中的第 3,2,1 和 0 位分别对应于设备输入,设备输出,内存读写。例如 fence r, rw,将前面读取与后面的读取和写入排序,使用 pred=0010 和 succ=0011 进行编码。如果省略了参数,则表示 fence iorw, iorw,即对所有访存请求进行排序。

|      | 8 27 2 | 4 23 20 | ) 19 15 | 14 13 | 2 11 7 | 6       | 0 |
|------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---|
| 0000 | pred   | succ    | 00000   | 000   | 00000  | 0001111 |   |

fence.i

Fence(Store, Fetch)

同步指令流(Fence Instruction Stream). I-type, RV32I and RV64I. 使对内存指令区域的读写,对后续取指令可见。

| 31 | 20          | 19    | 15 14 | 12 11 | 7 6   | ·<br>)  | 0 |
|----|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|---|
|    | 00000000000 | 00000 | 00    | 1 (   | 00000 | 0001111 |   |

## feq.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] == f[rs2]

双精度浮点相等(*Floating-point Equals, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 若寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相等,则在 x[rd]中写入 1,反之写 0。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1010001 | rs2     | rs1   | 010   | rd     | 1010011 |

## feq.s rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] == f[rs2]

单精度浮点相等(*Floating-point Equals, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 若寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相等,则在 x[*rd*]中写入 1,反之写 0。

| 31      | 25 24 2 | 0 19 15 | 14 12 | 11 7 | 7 6 0   |
|---------|---------|---------|-------|------|---------|
| 1010000 | rs2     | rs1     | 010   | rd   | 1010011 |

# fld rd, offset(rs1)

f[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][63:0]

浮点加载双字(Floating-point Load Doubleword). I-type, RV32D and RV64D. 从内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中取双精度浮点数,并写入 f[rd]。

压缩形式: c.fldsp rd, offset; c.fld rd, offset(rs1)

| 31 |              | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7  | 6       | 0 |
|----|--------------|-------|-------|-------|----|---------|---|
|    | offset[11:0] | rs1   | 011   |       | rd | 0000111 |   |

#### fle.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = f[rs1] \leq f[rs2]$ 

双精度浮点小于等于(Floating-point Less Than or Equal, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D

若寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数小于等于 f[rs2]中的双精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1,反 之写 0。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 1010001 | rs2     | rs1   | 000   | rd   | 1010011 |

#### fle.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = f[rs1] \leq f[rs2]$ 

单精度浮点小于等于(Floating-point Less Than or Equal, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F

若寄存器  $\mathbf{f}[rsI]$ 中的单精度浮点数小于等于  $\mathbf{f}[rs2]$ 中的单精度浮点数,则在  $\mathbf{x}[rd]$ 中写入 1,反之写 0。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1010000 | rs2     | rs1   | 000   | rd     | 1010011 |

# fle.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] < f[rs2]

双精度浮点小于 (Floating-point Less Than, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 若寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数小于 f[rs2]中的双精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1,反之写 0。

| 31 | 25      | 5 24 20 |     | 14 12 | 2 11 7 | 6       | 0 |
|----|---------|---------|-----|-------|--------|---------|---|
|    | 1010001 | rs2     | rs1 | 001   | rd     | 1010011 |   |

## fle.s rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] < f[rs2]

单精度浮点小于 (Floating-point Less Than, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 若寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数小于 f[rs2]中的单精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1, 反之写 0。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 1 | 14 12 | 11 / | 6       | 0 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|---------|---|
| 1010000 | rs2   |       | rs1  | 001   | rd   | 1010011 |   |

## flw rd, offset(rs1)

f[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][31:0]

浮点加载字(Floating-point Load Word). I-type, RV32F and RV64F.

从内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中取单精度浮点数,并写入 f[rd]。

压缩形式: c.flwsp rd, offset; c.flw rd, offset(rs1)

| 31           | 20 19 | 15 14 1 | 2 11 7 | 6 0     |
|--------------|-------|---------|--------|---------|
| offset[11:0] | rs1   | 010     | rd     | 0000111 |

#### fmadd.d rd. rs1. rs2. rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$ 

双精度浮点乘加(Floating-point Fused Multiply-Add, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数相加,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 | 27  | 26 | 25 24 | 20 1 |     | 14 12 | 2 11 | 7 6    | 0 |
|----|-----|----|-------|------|-----|-------|------|--------|---|
|    | rs3 | 01 | r     | s2   | rs1 | rm    | rd   | 100001 |   |

#### fmadd.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$ 

单精度浮点乘加(Floating-point Fused Multiply-Add, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数相加,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

| 31  | 27 | 26 25 | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| rs3 |    | 00    | rs2   | rs1   | rm    | rd     | 1000011 |

#### fmax.d rd, rs1, rs2

f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])

双精度浮点最大值(*Floating-point Maximum, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数中的较大值写入 f[*rd*]中。

| 31 | 2.      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 76 0    |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 0010101 | rs2     | rs1   | 001   | rd   | 1010011 |

## fmax.s rd, rs1, rs2

f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])

单精度浮点最大值(*Floating-point Maximum, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数中的较大值写入 f[*rd*]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0010100 | rs2     | rs1   | 001   | rd     | 1010011 |

# fmin.d rd, rs1, rs2

f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])

双精度浮点最小值(*Floating-point Minimum*, *Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数中的较小值写入 f[rd]中。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| 0010101 | rs2   | r     | s1 00 | 00 r  | d   | 1010011 |

### fmin.S rd, rs1, rs2

f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])

单精度浮点最小值(*Floating-point Minimum, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数中的较小值写入 f[*rd*]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 |     | 14 12 | 11 / | 6 0     |
|----|---------|---------|-----|-------|------|---------|
|    | 0010100 | rs2     | rs1 | 000   | rd   | 1010011 |

### fmsub.d rd. rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] - f[rs3]$ 

双精度浮点乘减(Floating-point Fused Multiply-Subtract, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 | 27  | 26 | 25 24 | 20  | 19 15 | 14 12 | ' 11 | 7 6     | 0 |
|----|-----|----|-------|-----|-------|-------|------|---------|---|
|    | rs3 | 01 |       | rs2 | rs1   | rm    | rd   | 1000111 |   |

#### fmsub.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] - f[rs3]$ 

单精度浮点乘减(Floating-point Fused Multiply-Subtarct, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 | 27  | 26 25 | 5 7 4 7 0 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|-----|-------|-----------|-------|-------|--------|---------|
|    | rs3 | 00    | rs2       | rs1   | rm    | rd     | 1000111 |

## fmul.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2]$ 

双精度浮点乘(*Floating-point Multiply, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相乘,将舍入后的双精度结果写入 f[*rd*]中。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 1 | 2 11 | 7 6 0   |
|---------|-------|-------|---------|------|---------|
| 0001001 | rs2   | rs1   | rm      | rd   | 1010011 |

## fmul.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2]$ 

单精度浮点乘(Floating-point Multiply, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将舍入后的单精度结果写入 f[rd]中。

| 31 | 25      | 7/4 /11 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 0001000 | rs2     | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

fmv.d rd, rs1

f[rd] = f[rs1]

双精度浮点移动 *(Floating-point Move)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rsI*]中的双精度浮点数复制到 f[*rd*]中,等同于 **fsgnj.d** rd, rs1, rs1.

### fmv.d.x rd, rs1, rs2

f[rd] = x[rs1][63:0]

双精度浮点移动(*Floating-point Move Doubleword from Integer*). R-type, RV64D. 把寄存器 x[*rs1*]中的双精度浮点数复制到 f[*rd*]中。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 1111001 | 00000   | rs1   | 000   | rd   | 1010011 |

fmv.s rd, rs1

f[rd] = f[rs1]

单精度浮点移动 (*Floating-point Move*). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]中的单精度浮点数复制到 f[*rd*]中, 等同于 **fsgnj.s** rd, rs1, rs1.

### fmv.d.x rd, rs1, rs2

f[rd] = x[rs1][31:0]

单精度浮点移动(*Floating-point Move Word from Integer*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 x[*rs1*]中的单精度浮点数复制到 f[*rd*]中。

| 31      | 25 24 2 | 0 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|---------|---------|---------|-------|--------|---------|
| 1111000 | 00000   | rs1     | 000   | rd     | 1010011 |

# fmv.x.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1][63:0]

双精度浮点移动(Floating-point  $Move\ Doubleword\ to\ Integer$ ). R-type, RV64D. 把寄存器  $f[rs\ I]$ 中的双精度浮点数复制到 x[rd]中。

| 31 | 2:      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | : 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 1110001 | 00000   | rs1   | 000   | rd     | 1010011 |

#### fmv.x.w rd, rs1, rs2

x[rd] = sext(f[rs1][31:0])

单精度浮点移动(Floating-point Move Word to Integer). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数复制到 x[rd]中,对于 RV64F,将结果进行符号扩展。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 1 | 4 12 | . 11 | 7 6     | 0 |
|---------|-------|-------|------|------|------|---------|---|
| 1110000 | 000   | 000   | rs1  | 000  | rd   | 1010011 |   |

fneg.d rd, rs1

f[rd] = -f[rs1]

双精度浮点取反 *(Floating-point Negate)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数取反后写入 f[rd]中, 等同于 **fsgnjn.d** rd, rs1, rs1.

fneg.s rd, rs1

f[rd] = -f[rs1]

单精度浮点取反 *(Floating-point Negate)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数取反后写入 f[rd]中,等同于 **fsgnjn.s** rd, rs1, rs1.

fnmadd.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$ 

双精度浮点乘取反加(Floating-point Fused Negative Multiply-Add, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数相加,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 | 27  | 26 2: | <b>5</b> 74 70 | 19 15 | 14 12 | : 11 | 7 6 0   |
|----|-----|-------|----------------|-------|-------|------|---------|
|    | rs3 | 01    | rs2            | rs1   | rm    | rd   | 1001111 |

fnmadd.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1]_f[rs2]-f[rs3]$ 

单精度浮点乘取反加(Floating-point Fused Negative Multiply-Add, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数相加,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 |     | 27 | 26 | 25 24 | 20  | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 7 6     | 0 |
|----|-----|----|----|-------|-----|-------|-------|------|---------|---|
|    | rs3 |    | 00 | )     | rs2 | rs1   | rm    | rd   | 1001111 |   |

fnmsub.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1]_f[rs2] + f[rs3]$ 

双精度浮点乘取反减(Floating-point Fused Negative Multiply-Subtract, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 |     | 27 | 26 2 | 5 24 | 20 19 | 15  | 14 12 | . 11 | 7 6     | 0 |
|----|-----|----|------|------|-------|-----|-------|------|---------|---|
|    | rs3 |    | 01   | rs2  |       | rs1 | rm    | rd   | 1001011 |   |

#### fnmsub.s rd, rs1, rs2, rs3

$$f[rd] = -f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$$

单精度浮点乘取反减(Floating-point Fused Negative Multiply-Subtract, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

| 31 | 27  | 26 | 25 24 | 20 19 | 15 1 | 14 12 | . 11 | 7 6     | 0 |
|----|-----|----|-------|-------|------|-------|------|---------|---|
|    | rs3 | 00 | rs2   |       | rs1  | rm    | rd   | 1001011 |   |

#### frcsr rd

x[rd] = CSRs[fcsr]

浮点读控制状态寄存器 (Floating-point Read Control and Status Register). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点控制状态寄存器的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, fcsr, x0.

# frflags rd

x[rd] = CSRs[fflags]

浮点读异常标志 (Floating-point Read Exception Flags). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点异常标志的值写入 x[rd], 等同于 **csrrs** rd, fflags, x0.

#### frrm rd

x[rd] = CSRs[frm]

浮点读舍入模式 (Floating-point Read Rounding Mode). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点舍入模式的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, frm, x0.

#### fscsr rd, rs1

t = CSRs[fcsr]; CSRs[fcsr] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出控制状态寄存器 (Floating-point Swap Control and Status Register). 伪指令 (Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点控制状态寄存器,并将浮点控制状态寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, fcsr, rs1。rd 默认为 x0。

# fsd rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset)] = f[rs2][63:0]

双精度浮点存储(Floating-point Store Doubleword). S-type, RV32D and RV64D. 将寄存器 f[rs2]中的双精度浮点数存入内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中。 压缩形式: **c.fsdsp** rs2, offset; **c.fsd** rs2, offset(rs1)

| 31           | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 7     | 6 0     |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|---------|
| offset[11:5] | rs2   | rs1   | 011   | offset[4:0] | 0100111 |

# fsflags rd, rs1

t = CSRs[fflags]; CSRs[fflags] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出异常标志 (Floating-point Swap Exception Flags). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点异常标志寄存器,并将浮点异常标志寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, fflags, rs1。rd 默认为 x0。

# fsgnj.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs2][63], f[rs1][62:0]\}$ 

双精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0010001 | rs2     | rs1   | 000   | rd     | 1010011 |

# fsgnj.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs2][31], f[rs1][30:0]\}$ 

单精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| 0010000 | rs2   | rs1   | 000   | rd    |     | 1010011 |

## fsgnjn.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = {\sim f[rs2][63], f[rs1][62:0]}$ 

双精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位取反,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

| 3 |         | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|---|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|   | 0010001 | rs2     | rs1   | 001   | rd     | 1010011 |

## fsgnjn.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = {\sim f[rs2][31], f[rs1][30:0]}$ 

单精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位取反,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

| 31 | 25      |     | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|-----|-------|-------|--------|---------|
|    | 0010000 | rs2 | rs1   | 001   | rd     | 1010011 |

## fsgnjx.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs1][63] \land f[rs2][63], f[rs1][62:0]\}$ 

双精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rsI]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 0010001 | rs2     | rs1   | 010   | rd   | 1010011 |

## fsgnjx.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs1][31] \land f[rs2][31], f[rs1][30:0]\}$ 

单精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rsI]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0010000 | rs2     | rs1   | 010   | rd     | 1010011 |

# fsqrt.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \sqrt{f[rs1]}$ 

双精度浮点平方根(*Floating-point Square Root, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 将 f[*rs1*]中的双精度浮点数的平方根舍入和写入 f[*rd*]。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0101101 | 00000   | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

# fsqrt.S rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \sqrt{f[rs1]}$ 

单精度浮点平方根(Floating-point Square Root, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 将 f[rs1]中的单精度浮点数的平方根舍入和写入 f[rd]。

| 31 | 1 2     | 25 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0101100 | 00000    | rs1   | rm    | rd     | 1010011 |

#### fsrm rd, rs1

t = CSRs[frm]; CSRs[frm] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出舍入模式 (Floating-point Swap Rounding Mode). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点舍入模式寄存器,并将浮点舍入模式寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, frm, rs1。 rd 默认为 x0。

## fsub.d rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] - f[rs2]

双精度浮点减(*Floating-point Subtract, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[*rd*]。

| 31 | 25      | 574 70 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|--------|-------|-------|------|---------|
|    | 0000101 | rs2    | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

## fsub.s rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] - f[rs2]

单精度浮点减(*Floating-point Subtract, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[*rd*]。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 0000100 | rs2     | rs1   | rm    | rd   | 1010011 |

#### fsw rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset)] = f[rs2][31:0]

单精度浮点存储(Floating-point Store Word). S-type, RV32F and RV64F. 将寄存器 f[rs2]中的单精度浮点数存入内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中。

压缩形式: c.fswsp rs2, offset; c.fsw rs2, offset(rs1)

| 31           | 25 24 | 0 19 15 | 14 12 | 11 7 6      | 5 0     |
|--------------|-------|---------|-------|-------------|---------|
| offset[11:5] | rs2   | rs1     | 010   | offset[4:0] | 0100111 |

offset

pc += sext(offset)

跳转 (Jump). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把pc 设置为当前值加上符号位扩展的offset,等同于jal x0, offset.

## ial rd, offset

x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)

跳转并链接 (Jump and Link). J-type, RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+4),然后把pc 设置为当前值加上符号位扩展的offset。rd 默认为x1。 压缩形式: **c.j** offset; **c.jal** offset

| offset[20 10:1 11 19:12] | rd 1101111 |  |
|--------------------------|------------|--|

### ialr rd, offset(rs1)

t = pc+4;  $pc=(x[rs1]+sext(offset))&\sim1$ ; x[rd]=t

跳转并寄存器链接 (Jump and Link Register). I-type, RV32I and RV64I.

把 pc 设置为 x[rsI] + sign-extend(offset),把计算出的地址的最低有效位设为 0,并将原 pc+4 的值写入 f[rd]。rd 默认为 x1。

压缩形式: c.jr rs1; c.jalr rs1

| 31 |              | 20 19 | 15 14 | 4 12 | . 11 | 76 |         | 0 |
|----|--------------|-------|-------|------|------|----|---------|---|
|    | offset[11:0] | rs1   |       | 010  | rd   |    | 1100111 |   |

jr rs1

pc = x[rs1]

寄存器跳转 (Jump Register). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把 pc 设置为 x[rs1], 等同于 jalr x0, 0(rs1)。

### la rd, symbol

x[rd] = &symbol

地址加载 (Load Address). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 symbol 的地址加载到 x[rd]中。当编译位置无关的代码时,它会被扩展为对全局偏移量表 (Global Offset Table)的加载。对于 RV32I,等同于执行 auipc rd, offsetHi,然后是 lw rd, offsetLo(rd);对于 RV64I,则等同于 auipc rd, offsetHi 和 ld rd, offsetLo(rd)。如果 offset 过大,开始的算加载地址的指令会变成两条,先是 auipc rd, offsetHi 然后是 addi rd, rd, offsetLo。

lb rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][7:0])

字节加载 (Load Byte). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取一个字节, 经符号位扩展后写入 x[rd]。

| _31          | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0       |
|--------------|-------|-------|-------|-----|---------|
| offset[11:0] | rs]   | 000   | rd    |     | 0000011 |

# lbu rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][7:0]

无符号字节加载 (Load Byte, Unsigned). I-type, RV32I and RV64I. 从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取一个字节, 经零扩展后写入 x[rd]。

| _31       | 20 19 | 15  | 14 12 | 2 11 7 | 6       | 0 |
|-----------|-------|-----|-------|--------|---------|---|
| offset[1] | :0]   | rs1 | 100   | rd     | 0000011 |   |

ld rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][63:0]

双字加载 (Load Doubleword). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取八个字节,写入 x[rd]。

压缩形式: c.ldsp rd, offset; c.ld rd, offset(rs1)

| _31      | 20 19 | 15 14 | 4 12 | 11 7 <del>(</del> | 5 0     |
|----------|-------|-------|------|-------------------|---------|
| offset[1 | 1:0]  | rs1   | 011  | rd                | 0000011 |

Ih rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][15:0])

半字加载 (Load Halfword). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取两个字节, 经符号位扩展后写入 x[rd]。

| 31 | 20           | 19 1 | 5 14 1 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|--------------|------|--------|--------|---------|
| C  | offset[11:0] | rs1  | 001    | rd     | 0000011 |

Ihu rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][15:0]

无符号半字加载 (Load Halfword, Unsigned). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取两个字节, 经零扩展后写入 x[rd]。

| 31 20        | 19 13 | 14 12 | 2 11 / | 6 (     | <u>)                                    </u> |
|--------------|-------|-------|--------|---------|--|
| offset[11:0] | rs1   | 101   | rd     | 0000011 |  |

li rd, immediate

x[rd] = immediate

立即数加载 (Load Immediate). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 使用尽可能少的指令将常量加载到 x[rd]中。在 RV32I 中,它等同于执行 lui 利

使用尽可能少的指令将常量加载到 x[*rd*]中。在 RV32I 中,它等同于执行 lui 和/或 addi;对于 RV64I,会扩展为这种指令序列 lui, addi, slli, addi, slli, addi, slli, addi。

lla rd, symbol

x[rd] = &symbol

将 *symbol* 的地址加载到 x[*rd*]中。等同于执行 **auipc** rd, offsetHi,然后是 **addi** rd, rd, offsetLo。

**Ir.d** rd, (rs1)

x[rd] = LoadReserved64(M[x[rs1]])

加载保留双字(Load-Reserved Doubleword). R-type, RV64A.

从内存中地址为 x[rsI]中加载八个字节,写入 x[rd],并对这个内存双字注册保留。

| 31    | 27 | 7 26 | 25 | 24 20 3 | 19 15 | 14 12 | . 11 7 | 6 0     |
|-------|----|------|----|---------|-------|-------|--------|---------|
| 00010 |    | aq   | rl | 00000   | rs1   | 011   | rd     | 0101111 |

#### **Ir.W** rd, (rs1)

x[rd] = LoadReserved32(M[x[rs1]])

加载保留字(Load-Reserved Word). R-type, RV32A and RV64A.

从内存中地址为 x[rs1]中加载四个字节,符号位扩展后写入 x[rd],并对这个内存字注册保留。

| _ | 31    | 27 | 26 | 25 | 24 20 1 | 19 1: | 5 14 | 12  | 11 7 | 6 | 0      |
|---|-------|----|----|----|---------|-------|------|-----|------|---|--------|
|   | 00010 |    | aq | rl | 00000   | rs1   |      | 010 | rd   | 0 | 101111 |

#### W rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][31:0])

字加载 (Load Word). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rsI] + sign-extend(offset)读取四个字节,写入 x[rd]。对于 RV64I,结果要进行符号位扩展。

压缩形式: c.lwsp rd, offset; c.lw rd, offset(rs1)

| 31 |              | 20 19 | 15 14 | 12  | 11 | 7 6     | 0 |
|----|--------------|-------|-------|-----|----|---------|---|
|    | offset[11:0] | rs1   | -     | 010 | rd | 0000011 |   |

#### WU rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][31:0]

无符号字加载 (Load Word, Unsigned). I-type, RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取四个字节,零扩展后写入 x[rd]。

| 31       | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0       |
|----------|-------|-------|-------|-----|---------|
| offset[1 | 11:0] | rs1   | 110   | rd  | 0000011 |

#### lui rd, immediate

x[rd] = sext(immediate[31:12] << 12)

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). U-type, RV32I and RV64I.

将符号位扩展的 20 位立即数 immediate 左移 12 位,并将低 12 位置零,写入 x[rd]中。 压缩形式: **c.lui** rd, imm

| 31               | 12 11 | 7 6 | 0       |
|------------------|-------|-----|---------|
| immediate[31:12] | r     | d   | 0110111 |

#### mret

#### ExceptionReturn(Machine)

机器模式异常返回(*Machine-mode Exception Return*). R-type, RV32I and RV64I 特权架构 从机器模式异常处理程序返回。将 *pc* 设置为 CSRs[mepc], 将特权级设置成 CSRs[mstatus].MPP, CSRs[mstatus].MIE 置成 CSRs[mstatus].MPIE, 并且将

CSRs[mstatus].MPIE 为 1;并且,如果支持用户模式,则将 CSR [mstatus].MPP 设置为 0。

| 31      | 25 24 20 | 19 15 1 | 4 12 11 | 1 76  | 0       |
|---------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 0011000 | 00010    | 00000   | 000     | 00000 | 1110011 |

mul rd. rs1. rs2

 $x[rd] = x[rs1] \times x[rs2]$ 

乘(Multiply). R-type, RV32M and RV64M.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,乘积写入 x[rd]。忽略算术溢出。

| 31 | 25      | 1 14 111 | 19 15 | 14 12 | ' 11 '/ | 6 0     |
|----|---------|----------|-------|-------|---------|---------|
|    | 0000001 | rs2      | rs1   | 000   | rd      | 0110011 |

mulh rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1]_s \times_s x[rs2]) \gg_s XLEN$$

高位乘(Multiply High). R-type, RV32M and RV64M.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,都视为 2 的补码,将乘积的高位写入 x[rd]。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 76 0    |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 0000001 | rs2   | rs1   | 001   | rd    | 0110011 |

mulhsu rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1]_s \times_u x[rs2]) \gg_s XLEN$$

高位有符号-无符号乘(*Multiply High Signed-Unsigned*). R-type, RV32M and RV64M. 把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上, x[rs1]为 2 的补码, x[rs2]为无符号数, 将乘积的高位写入 x[rd]。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | ! 11 | 7 6     | 0 |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|---|
|    | 0000001 | rs2     | rs1   | 010   | rd   | 0110011 |   |

mulhu rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1]_u \times_u x[rs2]) \gg_u XLEN$$

高位无符号乘(Multiply High Unsigned). R-type, RV32M and RV64M.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,x[rs1]、x[rs2]均为无符号数,将乘积的高位写入 x[rd]。

| 31 | 25      | 174 70 | 19 15 | 14 12 | . 11 | 7 6 0   |
|----|---------|--------|-------|-------|------|---------|
|    | 0000001 | rs2    | rs1   | 011   | rd   | 0110011 |

mulw rd, rs1, rs2

$$x[rd] = sext((x[rs1] \times x[rs2])[31:0])$$

乘字(Multiply Word). R-type, RV64M only.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,乘积截为 32 位,进行有符号扩展后写入 x[rd]。忽略 算术溢出。

| 31 | 25      | 574 70 | 19 15 | 14 12 | 11 | 7 6     | 0 |
|----|---------|--------|-------|-------|----|---------|---|
|    | 0000001 | rs2    | rs1   | 000   | rd | 0111011 |   |

**mv** rd, rs1

x[rd] = x[rs1]

移动(Move). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1]复制到 x[rd]中。实际被扩展为 addi rd, rs1, 0

neg rd, rs2

x[rd] = -x[rs2]

取友(Negate). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs2]的二进制补码写入 x[rd]。实际被扩展为 sub rd, x0, rs2。

negw rd, rs2

x[rd] = sext((-x[rs2])[31:0])

取非字(Negate Word). 伪指令(Pseudoinstruction), RV64I only.

计算寄存器 x[rs2]对于 2 的补码,结果截为 32 位,进行符号扩展后写入 x[rd]。实际被扩展为 subw rd, x0, rs2。

nop

无操作(No operation). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 pc 推进到下一条指令。实际被扩展为 **addi** x0, x0, 0。

not rd, rs1

 $x[rd] = \sim x[rs1]$ 

取反(NOT). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1]对于 1 的补码(即按位取反的值)写入 x[rd]。实际被扩展为 xori rd, rs1, -1。

**Or** rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \mid x[rs2]$ 

取或(OR). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]接位取或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.or rd, rs2

| 31      | 25 24 20 | 19 15 1 | 14 121 | 1 / | 6 0     |
|---------|----------|---------|--------|-----|---------|
| 0000000 | rs2      | rs1     | 110    | rd  | 0110011 |

Ori rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] | sext(immediate)

立即数取或(OR Immediate). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rsI]和有符号扩展的立即数 immediate 按位取或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.or rd, rs2

| 31 25           | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Immediate[11:0] | rs2   | rs1   | 110   | rd     | 0010011 |

rdcycle rd

x[rd] = CSRS[cycle]

读周期计数器(*Read Cycle Counter*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把周期数写入 x[rd]。实际被扩展为 **csrrs** rd, cycle, x0。

rdcycleh rd

x[rd] = CSRs[cycleh]

读周期计数器高位(*Read Cycle Counte High*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I only. 把周期数右移 32 位后写入 x[rd]。实际被扩展为 **csrrs** rd, cycleh, x0。

rdinstret<sub>rd</sub>

x[rd] = CSRs[instret]

读已完成指令计数器(Read Instruction-Retired Counter). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把已完成指令数写入 x[rd]。实际被扩展为 csrrs rd, instret, x0。

rdinstreth rd

x[rd] = CSRs[instreth]

读已完成指令计数器高位(Read Instruction-Retired Counter High). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I only.

把已完成指令数右移 32 位后写入 x[rd]。实际被扩展为 csrrs rd, instreth, x0。

rdtime rd

x[rd] = CSRs[time]

读取时间(Read Time). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把当前时间写入 x[rd],时间频率与平台相关。实际被扩展为 csrrs rd, time, x0。

rdtimeh rd

x[rd] = CSRs[timeh]

读取时间高位(Read Time High). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I only.

把当前时间右移 32 位后写入 x[rd], 时间频率与平台相关。实际被扩展为 csrrs rd, timeh, x0。

rem rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] %_s x[rs2]$ 

求余数(Remainder). R-type, RV32M and RV64M.

x[rs1]除以 x[rs2],向 0 舍入,都视为 2 的补码,余数写入 x[rd]。

| 31 |         |     | 19 15 | 14 12 | , 11 | 7 6 0   |
|----|---------|-----|-------|-------|------|---------|
|    | 0000001 | rs2 | rs1   | 110   | rd   | 0110011 |

remu rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \%_u x[rs2]$ 

求无符号数的余数(Remainder, Unsigned). R-type, RV32M and RV64M. x[rs1]除以 x[rs2],向 0 舍入,都视为无符号数,余数写入 x[rd]。

| 31 | 25      |     | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|-----|-------|-------|------|---------|
|    | 0000001 | rs2 | rs1   | 111   | rd   | 0110011 |

remuw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \%_u x[rs2][31:0])$ 

求无符号数的余数字(Remainder Word, Unsigned). R-type, RV64M only.

x[rs1]的低 32 位除以 x[rs2]的低 32 位,向 0 舍入,都视为无符号数,将余数的有符号扩展 写入 x[rd]。

| 31 |         | 5 24 2 | ) 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|--------|---------|-------|--------|---------|
|    | 0000001 | rs2    | rs1     | 111   | rd     | 0111011 |

remw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] %_s x[rs2][31:0])$ 

求余数字(Remainder Word). R-type, RV64M only.

x[rs1]的低 32 位除以 x[rs2]的低 32 位,向 0 舍入,都视为 2 的补码,将余数的有符号扩展 写入 x[rd]。

| 31 |         | 7/1 //1 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0000001 | rs2     | rs1   | 110   | rd     | 0111011 |

ret

pc = x[1]

返回(Return). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

从子过程返回。实际被扩展为 jalr x0, 0(x1)。

**sb** rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][7:0]

存字节(Store Byte). S-type, RV32I and RV64I.

将 x[rs2]的低位字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

| 31 | 25           | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7      | 6 0     |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------------|---------|
|    | offset[11:5] | rs2     | rs1   | 000   | offset[4:0] | 0100011 |

**sc.d** rd, rs2, (rs1)

x[rd] = StoreConditonal64(M[x[rs1], x[rs2])

条件存入双字(Store-Conditional Doubleword). R-type, RV64A only.

如果内存地址 x[rs1]上存在加载保留,将 x[rs2]寄存器中的 8 字节数存入该地址。如果存入成功,向寄存器 x[rd]中存入 0,否则存入一个非 0 的错误码。

| 31    | 27 | 26 | 25 | 24  | 20 | 10 1 | 5 14 | 12 11 | 7 6 |         | 0 |
|-------|----|----|----|-----|----|------|------|-------|-----|---------|---|
| 00011 |    | aq | rl | rs2 |    | rs1  | 011  | rd    |     | 0101111 |   |

#### **SC.W** rd, rs2, (rs1)

x[rd] = StoreConditonal32(M[x[rs1],x[rs2])

条件存入字(Store-Conditional Word). R-type, RV32A and RV64A.

内存地址 x[rs1]上存在加载保留,将 x[rs2]寄存器中的 4 字节数存入该地址。如果存入成功,向寄存器 x[rd]中存入 0,否则存入一个非 0 的错误码。

| 31    | 27 | 26 | 25 | 24 | 20  | 19  | 15 14 | 4 12 | 11 | 7 6 |         | 0 |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|----|-----|---------|---|
| 00011 |    | aq | rl |    | rs2 | rs1 |       | 010  | rd |     | 0101111 |   |

#### Sd rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][63:0]

存双字(Store Doubleword). S-type, RV64I only.

将 x[rs2]中的 8 字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

压缩形式: c.sdsp rs2, offset; c.sd rs2, offset(rs1)

| 31 | 25           | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7        | 6 0     |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------------|---------|
|    | offset[11:5] | rs2   | rs1   | 011   | offset[4:0] | 0100011 |

#### Seqz rd, rs1

x[rd] = (x[rs1] == 0)

等于 0 则置位(Set if Equal to Zero). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[rs1]等于 0, 向 x[rd]写入 1, 否则写入 0。实际被扩展为 **sltiu** rd, rs1, 1。

#### sext.w rd, rs1

x[rd] = sext(x[rs1][31:0])

有符号字扩展(Sign-extend Word). 伪指令(Pseudoinstruction), RV64I only. 读入 x[rs1]的低 32 位,有符号扩展,结果写入 x[rd]。实际被扩展为 addiw rd, rs1, 0。

### sfence.vma rs1, rs2

Fence(Store, AddressTranslation)

虚拟内存屏障(Fence Virtual Memory). R-type, RV32I and RV64I 特权指令。

根据后续的虚拟地址翻译对之前的页表存入进行排序。当 rs2=0 时,所有地址空间的翻译都会受到影响;否则,仅对 x[rs2]标识的地址空间的翻译进行排序。当 rs1=0 时,对所选地址空间中的所有虚拟地址的翻译进行排序;否则,仅对其中包含虚拟地址 x[rs1]的页面地址翻译进行排序。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 0001001 | rs2   | rs    | 1 000 | 0000  | 0 1 | 110011 |

#### Sgtz rd, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] >_{s} 0)$ 

大于 0 则置位(*Set if Greater Than Zero*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[*rs2*]大于 0, 向 x[*rd*]写入 1, 否则写入 0。实际被扩展为 **slt** rd, x0, rs2。

#### **sh** rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][15:0]

存半字(Store Halfword). S-type, RV32I and RV64I.

将 x[rs2]的低位 2 个字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

| 31 | 25           | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7      | 6 0     |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------------|---------|
|    | offset[11:5] | rs2   | rs1   | 001   | offset[4:0] | 0100011 |

#### **SW** rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][31:0]

存字(Store Word). S-type, RV32I and RV64I.

将 x[rs2]的低位 4 个字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

压缩形式: c.swsp rs2, offset; c.sw rs2, offset(rs1)

| 31 | 25           | 24  | 20 19 | 15 1 | 4 12 | 11 7        | 6 0     |
|----|--------------|-----|-------|------|------|-------------|---------|
|    | offset[11:5] | rs2 | rs    | :1   | 010  | offset[4:0] | 0100011 |

#### **SII** rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \ll x[rs2]$ 

逻辑左移(Shift Left Logical). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1]左移 x[rs2]位,空出的位置填入 0,结果写入 x[rd]。 x[rs2]的低 5 位(如果是 RV64I 则是低 6 位)代表移动位数,其高位则被忽略。

| 31 | 25      | 5 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0     |
|----|---------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 0000000 | rs2     | rs1   | 001   | rd   | 0110011 |

# SIII rd, rs1, shamt

 $x[rd] = x[rs1] \ll shamt$ 

立即数逻辑左移(Shift Left Logical Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$  左移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。对于 RV32I,仅当 shamt [5]=0 时,指令才是有效的。

压缩形式: c.slli rd, shamt

| 31 | 26     | 25 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 7 6 | 0     |
|----|--------|-------|-------|-------|------|-----|-------|
|    | 000000 | shamt | rs1   | 001   | rd   | 00  | 10011 |

### SlliW rd, rs1, shamt

 $x[rd] = sext((x[rs1] \ll shamt)[31:0])$ 

立即数逻辑左移字(Shift Left Logical Word Immediate). I-type, RV64I only.

把寄存器 x[rsI] 左移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果截为 32 位,进行有符号扩展后写入 x[rd]。仅当 shamt[5]=0 时,指令才是有效的。

| 31 | /h     | 25 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
|    | 000000 | shamt | rs1   | 001   | rd     | 0011011 |

Sllw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext((x[rs1] \ll x[rs2][4:0])[31:0])$ 

逻辑左移字(Shift Left Logical Word). R-type, RV64I only.

把寄存器  $\mathbf{x}[rs1]$ 的低 32 位左移  $\mathbf{x}[rs2]$ 位,空出的位置填入 0,结果进行有符号扩展后写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。 $\mathbf{x}[rs2]$ 的低 5 位代表移动位数,其高位则被忽略。

| 31 | 25      | 5 24 20 | ) 19 15 | 5 14 1 | 2 11 | 7 6 0   |
|----|---------|---------|---------|--------|------|---------|
|    | 0000000 | rs2     | rs1     | 001    | rd   | 0111011 |

Slt rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] <_s x[rs2])$ 

小于则置位(Set if Less Than). R-type, RV32I and RV64I.

比较 x[rs1]和 x[rs2]中的数,如果 x[rs1]更小,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。

| 31 |         | 25 24 |     | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 7 6 |         | 0 |
|----|---------|-------|-----|-------|-------|------|-----|---------|---|
|    | 0000000 |       | rs2 | rs1   | 010   | rd   |     | 0110011 |   |

Slti rd, rs1, immediate

 $x[rd] = (x[rs1] <_s sext(immediate))$ 

小于立即数则置位(Set if Less Than Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

比较 x[rsI]和有符号扩展的 immediate,如果 x[rsI]更小,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。

| 31              | 20 19 | 15 1 | .4 12 | 2 11 | 7 6 | 0    |
|-----------------|-------|------|-------|------|-----|------|
| immediate[11:0] |       | rs1  | 010   | rd   | 001 | 0011 |

Sltiu rd, rs1, immediate

 $x[rd] = (x[rs1] <_u sext(immediate))$ 

无符号小于立即数则置位*(Set if Less Than Immediate, Unsigned)*. I-type, RV32I and RV64I. 比较 x[rs1]和有符号扩展的 *immediate*,比较时视为无符号数。如果 x[rs1]更小,向 x[rd]写入1,否则写入0。

| 31              | 20 19 | 15  | 14 12 | 2 11 7 | 6       | 0 |
|-----------------|-------|-----|-------|--------|---------|---|
| immediate[11:0] |       | rs1 | 011   | rd     | 0010011 |   |

sltu rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] <_u x[rs2])$ 

无符号小于则置位(Set if Less Than, Unsigned). R-type, RV32I and RV64I.

比较 x[rsI]和 x[rs2],比较时视为无符号数。如果 x[rsI]更小,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 | 0      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 0000000 | rs2   | rs1   | 011   | rd    | 01  | 110011 |

SITZ rd, rs1

$$x[rd] = (x[rs1] <_{s} 0)$$

小于 0 则置位(Set if Less Than to Zero). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[rsI]小于 0,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。实际扩展为 **slt** rd, rs1, x0。

Snez rd, rs2

 $x[rd] = x[rs2] \neq 0)$ 

不等于 0 则置位(*Set if Not Equal to Zero*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[*rs I*]不等于 0,向 x[*rd*]写入 1,否则写入 0。实际扩展为 **sltu** rd, x0, rs2。

**Sra** rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_s x[rs2])$ 

算术右移(Shift Right Arithmetic). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1] 右移 x[rs2]位,空位用 x[rs1]的最高位填充,结果写入 x[rd]。x[rs2]的低 5 位 (如果是 RV64I 则是低 6 位 )为移动位数,高位则被忽略。

| 31 | 25      | 74 70 | 19 15 | 14 12 | 2 11 | 7 6     | 0 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|---------|---|
|    | 0100000 | rs2   | rs1   | 101   | rd   | 0110011 |   |

Srai rd, rs1, shamt

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_s shamt)$ 

立即数算术*右移(Shift Right Arithmetic Immediate)*. I-type, RV32I and RV64I. 把寄存器 x[rs1]右移 shamt 位,空位用 x[rs1]的最高位填充,结果写入 x[rd]。对于 RV32I, 仅当 shamt[5]=0 时指令有效。

压缩形式: c.srai rd, shamt

| 31 | 26     | 5 25 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6       |
|----|--------|---------|-------|-------|------|---------|
|    | 010000 | shamt   | rs1   | 101   | rd   | 0010011 |

Sraiw rd, rs1, shamt

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_s shamt)$ 

立即数算术右移字(Shift Right Arithmetic Word Immediate). I-type, RV64I only. 把寄存器 x[rsI]的低 32 位右移 shamt 位,空位用 x[rsI][31]填充,结果进行有符号扩展后写入 x[rd]。仅当 shamt[5]=0 时指令有效。

压缩形式: c.srai rd, shamt

| 3 | 1 20   | 5 25 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6       |
|---|--------|---------|-------|-------|------|---------|
|   | 010000 | shamt   | rs1   | 101   | rd   | 0011011 |

#### Sraw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_s x[rs2][4:0])$ 

算术右移字(Shift Right Arithmetic Word). R-type, RV64I only.

把寄存器 x[rs1]的低 32 位右移 x[rs2]位,空位用 x[rs1][31]填充,结果进行有符号扩展后写入 x[rd]。x[rs2]的低 5 位为移动位数,高位则被忽略。

| 31 |         | 25 24 | 20 19 | 15 1 | 14 12 | : 11 7 | 6       | 0 |
|----|---------|-------|-------|------|-------|--------|---------|---|
|    | 0100000 | rs2   |       | rs1  | 101   | rd     | 0111011 |   |

#### sret

ExceptionReturn(Supervisor)

管理员模式例外返回(Supervisor-mode Exception Return). R-type, RV32I and RV64I 特权指令。从管理员模式的例外处理程序中返回,设置 pc 为 CSRs[spec],权限模式为 CSRs[sstatus].SPP, CSRs[sstatus].SIE 为 CSRs[sstatus].SPIE, CSRs[sstatus].SPIE 为 1, CSRs[sstatus].spp 为 0。

| 31 | 25      | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7  | 6       | 0 |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---|
|    | 0001000 | 00010 | 00000 | 000   | 00000 | 1110011 |   |

### **srl** rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_u x[rs2])$ 

逻辑右移(Shift Right Logical). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1] 右移 x[rs2]位,空出的位置填入 0,结果写入 x[rd]。 x[rs2]的低 5 位(如果是 RV64I 则是低 6 位)代表移动位数,其高位则被忽略。

| 31      | 25 24 | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7 6 0   |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 0000000 | rs2   | rs1   | 101   | rd    | 0110011 |

## Srli rd, rs1, shamt

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_u shamt)$ 

立即数逻辑右移(Shift Right Logical Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rsI] 右移 shamt 位, 空出的位置填入 0, 结果写入 x[rd]。对于 RV32I, 仅当 shamt[5]=0时,指令才是有效的。

压缩形式: c.srli rd, shamt

| 31     | 26 25 | 20 19 | 15 14 12 | 2 11 7 | 7 6 0   |
|--------|-------|-------|----------|--------|---------|
| 000000 | shamt | rs1   | 101      | rd     | 0010011 |

## **Srliw** rd, rs1, shamt

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_u shamt)$ 

立即数逻辑右移字(Shift Right Logical Word Immediate). I-type, RV64I only.

把寄存器 x[rsI] 右移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果截为 32 位,进行有符号扩展后写入 x[rd]。仅当 shamt[5]=0 时,指令才是有效的。

| 31 | /6     | 25 20 | 19 15 | 14 12 | . 11 | 7 6     | 0 |
|----|--------|-------|-------|-------|------|---------|---|
|    | 000000 | shamt | rs1   | 101   | rd   | 0011011 |   |

Srlw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_{u} x[rs2][4:0])$ 

逻辑右移字(Shift Right Logical Word). R-type, RV64I only.

把寄存器  $\mathbf{x}[rs1]$ 的低 32 位右移  $\mathbf{x}[rs2]$ 位,空出的位置填入 0,结果进行有符号扩展后写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。 $\mathbf{x}[rs2]$ 的低 5 位代表移动位数,其高位则被忽略。

| 31 | 25      | 1 14 11 |     | 14 1 | 2 11 | 7 6 0   |
|----|---------|---------|-----|------|------|---------|
|    | 0000000 | rs2     | rs1 | 101  | rd   | 0111011 |

Sub rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] - x[rs2]

减(Substract). R-type, RV32I and RV64I.

x[rs1]减去 x[rs2], 结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.sub rd, rs2

| 31 | 25      | 24 20 | 19 15 | 14 12 |    | 6 0     |
|----|---------|-------|-------|-------|----|---------|
|    | 0100000 | rs2   | rs1   | 000   | rd | 0110011 |

**Subw** rd, rs1, rs2

x[rd] = sext((x[rs1] - x[rs2])[31:0])

减去字(Substract Word). R-type, RV64I only.

x[rs1]减去 x[rs2],结果截为 32 位,有符号扩展后写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.subw rd, rs2

| 31 | 25      | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 2 11 7 | 6 0     |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|---------|
|    | 0100000 | rs2   | rs1   | 000   | rd     | 0111011 |

## tail symbol

pc = &symbol; clobber x[6]

尾调用(Tail call). 伪指令(Pseudoinstuction), RV32I and RV64I.

设置 pc 为 symbol,同时覆写 x[6]。实际扩展为 auipc x6, offsetHi 和 jalr x0, offsetLo(x6)。

#### wfi

while (noInterruptPending) idle

等待中断(Wait for Interrupt). R-type, RV32I and RV64I 特权指令。

如果没有待处理的中断,则使处理器处于空闲状态。

| 31 | 25      | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7  | 6 0     |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
|    | 0001000 | 00101 | 00000 | 000   | 00000 | 1110011 |

XOr rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] ^ x[rs2]$ 

异或(Exclusive-OR). R-type, RV32I and RV64I.

x[rs1]和 x[rs2]按位异或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.xor rd, rs2

| 31 | 25      | 24 20 | 19 15 | 14 12 | '     / | 6 0     |
|----|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
|    | 0000000 | rs2   | rs1   | 100   | rd      | 0110011 |

### **XOri** rd, rs1, immediate

 $x[rd] = x[rs1] ^ sext(immediate)$ 

立即数异或(Exclusive-OR Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

x[rs1]和有符号扩展的 immediate 按位异或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.xor rd, rs2

| 31              | 20 19 | 15 14 | 12 11 | 7  | 6       | 0 |
|-----------------|-------|-------|-------|----|---------|---|
| immediate[11:0] | rs    | 10    | 00    | rd | 0010011 |   |